

Beiblatt SA2-F

Ausbau Stellmotor SA1-F

1. Entfernen Sie den roten Anzeigehebel und die Hutmutter um die schwarze Abdeckhaube abzunehmen.
2. Ziehen Sie den Stecker von der Platine des Stellmotors.
3. Entfernen Sie den Splint vor dem roten Stellhebel und ziehen Sie diesen ab.
4. Lösen Sie die Sechskantmutter von den Senkkopfschrauben um den Stellmotor von der Grundplatte abzunehmen.

Einbau Stellmotor SA2-F

5. Befestigen Sie den Stellmotor SA2-F mittels der mitgelieferten Senkkopfschrauben und den Sechskantmuttern an die Grundplatte.
6. Stecken Sie den Stellhebel so auf die Welle, daß der vorstehende Bund zur Grundplatte zeigt.
7. Sichern Sie den Stellhebel mit dem Splint.
8. Tauschen Sie das alte Anschlußkabel gegen das neue. (Farben der Anschlußdrähte beachten - Schaltplan siehe Rückseite)

ACHTUNG!

Vor Beginn der Arbeiten Anlage spannungsfrei schalten

