

Konvertierung Danfoss → DELTA

Danfoss Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
RSL 028	070-4330	1	➔	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
RSL 028	070L4330	1	➔	A1L1	VU1L1	
RSL 028	070-4332	2	➔	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
RSL 028	070L4332	2	➔	A1L2	VU1L2	
RSL 028	070-4340	1	➔	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
RSL 028	070L4340	1	➔	A1L1	VU1L1	
RSL 028	070-4342	2	➔	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
RSL 028	070L4342	2	➔	A1L2	VU1L2	
RSL 050	070-3130	1	➔	A2R1	VU2R1	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
RSL 050	070L3130	1	➔	A2L1	VU2L1	
RSL 050	070-3132	2	➔	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
RSL 050	070L3132	2	➔	A2L2	VU2L2	
RSL 050	070-3140	1	➔	A2R1	VU2R1	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
RSL 050	070L3140	1	➔	A2L1	VU2L1	
RSL 050	070-3142	2	➔	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
RSL 050	070L3142	2	➔	A2L2	VU2L2	
RSLB 028	070-4030	1	➔	AD1R1	Kein Ersatz	
RSLB 028	070L4030	1	➔	AD1L1	Kein Ersatz	
RSLB 028	070-4032	2	➔	AD1R2	Kein Ersatz	
RSLB 028	070L4032	2	➔	AD1L2	Kein Ersatz	
RSLB 028	070-4040	1	➔	AD1R1	Kein Ersatz	+ Distanzring Ø54
RSLB 028	070L4040	1	➔	AD1L1	Kein Ersatz	
RSLB 028	070-4042	2	➔	AD1R2	Kein Ersatz	
RSLB 028	070L4042	2	➔	AD1L2	Kein Ersatz	
RSLB 050	070-4130	1	➔	AD2R1	Kein Ersatz	
RSLB 050	070L4130	1	➔	AD2L1	Kein Ersatz	
RSLB 050	070-4132	2	➔	AD2R2	Kein Ersatz	
RSLB 050	070L4132	2	➔	AD2L2	Kein Ersatz	
RSLB 050	070-4140	1	➔	AD2R1	Kein Ersatz	+ Distanzring Ø54
RSLB 050	070L4140	1	➔	AD2L1	Kein Ersatz	
RSLB 050	070-4142	2	➔	AD2R2	Kein Ersatz	
RSLB 050	070L4142	2	➔	AD2L2	Kein Ersatz	

Konvertierung Danfoss → DELTA

Danfoss Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
MSLA 032	071B0101	1	➔	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
MSLA 032	071B0102	2	➔	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
MSLA 032	071B0103	1	➔	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
MSLA 032	071B0104	2	➔	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
MSLA 032	071B0105	1	➔	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R + Spule 110 VAC
MSLA 032	071B0108	2	➔	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
MSLA 032	071B0112	2	➔	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
MSLA 032	071B0113	1	➔	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
MSLA 032	071B0132	2	➔	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R + Spule 24 VAC
MSLA 032	071B1101	1	➔	A1L1	VU1L1	
MSLA 032	071B1102	2	➔	A1L2	VU1L2	
MSLA 032	071B1103	1	➔	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
MSLA 032	071B1104	2	➔	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
MSLA 032	071B1105	1	➔	A1L1	VU1L1	+ Spule 110 VAC
MSLA 032	071B1111	1	➔	A1L1	VU1L1	
MSLA 032	071B1112	2	➔	A1L2	VU1L2	
MSLA 032	071B1114	2	➔	A1L2	VU1L2	
MSLA 032	071B1118	2	➔	A1L2	VU1L2	
MSLA 032	071B1120	2	➔	A1L2	VU1L2	
MSLA 032	071B1126	2	➔	A1L2	VU1L2	
MSLA 032	071B1128	2	➔	A1L2	VU1L2	
MSLA 032	071B1132	2	➔	A1L2	VU1L2	+ Spule 24 VAC
MSLA 032	071B1134	2	➔	A1L2	VU1L2	
MSLA 032	071B1136	2	➔	A1L2	VU1L2	
MSLA 032	071B1138	2	➔	A1L2	VU1L2	
MSLA 050	071B0201	1	➔	A2R1	VU2R1	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
MSLA 050	071B0202	2	➔	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
MSLA 050	071B0203	1	➔	A2R1	VU2R1	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R + Spule 110 VAC
MSLA 050	071B0204	2	➔	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
MSLA 050	071B0205	1	➔	A2R1	VU2R1	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
MSLA 050	071B0208	2	➔	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R , MSLA = 200 VAC
MSLA 050	071B1201	1	➔	A2L1	VU2L1	
MSLA 050	071B1202	2	➔	A2L2	VU2L2	
MSLA 050	071B1203	1	➔	A2L1	VU2L1	+ Spule 110 VAC
MSLA 050	071B1204	2	➔	A2L2	VU2L2	

Konvertierung Danfoss → DELTA

Danfoss Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
MSLB 032	071B2101	1	➔	AD1R1	Kein Ersatz	
MSLB 032	071B3101	1	➔	AD1L1	Kein Ersatz	
MSLB 032	071B2102	2	➔	AD1R2	Kein Ersatz	
MSLB 032	071B2104	2	➔	AD1R2	Kein Ersatz	
MSLB 032	071B3102	2	➔	AD1L2	Kein Ersatz	
MSLB 050	071B2201	1	➔	AD2R1	Kein Ersatz	
MSLB 050	071B3201	1	➔	AD2L1	Kein Ersatz	
MSLB 050	071B2202	2	➔	AD2R2	Kein Ersatz	
MSLB 050	071B2203	1	➔	AD2R1	Kein Ersatz	
MSLB 050	071B3202	2	➔	AD2L2	Kein Ersatz	
MSLC 032	071B4101	1	➔	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
MSLC 032	071B5101	1	➔	A1L1	VU1L1	
MSLC 032	071B4102	2	➔	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
MSLC 032	071B5102	2	➔	A1L2	VU1L2	
MSLC 032	071B4103	1	➔	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
MSLC 032	071B4105	1	➔	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
MSLC 050	071B4201	1	➔	A2R1	VU2R1	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
MSLC 050	071B5201	1	➔	A2L1	VU2L1	
MSLC 050	071B4202	2	➔	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
MSLC 050	071B5202	2	➔	A2L2	VU2L2	
MSLD 032	071B6101	1	➔	AD1R1	Kein Ersatz	
MSLD 032	071B6102	2	➔	AD1R2	Kein Ersatz	
MSLD 032	071B7101	1	➔	AD1L1	Kein Ersatz	
MSLD 032	071B7102	2	➔	AD1L2	Kein Ersatz	
MSLD 032	071B6201	1	➔	AD2R1	Kein Ersatz	
MSLD 050	071B6202	2	➔	AD2R2	Kein Ersatz	
MSLD 050	071B7201	1	➔	AD2L1	Kein Ersatz	
MSLD 050	071B7202	2	➔	AD2L2	Kein Ersatz	

Konvertierung Danfoss → DELTA

Danfoss Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
MS 10 L3	071G0125	1 + 2	➔	AD1L1	Kein Ersatz	
MS 10 R3	071G0123	1 + 2	➔	AD1R1	Kein Ersatz	
MS 10 L3	071G0153	1 + 2	➔	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
MS 10 R3	071G0175	1 + 2	➔	AD1R1	Kein Ersatz	
MS 10 R5	071G0176	1 + 2	➔	AD2R1	Kein Ersatz	
MS 10 L5	071G0128	1 + 2	➔	AD2L1	Kein Ersatz	
MS 10 R5	071G0124	1 + 2	➔	AD2R1	Kein Ersatz	
MS 11 L3	071G0117	1 + 2	➔	A1L1	VU1L1	
MS 11 R3	071G0118	1 + 2	➔	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
MS 11 L3	071G0121	1 + 2	➔	A1L1	VU1L1	
MS 11 L3	071G0134	1 + 2	➔	A1L1	VU1L1	
MS 11 L3	071G0137	1 + 2	➔	A1L1	VU1L1	
MS 11 L3	071G0139	1 + 2	➔	A1L1	VU1L1	
MS 11 L3	071G0154	1 + 2	➔	A1L1	VU1L1	+ Kupplung mit einer Fläche
MS 11 L3	071G0156	1 + 2	➔	A1L1	VU1L1	+ Spule 24 VAC
MS 11 L3	071G0158	1 + 2	➔	A1L1	VU1L1	
MS 11 R3	071G0160	1 + 2	➔	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R + Spule 24 VAC
MS 11 L3	071G0162	1 + 2	➔	A1L1	VU1L1	
MS 11 L3	071G0163	1 + 2	➔	A1L1	VU1L1	+ Spule 24 VAC
MS 11 L3	071G0165	1	➔	A1L1	VU1L1	MS hat manuelle Umstellung
MS 11 R3	071G0173	1 + 2	➔	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
MS 11 R5	071G0174	1 + 2	➔	A2R1	VU2R1	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
MS 11 R3	071G0177	1 + 2	➔	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
MS 11 L3	071G0178	1 + 2	➔	A1L1	VU1L1	
MS 11 L3	071G0179	1 + 2	➔	A1L1	VU1L1	Ein evt. Hydraulikzylinder muß auf der Frontseite am Manometers
MS 11 L5	071G0127	1 + 2	➔	A2L1	VU2L1	
MS 11 R5	071G0126	1 + 2	➔	A2R1	VU2R1	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R

Konvertierung Danfoss → DELTA

Danfoss Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
MS 12 L3	071G0115	1 + 2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
MS 12 R3	071G0113	1 + 2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
MS 12 L5	071G0116	1 + 2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
MS 12 R5	071G0114	1 + 2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
MS 12 L3	071G0161	1 + 2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
MS 12E L3	071G0130	1 + 2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
MS 12E R3	071G0129	1 + 2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
MS 12E L5	071G0120	1 + 2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
MS 12E R5	071G0119	1 + 2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
MS 12E L3	071G0140	1 + 2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
MS 12E L5	071G0181	1 + 2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
MS 21 L3	071G0157	1 + 2	→	A1L1	VU1L1	
MS 21 R3	071G0167	1 + 2	→	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 11 L3	071N0101	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L3	071N0102	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 11 L3	071N0103	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L3	071N0104	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 11 L5	071N0105	2	→	A2L2	VU2L2	
BFP 21 L3	071N0107	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 20 L3	071N0108	1	→	AD1L1	Kein Ersatz	
BFP 21 R3	071N0109	2	→	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R Ein evt. Hydraulikzylinder
BFP 21 L3	071N0111	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 21 R3	071N0112	2	→	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 21 L3	071N0113	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 11 L3	071N0114	2	→	A1L2	VU1L2	+ Kupplung mit einer Fläche
BFP 31 L3	071N0115	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L5	071N0116	2	→	A2L2	VU2L2	Ein evt. Hydraulikzylinder muß auf der Frontseite am Manometers
BFP 21 L5	071N0117	2	→	A1L2	VU1L2	+ Kupplung mit einer Fläche
BFP 20 R3	071N0118	1	→	AD1R1	Kein Ersatz	
BFP 21 L3	071N0119	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 21 R5	071N0120	1	→	A2R1	VU2R1	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFP 21 L3	071N0122	1	→	A1L1	VU1L1	
BFP 21 L3	071N0123	2	→	A1L2	VU1L2	+ Spule 110 VAC
BFP 21 L3	071N0124	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 20 L3	071N0125	2	→	AD1L2	Kein Ersatz	
BFP 20 L5	071N0126	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
BFP 20 L3	071N0127	1	→	AD1L1	Kein Ersatz	

Konvertierung Danfoss → DELTA

Danfoss Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
BFP 20 R3	071N0128	1	➔	AD1R1	Kein Ersatz	
BFP 20 R5	071N0129	2	➔	AD2R2	Kein Ersatz	
BFP 21 L3	071N0130	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L3	071N0132	1	➔	A1L1	VU1L1	
BFP 31 L3	071N0133	2	➔	A1L2	VU1L2	+ Kupplung mit einer Fläche
BFP 41 L3	071N0135	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 21 R3	071N0136	1	➔	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 41 R3	071N0137	2	➔	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 21 L3	071N0138	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 20 R3	071N0140	2	➔	AD1R2	Kein Ersatz	
BFP 11 L3	071N0141	1	➔	A1L1	VU1L1	
BFP 11 L3	071N0142	1	➔	A1L1	VU1L1	
BFP 11 R3	071N0143	1	➔	A1R1	VU1R1	
BFP 11 L3	071N0144	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 11 R3	071N0145	2	➔	A1R2	VU1R2	
BFP 11 L3	071N0146	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L3	071N0147	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L3	071N0148	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 31 L3	071N0149	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L3	071N0150	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L3	071N0151	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 11 L3	071N0152	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 11 L3	071N0153	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 21 R3	071N0154	1	➔	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 11 R3	071N0155	1	➔	A1R1	VU1R1	
BFP 21 L3	071N0156	1	➔	A1L1	VU1L1	
BFP 21 R3	071N0157	1	➔	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 21 L5	071N0158	1	➔	A2L1	VU2L1	
BFP 21 R5	071N0159	1	➔	A2R1	VU2R1	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFP 41 L3	071N0160	1	➔	A1L1	VU1L1	
BFP 20 L3	071N0161	1	➔	AD1L1	Kein Ersatz	
BFP 20 R3	071N0162	1	➔	AD1R1	Kein Ersatz	
BFP 11 R5	071N0163	2	➔	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFP 21 L3	071N0164	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 11 R5	071N0165	2	➔	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFP 10 R5	071N0166	2	➔	AD2R2	Kein Ersatz	
BFP 21 R3	071N0167	2	➔	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R

Konvertierung Danfoss → DELTA

Danfoss Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
BFP 20 L3	071N0168	2	→	AD1L2	Kein Ersatz	
BFP 20 R3	071N0169	2	→	AD1R2	Kein Ersatz	
BFP 21 L3	071N0170	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 21 R3	071N0171	2	→	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 21 L5	071N0172	2	→	A2L2	VU2L2	
BFP 21 R5	071N0173	2	→	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFP 41 L3	071N0174	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L3	071N0175	1	→	A1L1	VU1L1	
BFP 21 L3	071N0176	1	→	A1L1	VU1L1	+ Spule 110 VAC
BFP 10 R3	071N0177	2	→	AD1R2	Kein Ersatz	
BFP 11 L5	071N0178	2	→	A2L2	VU2L2	
BFP 21 L3	071N0179	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 20 R5	071N0180	2	→	AD2R2	Kein Ersatz	
BFP 11 R3	071N0181	2	→	A1R2	VU1R2	
BFP 21 L3	071N0182	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 11 R3	071N0183	2	→	A1R2	VU1R2	
BFP 11 L3	071N0184	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L3	071N0185	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 41 L3	071N0188	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L3	071N0189	2	→	A1L2	VU1L2	+ Spule 24 VAC
BFP 31 L3	071N0190	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 31 L3	071N0191	2	→	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 31 L3	071N0192	1	→	A1L1	VU1L1	
BFP 21 L3	071N0193	1	→	A1L1	VU1L1	
BFP 21 L5	071N0194	1	→	A2L1	VU2L1	
BFP 21 R5	071N0195	1	→	A2R1	VU2R1	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFP 41 R3	071N0196	1	→	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 21 L3	071N0197	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 21 R3	071N0198	1	→	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 20 R3	071N0200	2	→	AD1R2	Kein Ersatz	
BFP 21 L5	071N0202	2	→	A2L2	VU2L2	
BFP 21 L3	071N0203	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L3	071N0204	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 21 R5	071N0207	2	→	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFP 21 R3	071N0208	2	→	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 21 L3	071N0209	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 11 L3	071N0210	1	→	A1L1	VU1L1	

Konvertierung Danfoss → DELTA

Danfoss Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
BFP 21 L4	071N0211	2	➔	A1L2	VU1L2	+ Kupplung mit einer Fläche
BFP 20 L3	071N0212	2	➔	AD1L2	Kein Ersatz	+ Kupplung mit einer Fläche
BFP 11 L3	071N0213	1	➔	A1L1	VU1L1	
BFP 21 R3	071N0214	1	➔	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 21 R3	071N0215	2	➔	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R G 1/8 in S+R, Reduktion I
BFP 21 R5	071N0216	2	➔	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFP 21 L3	071N0217	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 20 L3	071N0218	2	➔	AD1L2	Kein Ersatz	
BFP 21 L4	071N0219	2	➔	A1L2	VU1L2	+ Kupplung mit einer Fläche
BFP 21 L3	071N0221	1	➔	A1L1	VU1L1	
BFP 41 L3	071N0224	1	➔	A1L1	VU1L1	
BFP 41 L3	071N0225	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L3	071N0226	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L5	071N0227	2	➔	A2L2	VU2L2	+ Kupplung mit einer Fläche
BFP 21 L3	071N0228	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 20 R3	071N0229	2	➔	AD1R2	Kein Ersatz	
BFP 21 R3	071N0230	2	➔	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 21 R3	071N0231	1	➔	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 21 L3	071N0232	1	➔	A1L1	VU1L1	
BFP 21 L3 LE-S	071N0233	2	➔	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
BFP 21 L5 LE-S	071N0234	2	➔	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
BFP 41 R3	071N0235	2	➔	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 21 L3	071N0236	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFPC-21 L5	071N0237	2	➔	A2L2	VU2L2	
BFPC-21 L3	071N0238	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L3 LE-S	071N0239	2	➔	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
BFPC-21 L3	071N0240	1	➔	A1L1	VU1L1	
BFPC-21 L3	071N0241	1	➔	A1L1	VU1L1	+ Spule 24 VAC
BFPC-21 L3	071N0242	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFPC-21 L3	071N0243	2	➔	A1L2	VU1L2	+ Spule 24 VAC
BFPC-21 R3	071N0245	2	➔	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFPC-21 R5	071N0248	2	➔	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFP 21 L3	071N0250	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L3	071N0251	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L3	071N0252	1	➔	A1L1	VU1L1	
BFP 21 R3	071N0254	2	➔	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 21 R3	071N0255	2	➔	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R

Konvertierung Danfoss → DELTA

Danfoss Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
BFP 21 R3	071N0256	1	→	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 21 L5	071N0257	2	→	A2L2	VU2L2	
BFP 21 L5	071N0258	2	→	A2L2	VU2L2	
BFP 21 R5	071N0259	2	→	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFP 21 R5	071N0260	2	→	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R + Kupplung mit einer Fläche
BFP 21 L4	071N0261	2	→	A1L2	VU1L2	+ Kupplung mit einer Fläche
BFP 41 L3 LE-S	071N0262	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
BFP 20 L5	071N0263	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
BFP 21 L3 LE-S	071N0264	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE + Kupplung mit einer Fläche
BFP 20 L3	071N0267	2	→	AD1L2	Kein Ersatz	
BFP 21 L5	071N0268	1	→	A2L1	VU2L1	+ Spule 110 VAC
BFP 21 L5	071N0269	1	→	A2L1	VU2L1	+ Spule 110 VAC
BFP 11 L6	071N0270	2	→	A2L2	VU2L2	
BFP 11 R6	071N0271	2	→	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFP 10 L6	071N0272	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
BFP 10 R6	071N0273	2	→	AD2R2	Kein Ersatz	
BFP 11 L6	071N0274	1	→	A2L1	VU2L1	
BFP 11 R6	071N0275	1	→	A2R1	VU2R1	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFPC-21 R3	071N0279	1	→	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R + Spule 24 VAC
BFPC-21 R3	071N0280	2	→	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFPC-21 R5	071N0281	2	→	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFPC-21 L3	071N0282	1	→	A1L1	VU1L1	
BFPC-21 R3	071N0283	1	→	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFPC-21 L3	071N0284	2	→	A1L2	VU1L2	
BFPC-21 R3	071N0285	2	→	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R + Spule 24 VAC
BFPC-21 R3	071N0286	2	→	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R + Spule 24 VAC
BFPC-21 R3	071N0287	2	→	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R + Spule 24 VAC
BFP 10 R3	071N0288	1	→	AD1R1	Kein Ersatz	
BFPC-21 L3	071N0289	1	→	A1L1	VU1L1	
BFP 21 L4	071N0291	2	→	A1L2	VU1L2	+ Kupplung mit einer Fläche
BFP 21 L5	071N0292	2	→	A2L2	VU2L2	+ Kupplung mit einer Fläche
BFP 21 L3	071N0295	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 20 R3	071N0298	1	→	AD1R1	Kein Ersatz	
BFP 21 L5	071N0299	2	→	A2L2	VU2L2	200 V a.c.
BFP 21 L3	071N1107	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 21 R5	071N1173	2	→	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFP 21 L3	071N1175	2	→	A1L2	VU1L2	

Konvertierung Danfoss → DELTA

Danfoss Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
BFP 41 L3	071N1196	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L3	071N1200	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L3	071N1201	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 31 L3	071N1203	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 41 L3	071N1206	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 21 R5	071N1207	2	➔	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFP 21 R3	071N1208	2	➔	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 31 L3	071N1209	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L3 LE-S	071N1211	2	➔	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE + Kupplung mit einer Fläche
BFP 41 L3	071N1213	1	➔	A1L1	VU1L1	
BFP 21 L3	071N1214	1	➔	A1L1	VU1L1	
BFP 21 R3	071N1215	1	➔	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 21 L3	071N1216	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L3	071N1217	2	➔	A1L2	VU1L2	+ Kupplung mit einer Fläche
BFP 21 L3	071N1219	2	➔	A1L2	VU1L2	+ Kupplung mit einer Fläche
BFP 20 L3	071N1220	2	➔	AD1L2	Kein Ersatz	
BFA 01 L3	071N1221	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFA 01 R3	071N1223	2	➔	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFA 01 R3	071N1224	1	➔	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFA 01 L3	071N1225	2	➔	A1L2	VU1L2	+ Spule 24 VAC
BFA 01 L3	071N1226	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFA 00 L3	071N1227	2	➔	AD1L2	Kein Ersatz	
BFA 01 L3	071N1228	1	➔	A1L1	VU1L1	
BFA 01 L3	071N1229	2	➔	A1L2	VU1L2	+ Spule 110 VAC
BFA 01 R3	071N1230	1	➔	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R + Spule 24 VAC
BFA 01 R3	071N1231	2	➔	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R + Spule 24 VAC
BFA 01 R5	071N1232	2	➔	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFA 01 R5	071N1233	2	➔	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R + Spule 110 VAC
BFA 00 R5	071N1234	2	➔	AD2R2	Kein Ersatz	
BFA 01 R3	071N1235	1	➔	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFA 01 L3	071N1236	2	➔	A1L2	VU1L2	+ Spule 24 VAC
BFP 20 L3	071N1237	2	➔	AD1L2	Kein Ersatz	
BFPC 21 L3	071N1238	1	➔	A1L1	VU1L1	
BFPC 21 L3	071N1239	2	➔	A1L2	VU1L2	
BFA 01 R3	071N1240	2	➔	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R + Spule 110 VAC
BFA 01 L3	071N1241	2	➔	A1L2	VU1L2	+ Spule 24 VAC
BFP 52E L3 LE-S	071N1244	2	➔	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, LE

Konvertierung Danfoss → DELTA

Danfoss Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
BFPC 21 R3	071N1245	1	→	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 21 R5	071N1247	1	→	A2R1	VU2R1	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R 200 V a.c.
BFP 21 L3	071N1249	2	→	A1L2	VU1L2	+ Spule 110 VAC
BFP 21 L3	071N1250	2	→	A1L2	VU1L2	+ Spule 24 VAC
BFP 21 L3	071N1251	2	→	A1L2	VU1L2	+ Spule 24 VAC
BFP 21 R3	071N1254	2	→	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R + Spule 24 VAC
BFP 52E L3 LE-S	071N1259	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, LE
BFP 21 L5	071N1260	2	→	A2L2	VU2L2	+ Kupplung mit einer Fläche
BFA 01 R3	071N1262	2	→	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R + Spule 24 VAC
BFA 01 R3	071N1263	2	→	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFA 01 R3	071N1264	2	→	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R + Spule 110 VAC
BFA 01 R3	071N1265	2	→	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 21 L5	071N1266	2	→	A2L2	VU2L2	
BFP 21 L5	071N1267	1	→	A2L1	VU2L1	+ Spule 110 VAC
BFP 21 L5	071N1268	2	→	A2L2	VU2L2	
BFP 21 L5	071N1269	1	→	A2L1	VU2L1	
BFA 01 L3	071N1277	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 20 R5	071N1281	2	→	AD2R2	Kein Ersatz	
BFPC 21 R5	071N1282	2	→	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFPC 21 R3	071N1283	2	→	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFA 01 R4	071N1284	1	→	A2R1	VU2R1	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFA 01 R4	071N1285	2	→	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFA 01 R3	071N1286	1	→	A1L1	VU1L1	
BFA 01 R3	071N1287	2	→	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R + Spule 110 VAC
BFA 01 R5	071N1288	2	→	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFA 01 L4	071N1289	2	→	A2L2	VU2L2	+ Spule 24 VAC
BFA 01 L3	071N1290	2	→	A1L2	VU1L2	
BFA 01 L3	071N1291	2	→	A1L2	VU1L2	
BFA 01 R3	071N1292	2	→	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFP 01 R5	071N1293	2	→	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFA 01 R5	071N1294	1	→	A2R1	VU2R1	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFA 01 R5	071N1295	1	→	A2R1	VU2R1	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFA 01 L3	071N1296	1	→	A1L1	VU1L1	
BFA 01 R3	071N1298	2	→	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFA 01 R3	071N1299	1	→	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 21L3 LE	071N2103	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
BFP 21L3 LE	071N2104	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE

Konvertierung Danfoss → DELTA

Danfoss Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
BFP 21L3 LE	071N2105	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE + Kupplung mit einer Fläche
BFP 21R3-LE	071N2107	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
BFP 21L3 LE	071N2108	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
BFP 21 R3	071N2109	2	→	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R LE
BFP 21L3 LE	071N2110	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
BFP 21L4	071N2111	2	→	A1L2	VU1L2	+ Kupplung mit einer Fläche
BFP 21L3 LE	071N2112	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE + Kupplung mit einer Fläche
BFP 21L3 LE	071N2113	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
BFP 21L3 LE	071N2114	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
BFP 21L3 LE-S	071N2115	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
BFP 21L3 LE-S	071N2116	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
BFP 21 R3	071N2117	2	→	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 21 L3 LE	071N2118	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
BFP 21 L3 LE	071N2119	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
BFP 21 R5	071N2121	1	→	A2R1	VU2R1	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFP 21 L3 LE-S	071N2122	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
BFP 21 L2	071N2123	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L3 LE	071N2124	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
BFP 21 L3 LE-S	071N2125	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE + Kupplung mit einer Fläche
BFP 21 L3 LE-S	071N2128	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
BFP 21 L3 L2	071N2130	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L5 LE-S	071N2131	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
BFP 21 L3 L2	071N2132	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L5 LE-S	071N2136	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
BFP 41 L3 LE-S	071N2137	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
BFPC 21 L5	071N2151	2	→	A2L2	VU2L2	
BFP 21 L5	071N2172	2	→	A2L2	VU2L2	
BFP 31 L5	071N2173	2	→	A2L2	VU2L2	
BFP 52E L3	071N2201	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 52E L5	071N2202	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 52E R3	071N2203	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 52E R5	071N2204	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 52E L5	071N2205	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 52E R5	071N2206	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 52E R5	071N2207	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 52E L3	071N2209	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 52E L3	071N2211	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-Stufig + Kupplung mit einer Fläche

Konvertierung Danfoss → DELTA

Danfoss Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
BFP 52E L5	071N2212	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-Stufig + Kupplung mit einer Fläche
BFP 52E L3 LE-S	071N2213	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, LE
BFP 52E L3 LE-S	071N2214	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, LE
BFP 52E L3 LE-S	071N2215	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, LE
BFP 52E L5	071N2216	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-Stufig + Kupplung mit einer Fläche
BFP 52E L5	071N2217	1	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 52E L5	071N2220	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-Stufig + Kupplung mit einer Fläche
BFP 52E L3 LE-S	071N2222	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, LE
BFP 21 L3 LE-S	071N2225	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
BFPC 21 L3	071N2242	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 21 L3	071N2250	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 52E L3	071N2251	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 52E L5	071N2252	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 52E R3	071N2253	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 52E R5	071N2254	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 21 R3	071N2255	2	→	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 52E R5	071N2256	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 52E L3	071N2264	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 52E L5	071N2265	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 52E R3	071N2273	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFPC 21 R3	071N2280	2	→	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 52E L3	071N2281	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 52E R3	071N2283	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 52E R5	071N2284	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 21 L3 LE	071N2285	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
BFP 52E L3	071N2286	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 52E L3	071N2291	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 52E L3	071N2299	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 52E L3 LE-S	071N2301	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 52E L5	071N2302	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig

Konvertierung Danfoss → DELTA

Danfoss Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
BFP 21 L3 LE-S	071N2303	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE + Kupplung mit einer Fläche
BFP 21 L3	071N2304	2	→	A1L2	VU1L2	+ Kupplung mit einer Fläche
BFP 21 L3	071N2305	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 21 R5	071N2335	1	→	A2R1	VU2R1	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFP 21 R3	071N2336	2	→	A1R2	VU1R2	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFPC 21 R3	071N2380	1	→	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFPC 21 R5	071N2381	2	→	A2R2	VU2R2	Delta Pumpe VU2L umstellen auf VU2R
BFP 21 L3 LE	071N4105	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE + Kupplung mit einer Fläche
BFP 21 L3	071N4107	2	→	A1L2	VU1L2	
BFP 11 L3	071N4141	1	→	A1L1	VU1L1	
BFP 11 R3	071N4143	1	→	A1R1	VU1R1	Delta Pumpe VU1L umstellen auf VU1R
BFP 52E L3 LE-S	071N4222	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
BFP 11 L13	071N6101	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 11 R13	071N6102	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 10 L13	071N6103	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 10 R13	071N6104	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 11 L11	071N6105	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 11 R11	071N6106	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 10 L11	071N6107	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 10 R11	071N6108	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 11 L8	071N6109	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 11 R8	071N6110	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 10 L8	071N6111	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 10 R8	071N6112	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 12 L8	071N6201	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 12 L11	071N6202	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 12 L13	071N6203	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 51 L6	071N6204	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 51 L11	071N6205	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 52 L6	071N6206	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, max. 40 l/h bei 10 bar
BFP 52 L8	071N6207	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 52 L11	071N6209	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 52 R11	071N6210	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 52 L13	071N6211	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 52 R13	071N6212	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 53 L6	071N6213	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 12 R11	071N6214	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	

Konvertierung Danfoss → DELTA

Danfoss Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
BFP 53 L11	071N6216	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 12 L6	071N6217	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 12 R6	071N6218	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 12 R8	071N6219	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 12 R13	071N6220	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 51 R6	071N6221	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 51 L8	071N6222	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 51 R8	071N6223	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 51 R11	071N6224	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 51 L13	071N6225	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 51 R13	071N6226	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 52 R6	071N6227	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, max. 40 l/h bei 10 bar
BFP 53 R6	071N6228	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 53 L8	071N6229	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 53 R8	071N6230	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 53 R11	071N6231	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 53 L13	071N6232	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
BFP 53 R13	071N6233	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	

1) Die Magnetspule muß parallel zum Brennermotor angeschlossen werden.

2) Diese Pumpe wird für 2-Strangbetrieb geliefert. Umstellung auf 1-Strangbetrieb ist möglich, siehe Umstellung 1-2 Strang.

3) Diese Pumpe wird für 1-Strangbetrieb geliefert. Umstellung auf 2-Strangbetrieb ist möglich, siehe Umstellung 1-2 Strang.

Konvertierung Suntec → Delta

Suntec Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
A2L95D	9702 2P	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AE35C	9850 xP	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE45C	1360 1P	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE45C	1370 1M	1	→	AD2L1	Kein Ersatz	Suntec: 1/8 NPTF im Düsenausgang
AE47A	1384 1M	1	→	AD2R1	Kein Ersatz	
AE47A	1384 xP	2	→	AD2R2	Kein Ersatz	
AE47B	1366 1P	2	→	AD2R2	Kein Ersatz	
AE47B	1366 xP	2	→	AD2R2	Kein Ersatz	
AE47B	7267 3P	2	→	AD2R2	Kein Ersatz	+ Flansch Ø32-Ø54
AE47B	7267 xP	2	→	AD2R2	Kein Ersatz	+ Distanzring Ø32-Ø54
AE47C	1360 xP	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE47C	1386 1P	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE47C	1386 xP	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE47C	1387 1P	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE47C	1387 xP	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE47C	1394 xP	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	Welle einflächig (1)
AE47C	1397 xP	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE47C	7274 3M	1	→	AD2L1	Kein Ersatz	+ Flansch Ø32-Ø54
AE47C	7274 xM	1	→	AD2L1	Kein Ersatz	+ Flansch Ø32-Ø54
AE47C	7368 3P	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE47C	7368 xP	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE47D	1378 1M	1	→	AD2L1	Kein Ersatz	
AE47D	1378 xM	1	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE47D	1385 1P	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE47D	1385 xP	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE57B	1364 1M	1	→	AD2R1	Kein Ersatz	
AE57C	7373 3P	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE67C	7361 3P	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AE67D	7278 3P	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AE77C	7270 2P	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AE77C	7380 2P	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	

Konvertierung Suntec → Delta

Suntec Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
AL35A	9526 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AL35A	9570 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AL35A	9596 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AL35B	9520 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2 + 24 VAC Spule
AL35B	9580 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AL35C	9521 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AL35C	9524 xM	1	→	A1L1	VU1L1	
AL35C	9528 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AL35C	9528 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AL35C	9540 xP	2	→	A2L2	VU2L2	Suntec: G 1/8 in S+R, Reduktion beifügen
AL35C	9542 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AL35C	9565 xM	1	→	A1L1	VU1L1	
AL35C	9578 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AL35D	9529 xP	2	→	A2L2	VU2L2	+ 24 VAC Spule
AL55B	9531 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AL65A		2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AL65B		2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AL65C		2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AL65D		2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
ALE35C	9324 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
ALV35	9626 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2

Konvertierung Suntec → Delta

Suntec Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
AN47A	1326 xP	2	→	AD1R2	Kein Ersatz	
AN47A	7216 xP	2	→	AD1R2	Kein Ersatz	+ Flansch Ø32-Ø54
AN47A	7226 xP	2	→	AD1R2	Kein Ersatz	
AN47A	7283 xM	1	→	AD1R1	Kein Ersatz	
AN47A	7326 xP	2	→	AD1R2	Kein Ersatz	
AN47A	7344 xP	2	→	AD1R2	Kein Ersatz	
AN47B	1395 xP	2	→	AD1R2	Kein Ersatz	
AN47B	7217 xP	2	→	AD1R2	Kein Ersatz	
AN47B	7227 xP	2	→	AD1R2	Kein Ersatz	
AN47B	7327 xP	2	→	AD1R2	Kein Ersatz	
AN47C	1342 xP	2	→	AD1L2	Kein Ersatz	
AN47C	7218 xP	2	→	AD1L2	Kein Ersatz	
AN47C	7228 xP	2	→	AD1L2	Kein Ersatz	
AN47C	7247 xM	1	→	AD1L1	Kein Ersatz	+ Flansch Ø32-Ø54, evt. Umstellung auf 1-Strang Betrieb
AN47C	7328 xP	2	→	AD1L2	Kein Ersatz	
AN47D	1339 xP	2	→	AD1L2	Kein Ersatz	
AN47D	7219 xP	2	→	AD1L2	Kein Ersatz	
AN47D	7229 xP	2	→	AD1L2	Kein Ersatz	
AN57A	7243 xP	2	→	AD2R2	Kein Ersatz	+ Flansch Ø32-Ø54
AN57B	1330 xP	2	→	AD2R2	Kein Ersatz	
AN57C	7282 xP	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AN57C	7882 3E6	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AN67A	7238 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AN67A	7345 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AN67B	1335 xP	2	→	AD2R2	Kein Ersatz	
AN67B	7251 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AN67B	7335 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AN67C	1336 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AN67C	1338 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AN67C	7233 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AN67C	7242 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AN67C	8410 2E1	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AN67D	1357 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AN67D	7252 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	

Konvertierung Suntec → Delta

Suntec Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
AP245C	9554 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AP245C	9560 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AP345C	9510 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, Suntec: Kein Druck am stirnseitigen Meßstutzen während Stufe 1
AP47A	7555 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AP47B	7561 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AP47C	7460 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig + Flansch
AP47C	7556 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AP57A	7549 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AP57C	7443 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, Suntec: 35 l/h
AP57C	7545 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, Suntec: 35 l/h
AP67C	7458 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, Suntec: 58 l/h
AP67C	7559 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, Suntec: 58 l/h
AS47A	1536 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AS47A	7432 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AS47A	7436 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AS47A	7564 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AS47A	1564 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AS47A	1589 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AS47A	1602 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AS47A	7432 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2+ Flansch Ø32-Ø54
AS47A	7436 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2+ Distanzring Ø32-Ø54
AS47B	1537 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AS47B	1551 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AS47B	7445 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AS47BK	1551 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AS47C	1538 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AS47C	1554 xP	2	→	A1L2	VU1L2	
AS47C	1569 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AS47C	1578 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AS47C	1603 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AS47C	1604 xP	2	→	A2L2	VU2L2	

Konvertierung Suntec → Delta

Suntec Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
AS47C	7434 xP	2	→	A2L2	VU2L2	+ Flansch Ø32-Ø54
AS47C	7438 xP	2	→	A1L2	VU1L2	+ Flansch Ø32-Ø54
AS47C	7444 xP	2	→	A2L2	VU2L2	+ Flansch Ø32-Ø54
AS47C	7451 xM	1	→	A1L1	VU1L1	
AS47C	7461 xP	2	→	A1L2	VU1L2	+ Flansch Ø32-Ø54
AS47C	7554 xP	2	→	A1L2	VU1L2	
AS47CK	1554 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AS47CK	1582 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AS47CK	7451 xM	2	→	A2L2	VU2L2	+ Flansch Ø32-Ø54
AS47D	1539 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AS47D	1550 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AS47D	1557 xP	2	→	A1L2	VU1L2	+ Kupplung mit einer Fläche
AS47D	1562 xP	2	→	A1L2	VU1L2	
AS47D	1568 xP	2	→	A1L2	VU1L2	
AS47D	1572 xP	2	→	A1L2	VU1L2	
AS47D	1580 xP	2	→	A1L2	VU1L2	
AS47D	7435 xP	2	→	A2L2	VU2L2	+ Flansch Ø32-Ø54
AS47D	7439 xP	2	→	A2L2	VU2L2	+ Distanzring Ø32-Ø54
AS47D	7562 xP	2	→	A1L2	VU1L2	
AS47DK	1562 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AS57B	7442 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AS57C	1544 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AS57C	7441 xP	2	→	A2L2	VU2L2	+ Flansch Ø32-Ø54
AS57C	7544 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AS67A			→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AS67B			→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AS67C			→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AS67C			→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
ASV47	1696 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
ASV47	1636 xP	2	→	A2R2	VU2R2	

Konvertierung Suntec → Delta

Suntec Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
AT245A	9547 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AT245C	9541 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AT245D	9544 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, Suntec: Düsenausgang rechts
AT245D	9548 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AT255A	9552 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, Suntec: Düsenausgang rechts
AT255C	9549 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AT275C	9583 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AT3....			→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	Spezial Pumpe
AT355C	9550	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AT355D	9564 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, Suntec: Düsenausgang rechts
AUV47L	9857 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AUV47R	9856 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2

2) Diese Pumpe wird für 2-Strangbetrieb geliefert. Umstellung auf 1-Strangbetrieb ist möglich, siehe Umstellung 1-2 Strang.

4) Das NC-Ventil der Pumpe muß parallel zum NC-Ventil in der Düsenleitung angeschlossen werden.