

Elektronikleiterplatte

Best.-Nr. 7837 149

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise



Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Vor dem Austausch der Leiterplatte

Falls trotz der defekten Elektronikleiterplatte eine Bedienung möglich ist, alle an der Regelung vorgenommenen Einstellungen (z.B. Heizkennlinie, Schaltzeiten, Codierungen) notieren oder mit Vitosoft 300 auslesen.

Verwendung

Vitotronic

- 100, Typ GC1B
- 100, Typ GC4B
- 200, Typ GW1B
- 200-H, Typ HK1B
- 200-H, Typ HK3B
- 300, Typ GW2B

- 300, Typ GW4B
- 300, Typ GW5B

Hinweis

Die Elektronikleiterplatte kann nur bei den aufgelisteten Regelungstypen eingesetzt werden.

Leiterplatte austauschen

1. Regelungsgehäuse öffnen und Abdeckung der Leiterplatte entfernen.



Achtung

Statische Entladungen können die internen Bauteile der Regelung zerstören. Deshalb bei Arbeiten, die ein Öffnen der Regelung erfordern, geeignete Schutzmaßnahmen treffen.

2. Leiterplatte austauschen.
Lage der Leiterplatte siehe Einzelteilliste der Regelung.



Montage- und Serviceanleitung der jeweiligen Regelung.

Nach dem Austausch der Leiterplatte

1. In Codierung 2 folgende Codieradressen einstellen:
 - „8A:176“
 - „92:...“ entsprechend untenstehender Tabelle.
2. Alle notierten Einstellungen an der Regelung vornehmen.
oder
die Regelung neu einstellen.

Hinweis

Falls die Codierung nicht umgestellt wird, erscheint im Display die Störungsmeldung „b6“.



Montage- und Serviceanleitung der jeweiligen Regelung.



Montage- und Serviceanleitung und Bedienungsanleitung der jeweiligen Regelung

Vitotronic	Codierung
100, Typ GC1B	92:161
100, Typ GC4B	92:161
200, Typ GW1B	92:166
200-H, Typ HK1B	92:174
200-H, Typ HK3B	92:174
300, Typ GW2B	92:166
300, Typ GW4B	92:166
300, Typ GW5B	92:166

Viessmann Werke GmbH & Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 0 64 52 70-0
Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de

5729 314 Technische Änderungen vorbehalten!