



* Mitte RR-Anschluss hinten

** Mitte Anschluss-Stutzen
externe Verbrennungsluft

± 5 durch verstellbare FüÙe

wodtke
wärmer wohnen