





### Betriebsanleitung

ECL Comfort 210/296/310, Applikation A247/A347



#### 1.0 Inhaltsverzeichnis

<b>1.0</b> 1.1	Inhaltsverzeichnis
	nen 2
2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8	Installation6Vor der Installation6Auswahl des Anlagentyps15Montage21Anordnen der Temperaturfühler25Elektrischer Anschluss27Einsetzen des Applikationsschlüssels37Checkliste44Navigation, ECL-Applikationsschlüssel A247 /45
<b>3.0</b> 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7	Alltagsbetrieb
4.0	Gesamtüberblick aller Einstellungen 61
<b>5.0</b> 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11	Einstellungen64Einführung in die Einstellungen64Vorlauftemperatur65Begrenzung der Raumtemperatur69Begrenzung der Rücklauftemperatur71Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung77Optimierung83Regelparameter90Applikation95Heizung Aus106Speichertemperatur109Alarm114
5.12 5.13	Alarmübersicht117LEGIO Desinfektion118

6.0	Allgemeine Reglereinstellungen	120
6.1	Reglermenü "Allgemeine Reglereinstellungen"	120
6.2	Uhrzeit & Datum	121
6.3	Ferien	122
6.4	Übersicht Eingänge	126
6.5	Speicher	127
6.6	Ausgang schreiben	128
6.7	Hauptfunktionen	129
6.8	System	131
7.0	Weitere Informationen	139
7.1	ECA 30/31 Setupvorgang	139
7.2	Übersteuerungsfunktion	147
7.3	Mehrere Regler im selben System	152

/.5	memere negler in selber system
7.4	Häufig gestellte Fragen 155
7.5	Begriffsbestimmungen 158
7.6	Typ (ID 6001), Übersicht 162
7.7	Übersicht Parameter-ID 163



Danfoss

#### 1.1 Wichtige Sicherheitshinweise und Produktinformationen

Die vorliegende Installationsanleitung gilt für den ECL-Applikationsschlüssel A247 (Bestell-Nr. 087H3808).

Der A247-Applikationsschlüssel umfasst sechs Untertypen: A247.1 bis A247.3 (einsetzbar im ECL Comfort 210 und 310) A347.1 bis A347.3 (einsetzbar im ECL Comfort 310)

- A247.1: Beheizung und TWW-Ladung/-Erwärmung
- A247.2: Beheizung und TWW-Ladung
- A247.3: Beheizung und erweiterte TWW-Ladung
- A347.1: Beheizung und TWW-Ladung/-Erwärmung; M-Bus optional
- A347.2: Beheizung und TWW-Ladung; M-Bus optional
- A347.3: Beheizung und TWW-Ladung; Überwachung des Rücklaufs der TWW-Zirkulation; M-Bus optional

Der Applikationsschlüssel A247 umfasst auch ein Programm zur Fußbodentrocknung (Estrich). Siehe die separate Dokumentation. Für applikationsspezifische Beispiele und elektrische Anschlüsse siehe die Montageanleitung (liegt dem Applikationsschlüssel bei).

Die beschriebenen Funktionen sind im ECL Comfort 210 für einfache Lösungen und im ECL Comfort 310 für komplexere Lösungen wie Kommunikation per M-Bus, ModBus und Ethernet (Internet) enthalten.

Der Applikationsschlüssel A247 ist mit den Reglern ECL Comfort 210 und ECL Comfort 310 ab Softwareversion 1.11 kompatibel. (Die Softwareversion wird bei der Inbetriebnahme des Reglers und unter "System" in "Allgemeine Reglereinstellungen" angezeigt.)

Bis zu zwei Fernbedienungseinheiten ECA 30 oder ECA 31 können angeschlossen und der jeweils eingebaute Raumtemperaturfühler kann verwendet werden.

Zusammen mit dem ECL Comfort 310 kann das zusätzliche interne E/A-Modul ECA 32 (Bestell-Nr. 087H3202) zur zusätzlichen Datenkommunikation zum SCADA-System verwendet werden:

- Temperatur, Pt1000 (Standard)
- 0-bis-10-Volt-Signale

Eine (analoge) Eingangsgröße kann mithilfe der Danfoss-Software "ECL Tool" konfiguriert werden. Navigation: Danfoss.com > Products & Solutions > District Heating and Cooling > Tools & Software > ECL Tool Die URL lautet: http://heating.danfoss.com/download

Das interne E/A-Modul ECA 32 befindet sich im Sockel des Reglers ECL Comfort 310. Der ECL Comfort 210 ist erhältlich als:

- ECL Comfort 210, 230 V AC (087H302)
- ECL Comfort 210, 230 V AC (087H3020)
- ECL Comfort 210B, 230 V AC (087H3030)

Der ECL Comfort 310 ist erhältlich als:

- ECL Comfort 310, 230 V AC (087H3040)
- ECL Comfort 310B, 230 V AC (087H3050)
- ECL Comfort 310, 24 V AC (087H3044)

Zusätzliche Unterlagen zum ECL Comfort 210 und 310, zu den Modulen und zum Zubehör finden Sie auf *http://heating.danfoss.com/*.





Die B-Typen verfügen weder über eine Anzeige noch über ein Einstellrad. Sie werden mit den Fernbedienungseinheiten ECA 30 oder ECA 31 bedient:

- ECA 30 (087H3200)
- ECA 31 (087H3201)

Sockel für den ECL Comfort:

- für den ECL Comfort 210, 230 V (087H3220)
- für den ECL Comfort 310, 230 V und 24 V (087H3230)

Zusätzliche Unterlagen zum ECL Comfort 210 und 310, zu den Modulen und zum Zubehör finden Sie auf *http://heating.danfoss.com/*.

Dokumentation zum ECL Portal: Siehe http://ecl.portal.danfoss.com.

### Ś

Applikationsschlüssel werden evtl. veröffentlicht, bevor alle Anzeigetexte übersetzt wurden. In diesem Fall sind die Texte auf Englisch.

### S





# Danfoss

### Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A247/A347



#### Sicherheitshinweis

Um Personenschäden und Schäden am Regler zu vermeiden, ist die vorliegende Installationsanleitung unbedingt vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen.

Die anfallenden Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Lokale Vorschriften müssen befolgt werden. Dies umfasst auch die Kabeldurchmesser und Isolierungstypen (Doppelisolierung bei 230 V).

Sicherung für den ECL Comfort: Max. 10 A.

Umgebungstemperaturbereiche für ECL Comfort im Betrieb: ECL Comfort 210 / 310: 0 - 55 °C ECL Comfort 296: 0 - 45 °C Umgebungstemperaturen außerhalb des genannten Bereiches können zu Beschädigungen führen.

Keine Installation bei Kondensationsgefahr.

Das Achtungszeichen steht bei Sicherheitshinweisen, die unbedingt beachtet werden müssen.

# କ୍ଷ

Information, die Sie besonders beachten sollten, sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

# କ୍ଷ

Da durch die vorliegende Anleitung mehrere Systemtypen abgedeckt werden, sind besondere Systemeinstellungen mit der Kennung für den entsprechenden Systemtyp gekennzeichnet. Alle Systemtypen sind in dem Kapitel "Identifizieren des Systemtyps" dargestellt.

## କ୍ଷ

°C (Grad Celsius) ist die Maßeinheit für einen gemessenen Temperaturwert, während die Maßeinheit K (Kelvin) häufig für Temperaturunterschiede genutzt wird.





# 5

Jeder ausgewählte Parameter besitzt eine eindeutige Identifikationsnummer (ID-Nr.).

Beispiel:	Erste Ziffer	Zweite Ziffer	Die letzten drei Ziffern		
11174	1	1	174		
	-	Heizkreis 1	Parameter- nummer		
12174	1	2	174		
	-	Heizkreis 2	Parameter- nummer		
Wird eine ID-Bezeichnung mehr als einmal erwähnt, bedeutet das, dass es besondere Einstellungen für eine oder mehrere Anlagentypen gibt. Zur Kennzeichnung wird die Kennung für den Anlagentyp angehängt (z.B. 12174 - A266.9).					

# SS -

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie "1x607" handelt es sich um universelle Parameter. x steht für Schaltkreis/Parametergruppe



#### Entsorgungshinweis

Dieses Produkt ist vor dem Entsorgen oder Recyceln in seine Einzelkomponenten zu zerlegen. Die nationalen Entsorgungsvorschriften sind unbedingt zu beachten.

### 2.0 Installation

#### 2.1 Vor der Installation

Die Applikationen (Untertypen) im Applikationsschlüssel A247 sind sehr flexibel und nahezu identisch. Einige Applikationen verfügen jedoch über zusätzliche Funktionen, die gesondert beschrieben werden.

Es gibt folgende Grundprinzipien:

#### Beheizung (Kreis 1):

Die Vorlauftemperatur kann in der Regel an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Der Vorlauftemperaturfühler S3 ist der wichtigste Fühler. Die gewünschte Vorlauftemperatur an S3 wird im ECL-Regler berechnet. Diese Berechnung basiert auf der Außentemperatur an S1 und der gewünschten Raumtemperatur. Je niedriger die Außentemperatur, desto höher ist die gewünschte Vorlauftemperatur.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei "Komfort"-Perioden am Tag) kann der Heizkreis in die Betriebsart Komfort oder Sparen geschaltet werden (d. h. zwei unterschiedliche Temperaturwerte können für die gewünschte Raumtemperatur festgelegt werden).

In der Betriebsart Sparen kann die Beheizung reduziert oder vollständig ausgeschaltet werden.

Das Motorregelventil M2 wird schrittweise geöffnet, wenn die Vorlauftemperatur unter die gewünschte Vorlauftemperatur sinkt (und umgekehrt).

Die am Fühler S5 im Rücklauf zum Fernwärmenetz gemessene Temperatur darf nicht zu hoch sein. Bei zu hohen Rücklauftemperaturen kann die gewünschte Vorlauftemperatur angepasst werden (in der Regel auf einen niedrigeren Wert), sodass das Motorregelventil schrittweise geschlossen wird.

Bei Heizsystemen mit Heizkessel sollte die Rücklauftemperatur nicht zu niedrig sein (gleiche Einstellprozedur wie oben).

Zudem kann die Rücklauf-Temperaturbegrenzung von der Außentemperatur abhängig sein. In der Regel gilt: Je niedriger die Außentemperatur, desto höher ist die akzeptable Rücklauftemperatur.

Wenn die gemessene Raumtemperatur (Fernbedienungseinheit ECA 30/31) von der gewünschten Raumtemperatur abweicht, kann die gewünschte Vorlauftemperatur entsprechend angepasst werden.

Die Umwälzpumpe (P1) ist bei Wärmebedarf oder aktivierter Frostschutzfunktion eingeschaltet.

Die Beheizung kann ausgeschaltet werden, wenn die Außentemperatur einen einstellbaren Wert überschreitet.

#### A247.1, A247.2:

Mit einem angeschlossenen Durchfluss- oder Wärmemengenzähler, der auf Impulsen (S7) basiert, lässt sich der Volumenstrom bzw. die Leistung auf einen einstellbaren Höchstwert begrenzen. Darüber hinaus kann die Begrenzung von der Außentemperatur abhängen. In der Regel gilt: Je niedriger die Außentemperatur, desto größer darf der Volumenstrom/die Leistung sein.

Wenn die Untertypen A347.1 bis A347.3 verwendet werden (nur beim ECL Comfort 310), kann das Volumenstrom-/Leistungssignal von einem M-Bus gesendet werden.



Danfoss

### क्ष

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein System erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

ECL 210/310	Elektronischer Regler ECL Comfort 210 oder 310
S1	Außentemperaturfühler
S2	TWW-Rücklauftemperaturfühler, Kreis 2
\$3	Vorlauftemperaturfühler, Kreis 1
S4	TWW-Vorlauftemperaturfühler, Kreis 2
S5	Rücklauftemperaturfühler, Kreis 1
S6	Oberer TWW-Speichertemperaturfühler
S7	Durchfluss-/Wärmemengenzähler (Impulssignal)
S8	Unterer TWW-Speichertemperaturfühler
P1	Umwälzpumpe, Heizung, Kreis 1
P2	Ladepumpe, TWW, Kreis 2
Р3	Umwälzpumpe, TWW, Kreis 2
M1	Motorregelventil (3-Punkt-Regelung), Kreis 2 Alternativ: Thermoaktuator (Typ ABV, Danfoss)
М2	Motorregelventil (3-Punkt-Regelung), Kreis 1 Alternativ: Thermoaktuator (Typ ABV, Danfoss)
A1	Alarm
A/B	Interne/externe Anschlüsse für die TWW-Zirkulation





Die Betriebsart Frostschutz hält eine einstellbare Vorlauftemperatur aufrecht, z. B. 10  $^\circ \! C.$ 

Ein Alarm kann aktiviert werden, wenn die aktuelle Vorlauftemperatur von der gewünschten Vorlauftemperatur abweicht.

#### A247.1, A247.2, A247.3:

Das Raumtemperatursignal kann (sofern angeschlossen) von der Fernbedienungseinheit ECA 30/31 gesendet werden.

#### A347.1, A347.2, A347.3:

Das Raumtemperatursignal kann vom Raumtemperaturfühler S7 oder (sofern angeschlossen) von der Fernbedienungseinheit ECA 30/31 gesendet werden.

#### A347.1, A347.2, A347.3:

Die gewünschte Vorlauftemperatur von Heizkreis 1 kann über S10 mit einer externen Spannung im Bereich von 0 bis 10 Volt geregelt werden.

#### Heizkreis, allgemein:

Das Einschalten der Zirkulationspumpe und des Motorregelventils in Perioden ohne Wärmebedarf ist möglich.



#### Trinkwarmwasser, TWW (Kreis 2):

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei "Komfort"-Perioden am Tag) kann der TWW-Kreis in die Betriebsart Komfort oder Sparen geschaltet werden (d. h. für die gewünschte TWW-Temperatur können zwei unterschiedliche Temperaturwerte festgelegt werden).

#### Beginn des Ladevorgangs, TWW-Speicher mit einem oder zwei Temperaturfühler(n)

Wenn die an S6 gemessene TWW-Temperatur unter die TWW-Ladeeinschalttemperatur sinkt, wird die TWW-Ladepumpe P2 eingeschaltet.

Das Motorregelventil M1 wird geregelt, um die Ladetemperatur an S4 aufrechtzuerhalten.

Eine verzögerte Einschaltung der Ladepumpe kann eingestellt werden. Zudem kann eingestellt werden, dass die Einschaltung der Ladepumpe von der Ladetemperatur abhängen soll. In diesem Fall muss S4 im Wärmeübertrager montiert sein.

Die TWW-Ladetemperatur wird bestimmt durch die Summe aus gewünschter TWW-Temperatur an S6 und der eingestellten Ladedifferenz. Die Ladetemperatur ist in der Regel 5 bis 10 Grad höher als die gewünschte TWW-Temperatur.

Bei aktiver TWW-Erwärmung/-Ladung lässt sich die Rücklauftemperatur auf einen festen Wert begrenzen.

#### A247.2:

Wenn die von S6 gemessene TWW-Temperatur niedriger ist als die TWW-Ladeeinschalttemperatur, wird die TWW-Pumpe P2 eingeschaltet und das Motorregelventil M1 geregelt, um an S4 die Ladetemperatur aufrechtzuerhalten. Die Ladepumpe wird eingeschaltet, wenn die Temperatur an S4 akzeptabel ist.

#### A247.3:

Der TWW-Heizkreis verfügt über einen Vorwärmkreis, in dem die TWW-Heiztemperatur an S4 an die gewünschte TWW-Ladetemperatur an S7 angepasst wird. Wenn die TWW-Ladetemperatur an S7 nicht erreicht werden kann, erhöht der ECL-Regler schrittweise die gewünschte TWW-Heiztemperatur an S4, um die TWW-Ladetemperatur zu erreichen. Der ECL-Regler speichert die angepasste S4-Temperatur. Ein maximaler Temperaturwert kann eingestellt werden.

#### A347.2:

Der TWW-Heizkreis verfügt über einen Vorwärmkreis, in dem die TWW-Heiztemperatur an S4 an die gewünschte TWW-Ladetemperatur an S9 angepasst wird. Wenn die TWW-Ladetemperatur an S9 nicht erreicht werden kann, erhöht der ECL-Regler schrittweise die gewünschte TWW-Heiztemperatur an S4, um die TWW-Ladetemperatur zu erreichen. Der ECL-Regler speichert die angepasste S4-Temperatur. Ein maximaler Temperaturwert kann eingestellt werden.



### al l

#### TWW-Ladeeinschalttemperatur:

Gewünschte TWW-Temperatur + Einschaltdifferenz Beispiel:  $50 \degree C + (-3 \text{ K}) = 47 \degree C$ 

Danfoss

# Ende des Ladevorgangs, TWW-Speicher mit einem Temperaturfühler:

Wenn die an S6 gemessene TWW-Temperatur über die TWW-Ladeausschalttemperatur steigt, wird die TWW-Ladepumpe P2 ausgeschaltet. Eine Nachlaufzeit kann eingestellt werden.

#### Ende des Ladevorgangs, TWW-Speicher mit zwei Temperaturfühlern:

Wenn die an S6 gemessene TWW-Temperatur die TWW-Ladeeinschalttemperatur um 2 K übersteigt **UND** die am unteren Fühler S8 gemessene Speichertemperatur die TWW-Ladeausschalttemperatur übersteigt, wird die TWW-Ladepumpe P2 ausgeschaltet. Eine Nachlaufzeit kann eingestellt werden.

#### **TWW-Zirkulation**

In Applikationen mit Ladesystemen kann die TWW-Zirkulation entweder durch den TWW-Speicher (Anschluss A) oder durch den Wärmeübertrager (Anschluss B) erfolgen.

Die Lösung mit Anschluss A führt zu einem Schließen des Motorregelventils nach dem TWW-Speicherladevorgang. Die Lösung mit Anschluss B führt zu einem Ausschalten der TWW-Ladepumpe nach dem TWW-Speicherladevorgang. Die Temperatur am Ladetemperaturfühler wird entsprechend dem Wert der gewünschten TWW-Temperatur aufrechterhalten, um Wärmeverluste in der TWW-Zirkulationsleitung auszugleichen.

#### **Begrenzung des Volumenstroms/der Leistung** A247.1, A247.2:

Mit einem angeschlossenen Durchfluss- oder Wärmemengenzähler, der auf Impulsen (S7) basiert, lässt sich der Volumenstrom bzw. die Leistung auf einen frei einstellbaren Höchstwert begrenzen.

A347.1, A347.2, A347.3 (nur im ECL Comfort 310): Das Volumenstrom-/Leistungssignal wird von einem M-Bus gesendet.

Eine Antibakterienfunktion kann an ausgewählten Wochentagen aktiviert werden.

Die TWW-Zirkulationspumpe P3 verfügt über ein Wochenprogramm mit bis zu drei Einschaltzeiten pro Tag.

Wenn die gewünschte TWW-Temperatur nicht erreicht werden kann, wird der Heizkreis schrittweise geschlossen, um mehr Energie für den TWW-Kreis bereitzustellen. S

#### **TWW-Ausschalttemperatur:** Gewünschte TWW-Temperatur + Ausschaltdifferenz Beispiel, nur S6: 50 °C + (3 K) = 53 °C Beispiel, S6 und S8:

Danfoss

 $50 \degree C + (-8 \text{ K}) = 42 \degree C$ 





#### A247, allgemein

Bis zu zwei Fernbedienungseinheiten, ECA 30/31, können zur Fernsteuerung des ECL-Reglers an einen ECL-Regler angeschlossen werden.

Für die Heiz- und TWW-Kreise gibt es Urlaubspläne. Zudem existiert für den gesamten Regler ein Urlaubsplan.

Das Einschalten der Umwälzpumpen und Aktivieren der Motorregelventile in Perioden ohne Wärmebedarf ist möglich.

Zusätzliche Regler ECL Comfort können über den ECL-485-Bus angeschlossen werden, um die gemeinsamen Signale Außentemperatur, Zeit und Datum zu nutzen. Die ECL-Regler im ECL-485-Bussystem können als Führungsregler und Folgegeräte eingesetzt werden.

Ein freier Eingang kann mithilfe eines Übersteuerungsschalters verwendet werden, um ein Wochenprogramm zur Betriebsart Komfort, Sparen, Frostschutz oder Konstante Temperatur zu ändern.

Die ModBus-Kommunikation mit einem SCADA-System kann eingerichtet werden.

Darüber hinaus lassen sich die M-Bus-Daten (ECL Comfort 310) per ModBus-Kommunikation weiter übertragen.

#### Alarm

#### A247.1:

Alarm A1 (= Relais 4) kann aktiviert werden, wenn:

- die aktuelle Vorlauftemperatur nicht der gewünschten Vorlauftemperatur entspricht
- an einem Temperaturfühler oder an seinem Anschluss die Verbindung unterbrochen wird oder ein Kurzschluss auftritt. (Siehe: Allgemeine Reglereinstellungen > System > Übersicht Eingänge)

#### A347.1, A347.2, A347.3:

Alarm A1 (= Relais 6) kann aktiviert werden, wenn:

- die aktuelle Vorlauftemperatur nicht der gewünschten Vorlauftemperatur entspricht
- an einem Temperaturfühler oder an seinem Anschluss die Verbindung unterbrochen wird oder ein Kurzschluss auftritt. (Siehe: Allgemeine Reglereinstellungen > System > Übersicht Eingänge)

Wenn der A247 hochgeladen wurde, startet der Regler ECL Comfort im Handbetrieb. Dadurch können die geregelten Bauteile auf eine ordnungsgemäße Funktion geprüft werden.

#### Konfiguration der Eingänge

Eingänge (S7 und höher), die nicht für die Applikation belegt sind, können als Pt1000-, 0-bis-10-V-, Frequenz- (Impulszähler) oder digitale Eingänge konfiguriert werden. Dadurch ist es möglich, über den ModBus oder das ECL Portal zusätzliche Signale wie Temperaturen, Drücke und EIN/AUS-Bedingungen zu überwachen. Die Konfiguration erfolgt mithilfe des ECL Tools (kostenlose Software zum Herunterladen) oder direkt in einem entsprechenden Menü im ECL Portal oder über den ModBus-Anschluss (BMS/SCADA).



### æ

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein System erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

ECL 210/310	Elektronischer Regler ECL Comfort 210 oder 310		
S1	Außentemperaturfühler		
S2	TWW-Rücklauftemperaturfühler, Kreis 2		
S3	Vorlauftemperaturfühler, Kreis 1		
S4	TWW-Vorlauftemperaturfühler, Kreis 2		
S5	Rücklauftemperaturfühler, Kreis 1		
S6	Oberer TWW-Speichertemperaturfühler		
S7	Durchfluss-/Wärmemengenzähler (Impulssignal)		
S8	Unterer TWW-Speichertemperaturfühler		
Р1	Umwälzpumpe, Heizung, Kreis 1		
P2	TWW-Heizungspumpe, Kreis 2		
Р3	Umwälzpumpe, TWW, Kreis 2		
P4	TWW-Ladepumpe, Kreis 2		
М1	Motorregelventil (3-Punkt-Regelung), Kreis 2 Alternativ: Thermoaktuator (Typ ABV, Danfoss)		
М2	Motorregelventil (3-Punkt-Regelung), Kreis 1 Alternativ: Thermoaktuator (Typ ABV, Danfoss)		
A/B	Interne/externe Anschlüsse für die TWW-Zirkulation		





Danfoss

# କ୍ଷ

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein System erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

ECL 210/310	Elektronischer Regler ECL Comfort 210 oder 310		
S1	Außentemperaturfühler		
S2	TWW-Rücklauftemperaturfühler, Kreis 2		
S3	Vorlauftemperaturfühler, Kreis 1		
S4	TWW-Temperaturfühler, Kreis 2		
S5	Rücklauftemperaturfühler, Kreis 1		
S6	Oberer TWW-Speichertemperaturfühler		
S7	TWW-Ladetemperaturfühler, Kreis 2		
S8	Unterer TWW-Speichertemperaturfühler		
Р1	Umwälzpumpe, Heizung, Kreis 1		
P2	WW-Tauscherladepumpe, Kreis 2		
Р3	Zirkulationspumpe, TWW, Kreis 2		
P4	TWW-Speicherladepumpe, Kreis 2		
M1	Motorregelventil (3-Punkt-Regelung), Kreis 2 Alternativ: Thermoaktuator (Typ ABV, Danfoss)		
М2	Motorregelventil (3-Punkt-Regelung), Kreis 1 Alternativ: Thermoaktuator (Typ ABV, Danfoss)		
A/B	Interne/externe Anschlüsse für die TWW-Zirkulation		



Danfoss



# କ୍ଷ

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein System erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

ECL 310	Elektronischer Regler ECL Comfort 310
S1	Außentemperaturfühler
S2	TWW-Rücklauftemperaturfühler, Kreis 2
53	Vorlauftemperaturfühler, Kreis 1
S4	TWW-Vorlauftemperaturfühler, Kreis 2
S5	Rücklauftemperaturfühler, Kreis 1
S6	Oberer TWW-Speichertemperaturfühler
S7	Raumtemperaturfühler, Kreis 1
S8	Unterer TWW-Speichertemperaturfühler
S10	Externe Spannung (0–10 V) zum externen Einstellen der gewünschten Vorlauftemperatur, Kreis 1
P1	Umwälzpumpe, Heizung, Kreis 1
P2	TWW-Speicherladepumpe, Kreis 2
P3	Zirkulationspumpe, TWW, Kreis 2
M1	Motorregelventil (3-Punkt-Regelung), Kreis 2 Alternativ: Thermoaktuator (Typ ABV, Danfoss)
M2	Motorregelventil (3-Punkt-Regelung), Kreis 1 Alternativ: Thermoaktuator (Typ ABV, Danfoss)
A1	Alarm
A/B	Interne/externe Anschlüsse für die TWW-Zirkulation





Danfoss

# କ୍ଷ

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein System erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

ECL 310	Elektronischer Regler ECL Comfort 310
S1	Außentemperaturfühler
S2	TWW-Rücklauftemperaturfühler, Kreis 2
S3	Vorlauftemperaturfühler, Kreis 1
S4	TWW-Temperaturfühler, Kreis 2
S5	Rücklauftemperaturfühler, Kreis 1
S6	Oberer TWW-Speichertemperaturfühler
S7	Raumtemperaturfühler, Kreis 1
S8	Unterer TWW-Speichertemperaturfühler
S9	TWW-Ladetemperaturfühler, Kreis 2
\$10	Externe Spannung (0–10 V) zum externen Einstellen der gewünschten Vorlauftemperatur, Kreis 1
Ρ1	Umwälzpumpe, Heizung, Kreis 1
P2	TWW-Tauscherladepumpe, Kreis 2
Р3	Zirkulationspumpe, TWW, Kreis 2
M1	Motorregelventil (3-Punkt-Regelung), Kreis 2 Alternativ: Thermoaktuator (Typ ABV, Danfoss)
М2	Motorregelventil (3-Punkt-Regelung), Kreis 1 Alternativ: Thermoaktuator (Typ ABV, Danfoss)
A1	Alarm
A/B	Interne/externe Anschlüsse für die TWW-Zirkulation



Danfoss



# କ୍ଷ

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein System erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

#### Bauteilliste:

ECL 310	Elektronischer Regler ECL Comfort 310
S1	Außentemperaturfühler
S2	TWW-Rücklauftemperaturfühler, Kreis 2
S3	Vorlauftemperaturfühler, Kreis 1
S4	TWW-Ladetemperaturfühler, Kreis 2
S5	Rücklauftemperaturfühler, Kreis 1
S6	Oberer TWW-Speichertemperaturfühler
S7	Raumtemperaturfühler, Kreis 1
S8	TWW-Rücklauftemperaturfühler
\$10	Externe Spannung (0–10 V) zum externen Einstellen der gewünschten Vorlauftemperatur, Kreis 1
P1	Umwälzpumpe, Heizung, Kreis 1
P2	TWW-Speicherladepumpe, Kreis 2
P3	Zirkulationspumpe, TWW, Kreis 2
М1	Motorregelventil (3-Punkt-Regelung), Kreis 2 Alternativ: Thermoaktuator (Typ ABV, Danfoss)
М2	Motorregelventil (3-Punkt-Regelung), Kreis 1 Alternativ: Thermoaktuator (Typ ABV, Danfoss)
A1	Alarm
A/B	Interne/externe Anschlüsse für die TWW-Zirkulation

# ss)

Der Regler ist werkseitig vorprogrammiert. Die Werkseinstellungen werden im Anhang "Übersicht Parameter-ID" beschrieben.

www.tecfeld.de

#### 2.2 Auswahl des Anlagentyps

#### **Skizzieren Sie Ihre Applikation**

Die Regler ECL Comfort wurden für Heiz-, Trinkwarmwasser- (TWW) und Kühlsysteme unterschiedlicher Art und Größe entwickelt. Sollte sich Ihr System von den dargestellten Abbildungen unterscheiden, wird empfohlen, eine Skizze von Ihrem System anzufertigen. Dadurch wird das Verwenden der Betriebsanleitung, die Sie Schritt für Schritt durch die Installation über letzte Anpassungen bis zur Übergabe an den Kunden führt, erheblich erleichtert.

Beim Regler ECL Comfort handelt es sich um einen Universalregler, der für verschiedene Systemtypen verwendet werden kann. Ausgehend von den gezeigten Standardsystemen gibt es eine Reihe weiterer Konfigurationsmöglichkeiten. In diesem Kapitel finden Sie die am häufigsten genutzten Systeme. Sollte sich Ihr System von den hier gezeigten Systemen unterscheiden, wählen Sie bitte das Schema aus, das Ihrem System am nächsten kommt, und nehmen Sie dann die notwendigen Änderungen vor.

Für Applikationstypen/-untertypen siehe die Einbauanleitung (im Lieferumfang des Applikationsschlüssels enthalten).



<u>Danfoss</u>

କ୍ଷ

Die Umwälzpumpe für den Heizkreis kann sowohl in den Vorlauf als auch in den Rücklauf eingebaut werden. Der Einbau ist entsprechend der Vorgaben des Pumpenherstellers durchzuführen.



#### Hinweise zu den Einstellungen:

Die Werkeinstellungen in den Untertypen gelten für die meisten Applikationsbeispiele. Bei einigen der Applikationsbeispiele müssen die entsprechenden Einstellungen verändert werden.

Siehe für Applikationen und Untertypen die Dokumentation (im Lieferumfang des Applikationsschlüssels enthalten).

#### A247.1, Bsp. a A347.1, Bsp. a

Die TWW-Zirkulationsleitung kann am Anschluss A an den TWW-Speicher (interne Zirkulation) angeschlossen werden oder am Anschluss B an den Wärmeübertrager (externe Zirkulation).

Betrifft:	Navigation:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
TWW-Kreis (2): Interne TWW-Zirkulation	MENU \ Einstellungen \ Applikation: Regelung T-Zirk.	12054	OFF
TWW-Kreis (2): Externe TWW-Zirkulation	MENU \ Einstellungen \ Applikation: Regelung T-Zirk.	12054	ON

#### A247.1, Bsp. b A347.1, Bsp. b

Es sind keine besonderen Einstellungen erforderlich.

#### A247.1, Bsp. c A347.1, Bsp. c

Kreis 2 muss den Wärmebedarf vom Kreis 1 empfangen können.

Betrifft:	Navigation:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
<b>Heizkreis (1):</b> Wärmebedarf	MENU \ Einstellungen \ Applikation: "Bedarfserhöhung"	11017	OFF
<b>TWW-Kreis (2):</b> Wärmebedarf	MENU \ Einstellungen \ Applikation: "Bedarfserhöhung"	12017	3 K*

\* Dieser Wert wird zum Wärmebedarfswert von Kreis 1 addiert.

<u>Danfoss</u>





#### Hinweise zu den Einstellungen:

#### A247.2, Bsp. a A347.2, Bsp. a

Die TWW-Zirkulationsleitung kann am Anschluss A an den TWW-Speicher (interne Zirkulation) angeschlossen werden oder am Anschluss B an den Wärmeübertrager (externe Zirkulation).

Betrifft:	Navigation:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
TWW-Kreis (2): Interne TWW-Zirkulation	MENU \ Einstellungen \ Applikation: Regelung T-Zirk.	12054	OFF
TWW-Kreis (2): Externe TWW-Zirkulation	MENU \ Einstellungen \ Applikation: Regelung T-Zirk.	12054	ON

#### A247.2, Bsp. b A347.2, Bsp. b

Kreis 1 muss den Wärmebedarf vom Kreis 2 empfangen können.

Betrifft:	Navigation:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
<b>Heizkreis (1):</b> Wärmebedarf	MENU \ Einstellungen \ Applikation: "Bedarfserhöhung"	11017	3 K*
<b>TWW-Kreis (2):</b> Wärmebedarf	MENU \ Einstellungen \ Applikation: "Bedarfserhöhung"	12017	OFF

\* Dieser Wert wird zum Wärmebedarfswert von Kreis 2 addiert.

Die TWW-Zirkulationsleitung kann am Anschluss A an den TWW-Speicher (interne Zirkulation) angeschlossen werden oder am Anschluss B an den Wärmeübertrager (externe Zirkulation).

Betrifft:	Navigation:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
TWW-Kreis (2): Interne TWW-Zirkulation	MENU \ Einstellungen \ Applikation: Regelung T-Zirk.	12054	OFF
TWW-Kreis (2): Externe TWW-Zirkulation	MENU \ Einstellungen \ Applikation: Regelung T-Zirk.	12054	ON



# Danfoss

### Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A247/A347

### Hinweise zu den Einstellungen:

#### A247.2, Bsp. c A347.2, Bsp. c

Kreis 2 muss den Wärmebedarf vom Kreis 1 empfangen können.

Betrifft:	Navigation:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
<b>Heizkreis (1):</b> Wärmebedarf	MENU \ Einstellungen \ Applikation: "Bedarfserhöhung"	11017	OFF
<b>TWW-Kreis (2):</b> Wärmebedarf	MENU \ Einstellungen \ Applikation: "Bedarfserhöhung"	12017	3 K*

\* Dieser Wert wird zum Wärmebedarfswert von Kreis 1 addiert.

Die TWW-Zirkulationsleitung kann am Anschluss A an den TWW-Speicher (interne Zirkulation) angeschlossen werden oder am Anschluss B an den Wärmeübertrager (externe Zirkulation).

Betrifft:	Navigation:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
TWW-Kreis (2): Interne TWW-Zirkulation	MENU \ Einstellungen \ Applikation: Regelung T-Zirk.	12054	OFF
TWW-Kreis (2): Externe TWW-Zirkulation	MENU \ Einstellungen \ Applikation: Regelung T-Zirk.	12054	ON





#### Hinweise zu den Einstellungen:

#### A247.3, Bsp. a

Die TWW-Zirkulationsleitung kann am Anschluss A an den TWW-Speicher (interne Zirkulation) angeschlossen werden oder am Anschluss B an den Wärmeübertrager (externe Zirkulation).

Betrifft:	Navigation:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
TWW-Kreis (2): Interne TWW-Zirkulation	MENU \ Einstellungen \ Applikation: Regelung T-Zirk.	12054	OFF
TWW-Kreis (2): Externe TWW-Zirkulation	MENU \ Einstellungen \ Applikation: Regelung T-Zirk.	12054	ON

#### A247.3, Bsp. b

Kreis 1 muss den Wärmebedarf vom Kreis 2 empfangen können.

Betrifft:	Navigation:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
<b>Heizkreis (1):</b> Wärmebedarf	MENU \ Einstellungen \ Applikation: "Bedarfserhöhung"	11017	3 K*
<b>TWW-Kreis (2):</b> Wärmebedarf	MENU \ Einstellungen \ Applikation: "Bedarfserhöhung"	12017	OFF

\* Dieser Wert wird zum Wärmebedarfswert von Kreis 2 addiert.

Die TWW-Zirkulationsleitung kann am Anschluss A an den TWW-Speicher (interne Zirkulation) angeschlossen werden oder am Anschluss B an den Wärmeübertrager (externe Zirkulation).

Betrifft:	Navigation:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
TWW-Kreis (2): Interne TWW-Zirkulation	MENU \ Einstellungen \ Applikation: Regelung T-Zirk.	12054	OFF
TWW-Kreis (2): Externe TWW-Zirkulation	MENU \ Einstellungen \ Applikation: Regelung T-Zirk.	12054	ON





#### Hinweise zu den Einstellungen:

#### A247.3, Bsp. c

Kreis 2 muss den Wärmebedarf vom Kreis 1 empfangen können.

Betrifft:	Navigation:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
<b>Heizkreis (1):</b> Wärmebedarf	MENU \ Einstellungen \ Applikation: "Bedarfserhöhung"	11017	OFF
<b>TWW-Kreis (2):</b> Wärmebedarf	MENU \ Einstellungen \ Applikation: "Bedarfserhöhung"	12017	3 K*

\* Dieser Wert wird zum Wärmebedarfswert von Kreis 1 addiert.

Die TWW-Zirkulationsleitung kann am Anschluss A an den TWW-Speicher (interne Zirkulation) angeschlossen werden oder am Anschluss B an den Wärmeübertrager (externe Zirkulation).

Betrifft:	Navigation:	ID-Nr.:	Empfohlene Einstellung:
TWW-Kreis (2): Interne TWW-Zirkulation	MENU \ Einstellungen \ Applikation: Regelung T-Zirk.	12054	OFF
TWW-Kreis (2): Externe TWW-Zirkulation	MENU \ Einstellungen \ Applikation: Regelung T-Zirk.	12054	ON

#### A347.3, Bsp. a

Es sind keine besonderen Einstellungen erforderlich.





#### 2.3 Montage

#### 2.3.1 Montieren des ECL Comfort Reglers

Siehe die Einbauanleitung, die im Lieferumfang des Reglers ECL Comfort enthalten ist.

Um den Zugang zu erleichtern, montieren Sie den Regler ECL Comfort in der Nähe des Systems.

Beim ECL Comfort 210/296/310 sind folgende Montagearten möglich:

- Wandmontage
- Montage auf einer DIN-Schiene (35 mm)

Beim ECL Comfort 296 ist folgende Montageart möglich:

• Montage in einer Schalttafel

Der ECL Comfort 210 kann im Sockel eines ECL Comfort 310 montiert werden. Dadurch ist eine spätere Aufrüstung möglich.

Schrauben, PG-Kabelverschraubungen und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

#### Verriegeln des Reglers ECL Comfort 210/310

Zum Befestigen des Reglers ECL Comfort am Sockel ist der Sicherungsstift zu verwenden.



### $\Lambda$

Um Personenschäden und Schäden am Regler zu vermeiden, muss der Regler im Sockel verriegelt werden! Hierzu wird der Sicherungsstift fest in den Sockel gedrückt bis ein Klicken zu hören ist und sich der Regler nicht mehr vom Sockel abnehmen lässt.

### $\Lambda$

Ein nicht verriegelter Regler kann sich während der Bedienung vom Sockel lösen und den Sockel mit den Klemmen (teilweise A230 V AC) freilegen. Um Personenschäden zu vermeiden, vergewissern Sie sich stets, dass der Regler mit dem Sockel verriegelt ist. Ist dies nicht der Fall darf der Regler nicht in Betrieb genommen werden.

www.tecfeld.de

Danfoss

⚠

Das Verriegeln und Entriegeln lässt sich am einfachsten unter Zuhilfenahme eines Schraubendrehers als Hebel durchführen.

#### Wandmontage

Befestigen Sie den Sockel an einer Wand mit glatter Oberfläche. Stellen Sie die elektrischen Verbindungen her und setzen Sie den Regler in den Sockel ein. Befestigen Sie den Regler im Sockel mit Hilfe des Sicherungsstifts.



#### Montage auf einer DIN-Hutschiene (35 mm)

Montieren Sie den Sockel auf einer DIN-Hutschiene. Stellen Sie die elektrischen Verbindungen her und setzen Sie den Regler in den Sockel ein. Befestigen Sie den Regler im Sockel mit Hilfe des Sicherungsstifts.



#### Ausbauen des ECL Comfort Reglers

Um den Regler aus dem Sockel wieder auszubauen, ist der Sicherungsstift mit Hilfe eines Schraubenziehers herauszuziehen. Danach können Sie den Regler problemlos aus dem Sockel entnehmen.





Das Verriegeln und Entriegeln lässt sich am einfachsten unter Zuhilfenahme eines Schraubendrehers als Hebel durchführen.

www.tecfeld.de





⚠

Ehe Sie den Regler vom Sockel entfernen, vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung abgeschaltet ist.

#### 2.3.2 Montieren der Fernbedienungseinheit ECA 30/31

Wählen Sie eine der folgenden Montageformen:

- Wandmontage (ECA 30 und ECA 31)
- Einbau in eine Schalttafel (nur ECA 30)

Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

#### Wandmontage

Befestigen Sie den Sockel für die Fernbedienungseinheit ECA 30/31 an einer Wand mit glatter Oberfläche. Stellen Sie die elektrischen Verbindungen her und setzen Sie die Fernbedienungseinheit in den Sockel ein.



#### Einbau in eine Schalttafel

Zum Einbau der Fernbedienungseinheit ECA 30 in eine Schalttafel ist der Montagerahmen mit der Bestellnummer 087H3236 zu verwenden. Stellen Sie zunächst die elektrischen Verbindungen her und befestigen Sie den Rahmen mit der Klammer in der Schalttafel. Setzen Sie dann den Regler in den Sockel ein. An die ECA 30 kann ein externer Raumtemperaturfühler angeschlossen werden.

Wird die Funktion "Raumfeuchtigkeit" verwendet, darf die ECA 31 nicht in eine Schalttafel eingebaut, sondern nur als Wandmontage befestigt werden.





Danfoss

#### 2.3.3 Befestigung des internen E/A-Moduls ECA 32

#### Montage des internen E/A-Moduls ECA 32

Das Modul ECA 32 (Bestellnummer 087H3202) kann in den Sockel des ECL Comfort 310/310B eingesetzt werden und so zusätzliche Ein- und Ausgangssignale für relevante Applikationen liefern.

Das ECA 32 und der ECL Comfort 310/310B werden über einen zehnpoligen (2 x 5) Anschluss miteinander verbunden. Die Verbindung wird automatisch hergestellt, sobald der ECL Comfort 310/310B auf den Sockel gesetzt wird.









#### 2.4 Anordnen der Temperaturfühler

#### 2.4.1 Anordnen der Temperaturfühler

Um eine ordnungsgemäße Regelfunktion zu gewährleisten, müssen die Temperaturfühler an der richtigen Stelle im System angebracht werden.

Die nachfolgend beschriebenen Temperaturfühler sind für die Produktreihen ECL Comfort 210, 296 und 310 bestimmt. Es werden jedoch nicht alle Temperaturfühler für Ihr System benötigt!

#### Außentemperaturfühler (ESMT)

Der Außentemperaturfühler sollte an der Nordseite des Gebäudes angebracht werden, um ihn vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Er sollte nicht in der Nähe von Türen oder Fenstern angeordnet sein.

#### Vorlauftemperaturfühler (ESMU, ESM-11 oder ESMC)

Platzieren Sie den Fühler höchstens 15 cm vom Mischpunkt entfernt. Bei Anlagen mit Wärmetauscher wird empfohlen, Fühler vom Typ ESMU im Ausgang vom Wärmetauscher anzuordnen.

Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche des Rohrs an der Stelle, wo Sie einen Anlegefühler anbringen, sauber und trocken ist.

#### Rücklauftemperaturfühler (ESMU, ESM-11 oder ESMC)

Rücklauftemperaturfühler sollten möglichst dicht am Mischpunkt bzw. im Rücklaufaustritt des Wärmetauschers platziert sein, um einen aussagekräftigen Messwert zu erhalten.



#### Raumtemperaturfühler (ESM-10, Fernbedienungseinheit ECA 30/31)

Wählen Sie für die Montage des Fühlers einen Raum, dessen Temperatur geregelt werden soll (z.B. das Wohnzimmer). Platzieren Sie den Fühler weder an Außenwänden, noch in die Nähe von Heizkörpern, Fenstern oder Türen.



#### Kesseltemperaturfühler (ESMU, ESM-11 oder ESMC)

Platzieren Sie den Fühler an der Stelle, die vom Kesselhersteller vorgegeben wird.

#### Lüftungsschachttemperaturfühler (ESMB-12 oder ESMU)

Platzieren Sie den Fühler an einer Stelle, an der ein aussagekräftiger Temperaturwert gemessen wird.

#### Warmwassertemperaturfühler (ESMU oder ESMB-12)

Platzieren Sie den Fühler an der Stelle, die vom Hersteller vorgegeben wird.

#### Decken- oder Wandtemperaturfühler (ESMB-12)

Platzieren Sie den Fühler in einem Schutzrohr an der Decke oder der Wand.

### କ୍ଷ

Hinweis zum ESM-11: Nach dem Befestigen darf der Fühler nicht mehr bewegt werden, um eine Beschädigung des Fühlerelements zu vermeiden.

SS -

ESM-11, ESMC und ESMB-12: Verwenden Sie Wärmeleitpaste für eine schnellere Messung der Temperatur.

5

ESMU und ESMB-12: Bei Verwendung einer Fühlertasche zum Schutz des Fühlers verlangsamt sich jedoch die Temperaturmessung.

www.tecfeld.de





Temperaturfühler Pt1000 (nach IEC 751 - Klasse B, 1000  $\Omega$  / 0 °C)

Zusammenhang zwischen der Temperatur und dem ohmschen Widerstand







#### 2.5 Elektrischer Anschluss

#### 2.5.1 Elektrische Anschlüsse – 230 VAC

## $\Lambda$

#### Sicherheitshinweis

Montage, Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten dürfen nur von sachkundigen und autorisierten Personen durchgeführt werden.

Lokale Vorschriften müssen befolgt werden. Dies umfasst auch die Kabeldurchmesser und Isolierungstypen (verstärkt).

Sicherung für den ECL Comfort: Max. 10 A.

Umgebungstemperaturbereich für den ECL Comfort bei Bedienung: 0 - 55 °C. Höhere Temperaturen können zu Beschädigungen führen.

> 0 õ

0

Æ

Keine Installation bei Kondensationsgefahr.

Ν





Für applikationsspezifische Anschlüsse siehe auch die Einbauanleitung (im Lieferumfang des Applikationsschlüssels enthalten).





କ୍ଷ

Leiterquerschnitt: 0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup> Durch einen Falschanschluss können die TRIAC-Ausgänge am ECL 210 oder ECL 310 beschädigt werden. An alle Schraubklemmen dürfen nur maximal 2 Leiter mit einem Querschnitt von 1.5 mm<sup>2</sup> angeschlossen werden.

#### **Maximale Belastbarkeit:**

R R	Relaisklemmen	4 (2) A/230 VAC (4 A für ohmsche Last, 2 A für induktive Last)
Tr —	Triac-Klemmen (elektronisches Relais)	0,2 A/230 VAC





#### 2.5.2 Elektrische Anschlüsse – 24 VAC

Für applikationsspezifische Anschlüsse siehe auch die Einbauanleitung (im Lieferumfang des Applikationsschlüssels enthalten).

#### Maximale Belastbarkeit:

R	Relaisklemmen	4 (2) A/24 VAC (4 A für ohmsche Last, 2 A für induktive Last)
Tr 🕂	Triac-Klemmen (elektronisches Relais)	1 A/24 VAC

## $\triangle$

Komponenten, die eine Versorgungsspannung von 230 V AC benötigen, dürfen nicht an einen Regler angeschlossen werden, der mit 24 V AC versorgt wird. Verwenden Sie ein Hilfsrelais (K), um die 230 V AC von den 24 V AC zu trennen.



<u>Danfoss</u>

#### 2.5.3 Elektrischer Anschluss mit Sicherheitsthermostat – 230 V oder 24 V

Für applikationsspezifische Anschlüsse siehe auch die Einbauanleitung (im Lieferumfang des Applikationsschlüssels enthalten).

Die Anschlusspläne zeigen verschiedene Lösungen/Beispiele:

Sicherheitsthermostat, 1-stufiges Schließen: Motorregelventil ohne Sicherheitsfunktion

Sicherheitsthermostat, 1-stufiges Schließen: Motorregelventil mit Sicherheitsfunktion

Sicherheitsthermostat, 2-stufiges Schließen Motorregelventil mit Sicherheitsfunktion

# କ୍ଷ

Sobald der Sicherheitsthermostat (ST) eine zu hohe Temperatur mißt, wird die Sicherheitskette ausgelöst und der Stellantrieb schließt sofort das Ventil.

# କ୍ଷ

Wenn der ST1 eine hohe Temperatur mißt, dann schließt der Stellantrieb über den Temperaturregler (TR) schrittweise das Ventil. Sobald der Sicherheitsthermostat (ST) eine zu hohe Temperatur mißt, wird die Sicherheitskette ausgelöst und der Stellantrieb schließt sofort das Ventil.





### 2.5.4 Elektrischer Anschluss, Temperaturfühler Pt 1000 und andere Signale

Für Fühler- und Eingangsanschlüsse siehe Montageanleitung (liegt dem Applikationsschlüssel bei).

# Danfviss

### Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A247/A347

#### A247/A347:

Fühler	Beschreibung	Empfohlener Typ
S1	Außentemperaturfühler*	ESMT
S2	TWW-Rücklauftemperatur- fühler	ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU
S3	Vorlauftemperaturfühler *** (Beheizung)	ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU
S4	A247.1, A247.2, A347.1, A347.3: TWW-Ladetemperaturfühler *** A247.3, A347.2: TWW-Heiztemperaturfühler ***	ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU
S5	Rücklauftemperaturfühler (Beheizung)	ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU
S6	Oberer TWW- Speichertemperaturfühler ***	ESMB/ ESMU
S7	A247.1, A247.2, A247.3: Durchfluss- /Wärmemengenzähler (Impulssignal)	
	A347.1, A347.2, A347.3: Raumtemperaturfühler ** Alternativ: ECA 30/31	ESM-10
S8	A247.1, A247.2, A247.3, A347.1, A347.2: Unterer TWW- Speichertemperaturfühler ****	ESMB/ ESMU
	A347.3: TWW-Rücklauftemperatur- fühler	ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU
S9	A347.2: TWW-Ladetemperaturfühler ***	ESM-11/ESMB/ ESMC/ESMU
S10	A347.1, A347.2, A347.3: Spannungssignal (0–10 V) zur externen Regelung der gewünschten Vorlauftemperatur in Heizkreis 1	

- \* Wenn der Außentemperaturfühler nicht angeschlossen oder das Kabel kurzgeschlossen ist, geht der Regler davon aus, dass die Außentemperatur 0 °C beträgt.
- \*\* Nur bei Anschluss eines Raumtemperaturfühlers. Das Raumtemperatursignal kann auch von einer Fernbedienungseinheit (ECA 30/31) gesendet werden. Für bestimmte Anschlüsse siehe die Montageanleitung (liegt dem Applikationsschlüssel bei).
- \*\*\* Der Temperaturfühler muss immer angeschlossen sein, damit die gewünschte Funktionalität gewährleistet ist. Wenn der Fühler nicht angeschlossen oder das Kabel kurzgeschlossen ist, wird das Motorregelventil geschlossen (Sicherheitsfunktion).
- \*\*\*\* Dieser Fühler wird verwendet, wenn zwei TWW-Speichertemperaturfühler erforderlich sind.





SS -

Leiterquerschnitt für Fühleranschlüsse: Min. 0,4 mm<sup>2</sup> Gesamtkabellänge: Max. 200 m (Summe aller Fühlerleitungen einschl. des internen Kommunikationsbus ECL 485) Kabellängen über 200 m können zu Störungen bei der Signalübertragung führen (EMV).

Anschluss des Spannungssignals (0 – 10 V) von einer externen Bedarfsanforderung zur Regelung der gewünschten Vorlauftemperatur



#### Anschluss des Durchflusszählers

Siehe die Montageanleitung (im Lieferumfang des Applikationsschlüssels enthalten).

# Danfoss

### Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A247/A347

#### 2.5.5 Elektrischer Anschluss der ECA 30/31

Klemme ECL	Klemme ECA 30/31	Beschreibung	Typ (empf.)
30	4	Twisted Pair Kabal	Kabal mit
31	1	verdrillten	
32	2	Adernpaa-	
33	3	TWISTED-Pall-Kapel	ren
	4	Ext. Raumtemperatur-	FCM 10
	5	fühler*	

\* Nach dem Anschließen eines externen Raumtemperaturfühlers muss die ECA 30/31 aus- und wieder eingeschaltet werden.

Die Kommunikation mit der ECA 30/31 muss im Regler ECL Comfort unter "ECA Adresse" eingerichtet werden.

Die ECA 30/31 muss ebenfalls entsprechend eingestellt werden.

Nach dem Einrichten der Applikation ist die ECA 30/31 nach zwei bis fünf Minuten betriebsbereit. Die ECA 30/31 zeigt eine Fortschrittsanzeige an.

# କ୍ଷ

Wenn die aktuelle Applikation zwei Heizkreise enthält, kann an jeden Heizkreis eine ECA 30/31 angeschlossen werden. Die elektrischen Anschlüsse sind parallel geschaltet.

# କ୍ଷ

An einen Regler ECL Comfort 310 oder an ein System bestehend aus Führungsregler und Folgeregler ECL Comfort 210/296/310 können maximal zwei ECA 30/31 angeschlossen werden.

# କ୍ଷ

Setup-Vorgang für ECA 30/31: Beachten Sie bitte den Abschnitt "Weitere Informationen".

# କ୍ଷ

ECA-Meldung: "Gew. Applikation ECA Neu": Die Software (Firmware) der ECA-Einheit ist nicht mit der Software (Firmware) des Reglers ECL Comfort kompatibel. Bitte wenden Sie sich an Ihren Danfoss-Händler.



କ୍ଷ

Manche Applikationen enthalten keine Funktionen, die sich auf die aktuelle Raumtemperatur beziehen. Eine angeschlossene ECA 30 / 31 funktioniert dann ausschließlich als Fernbedienung.

Danfoss

### S

Gesamtkabellänge: max. 200 m (Summe aller Fühlerleitungen inkl. dem internen Kommunikationsbus ECL 485). Durch Kabellängen über 200 m kann die EMV-Störfestigkeit beeinträchtigt werden.

#### 2.5.6 Elektrischer Anschluss an ein Bussystem

Der Regler kann als Führungsregler oder Folgegerät verwendet werden. Die Anbindung erfolgt über den internen ECL-485-Kommunikationsbus (verdrillte Adernpaare).

Der ECL-485-Kommunikationsbus ist nicht kompatibel mit dem ECL-Bus im ECL Comfort 110, 200, 300, 301.

Klemme	Beschreibung	Typ (empf.)	
30	Gemeinsame Anschlussklemme		
31*	+12 V*, ECL-485-Kommunikationsbus	Kabel mit verdrillten Adernpaaren	
32	B, ECL-485-Kommunikationsbus		
33	A, ECL-485-Kommunikationsbus		
* Nur für die Kommunikation mit ECA 30/31 und dem Führungsregler/Folgegerät			

## क्षी

Gesamtkabellänge: max. 200 m (Summe aller Fühlerleitungen inkl. dem internen Kommunikationsbus ECL 485). Durch Kabellängen über 200 m kann die EMV-Störfestigkeit beeinträchtigt werden.

#### 2.5.7 Elektrische Anschlüsse, Kommunikation

#### Elektrische Anschlüsse, Modbus

- ECL Comfort 210: Nicht-galvanisch getrennte Modbus-Anschlüsse
- ECL Comfort 296: Galvanisch getrennte Modbus-Anschlüsse
- ECL Comfort 310: Galvanisch getrennte Modbus-Anschlüsse



Danfoss

#### 2.5.8 Elektrische Anschlüsse, Kommunikation

#### Elektrische Anschlüsse, M-Bus

ECL Comfort 210: Nicht integriert ECL Comfort 296: Integriert ECL Comfort 310: Integriert




#### 2.6 Einsetzen des Applikationsschlüssels

#### 2.6.1 Einsetzen des Applikationsschlüssels

Der ECL-Applikationsschlüssel enthält

- die Applikation und ihre Untertypen,
- die zurzeit verfügbaren Sprachen,
- Werkeinstellungen: z. B. Wochenprogramme, gewünschte Temperaturen, Begrenzungswerte usw. Die Werkeinstellungen können immer wiederhergestellt werden.
- den Speicher für die Benutzereinstellungen: kundenspezifische und Systemeinstellungen.

Nach dem Einschalten des Reglers gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, die das weitere Vorgehen beeinflussen:

- 1. Der Regler ist neu und der ECL-Applikationsschlüssel ist noch nicht eingesetzt.
- 2. Der Regler führt bereits eine Applikation aus. Der ECL-Applikationsschlüssel ist eingesetzt. Die Applikation muss jedoch geändert werden.
- 3. Es wird eine Kopie der Reglereinstellungen zum Konfigurieren eines anderen Reglers benötigt.







କ୍ଷ

Zu den kundenspezifischen Einstellungen gehören u. a. gewünschte Raum- und TWW-Temperatur, Wochenprogramme, Heizkurve und Begrenzungswerte.

Die Systemeinstellungen umfassen u. a. die Einstellungen zur Datenübertragung und Bildschirmeinstellungen wie z. B. die Helligkeit.







- Wenn der Schlüssel entfernt wird, bevor die Sanduhr angezeigt wird, müssen Sie von vorn beginnen.
- Nicht die Stromversorgung unterbrechen. Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, während die Sanduhr angezeigt wird, funktioniert der Regler nicht.

# କ୍ଷ

"Übersicht Appl." liefert mithilfe der ECA 30/31 keine Informationen über die Untertypen der Applikationsschlüssel.

# 55

#### Schlüssel eingesetzt/nicht eingesetzt, Beschreibung:

ECL Comfort 210/310, Reglerversionen unter 1.36:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel.
   Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, ohne dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.

ECL Comfort 210/310, Reglerversionen 1.36 und höher:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel.
   Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, ohne dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können nicht verändert werden.

ECL Comfort 296, Reglerversionen 1.58 und höher:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel.
   Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, ohne dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können nicht verändert werden.





#### Applikationsschlüssel: Möglichkeit 1 Der Regler ist neu und der ECL-Applikationsschlüssel ist noch nicht eingesetzt.

Sie werden über eine Animation aufgefordert, den ECL-Applikationsschlüssel einzusetzen. Setzen Sie den ECL-Applikationsschlüssel ein. Nach dem Einsetzen werden die Bezeichnung und die Version des

ECL-Applikationsschlüssels angezeigt (Beispiel: A266 Version 1.03). Ist der ECL-Applikationsschlüssel nicht für den Regler geeignet, ist der ECL-Applikationsschlüssel auf dem Display durchgestrichen.

Aktion:	Zweck:	Beispiele
Ô	Sprache auswählen	
, AR	Bestätigen	
0	Applikation auswählen (Untertyp) Einige Applikationsschlüssel umfassen nur eine Applikation.	
, FR	Mit "Ja" bestätigen	
<sup>O</sup>	Uhrzeit und Datum einstellen Einstellrad drehen und betätigen, um "Stunde", "Minute", "Tag", "Monat" und "Jahr" auszuwählen bzw. zu verändern	
-	"Weiter" auswählen	
, FR	Mit "Ja" bestätigen	
Ó	Zu "So-/Wi-Zeit" wechseln	
(Program)	Auswählen, ob die Funktion "So-/Wi-Zeit" * aktiviert werden soll	JA oder NEIN

\* "So-/Wi-Zeit" ist der Parameter für die automatische Umstellung auf Sommer- oder Winterzeit.

Je nachdem, welche Inhalte auf dem ECL-Applikationsschlüssel gespeichert sind, ist mit der Vorgehensweise A oder B fortzufahren:

#### Α

**Der ECL-Applikationsschlüssel enthält Werkeinstellungen:** Die Daten vom ECL-Applikationsschlüssel werden vom Regler

ausgelesen und auf den ECL-Regler übertragen.

Sobald die Applikation installiert ist, wird der Regler zurückgesetzt. Danach ist er betriebsbereit.

#### В

#### Der ECL-Applikationsschlüssel enthält veränderte Systemeinstellungen:

Betätigen Sie das Einstellrad mehrmals.

- "NEIN": Es werden nur Werkeinstellungen vom ECL-Applikationsschlüssel auf den Regler kopiert.
- "JA" \*: Die (von den Werkeinstellungen abweichenden) Sondersystemeinstellungen werden auf den Regler kopiert.

# Wenn der ECL-Applikationsschlüssel Benutzereinstellungen enthält:

Betätigen Sie das Einstellrad mehrmals.

- "NEIN": Es werden nur Werkeinstellungen vom ECL-Applikationsschlüssel auf den Regler kopiert.
- "JA"\*: Besondere, von den Werkeinstellungen abweichende Benutzereinstellungen werden auf den Regler kopiert.

\* Kann "JA" nicht ausgewählt werden, sind keine Sondereinstellungen auf dem ECL-Applikationsschlüssel hinterlegt.

Wählen Sie "Kopieren Start" aus und bestätigen Sie mit "JA".







l I 🕹

### Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A247/A347

#### (Beispiel:)

Das "i" in der oberen rechten Ecke zeigt an, dass neben den Werkeinstellungen auch der Untertyp kundenspezifische Einstellungen/Systemeinstellungen aufweist.



#### Applikationsschlüssel: Möglichkeit 2

Auf dem Regler ist bereits eine Applikation aufgespielt. Der ECL Applikationsschlüssel ist eingesetzt. Die Applikation muss jedoch geändert werden.

Damit Sie eine andere Applikation vom ECL Applikationsschlüssel verwenden können, müssen Sie zuerst die aktuelle Applikation auf dem Regler löschen.

Zum Ändern der Applikation muss der ECL Applikationsschlüssel eingesetzt sein.

Handlung:	Beschreibung:	Beispiel:
<i>O</i>	In einem beliebigen Heizkreis den Punkt "MENÜ" wählen.	MENU
(FBR	Auswahl bestätigen.	
$O_{f}$	Den Heizkreiswähler in der rechten oberen Ecke vom Display wählen.	
FR	Bestätigen.	
<i>O</i>	"Allgemeine Reglereinstellungen" (Regler-Symbol) wählen.	0
Fm,	Bestätigen.	
O,	"Hauptfunktionen" wählen.	
(First	Bestätigen.	
(File)	"Neue Applikation" wählen	
(First)	Bestätigen.	
¢),	"Applikation löschen" wählen.	
Į.	Mit "ja" bestätigen.	

Der Regler wird zurückgesetzt und kann danach konfiguriert werden.

Um den Regler zu konfigurieren, folgen Sie bitte der unter Möglichkeit 1 beschriebenen Vorgehensweise.





Hauptfunktionen	<b> </b>  •
Neue Applikation:	
Applikation löschen	
Zurücksetzen	
🕨 Ja Nein	







l I e

Home MENU:

Applikationsschlüssel: Möglichkeit 3 Es wird eine Kopie der Reglereinstellungen zum Konfigurieren eines anderen Reglers benötigt.

Diese Funktion wird verwendet,

- um kundenspezifische Einstellungen und Systemeinstellungen zu sichern (Back-up).
- wenn ein anderer Regler ECL Comfort vom selben Typ (210, 296 oder 310) mit derselben Applikation konfiguriert werden soll, die kundenspezifischen Einstellungen/Systemeinstellungen jedoch von der Werkeinstellung abweichen.

Vorgehensweise zum Kopieren von Einstellungen auf einen anderen Regler ECL Comfort:

nderen	Regier ECL Comort:			Eingang Übersicht		
Aktion	n: Zweck: "MENU" auswählen. Bestätigen Kreiswähler oben rechts auf der Anzeige auswählen. Bestätigen	Beispiele: MENU	ŀ	Log Ausgang schreiben Hauptfunktionen System		
	"Allgemeine Reglereinstellungen" auswählen. Bestätigen "Hauptfunktionen" auswählen. Bestätigen "Kopieren" auswählen. Bestätigen "Zu" auswählen. Es wird "ECL" oder "KEY" angezeigt. "ECL" oder "KEY" auswählen.	* "ECL" oder "KEY"	•	MENU Hauptfunktionen: Neue Applikation Applikation Werkeinstellungen Kopieren Übersicht Appl.		
	<ul> <li>Das Einstellrad mehrmals betatigen, um die Kopierrichtung auszuwählen.</li> <li>"Systemeinstellung" oder "Kundeneinstellung" auswählen.</li> <li>Das Einstellrad mehrmals betätigen, um im Auswahlfenster "Kopieren" "JA" oder "NEIN" auszuwählen. Zum Bestätigen der Auswahl das Einstellrad einmal betätigen.</li> <li>"Kopieren Start" auswählen.</li> <li>Die speziellen Systemeinstellungen oder kundenspezifischen</li> </ul>	** "NEIN" oder "JA"		Hauptfunktionen Kopieren: zu J Systemeinstellung Kundeneinstellung Kopieren Start	III ►KEY NO NO	
(b) ECL": KEY": * NEIN":	Einstellungen werden auf den Applikationsschlüssel oder den Regler kopiert. Die Daten werden vom Applikationsschlüs ECL-Regler kopiert. Die Daten werden vom ECL-Regler auf de Applikationsschlüssel kopiert. Die Einstellungen vom ECL-Regler werden den Applikationsschlüssel oder einen and	ssel auf den n nicht auf eren Begler		Hauptfunktionen Kopieren: zu Syst <mark>Kopieren</mark> Kun Ja Nein Kopieren Start	KEY JA NO	
JA":	ECL Comfort kopiert. Die (von den Werkeinstellungen abweiche Sondereinstellungen werden auf den App onsschlüssel oder den Regler ECL Comfort Wenn "JA" nicht ausgewählt werden kann, Sondereinstellungen zum Kopieren vorhar	enden) likati- : kopiert. : sind keine nden.				

\*



#### 2.6.2 ECL Applikationsschlüssel, Kopieren von Daten

#### Allgemeines

Wenn der Regler angeschlossen und in Betrieb ist, können Sie einige oder alle Grundeinstellungen überprüfen und anpassen. Die neuen Einstellungen können auf dem Applikationsschlüssel gespeichert werden.

#### Aktualisieren des ECL-Applikationsschlüssels nach dem Verändern von Einstellungen

Alle neuen Einstellungen können auf dem ECL-Applikationsschlüssel gespeichert werden.

#### Übertragen der Werkeinstellungen vom Applikationsschlüssel auf den Regler

Bitte beachten Sie den Abschnitt zum Applikationsschlüssel, Möglichkeit 1: Der Regler ist neu und der ECL-Applikationsschlüssel ist noch nicht eingesetzt.

#### Übertragen der persönlichen Einstellungen vom Regler auf den Applikationsschlüssel

Bitte beachten Sie den Abschnitt zum Applikationsschlüssel, Möglichkeit 3: Es wird eine Kopie der Reglereinstellungen zum Konfigurieren eines anderen Reglers benötigt.

Grundsätzlich muss der ECL-Applikationsschlüssel bei allen Aktionen immer im Regler verbleiben. Wenn der Applikationsschlüssel entfernt wird, können keine Einstellungen verändert werden. SS -

Die Werkeinstellungen können immer wiederhergestellt werden.

କ୍ଷ

Tragen Sie die neuen Einstellungen in die Tabelle "Übersicht über die Einstellungen" ein.

Ś

Der ECL-Applikationsschlüssel darf während des Kopiervorgangs nicht entfernt werden. Andernfalls können die auf dem ECL-Applikationsschlüssel gespeicherten Daten beschädigt werden!

କ୍ଷ

Sie können Einstellungen von einem Regler ECL Comfort auf einen anderen Regler kopieren – vorausgesetzt, beide Regler stammen aus derselben Produktreihe (210 oder 310).

Wenn auf den Regler ECL Comfort ein Applikationsschlüssel mit der Mindestversion 2.44 geladen wurde, ist es zudem möglich, persönliche Einstellungen von Applikationsschlüsseln mit der Mindestversion 2.14 hochzuladen.





### SS -

"Übersicht Appl." liefert mithilfe der ECA 30/31 keine Informationen über die Untertypen der Applikationsschlüssel.

## क्षी

#### Schlüssel eingesetzt/nicht eingesetzt, Beschreibung:

ECL Comfort 210/310, Reglerversionen unter 1.36:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel. Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, ohne dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.

ECL Comfort 210/310, Reglerversionen 1.36 und höher:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel.
   Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, ohne dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können nicht verändert werden.

ECL Comfort 296, Reglerversionen 1.58 und höher:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel.
   Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, ohne dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können nicht verändert werden.

### 2.7 Checkliste

#### Ist der ECL Comfort Regler betriebsbereit?

Stellen Sie sicher, dass die richtige Spannungsversorgung an die Klemmen 9 und 10 (230 V oder 24 V) angeschlossen sind.

Stellen Sie sicher, dass die richtigen Phasenbedingungen angeschlossen sind. 230 V: Spannungsführend = Klemme 9 und Neutral = Klemme 10 24 V: SP = Klemme 9 und SN = Klemme 10

Überprüfen Sie, ob die erforderlichen Regelkomponenten (Stellantrieb, Pumpe, usw.) an die richtigen Klemmen angeschlossen sind.

Überprüfen Sie, ob alle Fühler/Signale mit den richtigen Klemmen verbunden sind (siehe "Elektrische Anschlüsse").

Montieren Sie den Regler und schalten Sie die Stromversorgung ein.

Prüfen Sie, ob der ECL Applikationsschlüssel eingesetzt ist (siehe "Einsetzen des Applikationsschlüssels").

Enthält der ECL Comfort Regler eine bereits vorhandene Applikation (siehe "Einsetzen des Applikationsschlüssels").

Prüfen Sie, ob die richtige Sprache eingestellt ist (siehe "Sprache" unter "Allgemeine Reglereinstellungen").

Prüfen Sie, ob die richtige Uhrzeit und das richtige Datum eingestellt sind (siehe "Uhrzeit & Datum" unter "Allgemeine Reglereinstellungen").

Prüfen Sie, ob die richtige Applikation ausgewählt ist (siehe "Identifizieren des Systemtyps").

Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Einstellungen im Regler (siehe "Übersicht über die Einstellungen") vorgenommen worden sind, oder ob die Werkseinstellungen für Ihren Anwendungsfall beibehalten werden können.

Wählen Sie Handbetrieb (siehe "Handsteuerung"). Prüfen Sie, ob alle Ventile öffnen und schließen und die Regelkomponenten (Pumpen usw.) im Handbetrieb ein- und ausschalten.

Überprüfen Sie, ob die in der Anzeige aufgeführten Temperaturen/Signale zu den aktuell angeschlossenen Komponenten passen.

Wählen Sie nach Abschluss der manuellen Funktionsprüfung die Betriebsart (Wochenprogramm, Komfort, Sparen oder Frostschutz).

Danfoss



#### 2.8 Navigation, ECL-Applikationsschlüssel A247 / A347

#### Navigation, A247/A347, Applikationen A247.1, A247.2, A247.3, A347.1, A347.2, A247.3, Beheizung

Home				Applik	ationen A2	47/A347			
MENU		ID-Nr.	Funktion	A247.1	A247.2	A247.3	A347.1	A347.2	A347.3
Wochen- progr.			Auswählbar	•	•	•	•	•	•
Einstellun-	Vorlauftemp.		Heizkurve	•	•	•	•	•	•
gen	·	11178	Max. Temperatur	•	•	•	•	•	•
		11177	Min. Temperatur	•	•	•	•	•	•
		11004	Gew. Temp.	•	•	•	•	•	•
	Raumtemp. Begrzg.	11182	Max. Einfluss	•	•	•	•	•	•
		11183	Min. Einfluss	•	•	•	•	•	•
		11015	Anpassungszeit	•	•	•	•	•	•
	Rücklauftemp.	11031	Hohe T Außen X1	•	•	•	•	•	•
		11032	Tiefe Begr. Y1	•	•	•	•	•	•
		11033	Tiefe T Außen X2	•	•	•	•	•	•
		11034	Hohe Begr. Y2	•	•	•	•	•	•
		11035	Max. Einfluss	•	•	•	•	•	•
		11036	Min. Einfluss	•	•	•	•	•	•
		11037	Anpassungszeit	•	•	•	•	•	•
		11085	Priorität	•	•	•	•	•	•
		11029	RL-Begr. bei WW	•	•	•	•	•	•
		11028	RL-Begr T Konst.	•	•	•	•	•	•
	Begr. Vol. / Leist.		Aktuell	•	•	•	•	•	•
			Akt. Begrenzung	•	•	•	•	•	•
		11119	Hohe T Außen X1	•	•	•	•	•	•
		11117	Tiefe Begr. Y1	•	•	•	•	•	•
		11118	Tiefe T Außen X2	•	•	•	•	•	•
		11116	Hohe Begr. Y2	•	•	•	•	•	•
		11112	Anpassungszeit	•	•	•	•	•	•
		11113	Filterkonstante	•	•	•	•	•	•
		11109	Zählersignal	•	•	•	•	•	•
		11115	Einheit	•	•	•	•	•	•
		11114	Impulse	•	•				
	Optimierung	11011	Autom. Sparen	•	•	•	•	•	•
		11012	Schnellaufheizen	•	•	•	•	•	•
		11013	Rampenfunktion	•	•		•	•	•
		11014	Gebäudefaktor					•	
		11026	Optimierter Stopp				•	•	
		11020	Optimiergröße				•	•	
		11021	Pumpe HK Aus				•	•	•
		11179	Sommer-Aus						•
		11043	Parallelbetrieb	•	•	•	•	•	•

Danfoss

#### Navigation, A247/A347, Applikationen A247.1, A247.2, A247.3, A347.1, A347.2, A247.3, Beheizung (Fortsetzung)

Home				Applik	ationen A2	247/A347			
MENU		ID-Nr.	Funktion	A247.1	A247.2	A247.3	A347.1	A347.2	A347.3
Einstellun- gen	Regelparameter	11174	Motorschutz	•	•	•	•	•	•
		11184	Хр	•	•	•	•	•	•
		11185	Tn	•	•	•	•	•	•
		11186	M Laufzeit	•	•	•	•	•	•
		11187	Nz	•	•	•	•	•	•
		11189	Min. Stellimpuls	•	•	•	•	•	•
		11024	Stellantrieb	•	•	•	•	•	•
	Applikation	11010	ECA Adresse	•	•	•	•	•	•
		11017	Bedarfserhöhung	•	•	•	•	•	•
		11050	P Anford. Heizen	•	•	•	•	•	•
		11500	Sende T-Soll	•	•	•	•	•	•
		11022	Blockierschutz P	•	•	•	•	•	•
		11023	Blockierschutz V	•	•	•	•	•	•
		11052	Priorität WW	•	•	•	•	•	•
		11077	P T-Frost	•	•	•	•	•	•
		11078	Einschalttemp. P	•	•	•	•	•	•
		11040	Pumpennachlauf	•	•	•	•	•	•
		11093	T-Frostschutz	•	•	•	•	•	•
		11141	Ext. Übersteuerg.	•	•	•	•	•	•
		11142	Ext. Betriebsart	•	•	•	•	•	•
	Heizung Aus	11393	So-Start, Tag	•	•	•	•	•	•
		11392	So-Start, Monat	•	•	•	•	•	•
		11179	Sommer-Aus	•	•	•	•	•	•
		11395	Sommer Filter	•	•	•	•	•	•
		11397	Wi-Start, Tag	•	•	•	•	•	•
		11396	Wi-Start, Monat	•	•	•	•	•	•
		11398	Winter-Aus	•	•	•	•	•	•
		11399	Winter-Filter	•	•	•	•	•	•
Ferien			Auswählbar	•	•	•	•	•	•
Alarm	TempAnzeige	11147	Obere Differenz	•	•	•	•	•	•
		11148	Untere Differenz	•	•	•	•	•	•
		11149	Verzögerung	•	•	•	•	•	•
		11150	Niedrigste Temp.	•	•	•	•	•	•
	Alarm Übersicht		Alarm löschen	•	•	•	•	•	•
			TempAnzeige	•	•	•	•	•	•
			T Sensor Defekt	•	•	•	•	•	•



Danfoss

#### Navigation, A247/A347, Applikationen A247.1, A247.2, A247.3, A347.1, A347.2, A247.3, Beheizung (Fortsetzung)

Home				Applik	ationen A2	247/A347			
MENU		ID-Nr.	Funktion	A247.1	A247.2	A247.3	A347.1	A347.2	A347.3
Einfluss	Gew. T Vorlauf		Rücklaufbegrenzg.	•	•	•	•	•	•
Übersicht			Raumtemp. Begrzg.	•	•	•	•	•	•
			Priorität Parallelbetr.	•	•	•	•	•	•
			Begr. Vol. / Leist.	•	•	•	•	•	•
			Ferien	•	•	•	•	•	•
			Ext. Übersteuerung	•	•	•	•	•	•
			ECA Übersteuerung	•	•	•	•	•	•
			Schnellaufheizen	•	•	•	•	•	•
			Rampenfunktion	•	•	•	•	•	•
			Slave Anforderung	•	•	•	•	•	•
			Heizung Aus	•	•	•	•	•	•
			Priorität WW	•	•	•	•	•	•
			SCADA offset	•	•	•	•	•	•
			Ext. Soll-Temp.				•	•	•

Danfoss

#### Navigation, A247/A347, Applikationen A247.1, A247.2, A247.3, A347.1, A347.2, A247.3, TWW

Home				Applik	ationen A2	47/A347			
MENU		ID-Nr.	Funktion	A247.1	A247.2	A247.3	A347.1	A347.2	A347.3
Wochen- progr.			Auswählbar	•	•	•	•	•	•
Programm P Zirk.			Auswählbar	•	•	•	•	•	•
Einstellun- gen	Speichertemperatur	12193	Ladedifferenz	•	•	•	•	•	•
		12195	Einschaltdifferenz	•	•	•	•	•	•
		12194	Ausschaltdifferenz	•	•	•	•	•	•
		12152	Max. T-Heizmittel	•	•	•	•	•	•
		12068	Zeitanpsg. T-TL			•		•	
	Rücklauftemp.	12030	Begrenzung	•	•	•	•	•	•
		12035	Max. Einfluss	•	•	•	•	•	•
		12036	Min. Einfluss	•	•	•	•	•	•
		12037	Anpassungszeit	•	•	•	•	•	•
	Begr. Vol. / Leist.		Aktuell	•	•	•	•	•	•
			Akt. Begrenzung	•	•	•	•	•	•
		12111	Begrenzung	•	•	•	•	•	•
		12112	Anpassungszeit	•	•	•	•	•	•
		12113	Filterkonstante	•	•	•	•	•	•
		12109	Zählersignal	•	•	•	•	•	•
		12115	Einheit	•	•	•	•	•	•
		12114	Impulse	•	•				
	Regelparameter	12174	Motorschutz	•	•	•	•	•	•
		12184	Хр	•	•	•	•	•	•
		12185	Tn	•	•	•	•	•	•
		12186	M Laufzeit	•	•	•	•	•	•
		12187	Nz	•	•	•	•	•	•
		12189	Min. Stellimpuls	•	•	•	•	•	•
		12024	Stellantrieb	•	•	•	•	•	•



Danfoss

#### Navigation, A247/A347, Applikationen A247.1, A247.2, A247.3, A347.1, A347.2, A247.3, TWW (Fortsetzung)

Home				Applik	ationen A	247/A347			
MENU		ID-Nr.	Funktion	A247.1	A247.2	A247.3	A347.1	A347.2	A347.3
Einstellun- gen	Applikation	12017	Bedarfserhöhung	•	•	•	•	•	•
		12050	P Anford. Heizen	•	•	•	•	•	•
		12055	Priorität P-Zirk.	•	•	•	•	•	•
		12054	Regelung T-Zirk.	•	•	•	•	•	•
		12044	Max. Ladezeit	•	•	•	•	•	•
		12045	WW Sperrzeit	•	•	•	•	•	•
		12041	Nachlauf P-TL	•	•	•	•	•	•
		12059	P-SPL Verz.	•	•	•	•	•	•
		12042	Nachlauf P-SPL		•	•		•	
		12500	Sende T-Soll	•	•	•	•	•	•
		12076	P-Zirk. T-Frost	•	•	•	•	•	•
		12093	T-Frostschutz	•	•	•	•	•	•
		12141	Ext. Übersteuerg.	•	•	•	•	•	•
		12142	Ext. Betriebsart	•	•	•	•	•	•
	LEGIO Desinfektion		Auswählbar	٠	•	•	•	•	•
Ferien			Auswählbar	•	•	•	•	•	•
Alarm	TempAnzeige	12147	Obere Differenz	•	•	•	•	•	•
		12148	Untere Differenz	•	•	•	•	•	•
		12149	Verzögerung	•	•	•	•	•	•
		12150	Niedrigste Temp.	•	•	•	•	•	•
	Alarm Übersicht		Alarm löschen	•	•	•	•	•	•
			TempAnzeige	•	•	•	•	•	•
			T Sensor Defekt	•	•	•	•	•	•
Einfluss	T-WW Soll		Rücklaufbegrenzg.	•	•	•	•	•	•
Übersicht			Begr. Vol. / Leist.	•	•	•	•	•	•
			Ferien	•	•	•	•	•	•
			Ext. Übersteuerung	•	•	•	•	•	•
			LEGIO Desinfektion	•	•	•	•	•	•
			Slave Anforderung	•	•	•	•	•	•
			Scada Übersteuerg.	•	•	•	•	•	•



Danfoss

#### Navigation, Applikation A247.1, A247.2, A247.3/A347.1, A347.2, A347.3, Allgemeine Reglereinstellungen

Home		1	Allgemeine Reglereinstellungen
MENU		ID-Nr.	Funktion
Uhrzeit & Datum			Auswählbar
Ferien			Auswählbar
Eingang Übersicht			Aussentemp.
5 5			Akk. Außentemp.
			Raumtemperatur
			Vorlauftemp.
			Rücklauftemp.
			WW-Temperatur
			WW T-Rücklauf
			T-Heizmittel (nur A247.3, A347.2)
			T-Speicher oben
			T-Speicher unten
			Ext. Soll-Temp. (nur A347.1, A347.2,
			A347.3)
Log (Fühler)	Aussentemp.		Log heute
Home MENU Uhrzeit & Datum Ferien Eingang Übersicht Log (Fühler) Aussentemp. T Raum & Soll T Vorlauf & Soll T Vorlauf & Soll T Rücklauf & Begr. T Heizmittel & Soll T Rücklauf & Begr. T -Speicher o. & Soll T-Speicher o. & Soll T-Speicher o. & Soll T-Speicher o. & Soll T-Speicher o. & U Ausgang schreiben Hauptfunktionen Meue Applikation Merkeinstellungen Kopieren Übersicht Appl. System ECL Version Erweiterung Ethernet Server Konfigurat. M-Bus Konfigurat. M-	T Raum & Soll		Log gestern
	T Vorlauf & Soll		Log 2 Tage
	T Rücklauf & Begr.		Log 4 Tage
	T Heizmittel & Soll		
	T Rückl. & Begr.		
	T-Speicher o. & Soll		
	T-Speicher o. & u.		
Ausgang schreiben	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		M1, P2, M2, P1, P3, A1, P4*
			* nur A247.2, A247.3, A347.2
Hauptfunktionen	Neue Applikation		Applikation löschen
	Applikation		
	Werkeinstellungen		Systemeinstellung
			Kundeneinstellung
			Wähle Werkeinstg.
	Kopieren		zu
			Systemeinstellung
			Kundeneinstellung
			Kopieren Start
	Übersicht Appl.		
System	ECL Version		Bestell Nr.
			Hardware
			Software
			Rev. Nr.
			Serien Nr.
			MAC
	Emura ita mura a		Herstellwoche
	Erweiterung		
	Ethernet		Augurählber
	Server Konfigurat.		
	M-Bus Konfigurat.		
			Auswählber
	Ubersicht Eingange		Auswanibar
		60059	Hintorgrundhal
	Alizelye	60050	Hintergrundbei. Kontrast
	Kommunikation	00059	Modbur Adrosso
	NOMIMUMIKALION	38	Moubus Aulesse Paud
		39	
Unizen di statum	ELL 485 addr.		
		2150	Service Pin Evt. Poset
	Corocho	2151	EXI. Kesel
	Sprache	2050	sprache





#### 3.0 Alltagsbetrieb

#### 3.1 Bedienung und Navigation durch die Menüs

Sie können durch die Menüs des Reglers navigieren, indem Sie das Einstellrad nach links oder rechts in die gewünschte Position drehen (ⓒ).

Im Einstellrad ist ein Beschleuniger integriert. Je schneller Sie das Einstellrad drehen, desto schneller erreichen Sie den Grenzwert auch bei großen Einstellbereichen.

Die Positionsanzeige im Display () zeigt Ihnen, an welcher Stelle im Menü Sie sich gerade befinden.

Betätigen Sie das Einstellrad, um die Auswahl zu bestätigen ( $\Re$ ).

Die beispielhaften Displays zeigen eine Zweikreis-Applikation mit einem Heizkreis (面) und einem Trinkwarmwasserkreis (TWW) (二). Je nach Applikation kann die Anzeige auf den Displays jedoch abweichen.



Heizkreis (᠋):



Einige allgemeine Einstellungen, die für den gesamten Regler gelten, sind in einem speziellen Menü des Reglers untergebracht.

Zu den "Allgemeine Reglereinstellungen"gelangen Sie wie folgt:

Handlung:	Beschreibung:	Beispiel:
<sup>(</sup> )	In einem beliebigen Heizkreis den Punkt "MENÜ" wählen.	MENU
(Ing	Bestätigen.	
<i>O</i>	Den Heizkreiswähler in der rechten oberen Ecke vom Display wählen.	
(Inc)	Bestätigen.	
O,	"Allgemeine Reglereinstellungen" (Regler-Symbol) wählen.	
(Prof	Bestätigen.	

Heizkreisauswahl

TWW-Kreis (----):

Home MENU:	
Uhrzeit & Datum	
Ferien	
Eingang Übersicht	
Log	
Ausgang schreiben	

#### 3.2 Erläuterungen zum Reglerdisplay

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.

#### Wählen Sie Ihr Wunschdisplay

Ihr Wunschdisplay ist das Display, das standardmäßig angezeigt werden soll. Es verschafft Ihnen einen schnellen Überblick über die Temperaturen und Einstellungen, die Sie anschauen möchten.

Wird der Navigator innerhalb von 20 Minuten nicht betätigt, kehrt der Regler zu dem Übersichtsdisplay zurück, das Sie als Wunschdisplay ausgewählt haben.

#### Heizkreis 🎹

Die Übersichtsanzeige 1 enthält folgende Angaben: aktuelle Außentemperatur, Betriebsart des Reglers, aktuelle Raumtemperatur, gewünschte Raumtemperatur.

Die Übersichtsanzeige 2 enthält folgende Angaben: aktuelle Außentemperatur, Trend Außentemperatur, Betriebsart des Reglers, min. und max. Außentemperaturen seit Mitternacht, gewünschte Raumtemperatur.

Die Übersichtsanzeige 3 enthält folgende Angaben: Datum, aktuelle Außentemperatur, Betriebsart des Reglers, Uhrzeit, gewünschte Raumtemperatur, Komfortprogramm des aktuellen Tags.

Die Übersichtsanzeige 4 enthält folgende Angaben: Status der Regelbauteile, aktuelle Vorlauftemperatur (gewünschte Vorlauftemperatur), Betriebsart des Reglers, Rücklauftemperatur (Temperaturgrenze), Einfluss auf die gewünschte Vorlauftemperatur.

#### Hinweis:

Es muss ein Wert für die aktuelle Vorlauftemperatur vorhanden sein. Andernfalls wird das Regelventil des Kreises geschlossen.

Je nach ausgewählter Übersichtsanzeige finden Sie die folgenden Informationen für den Heizkreis:

- Aktuelle Außentemperatur (-0.5)
- Betriebsart des Reglers (举)
- Aktuelle Raumtemperatur (24.5)
- Gewünschte Raumtemperatur (20.7 °C)
- Trend Außentemperatur ( $n \rightarrow n$ )
- Min. und max. Außentemperatur seit Mitternacht (\$)
- Datum (23.02.2010)
- Uhrzeit (7:43)
- Komfortprogramm des aktuellen Tags (0 12 24)
- Status der Regelbauteile (M2, P2)
- Aktuelle Vorlauftemperatur (49 °C) (gewünschte
- Vorlauftemperatur (31))
- Rücklauftemperatur (24 °C) (Temperaturgrenze (50))

### as l

Sie können zwischen den Übersichtsdisplays wechseln, indem Sie den Navigator drehen, bis Sie den Displaywähler (=---) rechts unten im Display erreichen. Zum Auswählen Ihres Wunschdisplays müssen Sie den Navigator bis zum Erscheinen Ihres Wunschdisplays weiter drehen und die Auswahl durch Drücken des Navigators bestätigen.







MENU



Beispiel für die Übersichtsanzeige mit Einflussdarstellung:



### www.tecfeld.de

Danfoss





# क्ष

Auch wenn kein Raumtemperaturfühler/keine Fernbedienungseinheit an den Regler angeschlossen ist, müssen Sie die gewünschte Raumtemperatur eingeben.

### ø

Wird anstelle des Temperaturwerts

"--" angezeigt, ist der entsprechende Fühler nicht angeschlossen.

---" angezeigt, ist ein Kurzschluss in der Fühlerverbindung aufgetreten.

#### TWW-Kreis 🕂

Die Übersichtsanzeige 1 enthält folgende Angaben: Die aktuelle TWW-Temperatur, die Betriebsart des Reglers, die gewünschte TWW-Temperatur sowie das TWW-Komfortprogramm des aktuellen Tages.

Die Übersichtsanzeige 2 enthält folgende Angaben: Den Status der Regelkomponenten, die aktuelle TWW-Temperatur (gewünschte TWW-Temperatur), die Betriebsart des Reglers, die Rücklauftemperatur (Begrenzungswert), den Einfluss auf die gewünschte TWW-Temperatur

Je nach ausgewähltem Display enthält das Übersichtsdisplay für den TWW-Kreis folgende Angaben:

- aktuelle TWW-Temperatur (50,3)
- Betriebsart des Reglers (举)
- gewünschte TWW-Temperatur (50 °C)
- Komfortprogramm des aktuellen Tages (0–12–24)
- Status der Regelkomponenten (M1, P1)

• aktuelle TWW-Temperatur (50 °C), (gewünschte TWW-Temperatur (50))

• Rücklauftemperatur (- - °C) (Temperaturgrenze (30))

#### Einstellen der gewünschten Temperaturen

Je nach gewähltem Heizkreis und gewählter Betriebsart können alle Einstellungen für den Alltagsbetrieb direkt im Übersichtdisplay eingegeben werden. Die im Display angezeigten Symbole werden auf der nächsten Seite erläutert.





Beispiel für die Übersichtsanzeige mit Einflussdarstellung:



Danfoss

# Einstellen der gewünschten Raumtemperatur (Referenzraumtemperatur)

Sie können die gewünschte Raumtemperatur ganz einfach in den für den Heizkreis bestimmten Übersichtsdisplays an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Handlung:	Beschreibung:	Beispiel:
<sup>(</sup> )	Gewünschte Raumtemperatur	20.5
(Prof	Auswahl bestätigen.	
ſO,	Den Wert für die Referenzraumtem- peratur einstellen.	21.0
(FR)	Auswahl bestätigen.	



Das rechts aufgeführte Übersichtsdisplay informiert über die Außentemperatur, die aktuelle Raumtemperatur und die gewünschte Raumtemperatur.

Dieses Übersichtsdisplay dient als Beispiel für die Betriebsart "Komfort". Soll die Referenzraumtemperatur für die Betriebsart "Sparen" geändert werden, ist das Feld für die Betriebsart zu wählen und die Betriebsart "Sparen" einzustellen.



Auch wenn kein Raumtemperaturfühler/keine Fernbedienungseinheit an den Regler angeschlossen ist, müssen Sie die gewünschte Raumtemperatur eingeben.

#### Einstellen der gewünschten WW-Temperatur

Die gewünschte WW-Temperatur lässt sich einfach in den Übersichtsdisplays für den WW-Kreis einstellen.

Handlung:	Beschreibung:	Beispiel:
¢)	Gewünschte WW-Temperatur	50
(Prog	Auswahl bestätigen.	
$\bigcirc$	Gewünschte WW-Temperatur einstellen	55
(Prof	Auswahl bestätigen.	



Neben der gewünschten und der aktuellen WW-Temperatur wird das Programm vom heutigen Tag angezeigt.

Auf dem Display in diesem Beispiel ist zu erkennen, dass sich der Regler im Uhrenprogramm und der Betriebsart "Komfort" befindet.



# Danfoss

#### Einstellen der gewünschten Raumtemperatur, ECA 30/ECA 31

Die gewünschte Raumtemperatur kann genauso wie im Regler eingestellt werden. In der Fernbedienungseinheit können aber ggf. andere Symbole angezeigt werden, siehe den Abschnitt "Bedeutung der Symbole auf der nächsten Seite". SS -

Mit Hilfe der ECA 30/ECA 31 können Sie die gewünschte Raumtemperatur im Regler überschreiben, indem Sie die Überschreibefunktionen verwenden. 社 林 道 沿

Danfoss

### 3.3 Allgemeiner Überblick: Bedeutung der Symbole

Symbol	Beschreibung		Symbol	Beschreibung
	Außentemperatur		Ļ	Alarm
1%	Relative Luftfeuchtigkeit im			Brief
	Raum	Temperatur	!	Ereignis
	Raumtemperatur		ৎ	Überwachung der Temperaturfühler- verbindung
≞↓	TWW-Temperatur		<b></b>	Display-Wahlschalter
	Positionsanzeige		$\sim$	Max. und min. Wert
Ð	Wochenprogramm		$/ \rightarrow \vee$	Trend Außentemperatur
茶	Komfort		No.	Windgeschwindigkeitsmesser
D	Sparen			Kein Fühler angeschlossen oder verwendet
				Kurzschluss in der Fühlerverbindung
	Frostschutz		7-23	Fester Komforttag (Ferienzeit)
Ser .	Handbetrieb	Betriebsart		Einfluss aktiv
U U	Stand-by			
<del>.X.</del>	Kühlbetrieb		ĎĎ	Beneizung aktiv (+) Kühlung aktiv (-)
!	"Ausgang schreiben" aktiv			Anzahl der Wärmeübertrager
7	Optimierte Ein- oder Ausschaltzeit		Zusätzliche S	ymbole, ECA 30/31:
Ш	Beheizung		Symbol	Beschreibung
T×1	Kühlung			ECA-Fernbedienungseinheit
 	TWW	Kreis	15	Anschlussadresse (Führungsregler: 15, Folgegerät: 1 bis 9)
	Allgemeine Reglereinstellungen		쐰	Freier Tag
۲	Pumpe EIN		治	Ferien
$\bigcirc$	Pumpe AUS		辣	Freizeit (verlängerte Komfortperiode)
<b>▶</b>	Stellantrieb öffnet das Ventil		<b>*</b>	Ausgehen (verlängerte Sparperiode)
*	Stellantrieb schließt das Ventil	Regelbauteil	L	
42	Stellantrieb, analoges Regelsignal		and the	
45 V	Pumpendrehzahl		Bei der ECA 3 Applikation c	0/31 werden nur die Symbole angezeigt, die für die les Reglers relevant sind.



#### 3.4 Überwachung der Temperaturen und Regelkomponenten

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.

#### Heizkreis 🎹

Das Übersichtsdisplay zum Heizkreis gibt einen schnellen Überblick über die aktuellen und gewünschten Temperaturen sowie über den aktuellen Status der Regelkomponenten.

#### Displaybeispiel

49 ℃	Vorlauftemperatur
(31)	Gewünschte Vorlauftemperatur
24 °C	Rücklauftemperatur
(50)	Rücklauftemperaturbegrenzung

#### WW-Kreis 🕂

Das Übersichtsdisplay vom WW-Kreis verschafft einen schnellen Überblick über die aktuellen und gewünschten Temperaturen sowie über den aktuellen Status der Systemkomponenten (Pumpen und Stellantriebe).

Displaybeispiel (Wärmeübertrager):

50 °C	Vorlauftemperatur
(50)	Gewünschte Vorlauftemperatur
	Rücklauftemperatur: Fühler nicht angeschlossen
(30)	Rücklauftemperaturbegrenzung

### 

Displaybeispiel mit Wärmeübertrager:



#### Übersicht Eingänge

Eine weitere Möglichkeit, sich einen schnellen Überblick über die gemessenen Temperaturen zu verschaffen, besteht darin, das Untermenü "Übersicht Eingang" aufzurufen, das unter "Allgemeine Reglereinstellungen" zu finden ist. Wie Sie zum Menü "Allgemeine Reglereinstellungen" gelangen, ist im Abschnitt 7.1 auf Seite 84 beschrieben.

In dieser Übersicht (siehe Beispiel rechts unten) werden die aktuell gemessenen Temperaturen nur angezeigt. Einstellungen können Sie auf dieser Displayseite somit nicht vornehmen.

MENU	
Eingang Übersicht:	
Aussentemp.	-0.5 <sup>*</sup> C
Raumtemperatur	24.6 °C
Vorlauftemp.	49.7 °C
WW-Temperatur	50.3°C
Rücklauftemp.	24.7°C

Danfoss

#### 3.5 Übersicht über mögliche Einflussfaktoren

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.

Dieses Menü gibt einen Überblick über die Einflussmöglichkeiten auf die gewünschte Vorlauftemperatur. Welche Parameter hier aufgeführt werden, variiert von Applikation zu Applikation. Im Servicefall kann es hilfreich sein, unter anderem unerwartete Bedingungen oder Temperaturen zu erklären.

Wird die gewünschte Vorlauftemperatur durch einen oder mehrere Parameter beeinflusst (korrigiert), erkennen Sie das an einer kleinen Linie mit einem nach unten oder nach oben zeigenden Pfeil oder einem Doppelpfeil.

Pfeil nach unten: Die gewünschte Vorlauftemperatur wird durch den entsprechenden Parameter gesenkt.

Pfeil nach oben: Die gewünschte Vorlauftemperatur wird durch den entsprechenden Parameter erhöht.

Doppelpfeil: Durch den entsprechenden Parameter erfolgt eine Übersteuerung (z.B. Ferien).

Gerade Linie: Kein aktiver Einfluss.

Im Beispiel zeigt der Pfeil nach unten für "Raumtemp. Begrzg.". Das bedeutet, dass die aktuelle Raumtemperatur höher als die gewünschte Raumtemperatur ist, so dass wiederum die gewünschte Vorlauftemperatur gesenkt wird. Beispiel für die Übersichtsanzeige mit Einflussdarstellung:



MENU	Шı	
Übersicht Einfluss:		
🕨 Gew. T Vorlauf		
Übersicht Einfluss	m1	
Gew. T Vorlauf:	_	

Rücklaufbegrenzg.	
Raumtemp, Begrzg,	Ŧ
Priorität Parallelbetr.	—
Begr. Vol./Leist.	—
Ferien	—





#### 3.6 Handbetrieb

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.

Sie haben die Möglichkeit, die in der Anlage installierten Komponenten von Hand zu regeln.

Sie können den Handbetrieb jedoch nur wählen, wenn in Ihrem Wunschdisplay die Symbole für die Regelkomponenten /Regelventil, Pumpe, usw.) angezeigt werden.

Aktion:	Zweck:	Beispiele:
<sup>O</sup>	Das Feld mit der eingestellten Betriebsart wählen.	٩
(Prof.	Bestätigen	
6	Handbetrieb wählen.	S.
(Prof.	Bestätigen	
6	Pumpe auswählen.	$\bigcirc$
(Prof.	Bestätigen	
<i>O</i>	Pumpe einschalten.	
6	Pumpe ausschalten.	$\bigcirc$
(Program) Alternation of the second s	Gewünschten Betriebszustand der Pumpe bestätigen.	
6	Regelventil mit Stellantrieb wählen.	M
(Prof	Bestätigen	
<i>O</i>	Regelventil öffnen.	Ŕ
6	Öffnen des Regelventils stoppen.	
6	Regelventil schließen	$\mathbf{k}$
O,	Schließen des Regelventils stoppen.	M
(Ref.	Gewünschten Betriebszustand des Regelventils bestätigen.	

Wenn Sie den Handbetrieb wieder verlassen wollen, wählen Sie in dem Feld mit der Betriebsart einfach eine neue Betriebsart. Den Navigator drücken.

Die manuelle Regelung wird normalerweise bei der Inbetriebnahme der Anlage verwendet. So können die einzelnen Komponenten, wie Ventil, Pumpe usw., auf ihr korrektes Verhalten geprüft werden.



## କ୍ଷ

Während der manuellen Regelung:

- Alle Steuerungen müssen deaktiviert sein.
- "Ausgang schreiben" ist nicht möglich.
- Frostschutzfunktion ist nicht aktiv.

## କ୍ଷ

Wird der Handbetrieb für einen Kreis gewählt, befinden sich automatisch auch alle anderen Kreise im Handbetrieb.

# Danfoss

### 3.7 Wochenprogramm

#### 3.7.1 Einstellen des Zeitprogramms für den Automatikbetrieb

Dieser Abschnitt beschreibt das allgemeine Wochenprogramm der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden. In einigen Applikationen kann es mehr als ein Wochenprogramm geben. Zusätzliche Wochenprogramme lassen sich unter "Allgemeine Reglereinstellungen" finden.

Das Zeitprogramm umfasst 7 Wochentage:

- M = Montag
- D = Dienstag
- M = Mittwoch
- D = Donnerstag F = Freitag
- F = Freitag S = Samstag
- S = Samstag S = Sonntag
- 2 Sonnag

Das Display mit dem Zeitprogramm zeigt Ihnen, wann die Betriebsart Komfort ein- und ausgeschaltet wird (für den Heizungsund Warmwasserkreis).

So ändern Sie das Zeitprogramm:

Hand-	Beschreibung:	Bei- spiel·
Ô	In einem beliebigen Heizkreis den Punkt "MENÜ" wählen.	MENU
ſ,	Auswahl bestätigen.	
R	Die Auswahl "Zeitprogramm" bestätigen.	
¢)	Den Tag wählen, für den die Ein- und Ausschaltzeiten geändert werden sollen.	
(Fing	Auswahl bestätigen.*	D
6	Zum Feld "Start 1" gehen.	
R	Auswahl bestätigen.	
<sup>O</sup>	Die Zeit einstellen.	
R O O	Einstellung bestätigen. Zu den Feldern "Stopp 1", "Start 2" usw. gehen. Zum Punkt "MENÜ" zurückkehren.	MENU
R ÓR	Auswahl bestätigen. Im Fenster "Speichern" den Eintrag "ja" oder "nein" wählen. Auswahl bestätigen.	
C: - 1		

\* Sie können mehrere Tage gleichzeitig markieren.

Die eingestellten Ein- und Ausschaltzeiten gelten für alle gewählten Tage. Dies sind in dem Beispiel auf der rechten Seite die Tage Donnerstag und Samstag.

Pro Tag können Sie höchstens 3 Zeitabschnitte für den Komfortbetrieb wählen. Sie können einen Zeitabschnitt wieder löschen, indem Sie für das Ein- und Ausschalten dieselbe Zeit einstellen.

MENU	<b>m</b> 1
Wochenprogr.:	
Tag: M D M ▶ D	FSS
Start 1	09:00
Stopp 1	12:00
Start 2	18:00
0 · · · · · · i2 · · · ·	24

MENU	<b>m</b> 1
Wochenprogr.:	
Tag: MDM	FSS
Start 1	05:00
Stopp 1	10:00
Start 2	19:30
o · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	24

MENU		1111
Woch	enprogr.:	
Tag:	MDM	FSS
Stan	Speichern	5:00
Stop	Ja N	ein ):00
Start 2		19:30
<u> </u>		24

S

Jeder Heizkreis hat sein eigenes Zeitprogramm. Um zum anderen Heizkreis zu wechseln, gehen Sie zum Display Home und drehen Sie den Navigator. Wählen Sie dann den gewünschten Heizkreis.

Ś

Die Ein- und Ausschaltzeiten können in 30-Minuten-Schritten eingestellt werden.





### 4.0 Gesamtüberblick aller Einstellungen

Einstellung	ID	Seite	Werkseinstellungen im Kreis
			1
Heizkurve		<u>65</u>	
Ext. Soll-Temp. – ECL Comfort 310		<u>67</u>	
Aktuell (aktueller Volumenstrom oder aktuelle Leistung)		<u>79</u>	
Xp aktuell		<u>92</u>	
Tag		<u>118</u>	
Startzeit		<u>118</u>	
Zeitdauer		<u>119</u>	
Gew. Temp.		<u>119</u>	
Einstellung für erweiterte Heizungsausschaltung		<u>107</u>	
Einstellung für erweiterte Heizungsausschaltung (Winter-Aus)		<u>107</u>	
Gew. Temp.	1x004	<u>66</u>	
ECA-Adresse (ECA-Adresse, Wahl der Fernbedienungseinheit)	1x010	<u>95</u>	
Autom. Sparen (Spartemperatur abhängig von Außentemperatur)	1x011	<u>83</u>	
Schnellaufheizen	1x012	<u>84</u>	
Rampenfunktion (Anlauf Sollwert)	1x013	<u>85</u>	
Gebäudefaktor (zu optimierende Zeitkonstante)	1x014	<u>85</u>	
Anpassungszeit	1x015	<u>69</u>	
Bedarfserhöhung	1x017	<u>95</u>	
Optimiergröße (Optimierung gemäß der Raum- /Außentemperatur)	1x020	<u>86</u>	
Pumpe HK Aus	1x021	<u>86</u>	
Blockierschutz P (Pumpenanwendung)	1x022	<u>96</u>	
Blockierschutz V (Ventilanwendung)	1x023	<u>97</u>	
Stellantrieb	1x024	<u>91</u>	
Optimierter Stopp (Optimierte Stoppzeit)	1x026	<u>87</u>	
RL-Begr T Konst. (Betriebsart Konstante Temperatur, Rücklauftemperaturbegrenzung)	1x028	<u>73</u>	
RL-Begr. bei WW	1x029	<u>73</u>	
Begrenzung (Rücklauftemperaturbegrenzung)	1x030	<u>73</u>	
Hohe T Außen X1 (Rücklauftemperaturbegrenzung, hohe Begrenzung, x-Achse)	1x031	<u>74</u>	
Tiefe Begr. Y1 (Rücklauftemperaturbegrenzung, niedrige Begrenzung, y-Achse)	1x032	<u>74</u>	
Tiefe T Außen X2 (Rücklauftemperaturbegrenzung, niedrige Begrenzung, x-Achse)	1x033	<u>74</u>	
Hohe Begr. Y2 (Rücklauftemperaturbegrenzung, hohe Begrenzung, y-Achse)	1x034	<u>74</u>	
Max. Einfluss (Rücklauftemperaturbegrenzung – maximaler Einfluss)	1x035	<u>75</u>	
Einfluss Einfluss (Rücklauftemperaturbegrenzung – Min. Einfluss)	1x036	<u>75</u>	

Es wird empfohlen, jede Änderung der Einstellung in den Leerspalten zu notieren.



Danfoss

Einstellung	ID	Seite	Werkseinstellungen im Kreis
			1
Anpassungszeit	1x037	<u>75</u>	
Pumpennachlauf	1x040	<u>97</u>	
Nachlauf P-TL (TWW-Pumpe, Nachlauf)	1x041	<u>97</u>	
Nachlauf P-SPL (TWW-Ladepumpe, Nachlauf)	1x042	<u>97</u>	
Parallelbetrieb	1x043	<u>87</u>	
Max. Ladezeit	1x044	<u>98</u>	
WW Sperrzeit	1x045	<u>98</u>	
P Anford. Heizen	1x050	<u>98</u>	
Priorität WW (geschlossenes Ventil/Normalbetrieb)	1x052	<u>99</u>	
Regelung T-Zirk.	1x054	<u>99</u>	
Priorität P-Zirk.	1x055	<u>99</u>	
P-SPL Verz. (Ladepumpe, verzögerte Einschaltung)	1x059	<u>100</u>	
Zeitanpsg. T-TL (Vorlauftemperatur, Anpassungszeit)	1x068	<u>109</u>	
P-Zirk. T-Frost	1x076	<u>100</u>	
P T-Frost (Umwälzpumpe, Frostschutztemp.)	1x077	<u>100</u>	
Einschalttemp. P (Wärmebedarf)	1x078	<u>100</u>	
Priorität (Priorität für Rücklauftemperaturbegrenzung)	1x085	<u>76</u>	
T-Frostschutz (Frostschutztemp.)	1x093	<u>101</u>	
Zählersignal	1x109	<u>78</u>	
Begrenzung (Begrenzungswert)	1x111	<u>79</u>	
Anpassungszeit	1x112	<u>79</u>	
Filterkonstante	1x113	<u>79</u>	
Impulse	1x114	<u>80</u>	
Einheit	1x115	<u>80</u>	
Hohe Begr. Y2 (Begr. Vol. / Leist., hoher Wert, y-Achse)	1x116	<u>81</u>	
Tiefe Begr. Y1 (Begr. Vol. / Leist., tiefer Wert, y-Achse)	1x117	<u>81</u>	
Tiefe T Außen X2 (Begr. Vol. / Leist., tiefer Wert, x-Achse)	1x118	<u>82</u>	
Hohe T Außen X1 (Begr. Vol. / Leist., hoher Wert, x-Achse)	1x119	<u>82</u>	
Ext. Übersteuerg. (Externe Übersteuerung)	1x141	<u>101</u>	
Ext. Betriebsart (Betriebsart externe Übersteuerung)	1x142	<u>102</u>	
Obere Differenz	1x147	<u>115</u>	
Untere Differenz	1x148	115	
Verzögerung, Beispiel	1x149	116	
Niedrigste Temp.	1x150	116	
Max. T-Heizmittel (maximale Heiz-/Ladetemperatur)	1x152	109	
Motorschutz	1x174	91	
Min. Temperatur	1x177	67	
Max. Temperatur	1x178	67	
Sommer-Aus (Begrenzung für den Heizungsausschaltpunkt)	1x179	88	
Max. Einfluss (Raumtemperaturbegrenzung, maximal)	1x182	<u>69</u>	
Min. Einfluss (Raumtemperaturbegrenzung, minimal)	1x183	<u>70</u>	
Xp (Proportionalband)	1x184	92	





Einstellung	ID	Seite	Werkseinstellungen im Kreis
			1
Tn (Integrationszeitkonstante)	1x185	<u>92</u>	
M Laufzeit (Laufzeit des Motorregelventils)	1x186	<u>93</u>	
Nz (Neutralzone)	1x187	<u>93</u>	
Min. Stellimpuls (Minimale Aktivierungszeit des Getriebemotors)	1x189	<u>93</u>	
Ladedifferenz	1x193	109	
Ausschaltdifferen	1x194	<u>110</u>	
Einschaltdifferenz	1x195	<u>112</u>	
Sende T-Soll	1x500	<u>104</u>	

Danfoss

#### 5.0 Einstellungen

#### 5.1 Einführung in die Einstellungen

Die Beschreibungen der Einstellungen (Parameterfunktionen) sind gemäß der Verwendung im Menü des Reglers ECL Comfort 210/296/310 in Gruppen aufgeteilt. Beispiele: "Vorlauftemp.", "Raumtemp." usw. Bei jeder Gruppe wird mit einer allgemeinen Erklärung begonnen.

Die Beschreibungen der einzelnen Parameter erfolgen in numerischer Reihenfolge, entsprechend der ID-Nummern der Parameter. Es können Unterschiede bei der Reihenfolge in dieser Betriebsanleitung und bei den Reglern ECL Comfort 210/296/310 auftreten.

Einige Parameterbeschreibungen beziehen sich auf bestimmte Applikationsuntertypen. Das bedeutet, dass Ihnen der entsprechende Parameter ggf. nicht beim aktuellen Untertyp im ECL-Regler angezeigt wird.

Der Hinweis "Siehe Anhang …" bezieht sich auf den Anhang am Ende dieser Betriebsanleitung, in dem die Einstellbereiche und Werkeinstellungen der Parameter aufgelistet werden.

Die Navigationshinweise (z. B. MENU > Einstellungen > Rücklauftemp. ... ) gelten für mehrere Untertypen.



#### 5.2 Vorlauftemperatur

Der Regler ECL Comfort berechnet und regelt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur. Das Verhältnis zwischen Vorlauftemperatur und Außentemperatur wird als Heizkurve bezeichnet.

Die Heizkurve wird mithilfe von sechs Koordinatenpunkten eingestellt. Die gewünschte Vorlauftemperatur wird bei sechs voreingestellten Außentemperaturwerten eingestellt.

Der angezeigte Wert für die Heizkurve ist ein Durchschnittswert (Neigung) auf Basis der aktuellen Einstellungen.

Außen- tempera- tur	Gewünschte Vorlauftemperatur			Ihre Ein- stellungen
	Α	В	С	
-30 °C	45 °C	75 ℃	95 °C	
-15 °C	40 °C	60 °C	90 °C	
-5 °C	35 ℃	50 °C	80 °C	
0 °C	32 °C	45 °C	70 °C	
5 °C	30 °C	40 °C	60 °C	
15 °C	25 °C	28 °C	35 °C	

A: Beispiel für eine Fußbodenheizung B: Werkeinstellungen

C: Beispiel für eine Heizkörperheizung (hoher Bedarf)

#### MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur

Heizkurve		
Kreis	Einstellbereich	Werkeinstel- lungen
1	0.1 bis 4.0	1.0

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Heizkurve zu verändern:

- 1. Der Wert für die Neigung wird verändert (siehe die Beispiele für die Heizkurve auf der nächsten Seite).
- 2. Die Koordinaten der Heizkurve werden verändert.

#### Den Wert für die Neigung verändern:

Betätigen Sie zum Eingeben/Ändern des Neigungswerts für die Heizkurve das Einstellrad (Beispiel: 1.0).

Wenn die Neigung der Heizkurve anhand des Neigungswerts verändert wird, ergibt sich als Schnittpunkt aller Heizkurven eine gewünschte Vorlauftemperatur von 24.6 °C bei einer Außentemperatur von 20 °C und einer gewünschten Raumtemperatur von 20.0 °C.

#### Die Koordinaten verändern:

Betätigen Sie zum Eingeben/Ändern der Koordinaten für die Heizkurve das Einstellrad (Beispiel: -30.75).

Die Heizkurve stellt die gewünschten Vorlauftemperaturen bei unterschiedlichen Außentemperaturen und einer gewünschten Raumtemperatur von 20 °C dar.

Wenn sich die gewünschte Raumtemperatur ändert, verändert sich auch die gewünschte Vorlauftemperatur: (Gew. Raumtemperatur - 20)  $\times$  HK  $\times$  2.5,

wobei "HK" die Neigung der Heizkurve und "2.5" eine Konstante ist.



Einstellungen	<b>m</b> 1
Vorlauftemp.:	
Heizkurve	1.0
Max. Temperatur	91°C
Min. Temperatur	10°C

Neigungsänderungen



#### Koordinatenänderungen



S

Durch die Funktionen "Schnellaufheizen", "Rampenfunktion" usw. kann Einfluss auf die berechnete Vorlauftemperatur genommen werden.

#### Beispiel:

Heizkurve:	1.0
Gewünschte Vorlauftemperatur:	50 °C
Gewünschte Raumtemperatur:	22 °C
Berechnung (22 - 20) × 1.0 × 2.5 =	5
Ergebnis:	
Die gewünschte Vorlauftemperatur	wird von 50 °C auf 55 °C korrigiert.





#### Auswahl einer Heizkurve



Die Heizkurve ist eine Funktion der Referenzvorlauftemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur bei einer gewünschten Raumtemperatur von 20 °C.

Die kleinen Pfeile(**A**) verweisen auf 6 unterschiedliche Außentemperaturwerte, bei denen Sie die Heizkurve ändern können.

Der ECL Comfort 210/296/310 regelt die TWW-Temperatur gemäß der gewünschten Vorlauftemperatur, z. B. unter Berücksichtigung des Einflusses der Rücklauftemperatur.

Die gewünschte TWW-Temperatur wird in der Übersichtsanzeige eingestellt.

50.3: Aktuelle TWW-Temperatur

50: Gewünschte TWW-Temperatur



Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie "1x607" handelt es sich um universelle Parameter. x steht für Schaltkreis/Parametergruppe

66 | © Danfoss | 2017.12





#### MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur

Gew. Temp.	1x004
Die gewünschte Vorlauftemperatur kann eingestellt werden, wenn sic ECL Comfort im Übersteuerungsmodus, Typ "T Konst.", befindet. Eine "T Konst." für die Rücklauf-Temperaturbegrenzung kann ebenfall eingestellt werden. Siehe: MENU > Einstellungen > Rücklauftemp. > "RL-Begr T Konst."	:h der Is

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

5

#### Übersteuerungsmodus

Wenn der ECL Comfort im Wochenprogramm läuft, kann ein Kontakt-(Schalter-)Signal an den Eingang gelegt werden, um auf die Betriebsarten Komfort, Sparen, Frostschutz oder Konstante Temperatur umzuschalten. Solange das Kontakt-(Schalter-)Signal angelegt ist, ist die Übersteuerung aktiviert.

### 5

Der "Gew. Temp."-Wert kann beeinflusst werden von:

- Max. Temperatur
- Min. Temperatur
- Raumtemperaturbegrenzung
- Rücklauf-Temperaturbegrenzung
- Begr. Vol. / Leist.

#### MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur

Min. Temperatur

1x177

1x178

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Stellen Sie die minimal zulässige Vorlauftemperatur für das System ein. Die gewünschte Temperatur kann nicht niedriger als diese Einstellung sein. Falls erforderlich, können Sie die Werkeinstellung anpassen.

# କ୍ଷ

"Min. Temperatur" wird übersteuert, wenn "Pumpe HK Aus" in der Betriebsart Sparen oder wenn "Heizung Aus" aktiviert ist. "Min. Temperatur" kann auch durch den Einfluss der Rücklauftemperaturbegrenzung übersteuert werden (siehe "Priorität").

କ୍ଷ

Die Einstellung "Max. Temperatur" hat eine höhere Priorität als "Min. Temperatur".

#### MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur

Max. Temperatur

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Stellen Sie die maximal zulässige Vorlauftemperatur für das System ein. Die gewünschte Temperatur kann nicht höher als diese Einstellung sein. Falls erforderlich, können Sie die Werkeinstellung anpassen. କ୍ଷ

Das Einstellen der "Heizkurve" ist nur bei Heizkreisen möglich.

æ

Die Einstellung "Max. Temperatur" hat eine höhere Priorität als "Min. Temperatur".





#### Externes Signal für die gewünschte Vorlauftemperatur

Eine Spannung (0 – 10 V) kann an die Eingangsklemme S10 angelegt werden, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu bestimmen.

Die am Eingang S10 gemessene Spannung muss vom Regler in einen Temperaturwert umgerechnet werden. Je mehr die Spannung steigt, umso mehr steigt auch die gewünschte Vorlauftemperatur.

Mit den folgenden Einstellungen wird die Skalierung vorgenommen.

#### MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur

Ext. Soll-Temp. – ECL Comfort 310			
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung	
1	schreibgeschützt		

Die aktuelle gewünschte Vorlauftemperatur wird in der Einheit "°C" angegeben.

#### Ausgelesener Wert:

- Es ist kein externes Spannungssignal angeschlossen.
- °C: In die gewünschte Vorlauftemperatur umgewandeltes externes Spannungssignal.

Drücken Sie den Navigator, um den Graph einzublenden, und um die Werte für die Eingangsspannung (1 und 10 V) vorzugeben, sowie die gewünschte Vorlauftemperatur anzuzeigen.

Gewünschte Vorlauftemperatur:	10 120 °C
Feste Spannungseinstellungen:	1 V und 10 V
Werkseinstellungen:	(1,10) und (10,100)

Das heißt, die "Gewünschte Vorlauftemperatur" beträgt 10 °C bei 1.0 V und 100 °C bei 10 V.

Grundsätzlich gilt, je höher die Spannung, desto höher die angezeigte gewünschte Vorlauftemperatur.



Dieses Beispiel zeigt, dass 1 Volt der Temperatur 10.0 °C entspricht (und 10 Volt der Temperatur 100 °C).



Das externe Spannungssignal muss höher als 1.0 V sein, um die Übersteuerung zu aktivieren.



# Danfoss

#### 5.3 Begrenzung der Raumtemperatur

Der folgende Abschnitt ist eine allgemeine Beschreibung der Raumtemperaturbegrenzung. Dieser Abschnitt ist nur von Bedeutung, wenn ein Raumtemperaturfühler oder eine Fernbedienungseinheit zur Verwendung des Raumtemperatursignals installiert wurde. Die folgende Beschreibung bezieht sich allgemein auf die Vorlauftemperatur.

Wenn die gewünschte und die aktuelle Raumtemperatur voneinander abweichen, passt der Regler die gewünschte Vorlauftemperatur entsprechend an.

Wenn die Raumtemperatur höher ist als die gewünschte Raumtemperatur, kann die gewünschte Vorlauftemperatur gesenkt werden.

Durch "Max. Einfluss" (Einfluss, maximale Raumtemperatur) wird festgelegt, wie stark die gewünschte Vorlauftemperatur gesenkt werden soll.

Mithilfe dieses Einflussparameters können Sie eine zu hohe Raumtemperatur verhindern.

Der Regler ermöglicht so die Nutzung zusätzlicher Wärmequellen, wie zum Beispiel die Sonneneinstrahlung oder ein brennender Kamin usw.

Wenn die Raumtemperatur niedriger ist als die gewünschte Raumtemperatur, kann die gewünschte Vorlauftemperatur erhöht werden.

Durch "Min. Einfluss" (Einfluss, minimale Raumtemperatur) wird festgelegt, wie stark die gewünschte Vorlauftemperatur erhöht werden soll.

Mithilfe dieses Einflussparameters können Sie eine zu niedrige Raumtemperatur verhindern.

Diese Situation kann zum Beispiel bei starkem Wind auftreten.

Typische Werte sind -4.0 für den "Max. Einfluss" und 4.0 für den "Min. Einfluss".

# କ୍ଷ

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie "1x607" handelt es sich um universelle Parameter. x steht für Schaltkreis/Parametergruppe

#### MENU > Einstellungen > Begrenzung der Raumtemperatur

Anpassungszeit	1x015
Regelt, wie schnell die aktuelle Raumtemperatur an die gewünschte Raumtemperatur angepasst wird (I-Regelung).	

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

OFF:	Die "Anpassungszeit" hat keinen Einfluss auf die Regelfunktion.
Nied- riger Wert:	Die Anpassung an die gewünschte Raumtemperatur erfolgt schnell.
Hoher Wert:	Die Anpassung an die gewünschte Raumtemperatur erfolgt langsam.

4
\$

Durch die Anpassungsfunktion kann die gewünschte Raumtemperatur maximal um den Wert 8 K x Heizkurvenneigung verändert werden.

### www.tecfeld.de

Danfoss

#### MENU > Einstellungen > Begrenzung der Raumtemperatur

#### Max. Einfluss (Raumtemperaturbegrenzung, maximal) 1x182

Legt fest, wie stark die gewünschte Vorlauftemperatur beeinflusst (gesenkt) wird, wenn die aktuelle Raumtemperatur höher ist als die gewünschte Raumtemperatur (Proportionalregelung).

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID".

0.0:	Kein Einfluss
-2.0:	Minimaler Einfluss
-5.0:	Mittlerer Einfluss
-9.9:	Maximaler Einfluss



# 3 # = Positiver Einfluss (1x083), wenn die aktuelle Raumtemperatur unter die gewünschte Raumtemperatur sinkt

Durch "Max. Einfluss" und "Min. Einfluss" wird festgelegt, in welchem Umfang die Raumtemperatur Einfluss auf die gewünschte Vorlauftemperatur nehmen soll.

# କ୍ଷ

Wenn die Werte für den Einfluss zu hoch und/oder die Anpassungszeit zu niedrig sind, besteht die Gefahr, dass instabile Regelverhältnisse auftreten.

#### Beispiel

Die aktuelle Raumtemperatur ist 2 °C zu hoch. Der maximale Einfluss ist auf -4.0 eingestellt. Die Neigung der Heizkurve beträgt 1.8 (siehe "Heizkurve" in "Vorlauftemp."). Ergebnis: Die gewünschte Vorlauftemperatur wird um den folgenden Wert verändert (2 x -4.0 x 1.8): -14.4 °C Bei Applikationsuntertypen, bei denen **kein** Wert für die Neigung der Heizkurve vorhanden ist, wird die Heizkurvenneigung auf 1 eingestellt. Ergebnis:

Die gewünschte Vorlauftemperatur wird um den folgenden Wert verändert (2 x -4.0 x 1): -8.0 °C

#### MENU > Einstellungen > Begrenzung der Raumtemperatur

Min. Einfluss (Raumtemperaturbegrenzung, minimal)	1x183
Legt fest, wie stark die gewünschte Vorlauftemperatur beeinflusst (erhöht) wird, wenn die aktuelle Raumtemperatur niedriger ist als die gewünschte Raumtemperatur (Proportionalregelung).	

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID".

9.9:	Maximaler Einfluss
5.0:	Mittlerer Einfluss
2.0:	Minimaler Einfluss
0.0:	Kein Einfluss

#### Beispiel

Die aktuelle Raumtemperatur ist 2 °C zu niedrig. Der minimale Einfluss ist auf 4.0 eingestellt. Die Neigung der Heizkurve beträgt 1.8 (siehe "Heizkurve" in "Vorlauftemp."). Ergebnis: Die gewünschte Vorlauftemperatur wird um den folgenden Wert verändert (2 x 4.0 x 1.8): 14.4 °C Bei Applikationsuntertypen, bei denen **kein** Wert für die Neigung der Heizkurve vorhanden ist, wird die Heizkurvenneigung auf 1 eingestellt. Ergebnis:

Die gewünschte Vorlauftemperatur wird um den folgenden Wert verändert (2 x 4.0 x 1): 8.0  $^{\circ}$ C

70 | © Danfoss | 2017.12



#### 5.4 Begrenzung der Rücklauftemperatur

Die Rücklauf-Temperaturbegrenzung erfolgt in Abhängigkeit der Außentemperatur. Bei Fernwärmesystemen ist in der Regel eine höhere Rücklauftemperatur bei niedrigen Außentemperaturen akzeptabel. Das Verhältnis zwischen der Begrenzung der Rücklauftemperatur und der Außentemperatur wird mithilfe von zwei Koordinaten eingestellt.

Die Koordinatenwerte für die Außentemperatur werden über "Hohe T Außen X1" und "Tiefe T Außen X2" eingestellt. Die Koordinatenwerte für die Rücklauftemperatur werden unter "Tiefe Begr. Y1" und "Hohe Begr. Y2" eingegeben.

Der Regler verändert automatisch die gewünschte Vorlauftemperatur, wenn die Rücklauftemperatur den berechneten Begrenzungswert über- oder unterschreitet. Dadurch wird eine akzeptable Rücklauftemperatur erreicht.

Diese Begrenzung basiert auf einer PI-Regelung. Dabei reagiert der P-Anteil (Einflussfaktor) schnell auf Abweichungen und der I-Anteil (Anpassungszeit) langsamer. So werden nach einer gewissen Zeit kleine Temperaturunterschiede zwischen den gewünschten und aktuellen Werten beseitigt. Dies erfolgt durch das Verändern der gewünschten Vorlauftemperatur.

Die Begrenzung der Rücklauftemperatur basiert auf einem

Vorlauftemperatur, wenn die Rücklauftemperatur den eingestellten Begrenzungswert über- oder unterschreitet. Dadurch wird eine

Diese Begrenzung basiert auf einer PI-Regelung. Dabei reagiert der P-Anteil (Einflussfaktor) schnell auf Abweichungen und der I-Anteil

(Anpassungszeit) langsamer. So werden nach einer gewissen Zeit kleine Temperaturunterschiede zwischen den gewünschten und

aktuellen Werten beseitigt. Dies erfolgt durch das Verändern der

Der Regler verändert automatisch die gewünschte

akzeptable Rücklauftemperatur erreicht.

gewünschten Vorlauftemperatur.



Dantoss

S

Die berechnete Begrenzung wird auf der Anzeige in Klammern ( ) angezeigt.

Siehe Abschnitt "Überwachung der Temperaturen und Systemkomponenten".



- *2 # = Temperaturgrenze überschreitet*
- # 3 # = Negativer Einfluss (1x036), wenn die Rücklauftemperatur die Temperaturgrenze unterschreitet
- # 4 # = Positiver Einfluss (1x036), wenn die Rücklauftemperatur die Temperaturgrenze unterschreitet
- #5# = Positiver Einfluss (1x035), wenn die Rücklauftemperatur die Temperaturgrenze überschreitet

### क्षी

Wenn die Werte für "Einfluss" zu hoch und/oder die "Anpassungszeit" zu niedrig sind, besteht die Gefahr, dass instabile Regelverhältnisse auftreten.

#### VI.LG.S6.03

**TWW-Kreis** 

konstanten Temperaturwert.







Beispiel, maximale Rücklauftemperaturbegrenzung; die Rücklauftemperatur überschreitet den Begrenzungswert



Beispiel, minimale Rücklauftemperaturbegrenzung; die Rücklauftemperatur unterschreitet den Begrenzungswert








କ୍ଷ

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie "1x607" handelt es sich um universelle Parameter. x steht für Schaltkreis/Parametergruppe

### MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur



Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Wert: Die Rücklauftemperaturbegrenzung einstellen.



#### Übersteuerungsmodus

Wenn der ECL Comfort im Wochenprogramm läuft, kann ein Kontakt-(Schalter-)Signal an den Eingang gelegt werden, um auf die Betriebsarten Komfort, Sparen, Frostschutz oder Konstante Temperatur umzuschalten. Solange das Kontakt-(Schalter-)Signal angelegt ist, ist die Übersteuerung aktiviert.

#### MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

RL-Begr. bei WW	1x029
Wenn ein adressiertes Folgegerät in der TWW-Speichererwärmung/- aktiv ist, kann die Rücklauf-Temperaturbegrenzung im Führungsreg eingestellt werden.	-ladung iler
Hinweise:	
• Der Kreis des Führungsreglers muss so eingestellt sein dass er g	of dia

- Der Kreis des Führungsreglers muss so eingestellt sein, dass er auf die gewünschte Vorlauftemperatur im/in den Folgegerät(en) reagiert. Siehe "Bedarfserhöhung" (ID 11017).
- Das/die Folgegerät(e) muss/müssen so eingestellt sein, dass es/sie die gewünschte Vorlauftemperatur an den Führungsregler schickt/schicken. Siehe "Sende T-Soll" (ID 1x500).

### Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Kein Einfluss von Folgegeräten. Die Rücklauf-Temperaturbegrenzung hängt von den Einstellungen unter "Rücklauftemp." ab.
- Wert: Wert der Rücklauf-Temperaturbegrenzung, wenn das Folgegerät bei der TWW-Speichererwärmung/-ladung aktiv ist



Einige Beispiele für Applikationen mit TWW-Speichererwärmung/ladung sind:

A217, A237, A247, A367, A377



Danfoss

### MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Begrenzung (Rücklauftemperaturbegrenzung)	1x030
Eine angemessene Rücklauftemperatur für das System einstellen.	

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Ist die Rücklauftemperatur niedriger oder höher als der Sollwert, ändert der Regler automatisch die gewünschte Vorlauf-/Lüftungskanaltemperatur, um eine akzeptable Rücklauftemperatur zu erreichen. Die Einstellung des Einflusses erfolgt unter "Max. Einfluss" und "Min. Einfluss".

### MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Hohe T Außen X1 (Rücklauftemperaturbegrenzung, hohe Begrenzung, x-Achse)	1x031
Eine Außentemperatur für die untere Rücklauftemperaturbegrenzu einstellen.	ıng

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Die entsprechende y-Koordinate wird unter "Tiefe Begr. Y1" eingestellt.

### MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Tiefe Begr. Y1 (Rücklauftemperaturbegrenzung, niedrige Begrenzung, y-Achse)	1x032
Die Rücklauftemperaturbegrenzung für die unter "Hohe T Außen X voreingestellte Außentemperatur einstellen.	1"

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Die entsprechende x-Koordinate wird unter "Hohe T Außen X1" eingestellt.

### MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Tiefe T Außen X2 (Rücklauftemperaturbegrenzung, niedrige Begrenzung, x-Achse)	1x033
Eine Außentemperatur für die obere Rücklauftemperaturbegrenzur einstellen.	ng

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Die entsprechende y-Koordinate wird unter "Hohe Begr. Y2" eingestellt.





### MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Hohe Begr. Y2 (Rücklauftemperaturbegrenzung, hohe 1x034 Begrenzung, y-Achse)

Die Rücklauftemperaturbegrenzung für die unter "Tiefe T Außen X2" voreingestellte Außentemperatur einstellen.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Die entsprechende x-Koordinate wird unter "Tiefe T Außen X2" eingestellt.

### MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Max. Einfluss (Rücklauftemperaturbegrenzung – maximaler Einfluss)	1x035

Legt fest, wie stark die gewünschte Vorlauftemperatur beeinflusst wird, wenn die Rücklauftemperatur höher ist als der eingestellte Begrenzungswert.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

### Einfluss größer Null:

Die gewünschte Vorlauftemperatur wird erhöht, wenn die Rücklauftemperatur den eingestellten Begrenzungswert überschreitet.

#### Einfluss kleiner Null:

Die gewünschte Vorlauftemperatur wird gesenkt, wenn die Rücklauftemperatur den eingestellten Begrenzungswert überschreitet.

#### MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Einfluss Einfluss (Rücklauftemperaturbegrenzung – Min. 1x036 Einfluss)

Legt fest, wie stark die gewünschte Vorlauftemperatur beeinflusst wird, wenn die Rücklauftemperatur den voreingestellten Begrenzungswert unterschreitet.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

### Beispiel

Die Rücklauftemperaturbegrenzung wird ab 50 °C aktiviert. Der Einfluss ist auf 0.5 eingestellt. Die aktuelle Rücklauftemperatur ist 2 °C zu hoch. Ergebnis: Die gewünschte Vorlauftemperatur wird um 0.5 x 2 = 1.0 °C gesenkt.

#### Beispiel

Die Rücklauftemperaturbegrenzung ist bis 50 °C aktiviert. Der Einfluss ist auf -3.0 eingestellt. Die aktuelle Rücklauftemperatur ist 2 °C zu niedrig. Ergebnis: Die gewünschte Vorlauftemperatur wird um -3.0 x 2 = -6.0 °C verändert.

# କ୍ଷ

Bei Fernwärmesystemen wird diese Einstellung in der Regel auf den Wert 0 gesetzt, da eine niedrigere Rücklauftemperatur akzeptabel ist. Bei Kesselsystemen wird diese Einstellung in der Regel auf einen Wert größer 0 gesetzt, um eine zu niedrige Rücklauftemperatur zu vermeiden (siehe auch "Max. Einfluss").





### MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Anpassungszeit 1	x037
Regelt, wie schnell die Rücklauftemperatur an die gewünschte Rücklauftemperaturbegrenzung angepasst wird (Integrationsregelung	g).

### Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

OFF:	Die "Anpassungszeit" hat keinen Einfluss auf die Regelfunktion.
Niedriger Wert:	Die Anpassung an die gewünschte Temperatur erfolgt schnell.
Größter Wert:	Die Anpassung an die gewünschte Temperatur erfolgt langsam.

### MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Priorität (Priorität für Rücklauftemperaturbegrenzung)	1x085
Auswählen, ob die Rücklauftemperaturbegrenzung den eingestell	ten
minimalen Vorlauftemperaturwert "Min. Temperatur" übersteuern	darf.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Die minimale Vorlauftemperaturbegrenzung wird nicht übersteuert.
- **ON:** Die minimale Vorlauftemperaturbegrenzung wird übersteuert.

5

Durch die Anpassungsfunktion kann die gewünschte Vorlauftemperatur maximal um den Wert 8 K korrigiert werden.

Bei TWW-Anwendungen: Siehe auch "Parallelbetrieb" (ID 11043).

5

କ୍ଷ

Bei TWW-Anwendungen: Wenn der bedingte Parallelbetrieb aktiv ist:

- Die gewünschte Vorlauftemperatur für den Heizkreis ist auf ein Mindestmaß begrenzt, wenn die "Priorität für Rücklauftemperatur" (ID 1x085) auf OFF steht.
- Die gewünschte Vorlauftemperatur für den Heizkreis ist nicht auf ein Mindestmaß begrenzt, wenn die "Priorität für Rücklauftemperatur" (ID 1x085) auf ON steht.





### 5.5 Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung

### Heizkreis

An den ECL-Regler kann ein Durchfluss- oder ein Energiezähler angeschlossen werden, um den Volumenstrom oder die aufgenommene Leistung zu begrenzen. Der Durchfluss- oder Energiezähler liefert ein Impulssignal.

Wenn die Applikation in einem Regler ECL Comfort 296/310 verwendet wird, kann das Volumenstrom-/Leistungssignal über den M-Bus-Anschluss von einem Durchfluss-/Energiezähler abgerufen werden.

Die Begrenzung des Volumenstroms/der Leistung kann in Abhängigkeit der Außentemperatur erfolgen. Bei Fernwärmesystemen ist bei niedrigen Außentemperaturen in der Regel ein höherer Volumenstrom/eine höhere Leistung akzeptabel.

Das Verhältnis zwischen der Begrenzung des Volumenstroms/der Leistung und der Außentemperatur wird mithilfe von zwei Koordinaten eingestellt.

Die Koordinatenwerte für die Außentemperatur werden über "Hohe T Außen X1" und "Tiefe T Außen X2" eingestellt.

Die dazugehörigen Koordinatenwerte für die Begrenzung des Volumenstroms/der Leistung werden unter "Tiefe Begr. Y1" und "Hohe Begr. Y2" eingegeben. Auf Basis dieser Einstellwerte berechnet der Regler den Begrenzungswert.

Wenn der Volumenstrom/die Leistung den berechneten Grenzwert überschreitet, senkt der Regler schrittweise die gewünschte Vorlauftemperatur, um einen akzeptablen maximalen Volumenstrom/eine akzeptable maximale Leistung zu erhalten.



- X = Außentemperatur
- Y = Begrenzung, Volumenstrom oder Leistung
- # X1 # = Hohe T Außen (1x119)
- # X2 # = Tiefe T Außen (1x118)
- # Y1 # = Tiefe Begr. (1x117)
- # Y2 # = Hohe Begr. (1x116)





# କ୍ଷ

Wenn für die Anpassungszeit ein zu hoher Wert gewählt wurde, besteht die Gefahr, dass instabile Regelverhältnisse auftreten.



Danfoss

### TWW-Kreis

An den ECL-Regler kann ein Durchfluss- oder ein Wärmemengenzähler angeschlossen werden, um den Volumenstrom oder die Leistung zu begrenzen. Der Durchflussoder Wärmemengenzähler liefert ein Impulssignal.

Wenn die Applikation in einem Regler ECL Comfort 310 verwendet wird, kann das Volumenstrom-/Leistungssignal über den M-Bus-Anschluss von einem Durchfluss-/Wärmemengenzähler abgerufen werden.

Wenn der Volumenstrom/die Leistung den berechneten Grenzwert überschreitet, senkt er schrittweise die gewünschte Vorlauftemperatur, um einen akzeptablen maximalen Volumenstrom/eine akzeptable maximale Leistung zu erhalten.



X = Zeit

Y = Volumenstrom oder Leistung

# 1 # = Begrenzung Volumenstrom/Leistung

- # 2 # = Aktueller Volumenstrom oder Leistung
- # 3 # = Gewünschte Vorlauftemperatur

Für die Parametereinheiten (ID 1x115) ist nur ein reduzierter Einstellbereich vorhanden, wenn das Volumenstrom-/Leistungssignal vom M-Bus gesendet wird.

# କ୍ଷ

#### An Eingang S7 angelegtes Impulssignal für den Volumenstrom/die Heizleistung

Zur Überwachung: Frequenzbereich von 0,01–200 Hz

Zur Begrenzung:

Es wird eine Mindestfrequenz von 1 Hz empfohlen, um eine stabile Regelung zu erhalten. Darüber hinaus müssen die Impulse regelmäßig auftreten.

# କ୍ଷ

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie "1x607" handelt es sich um universelle Parameter. x steht für Schaltkreis/Parametergruppe





MENU > Einstellungen > Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung

Zählersignal

1x109

Auswahl des Zählersignals vom Durchfluss-/Wärmemengenzähler

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

OFF: Kein Zählersignal

IM1–I- Durchfluss-/Wärmemengenzählersignal basiert auf M5: Impulsen.

**EM1–E-** Durchfluss-/Wärmemengenzählersignal vom M-Bus **M5:** 

### MENU > Einstellungen > Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung

Aktuell (aktueller Volumenstrom oder aktuelle Leistung)
Der Wert steht für den aktuellen Durchfluss/die aktuelle Leistung entsprechend dem Signal des Durchfluss-/Wärmemengenzählers.

### MENU > Einstellungen > Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung

Begrenzung (Begrenzungswert)	1x111
Dieser Wert ist in manchen Applikationen ein berechneter Begrei auf Basis der aktuellen Außentemperatur. In anderen Applikationen ist der Wert ein auswählbarer Bearenz	nzungswert

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

### MENU > Einstellungen > Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung

Anpassungszeit	1x112
Regelt, wie schnell die Volumenstrom-/Leistungsbegrenzung an der gewünschten Begrenzungswert angepasst wird.	ו

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

OFF:	Die "Anpassungszeit" hat keinen Einfluss auf die Regelfunktion.
Nied- riger Wert:	Die Anpassung an die gewünschte Temperatur erfolgt schnell.
Hoher Wert:	Die Anpassung an die gewünschte Temperatur erfolgt langsam.

Der Einstellbereich für IM und EM hängt vom gewählten Untertyp ab.

# କ୍ଷ

SS -

Wenn die "Anpassungszeit" zu niedrig gewählt wurde, besteht die Gefahr, dass instabile Regelverhältnisse auftreten.



Danfoss

MENU > Einstellungen > Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung

Filterkonstante	1x113
Der Wert der Filterkonstante bestimmt die Dämpfung des gemessen Werts. Je höher der Wert, desto mehr Dämpfung. Hierdurch kann eine zu schnelle Veränderung des gemessenen Werts vermieden werden.	en s

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Niedriger Wert:	Geringe Dämpfung
Hoher Wert:	Starke Dämpfung

### MENU > Einstellungen > Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung

Impulse	1x114
Stellen Sie den Wert für die vom Durchfluss-/Wärmemengenzähler gelieferten Impulse ein.	

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

OFF: Kein Zählersignal

1-9999: Impulswert

### Beispiel:

Hier können Sie einstellen, wie viel Liter ein Impuls vom Durchflusszähler oder wie viel kWh ein Impuls vom Wärmemengenzähler entspricht.

# କ୍ଷ

An Eingang S7 angelegtes Impulssignal für den Volumenstrom/die Heizleistung

Zur Überwachung: Frequenzbereich von 0,01–200 Hz

Zur Begrenzung:

Es wird eine Mindestfrequenz von 1 Hz empfohlen, um eine stabile Regelung.zu erhalten. Darüber hinaus müssen die Impulse regelmäßig auftreten.





MENU > Einstellungen > Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung

Einheit	1x115
Auswahl der Einheiten für die Messwerte	

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Linke Maßeinheit: Impulswert Rechte Maßeinheit: aktuelle und Begrenzungswerte

Der Wert vom Durchflusszähler wird in ml oder l angegeben. Der Wert vom Wärmemengenzähler wird in Wh, kWh, MWh oder GWh angegeben.

Die Werte für den aktuellen Volumenstrom und die Volumenstrombegrenzung werden in l/h oder m<sup>3</sup>/h angegeben.

Die Werte für die aktuelle Leistung und die Leistungsbegrenzung werden in kW, MW oder GW angegeben.

# 65

Auflistung der wählbaren Einheiten: ml, l/h l, l/h nl, m<sup>3</sup>/h l, m<sup>3</sup>/h Wh, kW KWh, kW kWh, kW kWh, MW MWh, MW MWh, GW GWh, GW

### Beispiel 1:

"Einheit" (11115):	l, m³/h
"Impulse" (11114):	10
Jeder Impuls steht Kubikmetern pro S	für zehn Liter (I). Der Volumenstrom wird in stunde (m <sup>3</sup> /h) angegeben.

#### **Beispiel 2:**

"Einheit" (11115):	kWh, kW				
"Impulse" (11114):	1				
Jeder Impuls steht für eine Kilowattstunde (kWh) und die					
Leistung wird in Kilowatt (kW) angegeben.					

# କ୍ଷ

Liste für den Einstellbereich von "Einheit", wenn eine M-Bus-Verbindung zum Durchfluss- oder Wärmemengenzähler vorliegt: I/h

m³/h

kW MW

GW

### MENU > Einstellungen > Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung

Hohe Begr. Y2 (Begr. Vol. / Leist., hoher Wert, y-Achse) 1x			
Stellen Sie die Begrenzung des Volumenstroms/der Leistung für die "Tiefe T Außen X2" eingestellte Außentemperatur ein.	unter		

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Die entsprechende x-Koordinate wird unter "Tiefe T Außen X2" eingestellt.

VI.LG.S6.03





MENU > Einstellungen > Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung

Tiefe Begr. Y1 (Begr. Vol. / Leist., tiefer Wert, y-Achse)	1x117
Stellen Sie die Begrenzung des Volumenstroms/der Leistung für die "Hohe T Außen X1" eingestellte Außentemperatur ein.	unter

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Die entsprechende x-Koordinate wird unter "Hohe T Außen X1" eingestellt.

### MENU > Einstellungen > Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung

Tiefe T Außen X2 (Begr. Vol. / Leist., tiefer Wert, x-Achse)	1x118
Stellen Sie den Wert der Außentemperatur für die hohe Begrenzung Volumenstroms/der Leistung ein.	des

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Die entsprechende y-Koordinate wird unter "Hohe Begr. Y2" eingestellt.

### MENU > Einstellungen > Begrenzung des Volumenstroms/der Heizleistung

Hohe	T A	uß	en X	1 (E	Beg	r. V	ol. / L	.eist	t., ł	nohe	er V	Vert	t, x-	Achse	2)	1x119
														-		

Stellen Sie den Wert der Außentemperatur für die niedrige Begrenzung des Volumenstroms/der Leistung ein.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Die entsprechende y-Koordinate wird unter "Tiefe Begr. Y1" eingestellt.

Durch die Begrenzungsfunktion kann der eingestellte Wert "Min. Temperatur" für die gewünschte Vorlauftemperatur aufgehoben werden.

ss)





### 5.6 Optimierung

Der Abschnitt "Optimierung" geht auf applikationsspezifische Themen ein.

Die Parameter "Autom. Sparen", "Schnellaufheizen", "Gebäudefaktor" und "Pumpe HK Aus" beziehen sich nur auf den Heizbetrieb.

"Sommer-Aus" bestimmt bei steigender Außentemperatur die Ausschaltung der Beheizung.

କ୍ଷ

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie "1x607" handelt es sich um universelle Parameter. x steht für Schaltkreis/Parametergruppe





### MENU > Einstellungen > Optimierung

Autom. Sparen (Spartemperatur abhängig von<br/>Außentemperatur)1x011Bei Außentemperaturen unter dem Sollwert hat die Spartemperaturein-<br/>stellung keinen Einfluss. Bei Außentemperaturen über dem Sollwert hängt

die Spartemperatur von der aktuellen Außentemperatur ab. Die Funktion ist für Fernwärmesysteme bestimmt, um eine starke Veränderung der gewünschten Vorlauftemperatur nach einer Sparperiode zu vermeiden.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Die Spartemperatur hängt nicht von der Außentemperatur ab. Die Temperaturabsenkung beträgt 100 %.
- Wert: Die Spartemperatur hängt von der Außentemperatur ab. Wenn die Außentemperatur über 10 °C liegt, beträgt die Temperaturabsenkung 100 %. Je niedriger die Außentemperatur, desto geringer ist die Temperaturabsenkung. Bei Temperaturen unter dem Sollwert hat die Spartemperatureinstellung keinen Einfluss.

Komfort-Temperatur:	Gewünschte Raumtemperatur in der Betriebsart Komfort
Spartemperatur:	Gewünschte Raumtemperatur in der Betriebsart Sparen

Die gewünschten Raumtemperaturen für die Betriebsarten Komfort und Sparen werden in den Übersichtsanzeigen eingestellt.



- X = Außentemperatur (°C)
- Y = Gewünschte Raumtemperatur (°C)
- # 1 # <sup>=</sup> Gewünschte Raumtemperatur (°C), Betriebsart Komfort
- # 2 # = Gewünschte Raumtemperatur (°C), Betriebsart Sparen
- # 3 # = Autom. Spartemperatur (°C), ID 11011

### **Beispiel:**

Aktuelle Außentemperatur (Außentemp.):	-5 °C	
Einstellung für die gewünschte Raumtemperatur in der	22 °C	
Einstellung für die gewünschte Raumtemperatur in der	16 °C	
Einstellung bei "Autom. Sparen":	-15 °C	
Bedingung für den Außentemperatureinfluss: Einfluss Außentemp. = (10 - Außentemp.) / (10 - Einstellung) = (10 - (-5)) / (10 - (-15)) = 15 / 25 = 0,6		
Karrigiarta gowünschte Poumtemperatur in der Patriabser	+	

Korrigierte gewünschte Raumtemperatur in der Betriebsart Sparen: T Raum.Ref.Sparen + (Einfluss Außentemp. x (T Raum.Ref.Komfort -T Raum.Ref.Sparen)) 16 + (0,6 x (22 - 16)) = 19,6 °C



X = Außentemperatur (°C)

Y = Gewünschte Raumtemperatur (°C)

www.tecfeld.de





### MENU > Einstellungen > Optimierung

Schnellaufheizen	1x012
Verkürzt die Aufheizzeit, indem die gewünschte Vorlauftemperatur ur eingestellten Prozentsatz erhöht wird.	n den

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

**OFF:** Die Funktion Schnellaufheizen ist deaktiviert.

Wert: Die gewünschte Vorlauftemperatur wird vorübergehend um den eingestellten Prozentsatz erhöht.

Um die Aufheizzeit nach einer Periode mit Spartemperatur zu verkürzen, kann die gewünschte Vorlauftemperatur vorübergehend (für max. eine Stunde) erhöht werden. Bei Optimierung ist das Schnellaufheizen während der Optimierungsperiode ("Gebäudefaktor") aktiv.

Wenn ein Raumtemperaturfühler oder eine ECA 30/31 angeschlossen ist, wird das Schnellaufheizen beendet, sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.

### MENU > Einstellungen > Optimierung

Rampenfunktion (Anlauf Sollwert)	1x013
Die Zeit (in Minuten), in der die gewünschte Vorlauftemperatur sch	hrittweise
ansteigt, um Spitzenladungen bei der Wärmeversorgung zu verme	eiden.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Die Rampenfunktion ist deaktiviert.
- Wert: Die gewünschte Vorlauftemperatur wird innerhalb des eingestellten Zeitraums schrittweise erhöht.

Um Spitzenladungen im Versorgungsnetz zu vermeiden, kann die Vorlauftemperatur so eingestellt werden, dass sie nach einer Periode mit Spartemperatur schrittweise ansteigt. Dadurch wird das Ventil schrittweise geöffnet.





### MENU > Einstellungen > Optimierung

Gebäudefaktor (zu optimierende Zeitkonstante)

### Tabelle I:

1x014

Optimiert die Start- und Stoppzeiten der Perioden mit Komforttemperatur, um bei niedrigstem Energieverbrauch ein Höchstmaß an Komfort zu erzielen. Je niedriger die Außentemperatur, desto früher schaltet sich die Heizung ein.

Je niedriger die Außentemperatur, desto später schaltet sich die Heizung aus. Der optimierte Heizungsausschaltpunkt kann automatisch gewählt oder deaktiviert werden. Die berechneten Start- und Stoppzeiten basieren auf den Einstellungen der zu optimierenden Zeitkonstante.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Die zu optimierende Zeitkonstante einstellen.

Die Konstante besteht aus zwei Ziffern. Diese haben folgende Bedeutung (Ziffer 1 = Tabelle I, Ziffer 2 = Tabelle II).

- **OFF:** Es erfolgt keine Optimierung. Der Heizbetrieb beginnt und endet mit den im Wochenprogramm eingestellten Zeiten.
- 10–59: Siehe Tabelle I und II.

Linke Ziffer	Wärmespeicherung des Gebäudes	Systemart
1-	Kleine	Heizkörper-
2-	Mittelgroße	systeme
3-	Große	
4-	Mittelgroße	Fußboden-
5-	Große	heizungssy- steme

Tabelle II:

<b>Rechte Ziffer</b>	Auslegungstemperatur	Heizleistung
-0	-50 °C	Groß
-1	-45 °C	•
•	•	•
-5	-25 °C	Normal
•	•	•
-9	-5 °C	Klein

#### Auslegungstemperatur:

Sie ist die niedrigste Außentemperatur (normalerweise von Ihrem Systemhersteller bei der Planung des Heizsystems bestimmt) bei der das Heizsystem die gewünschte Raumtemperatur aufrechterhalten kann.

#### Beispiel

Beim Heizsystem handelt es sich um eine Heizkörperheizung und das Gebäude hat eine mittlere Wärmespeicherung.

Daraus ergibt sich für die linke Ziffer der Wert 2.

Die Auslegungstemperatur beträgt -25  $^\circ\!\mathrm{C}$  und die Heizleistung ist normal.

Daraus ergibt sich für die rechte Ziffer der Wert 5.

#### Ergebnis:

Die Einstellung muss auf 25 verändert werden.

### MENU > Einstellungen > Optimierung

Optimiergröße (Optimierung gemäß der Raum-/Außentemperatur)	1x020
Die optimierten Start- und Stoppzeiten können entweder auf der Ra oder der Außentemperatur basieren.	um-

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- AUSSEN: Die Optimierung erfolgt gemäß der Außentemperatur. Diese Einstellung ist zu wählen, wenn die Raumtemperatur nicht gemessen wird.
- **RAUM:** Die Optimierung erfolgt gemäß der Raumtemperatur, wenn diese gemessen wird.







### MENU > Einstellungen > Optimierung

Pumpe HK Aus	1x021
Entscheiden Sie, ob während der Periode mit Spartemperatur eine vollständige Ausschaltung der Pumpe erfolgen soll.	

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Keine Ausschaltung. Die gewünschte Vorlauftemperatur wird gesenkt entsprechend der Parameter: • Gewünschte Raumtemperatur in der Betriebsart Sparen • Autom. Sparen
- **ON:** Die gewünschte Vorlauftemperatur wird entsprechend des unter "Frost" eingestellten Werts gesenkt. Die Umwälzpumpe wird ausgeschaltet, der Frostschutz ist jedoch weiterhin aktiv, siehe "P T-Frost".





Die minimale Begrenzung der Vorlauftemperatur ("Min. Temperatur") wird aufgehoben, wenn "Pumpe HK Aus" aktiviert ist.

Beispiel: Optimierung der Betriebsart Komfort von 7:00 bis 22:00 Uhr

### MENU > Einstellungen > Optimierung

Optimierter Stopp (Optimierte Stoppzeit)	1x026
Die Funktion "Optimierter Stopp" deaktivieren.	

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Die Funktion "Optimierter Stopp" ist deaktiviert.
- **ON:** Die Funktion "Optimierter Stopp" ist aktiviert.

- # 2 # = Optimierter Stopp = OFF # 3 # = Optimierter Stopp = ON
- #4# = Optimierter Start
- # 5 # = Optimierter Stopp





### MENU > Einstellungen > Optimierung





- **OFF:** Unabhängiger Parallelbetrieb, d. h. der TWW- und der Heizkreis werden unabhängig voneinander betrieben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob die gewünschte TWW-Temperatur erreicht werden kann oder nicht.
- Wert: Abhängiger Parallelbetrieb, d. h. die gewünschte Heiztemperatur ist abhängig vom TWW-Bedarf. Stellen Sie ein, um wie viel Grad die TWW-Temperatur sinken darf, bevor die gewünschte Heiztemperatur reduziert werden muss.



# କ୍ଷ

Wenn die aktuelle TWW-Temperatur um mehr als den Sollwert abweicht, reduziert das Motroregelventil M2 im Heizkreis schrittweise den Volumenstrom, bis sich die TWW-Temperatur auf dem niedrigsten akzeptablen Wert stabilisiert hat.

# କ୍ଷ

Wenn der Parallelbetrieb aktiv ist (zu geringe TWW-Temperatur und deshalb reduzierte Heizkreistemperatur), verändert die Temperaturanforderung eines Folgereglers die gewünschte Durchflusstemperatur im Heizkreislauf nicht.

# Ś

Wenn der bedingte Parallelbetrieb aktiv ist:

- Die gewünschte Vorlauftemperatur für den Heizkreislauf ist minimal begrenzt, wenn die "Priorität für Rücklauftemperatur" (ID 1x085) auf AUS steht.
- Die gewünschte Vorlauftemperatur für den Heizkreislauf ist nicht minimal begrenzt, wenn die "Priorität für Rücklauftemperatur" (ID 1x085) auf EIN steht.





### MENU > Einstellungen > Optimierung

Sommer-Aus (Begrenzung für den Heizungsausschaltpunkt) 1x179

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Die Heizung kann ausgeschaltet werden, wenn die Außentemperatur den Sollwert übersteigt. Das Ventil schließt sich und die Heizungsumwälzpumpe wird nach Ablauf der Nachlaufzeit ausgeschaltet. Der Wert "Min. Temperatur" wird aufgehoben.

Das Heizsystem wird wieder eingeschaltet, wenn die Außentemperatur und die akkumulierte (gedämpfte) Außentemperatur unter den eingestellten Begrenzungswert sinken.

Durch diese Funktion kann Energie gespart werden.

Stellen Sie den Wert für die Außentemperatur ein, bei dem das Heizsystem ausgeschaltet werden soll.



# क्ष

Eine Ausschaltung der Heizung kann nur erfolgen, wenn die Betriebsart des Reglers "planmäßiger Betrieb" lautet. Wenn der Ausschaltwert deaktiviert ist, gibt es keinen Heizungsausschaltpunkt.

# Danfoss

### 5.7 Regelparameter

### Ventilregelung

Die Motorregelventile werden mit einem 3-Punkt-Regelsignal geregelt.

Ventilregelung:

Ist die Vorlauftemperatur niedriger als die gewünschte Vorlauftemperatur, öffnet sich das Motorregelventil schrittweise (und umgekehrt).

Der Wasserfluss durch das Motorregelventil wird mithilfe eines elektrischen Stellantriebs geregelt. Die Kombination aus "Stellantrieb" und "Regelventil" wird auch "Motorregelventil" genannt. Der Stellantrieb kann so schrittweise den Durchfluss erhöhen oder senken, um die zugeführte Menge an Energie zu ändern. Es sind verschiedene Stellantriebstypen erhältlich.

### Stellantrieb mit 3-Punkt-Regelung:

Der elektrische Stellantrieb enthält einen reversierbaren Getriebemotor. Die elektrischen Signale "Öffnen" und "Schließen" werden von den elektronischen Ausgängen des Reglers ECL Comfort ausgesendet, um das Motorregelventil anzusteuern. Diese Signale werden im Regler ECL Comfort als "Pfeil nach oben" (öffnen) und "Pfeil nach unten" (schließen) ausgedrückt und am Ventilsymbol angezeigt.

Ist die Vorlauftemperatur (zum Beispiel an S3) niedriger ist als die gewünschte Vorlauftemperatur, werden vom Regler ECL Comfort kurze "Auf"-Signale ausgesendet, um den Durchfluss schrittweise zu erhöhen. Dadurch passt sich die Vorlauftemperatur an die gewünschte Temperatur an.

Ist die Vorlauftemperatur andererseits höher als die gewünschte Vorlauftemperatur, werden vom Regler ECL Comfort kurze "Zu"-Signale ausgesendet, um den Durchfluss schrittweise zu

verringern. Dadurch passt sich die Vorlauftemperatur erneut an die gewünschte Temperatur an.

Entspricht die Vorlauftemperatur der gewünschten Temperatur, werden weder "Auf"- noch "Zu"-Signale gesendet.



# Danfoss

### Thermohydraulischer Stellantrieb ABV

Der thermische Stellantrieb ABV von Danfoss ist ein langsam wirkender Ventil-Stellantrieb. Im Inneren des ABV erwärmt eine Heizspule ein thermostatisches Element, wenn ein elektrisches Signal eingeht. Beim Erwärmen des thermostatischen Elements dehnt es sich aus, um das Motorregelventil zu regeln.

Zwei Grundtypen sind erhältlich: ABV NC (stromlos geschlossen) und ABV NO (stromlos geöffnet). Zum Beispiel hält der ABV NC ein 2-Wege-Regelventil geschlossen, wenn kein "Öffnen"-Signal vorhanden ist.

Die elektrischen "Öffnen"-Signale werden vom elektronischen Ausgang des Reglers ECL Comfort ausgesendet, um das Motorregelventil zu regeln. Wenn "Öffnen"-Signale an den ABV NC gesendet werden, öffnet sich das Ventil schrittweise.

Die "Öffnen"-Signale werden im Regler ECL Comfort als "Pfeil nach oben" (offen) ausgedrückt und am Ventilsymbol angezeigt.

Wenn die Vorlauftemperatur (z. B. an S3) niedriger ist als die gewünschte Vorlauftemperatur, werden vom Regler ECL Comfort relativ lange "Öffnen"-Signale ausgesendet, um den Durchfluss zu erhöhen. Dadurch passt sich die Vorlauftemperatur nach einer gewissen Zeit an die gewünschte Temperatur an.

Wenn die Vorlauftemperatur andererseits höher ist als die gewünschte Vorlauftemperatur, werden vom Regler ECL Comfort relativ kurze "Öffnen"-Signale ausgesendet, um den Durchfluss schrittweise zu verringern. Dadurch passt sich die Vorlauftemperatur erneut nach einer gewissen Zeit an die gewünschte Temperatur an.

Für die Regelung des thermischen Stellantriebs ABV von Danfoss wird ein einzigartiger Algorithmus eingesetzt, der auf dem PWM-Prinzip (Pulsweitenmodulation) basiert, bei dem die Länge eines Impulses den Einsatz des Motorregelventils bestimmt. Die Impulse werden alle zehn Sekunden wiederholt.

Solange die Vorlauftemperatur mit der gewünschten Temperatur übereinstimmt, bleibt die Länge der "Öffnen"-Signale konstant.

# as l

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie "1x607" handelt es sich um universelle Parameter. x steht für Schaltkreis/Parametergruppe

### MENU > Einstellungen > Regelparameter

Stellantrieb		1x024
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	M-ABV/M-3.Pkt.	M-3.Pkt.:

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

Auswahl des Stellantriebstyps für das Ventil

M-ABV:	Danfoss-Typ M-ABV (Thermoaktuator)
M-3.Pkt.:	Stellantrieb basierend auf Getriebemotor

# 5

Wenn "M-ABV" ausgewählt ist, werden folgende Regelparameter nicht berücksichtigt:

- Motorschutz (ID 1x174)
- Xp (ID 1x184)
- Tn (ID 1x185)
- M Laufzeit (ID 1x186)
- Nz (ID 1x187)
- Min. Stellimpuls (ID 1x189)



Danfoss

### MENU > Einstellungen > Regelparameter



Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

- OFF: Der Motorschutz ist nicht aktiviert.
- Wert: Der Motorschutz wird nach Ablauf der in Minuten eingestellten Aktivierungsverzögerung aktiviert.

### MENU > Einstellungen > Regelparameter

Xp (Proportionalband)	1x184
-----------------------	-------

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Das Proportionalband einstellen. Ein höherer Wert führt zu einer stabilen aber langsamen Regelung der Vorlauf-/Lufkanaltemperatur.

### MENU > Einstellungen > Regelparameter

Xp aktuell		
"Xp aktuell" ist der ausgelesene Wert des aktuellen Proportionalbands (Xp) auf Grundlage der Versorgungstemperatur. Xp wird von den Einstellungen zur Versorgungstemperatur bestimmt. Damit eine stabile Temperaturregelung erreicht wird, gilt in der Regel: Je höher die Versorgungstemperatur, desto höher Xp.		
Xp-Einstellbereich:	5–250 K	
Feste Versorgungstemperaturein- stellungen:	65 °C und 90 °C	
Werkseinstellung:	(65,40) und (90,120)	

Dies bedeutet, dass "Xp" 40 K bei einer Versorgungstemperatur von 65 °C beträgt und 120 K bei einer Versorgungstemperatur von 90 °C.

Die gewünschten Xp-Werte zu den beiden festen Versorgungstemperaturwerten einstellen.

Wird die Versorgungstemperatur nicht gemessen (der Versorgungstemperaturfühler ist nicht angeschlossen), wird der Xp-Wert für die Einstellung 65 °C verwendet.



# ъŚ

Die Verwendung dieser Funktion wird für Luftkanalsysteme mit variabler Last empfohlen.



### MENU > Einstellungen > Regelparameter

Tn (Integrationszeitkonstante)	1x185

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Eine hohe Integrationszeitkonstante (in Sekunden) auswählen, wenn eine langsame aber stabile Reaktion auf Abweichungen erwünscht ist.

Eine niedrige Integrationszeitkonstante hingegen führt zu einer schnellen Reaktion des Reglers auf Abweichungen, ist allerdings weniger stabil.

#### MENU > Einstellungen > Regelparameter

M Laufzeit (Laufzeit des Motorregelventils)	1x186
"M Laufzeit" ist die Zeit in Sekunden, die das Motorregelventil	benötigt, um
von vollständia aeschlossen zu vollständia aeöffnet umzusch	alten.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

"M Laufzeit" gemäß den aufgeführten Beispielen einstellen oder die Laufzeit mithilfe einer Stoppuhr messen.

<b>Berechnung der Laufzeit des Motorregelventils:</b> Die Laufzeit des Motorregelventils wird mithilfe der folgenden Gleichungen ermittelt:		
Durchgangsventile		
Laufzeit =	Ventilhub (mm) x Stellgeschwindigkeit (s/mm)	
Beispiel:	5,0 mm x 15 s/mm = 75 s	
Kugelventile		
Laufzeit =	Drehwinkel x Stellgeschwindigkeit (s/Grad)	
Beispiel:	90 Grad x 2 s/Grad = 180 s	

Danfoss

### MENU > Einstellungen > Regelparameter

Nz (Neutralzone)	
Wann die aktuelle Verlauftemperatur innerhe	-11

Wenn die aktuelle Vorlauftemperatur innerhalb der Neutralzone liegt, aktiviert der Regler nicht das Motorregelventil.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID".

Stellen Sie die akzeptable Abweichung für die Vorlauftemperatur ein.

Stellen Sie einen hohen Wert für die Neutralzone ein, wenn eine hohe Abweichung der Vorlauftemperatur zulässig ist.

### MENU > Einstellungen > Regelparameter

Min. Stellimpuls (Minimale Aktivierungszeit des Getriebemotors)	1x189

Die minimale Impulsdauer vorgeben, die zur Aktivierung des Getriebemotors benötigt wird. Der eingegebene Wert wird mit dem Faktor 20 ms multipliziert.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Einstellbeispiel	Einstellwert x 20 ms
2	40 ms
10	200 ms
50	1000 ms

Um die Lebensdauer des Stellantriebs (Getriebemotors) zu erhöhen, sollte der Wert so hoch wie möglich gewählt werden.

65

1x187

Die Neutralzone liegt symmetrisch um den Wert der gewünschten Vorlauftemperatur, d. h. eine Hälfte liegt über und die andere Hälfte unter dieser Temperatur.

50
5
Um die Lebensdauer des Stell:

www.tecfeld.de



Dantoss

Zeit

# Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A247/A347

### Wenn Sie eine Feineinstellung der Regelstrecke vornehmen wollen, können Sie dies mit folgender Methode erreichen:

• Stellen Sie die Nachstellzeit Tn auf den Höchstwert (999 s) ein.

- Senken Sie den Wert des Proportionalbands Xp solange ab, bis die Anlage anfängt, mit einer konstanten Amplitude zu schwingen. Damit dieser instabile Zustand erreicht wird, müssen Sie ggf. einen sehr niedrigen Wert eingeben.
- Finden Sie die kritische Schwingungsdauer mit Hilfe der Temperaturaufzeichnung oder messen Sie die kritische Schwingungsdauer mit Hilfe einer Stoppuhr.



Die kritische Schwingungsdauer ist ein charakteristischer Wert für die Anlage. Sie können die Einstellungen für die Regelparameter mit Hilfe der kritischen Schwingungsdauer vornehmen:

,Tn' = 0.85 x kritische Schwingungsdauer

,Xp' = 2.2 x Proportionalband innerhalb der kritischen Schwingungsdauer

Erscheint Ihnen das Regelverhalten zu langsam, können Sie den Proportionalbereich um ca. 10 % reduzieren. Stellen Sie sicher, dass während der Einstellung der Parameter eine Wärmeabnahme erfolgt.





### 5.8 Applikation

Der Abschnitt "Applikation" geht auf applikationsspezifische Themen ein.

Einige der Parameterbeschreibungen für die verschiedenen Applikationsschlüssel sind allgemeingültig.

Die Pumpe P2 ist die TWW-Pumpe. Die Nachlaufzeit wird unter "Nachlauf P-TL" (ID 1x041) eingestellt. Die Pumpe P4 ist die TWW-Ladepumpe. Die Nachlaufzeit wird unter "Nachlauf P-SPL" (ID 1x042) eingestellt.

5

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie "1x607" handelt es sich um universelle Parameter. x steht für Schaltkreis/Parametergruppe

### MENU > Einstellungen > Applikation

ECA-Adresse (ECA-Adresse, Wahl der Fernbedienungseinheit) 1x010

Bestimmt die Signalübertragung der Raumtemperatur und die Kommunikation mit der Fernbedienungseinheit.

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Es wird keine Fernbedienungseinheit verwendet, Höchstens ein Raumtemperaturfühler, wenn überhaupt.
- A: Fernbedienungseinheit ECA 30/31 mit der Adresse A.
- **B:** Fernbedienungseinheit ECA 30/31 mit der Adresse B.

କ୍ଷ

Die Fernbedienungseinheit muss entsprechend (A oder B) eingestellt werden.





### MENU > Einstellungen > Applikation

Bedarfserhöhu	ing	1x017
Kreis	Einstellbereich	Werkeinstel- lungen
Alle	*	*
Die gewünschte Vorlauftemperatur im Heizkreis 1 oder im TWW-Kreis 2 kann durch den Bedarf nach einer bestimmten Vorlauftemperatur von einem anderen Regler (Folgegerät) oder einen anderen Kreis beeinflusst werden.		

\* Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Die gewünschte Vorlauftemperatur in Kreis 1 oder in Kreis 2 wird nicht durch den Bedarf eines anderen Reglers (Folgegerät oder Kreis 2) beeinflusst.
- Wert: Die gewünschte Vorlauftemperatur wird um den unter "Bedarfserhöhung" eingestellten Wert angehoben, wenn der Bedarf des Folgegeräts/Kreises 1 oder Kreises 2 höher ist.



# କ୍ଷ

Der Wert der "Bedarfserhöhung" darf nur im Führungsregler verwendet werden.

# କ୍ଷ

Wenn bei beiden Kreisen unter "Bedarfserhöhung" ein Wert eingestellt ist, wird die Funktion deaktiviert.

# କ୍ଷ

Die Funktion "Bedarfserhöhung" kann zum Ausgleichen von Wärmeverlusten zwischen den vom Führungsregler und vom Folgegerät geregelten Systemen verwendet werden.

# କ୍ଷ

Bei der Einstellung eines Werts für die Bedarfserhöhung, reagiert die Begrenzung der Rücklauftemperatur gemäß dem höchsten Begrenzungswert (Heizung / TWW).



# <u>Danfoss</u>

### Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A247/A347

### MENU > Einstellungen > Applikation

Blockierschutz P (Pumpenanwendung)	1x022
Bei Aktivierung dieser Funktion wird die Pumpe in Zeiten ohne Wärmeanforderung in bestimmten Abständen kurz eingeschaltet, u Blockieren der Pumpe zu verhindern.	m ein

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Der Blockierschutz für die Pumpe ist nicht aktiviert.
- **ON:** Die Pumpe wird jeden dritten Tag um 12:14 Uhr für eine Minute eingeschaltet.

### MENU > Einstellungen > Applikation

Blockierschutz V (Ventilanwendung)	1x023
Bei Aktivierung dieser Funktion wird der Stellantrieb in Zeiten ohn Wärmeanforderung in bestimmten Abständen kurz betätigt, um e Blockieren des Regelventils zu verhindern.	e in

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

**OFF:** Der Blockierschutz für das Ventil ist nicht aktiviert.

**ON:** Das Ventil öffnet und schließt jeden dritten Tag um 12:00 Uhr für jeweils sieben Minuten.

### MENU > Einstellungen > Applikation

Pumpennachlauf	1x040
Heizungsanwendungen: Die Umwälzpumpe im Heizkreis kann nach dem Ausscha für eine bestimmte Anzahl an Minuten (m) eingeschaltet Beheizung wird ausgeschaltet, wenn die gewünschte Vor den unter "Einschalttemp. P" (ID 1x078) voreingestellten N	lten der Beheizung bleiben. Die rlauftemperatur Wert unterschreitet.
Kühlanwendungen: Die Umwälzpumpe im Kühlkreis kann nach dem Ausscha für eine bestimmte Anzahl an Minuten (m) eingeschaltet Kühlung wird ausgeschaltet, wenn die gewünschte Vorla unter "P Anford. Kühlen" (ID 1x070) voreingestellten Wert	alten der Kühlung t bleiben. Die uftemperatur den t überschreitet.
Mit dieser Pumpennachlauf-Funktion kann die restliche E in einem Wärmeübertrager genutzt werden.	nergie zum Beispiel

- **0:** Die Umwälzpumpe schaltet nach dem Heiz- oder Kühl-Stopp sofort ab.
- Wert: Die Umwälzpumpe bleibt für eine voreingestellte Zeit nach dem Heiz- oder Kühl-Stopp eingeschaltet.

### MENU > Einstellungen > Applikation

Nachlauf P-TL (TWW-Pumpe, Nachlauf)	1x041
Stellen Sie die Nachlaufzeit (in Minuten) für die TWW-Pumpe ein. Da	ie
TWW-Pumpe kann nach der TWW-Erwärmung weiterhin eingescha	Itet
bleiben, um die im Wärmeübertrager/Kessel vorhandene Wärme zu	nutzen.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

**Wert:** Die Nachlaufzeit in Minuten einstellen.



Danfoss

### MENU > Einstellungen > Applikation



Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

**Wert:** Die Nachlaufzeit in Minuten einstellen.

### MENU > Einstellungen > Applikation

Max. Ladezeit	1x044
Stellen Sie die maximale Dauer für die TWW-Erwärmung (in Wenn die TWW-Erwärmung aktiviert ist und die eingestellte abläuft, wird die TWW-Erwärmung wieder ausgeschaltet.	Minuten) ein. e "Max. Ladezeit"

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Solange die TWW-Temperatur unter der TWW-Ladeeinschalttemperatur liegt, bleibt die TWW-Ladung für unbegrenzte Zeit aktiv. Wenn die TWW-Temperatur die TWW-Ladeeinschalttemperatur übersteigt, wird der Ladevorgang nach 35 Minuten deaktiviert.
- Wert: Die TWW-Erwärmung/-Ladung wird deaktiviert, sobald die eingestellte "Max. Ladezeit" (in Minuten) abgelaufen ist.

### MENU > Einstellungen > Applikation

WW Sperrzeit	1x045
Stellen Sie die Zeit (in Minuten) ein, die nach einer TWW-Erwärmu	ng
verstreichen muss, bevor eine neue TWW-Erwärmung beginnen ka	nn.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Wert: Wenn die maximale TWW-Heizzeit/-Ladezeit erreicht wurde, kann die nächste TWW-Erwärmung/-Ladung erst wieder beginnen, nachdem die eingestellte Sperrzeit (in Minuten) abgelaufen ist.



### MENU > Einstellungen > Applikation

P Anford. Heizen	1x050
Die Umwälznumpe im Führungsregelkreis kann in	n Verhältnis zum Bedarf

Die Umwalzpumpe im Fuhrungsregelkreis kann im Verhaltnis zum Bedarf des Führungs- oder Folgeregelkreises geregelt werden.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

### Heizanwendungen:

- **OFF:** Die Umwälzpumpe läuft, wenn die gewünschte Vorlauftemperatur im Heizkreis den unter "Einschalttemp. P" eingestellten Wert überschreitet.
- **ON:** Die Umwälzpumpe läuft, wenn die gewünschte Vorlauftemperatur der Folgegeräte den unter "Einschalttemp. P" eingestellten Wert überschreitet.

### Kühlanwendungen:

- **OFF:** Die Umwälzpumpe läuft, wenn die gewünschte Vorlauftemperatur im Kühlkreis den unter "P Anford. Kühlen" eingestellten Wert unterschreitet.
- **ON:** Die Umwälzpumpe läuft, wenn die gewünschte Vorlauftemperatur der Folgegeräte den unter "P Anford. Kühlen" eingestellten Wert unterschreitet.

### MENU > Einstellungen > Applikation

#### Priorität WW (geschlossenes Ventil/Normalbetrieb)

Der Heizkreis kann geschlossen werden, wenn der Regler als Folgegerät eingesetzt wird und die TWW-Erwärmung/-Ladung im Führungsregler aktiviert wurde.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Die Vorlauftemperaturregelung bleibt im Führungsregler während der aktiven TWW-Erwärmung/-Ladung unverändert.
- ON: Das Ventil im Heizkreis wird während der TWW-Erwärmung/-Ladung vom Führungsregler geschlossen.\* \* Die gewünschte Vorlauftemperatur nimmt den unter "T-Frostschutz" eingestellten Wert an.

#### MENU > Einstellungen > Applikation

Regelung T-Zirk.	1x054
Die gewünschte TWW-Heiztemperatur/-Ladetemperatur kann nach TWW-Erwärmung/-Ladung gesenkt werden.	h einer

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- OFF: Die gewünschte Heiz-/Ladetemperatur wird auf 10 ℃ gesenkt. In der Regel zirkuliert das TWW durch den TWW-Speicher.
- **ON:** Die gewünschte Heiz-/Ladetemperatur wird auf die gewünschte TWW-Temperatur gesenkt. In der Regel zirkuliert das TWW durch den Wärmeübertrager, um die Wärmeverluste in der TWW-Zirkulationsleitung auszugleichen.

କ୍ଷ

Die Regelung der Umwälzpumpe erfolgt stets gemäß den herrschenden Frostschutzbedingungen.

କ୍ଷ

1x052

Sie müssen diese Einstellung beachten, wenn der Regler als Folgegerät eingesetzt wird.







### MENU > Einstellungen > Applikation

Priorität P-Zirk.	1x055
Wählen Sie aus, ob die TWW-Zirkulationspumpe während der TWW-Erwärmung eingeschaltet sein soll.	

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Die TWW-Zirkulationspumpe ist während der TWW-Erwärmung ausgeschaltet.
- **ON:** Die TWW-Zirkulationspumpe ist während der TWW-Erwärmung nicht ausgeschaltet.

### MENU > Einstellungen > Applikation

#### P-SPL Verz. (Ladepumpe, verzögerte Einschaltung)

Voraussetzungen für das Einschalten der TWW-Heizungspumpe/-Ladepumpe bei TWW-Wärmebedarf/-Ladebedarf Ein richtiges Einstellen kann eine Entladung vermeiden.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Die TWW-Heizungspumpe/-Ladepumpe wird eingeschaltet, wenn die TWW-Heiztemperatur/-Ladetemperatur in Ordnung ist.
- **0:** Die TWW-Heizungspumpe/-Ladepumpe wird eingeschaltet.
- Wert: Die TWW-Heizungspumpe/-Ladepumpe wird nach Ablauf der voreingestellten Minuten eingeschaltet.

### MENU > Einstellungen > Applikation

P-Zirk. T-Frost	1x076
Stellen Sie ein, bei welcher Außentemperatur die TWW-Zirkulationsp eingeschaltet wird, um den TWW-Kreis vor Frost zu schützen.	oumpe

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Die TWW-Zirkulationspumpe wird ausgeschaltet.
- Wert: Die TWW-Zirkulationspumpe wird eingeschaltet, wenn die Außentemperatur unter dem Sollwert liegt.

### MENU > Einstellungen > Applikation

P T-Frost (Umwälzpumpe, Frostschutztemp.)	1x077
Frostschutz basierend auf der Außentemperatur: Sinkt die Außentemperatur unter den in "P T-Frost" eingestellten Temperaturwert, schaltet der Regler die Umwälzpumpe (zum Beispie oder X3) ein, um das System zu schützen.	el P1

Siehe Anlage "Übersicht Parameter-ID"

- OFF: Kein Frostschutz
- **Wert:** Die Umwälzpumpe läuft, wenn die Außentemperatur unter den Sollwert sinkt.

# $\triangle$

Bei normalen Bedingungen ist Ihr System nicht vor Frost geschützt, wenn der Wert unter 0 °C oder auf "OFF" eingestellt ist. Bei Systemen, die Wasser als Wärmeträger verwenden, wird die Einstellung von 2 °C empfohlen.

 $\Lambda$ 

Wenn der Außentemperaturfühler nicht angeschlossen ist und die Werkseinstellung nicht auf "OFF" geändert wurde, ist die Umwälzpumpe immer an.

क्षी

Wenn "Priorität P-Zirk." auf OFF gestellt wird, wird das Wochenprogramm für die TWW-Zirkulationspumpe übersteuert.

55

1x059

Wenn die Einstellung "OFF" gewählt wird, muss der Temperaturfühler für die TWW-Erwärmung/-Ladung im Wärmeübertrager montiert sein.

### www.tecfeld.de



### MENU > Einstellungen > Applikation

Wenn die gewünschte Vorlauftemperatur über der unter "Einschalttemp. P" eingestellten Temperatur liegt, schaltet der Regler die Umwälzpumpe automatisch ein.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Wert: Die Umwälzpumpe wird eingeschaltet, wenn die gewünschte Vorlauftemperatur über dem Sollwert liegt.

### **MENU > Einstellungen > Applikation**

T-Frostschutz (Frostschutztemp.) 1x0	93
Stellen Sie die gewünschte Vorlauftemperatur am Temperaturfühler S3 ei um das System vor Frost zu schützen (bei Heizung Aus, Pumpe HK Aus usv Wenn die Temperatur an S3 unter den eingestellten Wert fällt, wird das	'n, v.).
Motorreaelventil schrittweise aeöffnet.	

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

କ୍ଷ

Wenn die Pumpe ausgeschaltet ist, ist das Ventil vollständig geschlossen.

କ୍ଷ

Die Frostschutztemperatur kann auch in Ihrer Favoriten-Anzeige eingestellt werden, wenn sich der Wahlschalter für den Betriebsmodus auf der Betriebsart Frostschutz befindet.





Danfoss

### Funktionen im Übersteuerungsmodus:

Die folgenden Einstellungen beschreiben die allgemeinen Funktionen der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Die beschriebenen Betriebsarten sind allgemein und nicht applikationsspezifisch. Sie können sich von den Übersteuerungsmodi in Ihrer Applikation unterscheiden.

### MENU > Einstellungen > Applikation

Ext. Übersteuerg. (Externe Übersteuerung)	1x141
Wählen Sie den Eingangswert für die "Ext. Übersteuerg." (externe Übersteuerung) aus. Mithilfe eines Schalters kann die Übersteuerur Reglers auf die Betriebsart Komfort, Sparen, Frostschutz oder Konst	ng des ante
Temperatur vorgenommen werden.	

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Es wurden keine Eingänge für die externe Übersteuerung ausgewählt.
- **S1–S16:** Einer der Eingänge wurde für die externe Übersteuerung ausgewählt.

Wenn S1–S6 als Eingang für die Übersteuerung ausgewählt wurde, muss der Übersteuerungsschalter vergoldete Kontakte aufweisen. Wenn S7–S16 als Eingang für die Übersteuerung ausgewählt wurde, kann der Übersteuerungsschalter einen standardmäßigen Kontakt aufweisen.

Siehe auch die Zeichnungen für Anschlussbeispiele von Übersteuerungsschalter und -relais an Eingang S8.





Beispiel: Anschluss eines Übersteuerungsrelais



# କ୍ଷ

Wählen Sie ausschließlich einen freien Eingang für die Übersteuerung aus. Sollte ein bereits genutzter Eingang für die Übersteuerung verwendet werden, wird die ursprüngliche Funktion dieses Eingangs außer Kraft gesetzt.

କ୍ଷ

Siehe auch "Ext. Betriebsart".





### MENU > Einstellungen > Applikation

### Ext. Betriebsart (Betriebsart externe Übersteuerung)

Der Übersteuerungsmodus kann für die Betriebsarten "Sparen", "Komfort", "Frostschutz" oder "Konstante Temperatur" aktiviert werden. Für eine Übersteuerung muss sich der Regler im Wochenprogramm befinden.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Wählen Sie einen Übersteuerungsmodus:

SPAREN:	Der entsprechende Kreis ist im Sparbetrieb, wenn der Übersteuerungskontakt geschlossen ist.
KOMFORT:	Der entsprechende Kreis ist im Komfortbetrieb, wenn der Übersteuerungskontakt geschlossen ist.
FROST- SCHUTZ:	Der Heiz- oder TWW-Kreis schließt, aber der Frostschutz ist trotzdem noch aktiv.
KONSTANTE TEMPERA- TUR:	Der entsprechende Kreis regelt eine konstante Temperatur *)

\*) Siehe auch "Gew. Temp." (1x004), Einstellung der gewünschten Vorlauftemperatur (MENU > Einstellungen > Vorlauftemp.)

> Siehe auch "RL-Begr T Konst." (1x028), Einstellung der Rücklauftemperaturbegrenzung (MENU > Einstellungen > Rücklauftemp.)

Die Prozessdiagramme stellen die Funktionalität dar.

କ୍ଷ

1x142

Siehe auch die Funktion "Ext. Übersteuerg.".

Beispiel: Übersteuerung auf "Komfortbetrieb"



Beispiel: Übersteuerung auf "Sparbetrieb"



5

Das Ergebnis der Übersteuerung auf die Betriebsart "Sparen" ist von der Einstellung "Pumpe HK Aus" abhängig. Pumpe HK Aus = OFF: Heizung reduziert Pumpe HK Aus = ON: Heizung ausgeschaltet



Danfoss



Beispiel: Übersteuerung auf "Konstante Temperatur"



# ø§|

Der "T konst." -Wert kann beeinflusst werden von:

- Max. Temperatur
- Min. Temperatur
- Raumtemperaturbegrenzung
- Rücklauftemperaturbegrenzung
- Begr. Vol./Leist.



# Danfoss

# Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A247/A347

### MENU > Einstellungen > Applikation

Sende T-Soll	1x500
Wenn der Regler in einem Master-/Slave-System als Folgegerät eing wird, können die Daten zur gewünschten Vorlauftemperatur über d Kommunikationsbus ECL 485 an den Führungsregler gesendet werd Autarker Regler: Unterkreise können die gewünschte Vorlauftemperatur an den Führungskreis senden.	esetzt en en.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Daten zur gewünschten Vorlauftemperatur werden nicht an den Führungsregler gesendet.
- **ON:** Daten zur gewünschten Vorlauftemperatur werden an den Führungsregler gesendet.

क्ष

Im Führungsregler muss "Bedarfserhöhung" auf einen Wert eingestellt werden, damit der Regler auf eine vom Folgegerät gesendete gewünschte Vorlauftemperatur reagiert.

S

Wenn der Regler als Folgegerät fungiert, muss seine Adresse eine ganze Zahl zwischen 1 und 9 sein, damit er die gewünschte Temperatur an den Führungsregler sendet (siehe Abschnitt "Weitere Informationen": "Mehrere Regler im gleichen System").

### 5.9 Heizung Aus

### MENU > Einstellungen> Heizungsabschaltung

Die Einstellung "Sommer-Aus" unter "Optimierung" für den entsprechenden Heizungskreislauf ermöglicht das Abschalten der Heizung, wenn die Außentemperatur den Sollwert überschreitet.

Die Filterkonstante, die die akkumulierte Außentemperatur kalkuliert, ist intern auf den Wert "250" eingestellt. Die Filterkonstante ist für ein durchschnittliches Gebäude mit soliden Außen-und Innenwänden (Steinmauer) eingestellt.

Es kann eine Option für differenzierte Ausschalttemperaturen, die auf einem Sollwert für den Sommer basieren, erfolgen, um fehlenden Komfort bei fallenden Außentemperaturen zu vermeiden. Zusätzlich können separate Filterkonstanten eingestellt werden.

Die werkseingestellten Sollwerte für die Sommer- und die Winterperiode haben das gleiche Datum: Mai, 20 (Datum = 20, Monat = 5). Das bedeutet:

- "Differenzierte Ausschalttemperaturen" sind deaktiviert
- Separate "Filterkonstanten"-Werte sind deaktiviert

Um differenzierte

- Ausschalttemperaturen, die auf den Sommer-/Winterfilterkonstanten basieren,
- zu ermöglichen

müssen die Anfangsdaten der Perioden unterschiedlich sein.

<u>Danfoss</u>





### 5.9.1 Differenzierte Heizabstellung

Parametereinstellung für eine differenzierte Heizungsabschaltung für dem Sommer- und dem Winterbetrieb, gehe zu "Heizungsabschaltung" (MENU > Einstellungen> Heizungsabschaltung)

Die Funktion ist aktiv, wenn die Daten für Sommer und Winter im Menü Heizungsabschaltung unterschiedlich sind.

SS -

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie "1x607" handelt es sich um universelle Parameter. x steht für Schaltkreis/Parametergruppe

### MENU > Einstellungen > Heizung Aus

Einstellung für erv	veiterte Heizungsausschaltung		
Parameter	ID	Einstellbereich	Werkeinstel- lungen
Sommertag	1x393	*	*
Sommermonat	1x392	*	*
Sommer-Aus	1x179	*	*
Sommer-Filter	1x395	*	*

\* Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

### MENU > Einstellungen > Heizung Aus

Einstellung für er (Winter-Aus)	weiterte Hei	zungsausschaltung	
Parameter	ID	Einstellbereich	Werkeinstel- lungen
Wintertag	1x397	*	*
Wintermonat	1x396	*	*
Winter-Aus	1x398	*	*
Winter-Filter	1x399	*	*

\* Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Die oben aufgeführten Einstellungen für die Zeitpunkte der Heizungsausschaltung sind nur für den Heizkreis 1 vorgesehen, gelten aber auch für andere Heizkreise im Regler, sofern vorhanden.

Die Ausschalttemperaturen und die Filterkonstante müssen individuell für die einzelnen Heizkreise eingestellt werden.

Einstellungen	<b>m</b> 1
Heizung Aus:	
So-Start, Tag	20
So-Start, Monat	5
Sommer- Aus	20°C
Sommer Filter	250
Wi-Start, Tag	20

Einstellungen	m1
Heizung Aus:	
🕨 Wi-Start, Tag	20
Wi-Start, Monat	5
Winter-Aus	20°C
Winter- Filter	250

କ୍ଷ

Eine Abschaltung der Heizung kann nur erfolgen, wenn die Betriebsart des Reglers "planmäßiger Betrieb" lautet. Wenn der Ausschaltwert auf AUS gestellt ist, gibt es keinen Heizungsausschaltpunkt.



# Danfoss

### 5.9.2 Sommer-/Winter Filterkonstante

Die Filterkonstante 250 lässt sich auf gängige Gebäudetypen anwenden. Eine Filterkonstante 1 wird bei geringer Filterung gewählt (bei sehr "leichten" Gebäuden).

Eine Filterkonstante von 300 sollte gewählt werden, wenn eine große Filterung erwünscht ist (schwere Gebäude).

Bei Heizkreisläufen, bei denen ein Abschaltung erforderlich ist, die das ganze Jahr für die gleiche Außentemperatur gilt, aber eine unterschiedliche Filterung erwünscht ist, müssen unterschiedliche Heizdaten im Abschaltungs-Menü eingestellt werden. Diese unterschiedlichen Werte müssen im Sommer- und im Wintermenü eingestellt werden.

Einstellungen	<b>m</b> 1
Heizung Aus:	
So-Start, Tag	20
So-Start, Monat	5
Sommer- Aus	20°C
Sommer Filter	100
Wi-Start, Tag	21

<b>m</b> 1
21
5
20°C
250




#### 5.10 Speichertemperatur



x steht für Schaltkreis/Parametergruppe

#### MENU > Einstellungen > Speichertemperatur

### Zeitanpsg. T-TL (Vorlauftemperatur, Anpassungszeit) 1x068

Stellen Sie auf Grundlage der gewünschten Ladetemperatur die Anpassungszeit (in Sekunden) für die gewünschte Temperatur im Primärkreis ein. Der Regler ECL Comfort erhöht schrittweise die gewünschte Vorlauftemperatur im Primärkreis, um die gewünschte Ladetemperatur aufrechtzuerhalten.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

 
 OFF:
 Die gewünschte Vorlauftemperatur im Primärkreis wird nicht an die gewünschte Ladetemperatur angepasst.

 Niedriger
 Die Anpassung erfolgt schnell.

Wert: Hoher Die Anpassung erfolgt langsam. Wert:

#### MENU > Einstellungen > Speichertemperatur

# Max. T-Heizmittel (maximale Heiz-/Ladetemperatur)

Stellen Sie für das TWW die maximale Heiz-/Ladetemperatur ein.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Wert: Stellen Sie die Temperatur ein.



Die gewünschte Heiz-/Ladetemperatur kann nicht höher sein als die unter "Max. T-Heizmittel" eingestellte Temperatur.



1x152

#### HINWEIS:

Die gewünschte TWW-Temperatur wird gesenkt, wenn "Max. T-Heizmittel" niedriger ist als die Summe aus gewünschter TWW-Temperatur und Ladedifferenz.

#### Beispiel:

Gewünschte TWW-Temp. = 50 °C			
Ladedifferenz =	10 K		
Max. T-Heizmittel =	55 °C		
Ergebnis: Die gewünschte TWW-Temperatur wird auf 45 °C gesenkt.			





#### MENU > Einstellungen > Speichertemperatur



Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Wert: Die Gradzahl, die zu der gewünschten TWW-Temperatur addiert wird, um die TWW-Heiztemperatur (Ladetemperatur) zu erreichen



- X = Zeit
- #1 # = Ladedifferenz (ID 1x193)
- # 2 # = Gewünschte TWW-Temperatur
- 3 # = Einschaltdifferenz (ID 1x195)
- 4 # = Aktuelle TWW-Temperatur
- # 5 # = Aktivierung TWW-Erwärmung/-Ladung

# କ୍ଷ

Die gewünschte TWW-Temperatur steht in Beziehung zum Speichertemperaturfühler.

Wenn zwei Speichertemperaturfühler installiert sind, ist die Messung des oberen Speichertemperaturfühlers relevant.





#### MENU > Einstellungen > Speichertemperatur

Ausschaltdifferen1x194Ein TWW-Speichertemperaturfühler:<br/>Stellen Sie ein, bei wie viel Grad ober- oder unterhalb der gewünschten<br/>TWW-Temperatur die TWW-Erwärmung/-Ladung beendet wird.Zwei TWW-Speichertemperaturfühler:

Stellen Sie ein, bei wie viel Grad unterhalb der gewünschten TWW-Temperatur (gemessen vom unteren Speichertemperaturfühler) die TWW-Erwärmung/-Ladung beendet wird. HINWEIS: Wenn die Voraussetzung für eine Ausschaltung vorliegt (in Bezug auf den unteren TWW-Speichertemperaturfühler), erfolgt die Ausschaltung, wenn der obere TWW-Speichertemperaturfühler eine Temperatur misst, die 2 K höher ist als der Wert der Einschaltdifferenz.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Wert: Stellen Sie die Gradzahl ein.

Ein TWW-Speichertemperaturfühler (Beispiel mit positivem Wert für die "Ausschaltdifferenz"):



X = Zeit# 1 # = Ausschaltdifferenz (ID 1x104)

- #1 # = Ausschaltdifferenz (ID 1x194)
- # 2 # = Gewünschte TWW-Temperatur
- # 3 # = Aktuelle TWW-Temperatur
- # 4 # = Aktivierung TWW-Erwärmung/-Ladung

# Ein TWW-Speichertemperaturfühler (Beispiel mit negativem Wert für die "Ausschaltdifferenz"):







Zwei TWW-Speichertemperaturfühler (oberer und unterer) Die obere Speichertemperatur erreicht vor der unteren Speichertemperatur die richtige Gradzahl:



Zwei TWW-Speichertemperaturfühler (oberer und unterer) Die untere Speichertemperatur erreicht vor der oberen Speichertemperatur die richtige Gradzahl:







#### MENU > Einstellungen > Speichertemperatur

Einschaltdifferenz	1x195
Stellen Sie ein, bei wie viel Grad unter der gewünschten TWW-Temp die TWW-Erwärmung (-Ladung) eingeschaltet wird.	eratur

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Wert: Stellen Sie die Gradzahl ein.



- Х = Zeit
- = Ladedifferenz (ID 1x193) #1 #
- = Gewünschte TWW-Temperatur #2
- = Einschaltdifferenz (ID 1x195) # 3
- = Aktuelle TWW-Temperatur
- Aktivierung TWW-Erwärmung/-Ladung #5# =

#### **Beispiel:**

Gewünschte TWW-Temp.: 55 °C

Einschaltdifferenz: -3 K

Ergebnis:

Die TWW-Erwärmung beginnt, wenn die vom (oberen) Speichertemperaturfühler gemessene Temperatur unter 52 °C sinkt.

Danfoss

#### 5.11 Alarm

Der Abschnitt "Alarm" geht auf applikationsspezifische Themen ein.

Die Applikation A247 bietet verschiedene Alarmtypen:

Тур	Beschreibung
1	Die aktuelle Vorlauftemperatur entspricht nicht der gewünschten Vorlauftemperatur.
2	Trennung oder Kurzschluss eines Temperaturfühlers oder seines Anschlusses

Die Alarmfunktionen aktivieren das Alarmglockensymbol. Die Alarmfunktionen aktivieren A1:

A1	Applikation
Relais 4 *	A247.1
Relais 6 *	A347.1, A347.2, A347.3
*	Relais im ECL-Regler

Das Alarmrelais kann eine Meldeleuchte, ein Signalhorn, einen Eingang zur Alarmweiterleitung usw. aktivieren.

Das Alarmsymbol/-relais ist aktiviert:

- (Typ 1) solange die Alarmursache besteht (automatisches Zurücksetzen).
- (Typ 2) selbst wenn die Alarmursache wieder verschwindet (manuelles Zurücksetzen).

#### Alarmtyp 1:

Wenn die Vorlauftemperatur um mehr als die eingestellte Differenz von der gewünschten Vorlauftemperatur abweicht, wird das Alarmsymbol/-relais nach Ablauf einer eingestellten Verzögerung aktiviert.

Wenn die Vorlauftemperatur den akzeptablen Bereich erreicht, wird das Alarmsymbol/-relais deaktiviert.

#### Alarmtyp 2:

Ausgewählte Temperaturfühler können überwacht werden. Wenn die Verbindung zum Temperaturfühler getrennt oder kurzgeschlossen bzw. der Fühler beschädigt werden sollte, wird das Alarmsymbol/-relais aktiviert. Unter "Übersicht Eingänge" (MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > Übersicht Eingänge) ist der entsprechende Fühler markiert und der Alarm kann zurückgesetzt werden.





#### Liste Alarmübersicht:

Alarm-Nr.	Beschreibung	Alarm- typ	Entspr. Fühler	A247.1	A347.1	A347.2	A347.3
2	TempAnzeige, Kreis 1	1	S3	х	х	х	х
3	TempAnzeige, Kreis 2	1	S3	х	х	х	х
32	T Sensor Defekt	2	Alle	х	х	х	х

Um die Ursache für einen Alarm zu finden:

- Rufen Sie "MENU" auf.
- Wählen Sie "Alarm" aus.
- Wählen Sie "Alarm Übersicht" aus. Beim entsprechenden Alarm wird eine Glocke angezeigt.

Alarmübersicht (Beispiel):

- 2: Temp. max.
- 3: Temp.-Anzeige
- 32: T Sensor Defekt

Die Zahlen unter "Alarm Übersicht" beziehen sich auf die Alarmnummer in der ModBus-Kommunikation.

Zurücksetzen eines Alarms:

Wenn sich in der rechten Alarmzeile eine Glocke befindet, bewegen Sie den Cursor auf die entsprechende Alarmzeile und betätigen Sie das Einstellrad.

Zurücksetzen von Alarm 32:

MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > Übersicht Eingänge: Der entsprechende Fühler ist markiert und der Alarm kann zurückgesetzt werden.

# କ୍ଷ

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie "1x607" handelt es sich um universelle Parameter. x steht für Schaltkreis/Parametergruppe

#### MENU > Einstellungen > Alarm

 
 Obere Differenz
 1x147

 Der Alarm wird aktiviert, wenn die aktuelle Vorlauf-/Lüftungskanaltemperatur um mehr als die eingestellte Differenz ansteigt (akzeptable Temperaturdifferenz oberhalb der gewünschten Vorlauf-/Lüftungskanaltemperatur). Siehe auch "Verzögerung".

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Die entsprechende Alarmfunktion ist deaktiviert.
- Wert: Die Alarmfunktion ist aktiviert, wenn die aktuelle Temperatur die akzeptable Differenz übersteigt.



X = Zeit

Y

#1 # = Obere Differenz

# 2 # = Gewünschte Vorlauftemperatur

www.tecfeld.de





#### MENU > Einstellungen > Alarm

Untere Differenz	1x148
Der Alarm wird aktiviert, wenn die aktuelle Vorlauf-/Lüftungskanal- temperatur um mehr als die eingestellte Differenz sinkt (akzeptable Temperaturdifferenz unterhalb der gewünschten Vorlauf-/Lüftungska temperatur). Siehe auch "Verzögerung".	anal-

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

- **OFF:** Die entsprechende Alarmfunktion ist deaktiviert.
- Wert: Die Alarmfunktion ist aktiviert, wenn die aktuelle Temperatur die akzeptable Differenz unterschreitet.



- X = Zeit
- Y = Temperatur
- #1 # = Untere Differenz
- # 2 # = Gewünschte Vorlauftemperatur

#### MENU > Einstellungen > Alarm

Verzögerung, Beispiel	1x149
Wenn eine Alarmbedingung wegen Über- oder Unterschreiten der o oder unteren Differenz für eine längere Zeit als die eingestellte Verz (in Minuten) vorliegt, wird die Alarmfunktion aktiviert.	oberen ögerung

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

Wert: Die Alarmfunktion wird aktiviert, wenn die Alarmbedingung auch nach Ablauf der eingestellten Verzögerung noch vorliegt.



- X = Zeit
  - = Temperatur
  - 1 # = Untere Differenz
  - 2 # = Gewünschte Vorlauftemperatur
- # 3 # = Aktuelle Vorlauftemperatur
- 4 # = Verzögerung (ID 1x149)

#### MENU > Einstellungen > Alarm

Niedrigste Ten	ıp.	1x150
Kreis	Einstellbereich	Werkeinstel- lungen
Die Alarmfunktion wird nicht aktiviert, wenn die gewünschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur niedriger als der Sollwert ist.		

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

# କ୍ଷ

γ

Wenn die Ursache des Alarms verschwindet, werden auch die Alarmanzeige und das Alarmausgangssignal deaktiviert.





#### 5.12 Alarmübersicht

#### MENU > Alarm > Alarm Übersicht

Dieses Menü zeigt die Alarmtypen an, z. B.:

- "2: Temp.-Anzeige"
- "32: T Sensor Defekt"

Der Alarm ist aktiviert, wenn das Alarmsymbol (eine Glocke) rechts neben dem Alarmtyp erscheint.

# କ୍ଷ

#### Zurücksetzen eines Alarms, allgemein:

MENU > Alarm > Alarm Übersicht: Suchen Sie das Alarmsymbol in der entsprechenden Zeile.

(Beispiel: "2: Temp.-Anzeige") Bewegen Sie den Cursor auf diese Zeile. Betätigen Sie das Einstellrad.

# କ୍ଷ

#### Alarmübersicht:

In diesem Übersichtsmenü sind Alarmursachen aufgeführt.

Einige Beispiele: "2: Temp.-Anzeige" "5: Pumpe 1" "10: Digitaleing. S12" "32: T Sensor Defekt"

In den Beispielen werden die Nummern 2, 5 und 10 in der Alarmkommunikation mit dem BMS-/SCADA-System verwendet. In den Beispielen sind "Temp.-Anzeige", "Pumpe 1" und "Digitaleing. S12" die Alarmpunkte. In den Beispielen steht "32: T Sensor Defekt" für das Überwachen der angeschlossenen Fühler. Alarmnummern und -punkte können je nach aktueller Applikation variieren.



<u>Danfoss</u>

#### 5.13 LEGIO Desinfektion

An ausgewählten Wochentagen kann die TWW-Temperatur erhöht werden, um die Bakterien im TWW-System zu neutralisieren. Die gewünschte TWW-Temperatur "Gew. Temp." (in der Regel 80 °C) wird an den ausgewählten Tagen für die eingestellte Dauer geregelt.

Die Antibakterienfunktion ist in der Betriebsart Frostschutz deaktiviert.



X = Zeit

γ

- = Gewünschte TWW-Temperatur
- #1# = Zeitdauer
- # 2 # = Gewünschter Temperaturwert der Legio-Desinfektion
- # 3 # = Gewünschte Temperatur der Legio-Desinfektion
- #4# = Gewünschter TWW-Temperaturwert
- #5# = Startzeit



# କ୍ଷ

Bei aktiver Legio-Desinfektion ist die Begrenzung der Rücklauftemperatur deaktiviert.

#### MENU > Einstellungen > LEGIO Desinfektion

# Tag Den bzw. die Wochentage auswählen, an denen die Antibakterienfunktion aktiviert sein muss.

- M = Montag
- D = Dienstag
- M = Mittwoch
- D = Donnerstag
- F = Freitag
- S = Samstag
- S = Sonntag





#### MENU > Einstellungen > LEGIO Desinfektion

Startzeit

Die Startzeit für die Antibakterienfunktion einstellen.

#### MENU > Einstellungen > LEGIO Desinfektion

Zeitdauer

Die Zeitdauer (in Minuten) für die Antibakterienfunktion einstellen.

#### MENU > Einstellungen > LEGIO Desinfektion

#### Gew. Temp.

Stellen Sie die gewünschte TWW-Temperatur für die Antibakterienfunktion ein.

Siehe Anhang "Übersicht Parameter-ID"

**OFF:** Die Antibakterienfunktion ist deaktiviert.

Wert: Gewünschte TWW-Temperatur während der Periode mit Antibakterienfunktion



# Danfoss

### 6.0 Allgemeine Reglereinstellungen

#### 6.1 Reglermenü "Allgemeine Reglereinstellungen"

Einige allgemeine Einstellungen, die für den gesamten Regler gelten, sind in einem speziellen Menü des Reglers untergebracht.

Zu den "Allgemeine Reglereinstellungen"gelangen Sie wie folgt:

Handlung:	Beschreibung:	Beispiel:
<i>O</i>	In einem beliebigen Heizkreis den Punkt "MENÜ" wählen.	MENU
(FR)	Bestätigen.	
$O_{f}$	Den Heizkreiswähler in der rechten oberen Ecke vom Display wählen.	
(FRG	Bestätigen.	
$O_{f}$	"Allgemeine Reglereinstellungen" (Regler-Symbol) wählen.	
(First)	Bestätigen.	

	Heizkreisauswahl
Home MENU:	
Uhrzeit & Datı Ferien Eingang Über Log Ausgang schr	um sicht eiben



#### 6.2 Uhrzeit & Datum

Die Uhrzeit und das Datum müssen Sie nur bei der Erstinbetriebnahme des Reglers ECL Comfort oder nach einem Stromausfall, der länger als 72 Stunden andauert, einstellen.

Der Regler verfügt über eine Uhr im 24-Stunden-Format.

#### So-/Wi-Zeit (Umstellung auf Sommer-/Winterzeit)

- JA: Die im Regler integrierte Uhr wird bei der Umstellung auf die Sommerzeit um eine Stunde gegenüber der mitteleuropäischen Zeit (MEZ) vorgestellt und bei der Umstellung auf die Winterzeit wieder um eine Stunde zurückgestellt. Die Umstellung erfolgt an den entsprechenden Tagen automatisch.
- **NEIN:** Die Umstellung auf die Sommer-/Winterzeit muss manuell durch Einstellen der Uhrzeit erfolgen.

Einstellen der Uhrzeit und des Datums:

Aktion:	Zweck:	Beispiele:
\$	"MENU" auswählen	MENU
R	Bestätigen	
<sup>O</sup>	Kreis-Wahlschalter oben rechts auf der Anzeige auswählen	
ſŀ'n	Bestätigen	
<sup>O</sup>	"Allgemeine Reglereinstellungen" auswählen	0
R	Bestätigen	
<sup>O</sup>	"Uhrzeit & Datum" auswählen	
R	Bestätigen	
<sup>O</sup>	Den Cursor auf die Position bewegen, die geändert werden soll	
(fhr	Bestätigen	
<sup>O</sup>	Den gewünschten Wert eingeben	
[Frig	Bestätigen Den Cursor auf die nächste Position	
¢),	bewegen, die geändert werden soll Fortfahren, bis alle Uhrzeit- und Datumseinstellungen vorgenommen	
\$ C	wurden Den Cursor auf "MENU" bewegen	
(Fing	Bestätigen	
\$	Den Cursor auf "Home" bewegen	
(Fing	Bestätigen	



<u>Danfoss</u>

କ୍ଷ

Wird der Regler als Folgeregler in einem System mit Führungsregler und Folgeregler eingesetzt, werden die Uhrzeit und das Datum automatisch (über den Kommunikationsbus ECL 485) vom Führungsregler übernommen.



<u>Danfoss</u>

#### 6.3 Ferien

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.





Sie können für jeden Kreis ein eigenes Ferienprogramm erstellen, aber auch ein gemeinsames Ferienprogramm, das für alle Kreise gilt.

Jedes Ferienprogramm besteht aus mindestens einem Zeitprogramm oder auch aus mehreren Zeitprogrammen. Für jedes Zeitprogramm kann der Starttag und der Endtag eingegeben werden. Die Ferienperiode beginnt am Starttag um 0:00 und endet am Endtag um 24:00.

Sie können dabei zwischen den Betriebsarten Komfort, Sparen, Frostschutz oder Komfort 7-23 (vor 7 Uhr und nach 23 Uhr erfolgt das Heizen entsprechend des Zeitprogramms) wählen.

Das Ferienprogramm können Sie wie folgt einstellen:

Aktion:	Zweck:	Beispiele:	
\$ O	Den Punkt "MENÜ" wählen.	MENU	
ſm	Bestätigen		
O,	Den Kreiswähler oben rechts auf dem Display auswählen.		
(hr)	Bestätigen		
Q,	Einen Heizkreis oder "Allgemeine Reglereinstellungen" wählen: Heizung	m	
	Warmwasser	포	
	Allgemeine Reglereinstellungen		
R	Bestätigen		
6	Das Untermenü "Ferien" aufrufen.		
ſm,	Bestätigen		
6	Ein Programm wählen.		
[Frig	Bestätigen		
(Fing	Auswählen der Betriebsart aktivieren.		
<sup>(</sup> )	Betriebsart auswählen:		
	·Comfort	茶	
	· Comfort 7–23	<b>7</b> -23	
	· Sparen	$\mathbb{D}$	
	· Frostschutz	$\bigotimes$	
ſm,	Bestätigen		
Ó	Zuerst den Starttermin und danach den Endtermin eingeben.		
ſŀŀ	Bestätigen		
O,	Den Punkt "MENÜ" wählen.		
ſm	Bestätigen		
(Program)	Im Fenster "Speichern" den Eintrag "ja" oder "nein" wählen. Danach ggf. mit dem zweiten Programm fortfahren.		

क्ष

Das im Menü "Allgemeine Reglereinstellungen" eingegebene Urlaubszeitprogramm gilt für alle Kreise. Sie können aber auch ein eigenes Ferienprogramm für den Heizkreis und Warmwasserkreis aufstellen.

Danfoss

# କ୍ଷ

Der letzte Urlaubstag muss mindestens ein Tag hinter dem ersten Urlaubstag liegen.

Home <mark>MENU:</mark> Uhrzeit & Datum	
Ferien Eingang Übersicht Log Ausgang schreiben	
MENU Ferien: Programm 1 Programm 2 Programm 3 Programm 4	
Ferien Programm 1: Betriebsart: Start: 24.12.2011 Ende: 2.01.2012	
Ferien Programm 1: Betriebsart: Star Speichern Star Nei Ende: 2.01.2012	

# Danfoss

# Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A247/A347

#### Ferien, spezieller Kreis/Allgemeine Reglereinstellungen

Beim Einstellen eines Ferienprogramms in einem speziellen Kreis und eines anderen Ferienprogramms unter "Allgemeine Reglereinstellungen" gilt folgende Priorität:

- 1. Komfort
- 2. Komfort 7–23
- 3. Sparen
- 4. Frostschutz

Ferienprogramm: Löschen eines eingestellten Zeitraums

- Das entsprechende Programm auswählen.
- Den Modus auf "Uhr" umstellen.
- Bestätigen.

#### Beispiel 1:

Kreis 1: Ferienprogramm eingestellt auf "Sparen"

Allgemeine Reglereinstellungen: Ferienprogramm eingestellt auf "Komfort"

Ergebnis: Solange "Komfort" unter "Allgemeine Reglereinstellungen" eingestellt ist, befindet sich Kreis 1 in der Betriebsart Komfort.

#### Beispiel 2:

Kreis 1: Ferienprogramm eingestellt auf "Komfort"

Allgemeine Reglereinstellungen: Ferienprogramm eingestellt auf "Sparen"

Ergebnis: Solange "Komfort" für den Kreis 1 eingestellt ist, befindet sich der Kreis in der Betriebsart Komfort.

#### Beispiel 3:

Kreis 1: Ferienprogramm eingestellt auf "Frostschutz"

Allgemeine Reglereinstellungen: Ferienprogramm eingestellt auf "Sparen"

Ergebnis:

Solange "Sparen" unter "Allgemeine Reglereinstellungen" eingestellt ist, befindet sich Kreis 1 in der Betriebsart Sparen.



Der Urlaubsplan des Reglers kann durch das ECA 30 / 31 nicht überschrieben werden.

Die folgenden Möglichkeiten können über das ECA 30/31 angewählt werden, wenn sich der Regler im Wochenprogramm befindet:



Freier Tag Ferien

⊔ا. ¢\$

Freizeit (Verlängerung der Komfortperiode)

Ausgehen (Verlängerung der Sparperiode)

# क्ष

Energiespartipp: Wenn Sie Lüften wollen (z. B. durch das Öffnen eines Fensters), wählen Sie "Ausgehen" (Verlängerung der Sparperiode).

Danfoss

# କ୍ଷ

Anschlüsse und Einrichtung der ECA 30/31: Bitte beachten Sie den Abschnitt "Weitere Informationen".

# କ୍ଷ

Kurzanleitung "ECA 30/31 in den Übersteuerungsmodus":

- 1. Wechseln Sie zu ECA MENU.
- 2. Bewegen Sie den Cursor auf das Uhrensymbol.
- 3. Wählen Sie das Uhrensymbol aus.
- 4. Wählen Sie eine der vier Übersteuerungsfunktionen.
- 5. Unterhalb des Übersteuerungssymbols: Stellen Sie die Uhrzeit oder das Datum ein.
- 6. Unterhalb von Uhrzeit/Datum: Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur für die Übersteuerungsperiode ein.

<u>Danfoss</u>

#### 6.4 Übersicht Eingänge

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.

Das Menü "Eingang Übersicht" finden Sie unter "Allgemeine Reglereinstellungen".

In dieser Übersicht werden alle aktuellen Temperaturen innerhalb der Anlage angezeigt. Dieses Untermenü ist schreibgeschützt, sodass ein Überschreiben der Temperaturen nicht möglich ist.

MENU		
Eingang Übersich	te	
Aussentemp.	-0.5°C	
Raumtemperatur	24.6 °C	
Vorlauftemp.	49.7°C	
WW-Temperatur	50.3°C	
Rücklauftemp.	24.7 °C	

କ୍ଷ

"Akk. Außentemp." bedeutet "Akkumulierte Außentemperatur" und ist ein kalkulierter Wert im ECL Comfort Regler.



# Danfoss

#### 6.5 Speicher

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.

Mit Hilfe der Speicherfunktion (Aufzeichnung der Temperaturen) können Sie sich die von den angeschlossenen Fühlern gemessenen Temperaturen von heute, gestern, der letzten 2 Tage und der letzten 4 Tage in Diagrammform anzeigen lassen.

Für jeden der aufgeführten Fühler ist ein Aufzeichnungsdiagramm verfügbar, in dem die von dem entsprechenden Fühler gemessenen Temperaturen angezeigt werden.

Die Aufzeichnungsfunktion ist nur in dem Menü "Allgemeine Reglereinstellungen" verfügbar.

- MENU IIII
- Aussentemp.
  - T Raum & Soll
  - T Vorlauf & Soll
  - T Heizmittel & Soll
  - T Rücklauf & Begr.

	Log	
	Aussentemp.:	
Þ	Log heute	
	Log gestern	
	Log 2 Tage	
	Log 4 Tage	

#### Beispiel 1:

**Beispiel 2:** 

Heizkreis.

Die Aufzeichnung vom gestrigen Tag zeigt die Entwicklung der Außentemperatur über den Tagesverlauf.

Die Aufzeichnung vom heutigen Tag zeigt die aktuelle Vorlauftemperatur sowie die Referenzvorlauftemperatur für den







#### **Beispiel 3:**

Die Aufzeichnung vom gestrigen Tag zeigt die aktuelle Vorlauftemperatur sowie die Referenzvorlauftemperatur für den Warmwasserkreis über den Tagesverlauf.

# <u>Danfoss</u>

#### 6.6 Ausgang schreiben

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.

Die Funktion "Ausgang schreiben" wird verwendet, um eine oder mehrere Regelbauteile zu überschreiben (deaktivieren). Diese Funktion ist unter anderem im Servicefall hilfreich.

Aktion:	Zweck:	Beispiele:	Regelbauteile	Kreisschalter
¢),	Wählen Sie "MENU" in einer beliebigen Übersichtsanzeige.	MENU	MENU	
(First	Bestätigen Sie die Auswahl.		Ausgang si	
$O_{f}$	Wählen Sie den Kreisschalter oben rechts auf der Anzeige aus.		P1	
(First	Bestätigen Sie die Auswahl.		► M2	ÖFFNEN
O,	Wählen Sie "Allgemeine Reglereinstellungen".		A1	AUTO
F	Bestätigen Sie die Auswahl.			
6	Wählen Sie "Ausgang schreiben".		55	
(First	Bestätigen Sie die Auswahl.		"Handsteuerung" hat eine höhere	e Priorität als "Ausgang schreiben".
6	Wählen Sie ein Regelbauteil.	M1, P1 usw.		
F	Bestätigen Sie die Auswahl.		and the second s	
Q,	Passen Sie den Status des Regelbauteils an: Motorregelventil: AUTO, STOPP, ÖFFNEN, SCHLIESSEN Pumpe: AUTO, ON, OFF		Wenn das ausgewählte Regelbau eingestellt ist, wird das entsprech Motorregelventil) nicht vom Regl der Frostschutz nicht aktiv.	iteil (Ausgang) nicht auf "AUTO" iende Regelbauteil (z. B. Pumpe oder ier ECL Comfort geregelt. Hier ist
(Filing)	Bestätigen Sie die Statusänderungen.			
Vergessen Sie nicht, den Status wieder zurück zusetzen, sobald keine Übersteuerung mehr erforderlich ist.		al l		

Wenn die Funktion "Ausgang schreiben" eines Regelbauteils aktiviert ist, wird das Symbol "I" rechts neben dem Betriebsindikator in den Endnutzeranzeigen angezeigt.



### 6.7 Hauptfunktionen

Neue Applikation	Applikation löschen: Entfernt die vorhandene Applikation. Sobald der ECL-Schlüssel eingesteckt wird, kann eine andere Applikation ausgewählt werden.
Anwendung	Gibt einen Überblick über die aktuelle Anwendung im ECL Controller. Drücken Sie erneut, um die Übersicht zu verlassen.
Werkseinstellung	<b>Systemeinstellung:</b> Die Systemeinstellungen beinhalten u. a. die Einstellungen zur Datenübertragung und Bildschirmeinstellungen wie z. B. die Helligkeit.
	Kundeneinstellung: Zu den Kundeneinstellungen gehören u. a. die gewünschte Raum- und WW-Temperatur, Zeitprogramme, die Heizkurve, Grenzwerte, usw.
	Wähle Werkseinstellung: Stellt die Werkseinstellungen wieder her.
Kopieren	<b>Nach:</b> Kopierrichtung
	Systemeinstellung
	Kundeneinstellung
	Kopieren starten
Übersicht Applikation	Gibt einen Überblick über den eingesteckten ECL-Schlüssel. (Beispiel: A266 Ver. 2.30). Drehen Sie den Navigator, um die Untertypen anzuzeigen. Drücken Sie erneut, um die Übersicht zu verlassen.

Eine ausführlichere Beschreibung der einzelnen "Hauptfunktionen" finden Sie unter "Einsetzen des ECL-Applikationsschlüssels".

Home MENU:
Eingang Übersicht
Log
Ausgang schreiben
Hauptfunktionen

. System







କ୍ଷ

କ୍ଷ

"Übersicht Appl." liefert mithilfe der ECA 30/31 keine Informationen über die Untertypen der Applikationsschlüssel.

#### Schlüssel eingesetzt/nicht eingesetzt, Beschreibung:

ECL Comfort 210/310, Reglerversionen unter 1.36:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel.
   Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, ohne dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.

ECL Comfort 210/310, Reglerversionen 1.36 und höher:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel. Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, ohne dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können nicht verändert werden.

ECL Comfort 296, Reglerversionen 1.58 und höher:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel.
   Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, ohne dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können nicht verändert werden.



#### 6.8 System

#### 6.8.1 ECL Version

Unter "ECL Version" finden Sie alle erforderlichen Informationen zur Version Ihres elektronischen Reglers.

Wenn Sie wegen des Reglers Kontakt zu Ihrer Danfoss-Niederlassung aufnehmen, halten Sie diese Informationen bitte bereit.

Die Informationen zum ECL-Applikationsschlüssel finden Sie unter "Hauptfunktionen" und "Übersicht Appl.".

Bestell Nr.:	Danfoss-Bestellnummer für den Regler
Hardware:	Hardwareversion des Reglers
Software:	Softwareversion (Firmwareversion) des Reglers
Serien Nr.:	Eindeutige Identifikationsnum- mer des Reglers
Herstellwoche:	Woche und Jahr der Herstellung (WW.JJJJ)

#### Beispiel, ECL-Version

System	
ECL Version:	
🕨 Bestell Nr.	087H3040
Hardware	В
Software	10.50
Rev. Nr.	7475
Serien Nr.	5335

#### 6.8.2 Erweiterung

ECL Comfort 310/310B:

Unter "Erweiterung" finden Sie Informationen über Zusatzmodule, sofern vorhanden. Ein Beispiel könnte das Modul ECA 32 sein.

#### 6.8.3 Ethernet

Der ECL Comfort 296/310/310B ist mit einer Modbus-/TCP-Kommunikationsschnittstelle ausgestattet, über die sich der ECL-Regler an ein Ethernet-Netzwerk anschließen lässt. Dadurch wird auf Grundlage einer Standardkommunikationsinfrastruktur der Fernzugriff auf den Regler ECL 296/310/310B ermöglicht.

Die erforderlichen IP-Adressen können unter "Ethernet" eingerichtet werden.

#### 6.8.4 Server Konfigurat.

Der ECL Comfort 296/310/310B ist mit einer Modbus-/TCP-Kommunikationsschnittstelle ausgestattet, mit der der ECL-Regler über das ECL Portal überwacht und geregelt werden kann.

Die Parameter des ECL Portals werden hier eingestellt.

Dokumentation zum ECL Portal: Siehe http://ecl.portal.danfoss.com

#### 6.8.5 M-Bus Konfigurat.

Der ECL Comfort 296/310/310B ist mit einer M-Bus-Kommunikationsschnittstelle ausgestattet, wodurch Energiezähler als Folgegeräte angeschlossen werden können.

Die M-Bus-Parameter werden hier eingestellt.

Danfoss





#### 6.8.6 Energiezähler (Wärmezähler) und M-Bus, generelle Informationen

#### Nur ECL Comfort 296/310/310B

Bei Verwendung des Applikationsschlüssels im ECL Comfort 296/310/310B können bis zu fünf Energiezähler an den M-Bus angeschlossen werden.

Über den Anschluss an einen Energiezähler:

- kann der Durchfluss begrenzt werden
- kann die Leistung begrenzt werden
- können die Energiezählerdaten an das ECL Portal (via Ethernet) und/oder an ein SCADA-System (via Modbus) übertragen werden.

Viele Applikationen mit Heiz-, TWW- oder Kühlkreisregelung können auf die Energiezählerdaten reagieren. Zur Überprüfung, ob der aktuelle Applikationsschlüssel so eingestellt werden kann, dass er auf Energiezählerdaten reagiert: Siehe Kreis > MENU > Einstellungen > Volumenstrom/Leistung.

Der ECL Comfort 296/310/310B kann immer zur Überwachung von bis zu fünf Energiezählern eingesetzt werden.

Der ECL Comfort 296/310/310B fungiert als M-Bus-Führungsregler und muss so eingestellt werden, dass er mit dem/n angeschlossenen Energiezähler(n) kommuniziert. Siehe MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus Konfigurat.

#### **Technische Informationen:**

- Die M-Bus-Daten basieren auf der Norm EN 1434.
- Danfoss empfiehlt Energiezähler, die mit Wechselstrom betrieben werden, um eine Entleerung der Batterie zu verhindern.

# MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus Konfigurat.

Status		Ausgelesener Wert
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
-	-	-
Informationer	über die aktuelle M-Bus-Aktivität.	

**IDLE:** Normaler Status.

**INIT:** Initialisierungsbefehl wurde aktiviert.

**SCAN:** Scanbefehl wurde aktiviert.

**GATEW:** Gatewaybefehl wurde aktiviert.

ss)

Das Erfassen von Energiezählerdaten vom ECL Portal ist ohne Einrichtung der M-Bus-Konfiguration möglich.

₩ A
Der ECL Comfort 310 schaltet sich in IDLE, wenn die Befehle ausgeführt wurden. Gateway wird für das Ablesen des Energiezählers über das ECL Portal genutzt.

п



MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus Konfigurat.

Baudrate (bit	ts pro Sekunde)	5997
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstel- lung
-	300 / 600 / 1200 / 2400	300
Die Kommunikationsgeschwindigkeit zwischen dem ECL Comfort 310 und dem/den angeschlossenen Energiezähler(n).		

# MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus Konfigurat.

Befehl		5998
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstel- lung
-	NONE / INIT / SCAN / GATEW	NONE
Der ECL Comfort 310 ist der M-bus Master. Um die anaeschlossenen		

Energiezähler zu überprüfen, können verschiedene Befehle aktiviert werden.

- NONE: Kein Befehl aktiviert
- **INIT:** Initialisierung ist aktiviert
- SCAN: Das Scannen ist aktiviert, um nach den angeschlossenen Energiezählern zu suchen. Der ECL Comfort 310 findet die M-bus-Adressen von bis zu fünf angeschlossenen Energiezählern und verschiebt diese automatisch in den Abschnitt "Energiezähler". Die überprüfte Adresse wird nach "Energiezähler 1 (2, 3, 4, 5)" platziert.
- **GATEW:** Der ECL Comfort 310 agiert als Gateway zwischen den Energiezählern und dem ECL Portal. Wird nur für Service verwendet.

# MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus Konfigurat.

M-bus Adresse 6000 Energiezähler 1 (2, 3, 4, 5)		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstel- lung
-	0 - 255	255
Die eingestellte oder überprüfte Adresse des Energiezählers 1 (2, 3, 4, 5).		

- **0:** Normalerweise nicht belegt.
- 1 250: Gültige M-bus-Adresse
- **251 254:** Spezialfunktionen. Verwendet nur die M-bus Adresse 254, wenn ein Energiezähler angeschlossen ist.
- 255: Nicht verwendet

# क्ष

Normalerweise wird eine Baudrate von 300 oder 2400 Baud benutzt. Wenn der ECL Comfort 310 an das ECL Portal angeschlossen ist, ist eine Baudrate von 2400 empfehlenswert, wenn der Energiezähler dies zulässt.

# କ୍ଷ

Scan-Dauer beträgt bis zu 12 Minuten. Wenn alle Energiezähler gefunden wurden, kann der Befehl auf INIT oder NONE geändert werden.





MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus Konfigurat.

Energiezähler <b>Typ</b>	1 (2, 3, 4, 5)	6001
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstel- lung
-	0 - 4	0
Den Datenbereich für das M-Bus Telegramm wählen.		

- 0: Kleiner Datensatz, kleine Einheiten
- 1: Kleiner Datensatz, große Einheiten
- 2: Großer Datensatz, kleine Einheiten
- 3: Großer Datensatz, große Einheiten
- 4: Nur Volumen und Energiedaten (Beispiel: HydroPort Impuls)

# MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus Konfigurat.

Energiezähle Scan-Dauer	er 1 (2, 3, 4, 5)	6002
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstel- lung
-	1 - 3600 Sek.	60 Sek.
Einstellung der Scan-Dauer für den Datenerhalt des/der angeschlossenen Energiezähler/s.		

#### MENU > Common controller > System > M-bus config.

Energiezähle ID	er 1 (2, 3, 4, 5)	Ausgelesener Wert
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstel- lung
-	-	-
Information zu der Seriennummer des Energiezählers.		

#### Allgemeine Reglereinstellungen > System > Energiezähler

Energiezähler 1 (2, 3, 4, 5)		Ausgelesener Wert
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstel- lung
-	0 - 4	0
Informationen vom Energiezähler über, z. B. ID, Temperaturen, Durchfluss / Volumen, Leistung / Energie. Die angezeigte Information ist abhängig von den Einstellungen im Menü "M-Bus-Konfig.".		

ର୍ଷ
Datenbeispiele:
0: Vorlauftemp., Rücklauftemp., Durchfluss, Leistung, akkumul. Volumen, akkumul. Leistung.
3: Vorlauftemp., Rücklauftemp., Durchfluss, Leistung, akkumul. Volumen, akkumul. Energie, Tarif 1, Tarif 2.
Mehr Informationen finden Sie auch unter "Anleitungen, ECL Comfort 210/310, Kommunikationsbeschreibung".

Im Anhang finden Sie eine detaillierte Beschreibung für "Typ".

କ୍ଷ

Wenn der Energiezähler batteriebetrieben ist, sollte die Scan-Dauer hoch eingestellt werden, um einen schnellen Batterieverbrauch zu vermeiden.

Auf der anderen Seite sollte die Scan-Dauer niedrig eingestellt werden, wenn die Durchfluss-/Leistungsbegrenzung des ECL Comfort 310 verwendet wird, um eine schnelle Begrenzung zu erreichen.



#### 6.8.7 Übersicht Eingänge

Angezeigt werden die Temperaturmesswerte, Eingangsstatus und Spannungen.

Zudem kann für aktivierte Temperatureingänge eine Fehlererkennung ausgewählt werden.

Überwachung der Fühler:

Wählen Sie einen Fühler, der eine Temperatur misst, zum Beispiel den Fühler S5. Wenn das Auswahlrad gedrückt wird, erscheint eine Lupe<sup>Q</sup> in der ausgewählten Zeile. Die Temperatur S5 wird nun überwacht.

#### Alarmanzeige:

Wenn die Verbindung zum Temperaturfühler getrennt oder kurzgeschlossen beziehungsweise der Fühler selbst beschädigt ist, wird die Alarmfunktion aktiviert.

In der "Übersicht Eingänge" erscheint ein Alarmsymbol  $\hat{\Box}$  bei dem defekten Temperaturfühler.

#### Zurücksetzen des Alarms:

Wählen Sie den Fühler (S + Nummer) aus, für den Sie den Alarm zurücksetzen wollen. Drücken Sie den Navigator. Die Lupe und  $^{Q}$  das Alarmsymbol  $\overset{()}{\hookrightarrow}$  werden ausgeblendet.

Wird der Navigator erneut gedrückt, wird die Überwachungsfunktion reaktiviert.

#### 6.8.8 Fühler-Offset (neue Funktionalität ab Firmwareversion 1.59)

Die gemessene Temperatur kann über einen Offset angepasst werden, um den Kabelwiderstand oder die Bedingungen an einem nicht optimalen Einbauort des Temperaturfühlers auszugleichen. Die angepasste Temperatur wird unter "Übersicht Eingänge" und "Eingang Übersicht" angezeigt.

#### Allgemeine Reglereinstellungen > System > Fühler-Offset

Fühler 1 (Temperaturfühler)		
Kreis	Einstellbereich	Werkeinstel- lungen
	*	*
Einstellung des Offsets für die gemessene Temperatur.		

Positiver Der Temperaturwert wird erhöht. Offset-Wert: Negativer Der Temperaturwert wird gesenkt. Offset-Wert: କ୍ଷ

Die Eingänge der Temperaturfühler verfügen über einen Messbereich von -60 … 150  $^\circ$  C.

Danfoss

Wenn ein Temperaturfühler oder der zugehörige Anschluss getrennt wurde, wird "--" angezeigt.

Wenn ein Temperaturfühler oder der zugehörige Anschluss kurzgeschlossen ist, wird "---" angezeigt.

# 

Danfoss

# Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A247/A347

### 6.8.9 Display

Hintergrundbel. (Anpassen der Helligkeit)		60058
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
0	0 10	5
Passen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung an.		

0: Dunkel

10: Sehr hell

Kontrast (Bildschirmkontrast)		60059
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
0	0 10	3
Passen Sie den Bildschirmkontrast an.		

**0:** Geringer Kontrast

10: Starker Kontrast

#### 6.8.10 Kommunikation

Modbus Adresse 38		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstel- lung
0	1 247	1
Ordnen Sie dem Regler eine Modbus-Adresse zu, wenn der Regler in einem Modbus-Netzwerk integriert ist.		

**1 ... 247:** Vergeben Sie eine eindeutige Modbus-Adresse innerhalb des zulässigen Bereichs.





ECL 485 addr. (Führungsregler-/Folgeregler- 2048 Adresse)			
Kr	reis	Einstellbereich	Werkseinstellung
[	0	0 15	15
Diese Einstellung ist von Bedeutung, wenn mehrere Regler in einem ECL Comfort System arbeiten (verbunden über den ECL 485 Kommunikationsbus) und/oder Fernbedienungseinheiten (ECA 30/31) angeschlossen sind.			
Der Regler fungiert als Folgeregler. Der Folgeregler empfängt Informationen über die Außentemperatur (S1), die Systemzeit und ein Signal für TWW-Bedarf im Führungsregler.			
1 9: [	Der l Der l Auße	Regler fungiert als Folgeregler. Folgeregler empfängt Informatior entemperatur (S1), die Systemzeit WW. Bodarf im Eübrungsrader.	nen über die und ein Signal

für TWW-Bedarf im Führungsregler. Der Folgeregler sendet Informationen über die gewünschte Vorlauftemperatur an den Führungsregler.

- 10 ... 14: Reserviert.
- 15: Der ECL 485 Kommunikationsbus ist aktiviert. Der Regler fungiert als Führungsregler. Der Führungsregler sendet Informationen über die Außentemperatur (S1) und die Systemzeit. Angeschlossene Fernbedienungseinheiten (ECA 30/31) werden betrieben.

Die ECL Comfort Regler können über den ECL 485 Kommunikationsbus zu einem größeren System verbunden werden (der ECL 485 Kommunikationsbus kann max. 16 Geräte verbinden).

Jeder Folgeregler muss mit einer eigenen Adresse konfiguriert werden (1-9).

Es können jedoch mehrere Folgeregler die Adresse 0 besitzen, wenn sie nur Informationen über die Außentemperatur und Uhrzeit empfangen (nur Informationsempfänger).

Service Pin		2150
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	0 / 1	0
Diese Einstellung wird nur bei Einrichtung der ModBus- Kommunikation verwendet.		

Derzeit nicht belegt und fü	r künftige Zwecke reserviert!
-----------------------------	-------------------------------

Ext. reset		2151
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	0 / 1	0
Diese Einstellung wird nur bei Einrichtung der ModBus-Kommunikation verwendet.		

0: Reset nicht aktiviert.

1: Reset.

# S

Die Gesamtkabellänge darf max. 200 m nicht übersteigen (alle Regler inkl. des ECL 485 Kommunikationsbus). Kabellängen über 200 m können zu Störungen bei der Signalübertragung führen (EMV).

# କ୍ଷ

In einem System mit Führungsregler und Folgeregler, ist nur ein Führungsregler mit der Adresse 15 zulässig.

Sollten in einem System mit dem Kommunikationsbus ECL 485 versehentlich mehrere Führungsregler vorhanden sein, legen Sie fest, welcher dieser Regiler als Führungsregier fungieren soll. Ändern Sie die Adressen der übrigen Regiler. Mit mehr als einem Führungsregier kann das System noch arbeiten, es wird aber instabil.

# କ୍ଷ

Im Führungsregler muss die Adresse unter "ECL 485 addr. (Führungsregler-/Folgeregler-Adresse)", ID Nr. 2048, immer 15 sein.





#### 6.8.11 Sprache

Sprache		2050
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
0	Englisch/Lokal	Englisch
Wählen Sie Ihr	e Sprache.	

# କ୍ଷ

Die lokale Sprache wird während des Installationsvorgangs eingestellt. Wollen Sie die Spracheinstellung später ändern und eine andere Sprache außer Englisch wählen, müssen Sie die Applikation erneut installieren. Zwischen der lokalen Sprache und Englisch können Sie jedoch immer wechseln.



#### 7.0 Weitere Informationen

#### 7.1 ECA 30/31 Setupvorgang

Die ECA 30 (Bestell-Nr.: 087H3200) ist eine Fernbedienungseinheit mit eingebautem Raumtemperaturfühler.

Die ECA 31 (Bestell-Nr.: 087H3201) ist eine Fernbedienungseinheit mit eingebautem Raumtemperaturfühler und Feuchtigkeitssensor (relative Luftfeuchtigkeit).

Als Ersatz/Alternative für den eingebauten Fühler kann an beide Typen ein externer Raumtemperaturfühler angeschlossen werden. Ein externer Raumtemperatursensor wird beim Einschalten der ECA 30/31 erkannt.

Anschlüsse: Siehe Abschnitt "Elektrische Anschlüsse".

Maximal zwei ECA 30/31 können an einen ECL Regler oder ein System (Master-Slave) mit mehreren ECL Reglern am selben ECL 485 Bus angeschlossen werden. Im Master-Slave-System fungiert nur einer der ECL Regler als Hauptregler. Die ECA 30/31 kann unter anderem folgende Aufgaben übernehmen:

- Überwachung und Fernbedienung der ECL Regler
- Messung der Raumtemperatur und (ECA 31) Feuchtigkeit
- Kurzzeitige Verlängerung des "Komfort"-/"Sparen"-Betriebs

Nach dem Hochladen der Applikation in den ECL Comfort Regler zeigt die Fernbedienungseinheit ECA 30/31 nach ca. einer Minute "Applikat. kopieren" an.

Bestätigen Sie, um die Applikation in die ECA 30/31 hochzuladen.

#### Menüstruktur

Die Menüstruktur der ECA 30/31 entspricht einem "ECA MENU" und dem vom ECL Comfort Regler kopierten "ECL Menü".

Das ECA MENU enthält:

- ECA Einstellung
- ECA System
- ECA (Werkseinstellung)

ECA Einstellung: Offset der Raumtemperatur.

Offset der relativen Luftfeuchtigkeit (nur ECA 31).

ECA System: Display, Datenübertragung, überschreiben und Version zur Version.

ECA (Werkseinstellung): Löschen aller Applikationen auf der ECA 30/31, Default (Werkseinstellungen) wiederherstellen, Reset (Zurücksetzen) der ECL Adresse und Firmware-Aktualisierung.

Teil der ECA 30/31 Anzeige im ECL Modus:

MENU

Diantos .....

Danfoes 87H1236

Teil der ECA 30/31 Anzeige im ECA Modus:

ECA MENU

J 🗆

# æ

Wenn nur das "ECA MENU" angezeigt wird, kann dies bedeuten, dass die ECA 30/31 über keine korrekte Kommunikationsadresse verfügt. Siehe ECA MENU> ECA System > ECA Kommunikation: ECL Adresse. In den meisten Fällen wird die ECL Adresseinstellung "15" benötigt.

# SS .

Bezüglich ECA Einstellungen: Wenn die ECA 30/31 nicht als Fernbedienungseinheit genutzt wird, werden die Offset-Einstellungsmenü(s) nicht angezeigt.

www.tecfeld.de







Die ECL-Menüs entsprechen der Beschreibung für den ECL-Regler.

Die meisten direkt über den ECL-Regler vorgenommenen Einstellungen können auch über die ECA 30/31 getätigt werden. installungan ki

Alle Einstellungen können auch ohne Einsetzen des Applikationsschlüssels in den ECL-Regler angezeigt werden. Zum Ändern der Einstellungen muss der Applikationsschlüssel eingesetzt werden.

In der Applikationsübersicht (MENU > "Allgemeine Reglereinstellungen" > "Hauptfunktionen") werden die Applikationen des Schlüssels nicht angezeigt.

# 5

æ

Die ECA 30/31 zeigt diese Information (ein X auf dem Symbol von ECA 30/31) an, wenn die Applikation auf dem ECL-Regler nicht mit der ECA 30/31 kompatibel ist:



Teil der Anzeige von ECA 30/31: ECA MENU Diese Anzeige weist darauf hin, dass eine Applikation nicht hochgeladen wurde oder dass die Kommunikation mit dem ECL-Regler (Führungsregler) nicht ordnungsgemäß funktioniert. Ein X auf dem Symbol des ECL-Reglers weist auf eine falsche Einstellung der Kommunikationsadressen hin.







Wenn sich die ECA 30/31 im ECA MENU Modus befindet, werden das Datum und die gemessene Raumptemperatur angezeigt.

#### ECA MENU > ECA Einstellung > ECA Sensor

Offset T Raum	
Einstellbereich	Werkseinstel- lung
–10.0 10.0 K	0.0 K
Die gemessene Raumtemperatur kann um mehrere	

Grad Kelvin korrigiert werden. Der korrigierte Wert wird durch den Heizkreis im ECL Regler genutzt.

**Minus**- Die angezeigte Raumtemperatur ist geringer **wert:** 

0.0 K:	Keine Korrektur der gemessenen Raumtemperatur.
21	

Plus- Die angezeigte Raumtemperatur ist höher. wert:

#### ECA MENU > ECA Einstellung > ECA Sensor

Offset relative Luftfeuchtigkeit (nur ECA 31)		
Einstellbereich	Werkseinstellung	
-10.0 10.0 %	0.0 %	
Die gemessene relative Luftfeuchtigkeit kann um einige %-Werte korrigiert werden. Der korrigierte Wert wird durch die Applikation im ECL Regler genutzt.		

Minus- Die angezeigte relative Luftfeuchtigkeit ist wert: geringer.

0.0 %:	Keine Korrektur der gemessenen relativen
	Luftfeuchtigkeit.

Plus-Die angezeigte relative Luftfeuchtigkeit istwert:höher.

#### ECA MENU > ECA System > ECA Display

Hintergrundbel. (Anpassen der Helligkeit)		
Einstellbereich	Werkseinstellung	
0 10	5	
Passen Sie die Helligkeit der Hintergrund- beleuchtung an.		

0: Dunkel

10: Sehr hell

Beispiel:	
Offset T Raum:	0.0 K
Angezeigte Raumtemperatur:	21.9 ℃
Offset T Raum:	1.5 K
Angezeigte Raumtemperatur:	23.4 ℃

Beispiel:	
Offset rel. Luftf.:	0.0 %
Angezeigte relative Feuchtigkeit:	43.4 %
Offset rel. Luftf.:	3.5 %
Angezeigte relative Feuchtigkeit:	46.9 %



Danfoss

#### ECA MENU > ECA system > ECA display

Kontrast (Bildschirmkontrast)		
Einstellbereich	Werkseinstellung	
0 10	3	
Passen Sie den Bildschirmkontrast an.		

0: Geringer Kontrast

10: Starker Kontrast

#### ECA MENU > ECA system > ECA display

Fernbed. nutzen		
Einstellbereich	Werkseinstellung	
AUS/EIN	*)	
Die ECA 30/31 kann als eine einfach oder normale Fernbedienung für den ECL Regler genutzt werden.		

AUS: Einfache Fernbedienung, kein Raumtemperatursignal.

- EIN: Fernbedienung, Raumtemperatursignal verfügbar.
- \*): Je nach ausgewählter Applikation unterschiedlich.

#### ECA MENU > ECA system > ECA Datenübertrg.

Slave addr. (Slave address)	
Einstellbereich	Werkseinstellung
A / B	А
Die Einstellung von "Adr. Slave" bezieht sich auf die Einstellung "ECA Adresse" des ECL Reglers. Im ECL Regler wird ausgewählt, von welcher ECA 30/31 Einheit das Raumtemperatursignal empfangen wird.	

A: Die ECA 30/31 hat die Adresse A.

B: Die ECA 30/31 hat die Adresse B. ss)

EIN:

Bei Einstellung

AUS:

Das ECA Menü zeigt Datum und Uhrzeit an.

Bei Einstellung

Das ECA-Menü zeigt das Datum und die Raumtemperatur an (und bei der ECA 31 die relative Luftfeuchtigkeit).

# କ୍ଷ

Für die Installation einer Applikation auf einem ECL Comfort 210/310 Regler muss die "Adr. Slave" A lauten.

S

Wenn zwei ECA 30/31 mit demselben ECL 485 Bussystem verbunden sind, muss die "Adr. Slave" auf der einen ECA 30/31 Einheit "A" und auf dem anderen "B" lauten.



# Danfoss

### Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A247/A347

#### ECA MENU > ECA system > ECA Kommunikation

Adr. Verbindung (Adresse Verbindung)	
Einstellbereich	Werkseinstellung
1 9 / 15	15
Einstellung der Adresse des ECL Reglers, zu dem die Kommunikation erfolgen muss.	

#### 1..9: Slaves (Folgeregler)

15: Master (Hauptregler)



Eine ECA 30/31 kann in einem ECL 485 Bussystem (Master – Slave) so eingestellt werden, dass er einzeln mit allen verbundenen ECL Reglern kommuniziert.

# æ

#### Beispiel:

Adr. Verbindung = 15:	Die ECA 30/31 kommuniziert mit dem ECL Hauptregler.
Adr. Verbindung = 2:	Die ECA 30/31 kommuniziert mit dem ECL Regler mit Adresse 2.

# କ୍ଷ

Um Zeit- und Datumsinformationen zu übertragen muss ein Hauptregler vorhanden sein.

# କ୍ଷ

Ein ECL Comfort Regler 210/310, Typ B (ohne Anzeige und Einstellrad) kann nicht der Adresse 0 (Null) zugewiesen werden.

#### ECA MENU > ECA system > ECA Übersteuerung

Adresse Überst. (Adresse Übersteuerung)	
Einstellbereich	Werkseinstellung
AUS/ 1 9 / 15	AUS
Die Funktion "Übersteuerung" (für erweiterte "Komfort"-, "Sparen"-Periode oder Urlaubsbetrieb) muss an den entsprechenden ECL Regler gerichtet werden.	

AUS: Übersteuerung nicht möglich.

**1..9:** Adresse des Folgereglers zur Übersteuerung.

**15:** Adresse des Hauptreglers zur Übersteuerung.

and the second s		
	Erweiterter "Sparen"- Mo- dus:	<b>*</b>
Übersteuerungs- funktionen:	Erweiterter "Komfort"- Modus:	Ŕ
	Urlaubsbetrieb, Gebäude nicht bewohnt:	溢
	Urlaubsbetrieb, Gebäude bewohnt:	ð

ø

Die Übersteuerung über Einstellungen der ECA 30/31 entfällt wenn der ECL Comfort Regler in den Urlaubsbetrieb wechselt oder in einen anderen Modus als den Automatikbetrieb wechselt.

# କ୍ଷ

Der Kreis für die Übersteuerung des ECL Reglers muss sich im Automatikbetrieb befinden. Siehe auch Parameter "Kreis übersteuern".



# Danfoss

#### ECA MENU > ECA system > ECA Übersteuerung

Kreis übersteuern		
Einst	tellbereich	Werkseinstellung
AU	IS/ 1 4	AUS
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Die Funktion "Übersteuerung" (für erweiterte "Komfort"-, "Sparen"-Periode oder Urlaubsbetrieb) muss an den entsprechenden Heizkreis gerichtet werden..

AUS: Kein Heizkreis für die Übersteuerung ausgewählt.

1...4: Die betreffende Heizkreisnummer.

# କ୍ଷ

Der Kreis für die Übersteuerung des ECL Reglers muss sich im Automatikbetrieb befinden. Siehe auch Parameter "Adresse Überst.".

# Ś В

leis	piel	1:	
------	------	----	--

(Ein ECL Regler und eine ECA 30/31)		
Übersteuerung	Stellen Sie "Adr.	Stellen Sie "Kreis
Heizkreis 2:	Verbindung" auf 15	überst." auf 2

#### **Beispiel 2:**

(Mehrere ECL Regler u	nd eine ECA 30/31)	
Übersteuerung Heizkreis 1 im ECL Regler mit Adresse 6:	Stellen Sie "Adr. Verbindung" auf 6	Stellen Sie "Kreis überschr." auf 1

# କ୍ଷ

Kurzanleitung "ECA 30/31 in den Übersteuerungsmodus":

- 1. Wechseln Sie zu ECA MENU.
- 2. Bewegen Sie den Cursor auf das Uhrensymbol.
- 3. Wählen Sie das Uhrensymbol aus.
- 4. Wählen Sie eine der vier Übersteuerungsfunktionen.
- 5. Unterhalb des Übersteuerungssymbols: Stellen Sie die Uhrzeit oder das Datum ein.
- Unterhalb von Uhrzeit/Datum: Stellen Sie die gewünschte 6. Raumtemperatur für die Übersteuerungsperiode ein.

#### ECA MENU > ECA system > ECA version

ECA Version (nur Messwert), Beispiele	
Code-Nr. (Bestellnummer)	087H3200
Hardware	Α
Software	1.42
Rev. Nr.	5927
Serien Nr.	13579
Herstellungswo- che	23.2012

Die Information über die ECA Version ist in Servicefällen hilfreich.

144 | © Danfoss | 2017.12


# Danfoss

## Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A247/A347

#### ECA MENU > ECA Werk > ECA löschen

### Alle Appl. löschen (Alle Applikationen löschen)

Alle Applikation auf der ECA 30/31 löschen. Nach dem Löschen kann die Applikation erneut hochgeladen werden.

NEIN: Löschen wird nicht durchgeführt.

JA: Löschen wird durchgeführt (5 Sek. warten).

## କ୍ଷ

Nach dem Löschen wird die Meldung "Applikat. kopieren" eingeblendet. Wählen Sie "Ja". Anschließend wird die Applikation vom ECL Regler hochgeladen. Ein Statusbalken wird angezeigt.

#### ECA MENU > ECA Werk > ECA Default

Werkseinstellung
Die ECA 30/31 wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Folgende Einstellungen sind von diesem Vorgang betroffen:
Offset Raumtemperatur
Offset relative Luftfeuchtigkeit (ECA 31)
Hintergrundbeleuchtung
• Kontrast
• Fernbedienung nutzen
Adresse Slave
Adresse Verbindung
• Adresse Überst.
• Kreis übersteuern
• Übersteuerungsmodus
Endzeit Übersteuerungsmodus

**NEIN:** Zurücksetzen wird nicht durchgeführt.

JA: Zurücksetzen wird durchgeführt.



Danfoss

#### ECA MENU > ECA > Reset ECL Adresse

#### Reset ECL Adr. (Reset ECL Adresse)

Wenn keiner der angeschlossenen ECL Comfort Regler die Adresse 15 besitzt, kann der ECA 30/31 alle angeschlossenen ECL Regler auf dem ECL 485 Bus auf die Adresse 15 zurücksetzen.

**NEIN:** Reset wird nicht durchgeführt.

JA: Reset wird durchgeführt.(10 Sek. warten).

## କ୍ଷ

Die auf den ECL 485 Bus bezogene Adresse des ECL Reglers finden Sie unter: MENU > "Allgemeine Reglereinstellungen" > "System" >

"Kommunikation" > ECL 485 addr."

## Ś

"Reset ECL Adresse" kann nicht aktiviert werden, wenn einem oder mehreren der angeschlossenen ECL Comfort Regler die Adresse 15 zugewiesen wurde.

## 5

In einem System mit Führungsregler und Folgeregler, ist nur ein Führungsregler mit der Adresse 15 zulässig.

Sollten in einem System mit dem Kommunikationsbus ECL 485 versehentlich mehrere Führungsregler vorhanden sein, legen Sie fest, welcher dieser Regler als Führungsregler fungieren soll. Ändern Sie die Adressen der übrigen Regler. Mit mehr als einem Führungsregler kann das System noch arbeiten, es wird aber instabil.

#### ECA MENU > ECA Werk > Firmware-Aktualisierung

#### Firmware-Aktualisierung

Die ECA 30/31 kann mit neuer Firmware (Software) aktualisiert werden.

Die Firmware erhalten Sie gemeinsam mit dem ECL

Applikationsschlüssel, wenn dieser der Version 2.xx oder höher entspricht.

Wenn keine neue Firmware verfügbar ist, wird ein Symbol des Applikationsschlüssels mit einem X angezeigt.

NEIN: Aktualisierung wird nicht durchgeführt.

JA: Aktualisierung wird durchgeführt.

## S

Die ECA 30/31 überprüft automatisch, ob die neue Firmware auf dem Applikationsschlüssel im ECL Comfort Regler vorhanden ist. Die ECA 30/31 wird automatisch aktualisiert, wenn eine neue Applikation auf den ECL Comfort Regler geladen wird. Die ECA 30/31 wird nicht automatisch aktualisiert, wenn sie an einen ECL Comfort Regler mit hochgeladener Applikation angeschlossen wird. Aktualisierungen können immer auch manuell durchgeführt werden.

## କ୍ଷ

Kurzanleitung "ECA 30/31 in den Übersteuerungsmodus":

- 1. Wechseln Sie zu ECA MENU.
- 2. Bewegen Sie den Cursor auf das Uhrensymbol.
- 3. Wählen Sie das Uhrensymbol aus.
- 4. Wählen Sie eine der vier Übersteuerungsfunktionen.
- 5. Unterhalb des Übersteuerungssymbols: Stellen Sie die Uhrzeit oder das Datum ein.
- 6. Unterhalb von Uhrzeit/Datum: Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur für die Übersteuerungsperiode ein.



#### 7.2 Übersteuerungsfunktion

Die Regler ECL 210/296/310 können ein Signal empfangen, um das vorhandene Wochenprogramm zu übersteuern. Das Übersteuerungssignal kann von einem Schalter oder Relais kommen.

Je nach Art des Applikationsschlüssels können verschiedene Übersteuerungsmodi ausgewählt werden.

Übersteuerungsmodi: Komfort, Sparen, Konstante Temperatur und Frostschutz

"Komfort" wird auch als normale Heiztemperatur bezeichnet. "Sparen" kann verringertes Beheizen oder eine Ausschaltung der Beheizung bedeuten.

"Konstante Temperatur" ist eine gewünschte Vorlauftemperatur, die im Menü "Vorlauftemperatur" eingestellt wird. "Frostschutz" beendet den Heizvorgang vollständig.

Eine Übersteuerung mit Übersteuerungsschalter oder -relais ist möglich, wenn sich der ECL 210/296/310 im Wochenprogramm (Uhr) befindet.









Danfoss

#### Beispiel 1

ECL befindet sich im Sparbetrieb, aber bei Übersteuerung im Komfortbetrieb.

Wählen Sie einen freien Eingang aus, z. B. S8. Schließen Sie den Übersteuerungsschalter oder das -relais an.

Einstellungen im ECL:

1. Wählen Sie Kreis > MENU > Einstellungen > Applikation > Ext. Übersteuerg. aus:

Wählen Sie den Eingang S8 aus (das Verdrahtungsbeispiel).

 Wählen Sie Kreis > MENU > Einstellungen > Applikation > Ext. Betriebsart. aus:

Wählen Sie KOMFORT aus.

3. Wählen Sie Kreis > MENU > Wochenprogr. aus:

Wählen Sie alle Wochentage aus.

Stellen Sie "Start 1" auf 24:00 (dadurch wird die Betriebsart Komfort ausgeschaltet).

Verlassen Sie das Menü und bestätigen Sie durch "Speichern".

4. Denken Sie daran, den entsprechenden Kreis auf die Betriebsart Wochenprogramm einzustellen ("Uhr").

Ergebnis: Wenn der Übersteuerungsschalter (oder das -relais) aktiviert ist, läuft der ECL 210/296/310 im Komfortbetrieb.

Wenn der Übersteuerungsschalter (oder das -relais) deaktiviert ist, läuft der ECL 210/296/310 im Sparbetrieb.







#### **Beispiel 2**

Der ECL befindet sich im Komfortbetrieb, aber bei Übersteuerung im Sparbetrieb.

Wählen Sie einen freien Eingang aus, z. B. S8. Schließen Sie den Übersteuerungsschalter oder das -relais an.

Einstellungen im ECL:

1. Wählen Sie Kreis > MENU > Einstellungen > Applikation > Ext. Übersteuerg. aus:

Wählen Sie den Eingang S8 aus (das Verdrahtungsbeispiel).

 Wählen Sie Kreis > MENU > Einstellungen > Applikation > Ext. Betriebsart. aus:

Wählen Sie SPAREN aus.

3. Wählen Sie Kreis > MENU > Wochenprogr. aus:

Wählen Sie alle Wochentage aus.

Stellen Sie "Start 1" auf 00:00.

Stellen Sie "Stopp 1" auf 24:00.

Verlassen Sie das Menü und bestätigen Sie durch "Speichern".

4. Denken Sie daran, den entsprechenden Kreis auf die Betriebsart Wochenprogramm einzustellen ("Uhr").

Ergebnis: Wenn der Übersteuerungsschalter (oder das -relais) aktiviert ist, läuft der ECL 210/296/310 im Sparbetrieb.

Wenn der Übersteuerungsschalter (oder das -relais) deaktiviert ist, läuft der ECL 210/296/310 im Komfortbetrieb.





Danfoss

#### **Beispiel 3**

Das Wochenprogramm für das Gebäude umfasst Komfortperioden von Montag bis Freitag: 07:00–17:30. Mitunter findet eine Teambesprechung am Abend oder am Wochenende statt.

Ein Übersteuerungsschalter ist installiert und die Heizung muss eingeschaltet sein (Betriebsart Komfort), solange der Schalter aktiviert ist.

Wählen Sie einen freien Eingang aus, z. B. S8. Schließen Sie den Übersteuerungsschalter an.

Einstellungen im ECL:

1. Wählen Sie Kreis > MENU > Einstellungen > Applikation > Ext. Übersteuerg. aus:

Wählen Sie den Eingang S8 aus (das Verdrahtungsbeispiel).

 Wählen Sie Kreis > MENU > Einstellungen > Applikation > Ext. Betriebsart. aus:

Wählen Sie KOMFORT aus.

3. Denken Sie daran, den entsprechenden Kreis auf die Betriebsart Wochenprogramm einzustellen ("Uhr").

Ergebnis: Wenn der Übersteuerungsschalter (oder das -relais) aktiviert ist, läuft der ECL 210/296/310 im Komfortbetrieb.

Wenn der Übersteuerungsschalter deaktiviert ist, läuft der ECL 210/296/310 gemäß Wochenprogramm.







#### **Beispiel 4**

Das Wochenprogramm für das Gebäude umfasst Komfortperioden für alle Wochentage: 06:00–20:00. Mitunter muss die gewünschte Vorlauftemperatur konstant 65 °C betragen.

Ein Übersteuerungsrelais ist installiert. Solange es aktiviert ist, muss die Vorlauftemperatur 65 °C betragen.

Wählen Sie einen freien Eingang aus, z. B. S8. Schließen Sie das Übersteuerungsrelais an.

Einstellungen im ECL:

1. Wählen Sie Kreis > MENU > Einstellungen > Applikation > Ext. Übersteuerg. aus:

Wählen Sie den Eingang S8 aus (das Verdrahtungsbeispiel).

2. Wählen Sie Kreis > MENU > Einstellungen > Applikation > Ext. Betriebsart. aus:

Wählen Sie T KONST. aus.

3. Wählen Sie Kreis > MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur >

Gew. Temp. (ID 1x004) aus:

Stellen Sie 65 °C ein.

4. Denken Sie daran, den entsprechenden Kreis auf die Betriebsart Wochenprogramm einzustellen ("Uhr").

Ergebnis: Wenn das Übersteuerungsrelais aktiviert ist, läuft der ECL 210/296/310 in der Betriebsart Konstante Temperatur und regelt die Vorlauftemperatur auf 65 °C.

Wenn das Übersteuerungsrelais deaktiviert ist, läuft der ECL 210/296/310 gemäß Wochenprogramm.







#### 7.3 Mehrere Regler im selben System

Wenn die Regler ECL Comfort mit dem Kommunikationsbus ECL 485 (Kabeltyp: verdrillte Adernpaare) verbunden werden, sendet der Führungsregler folgende Signale an die Folgeregler:

- Außentemperatur (gemessen von S1)
- Uhrzeit und Datum
- Aktivierung TWW-Speichererwärmung/-ladung

Außerdem empfängt der Führungsregler Daten über:

- die gewünschte Vorlauftemperatur (Bedarf) von den Folgereglern
- die Aktivierung der TWW-Speichererwärmung/-ladung in den Folgereglern (wie bei der ECL-Version 1.48)

#### Möglichkeit 1:

#### Folgeregler: Verwendung des vom Führungsregler gesendeten Außentemperatursignals

Die Folgeregler empfangen nur Daten, die die Außentemperatur und das Datum/die Uhrzeit betreffen.

#### Folgeregler:

Ändern Sie die werkseitig eingestellte Adresse von 15 auf 0.

 Gehen Sie unter III zu System > Kommunikation > ECL 485 addr.

egler) 2048	ECL 485 addr. (Adresse von Führungs-/Folgeregler)						
Auswählen	Einstellbereich	Kreis					
0	0 bis 15						



## 5

#### ECL-485-Buskabel

Die maximal empfohlene Länge des Kabels für den ECL-485-Bus wird wie folgt berechnet:

Ziehen Sie die Gesamtlänge aller ECL-Reglerkabel im Master-Slave-System von 200 ab.

Einfaches Beispiel für die Gesamtlänge aller Kabel, 3 x ECL:

1 x ECL	Außentemperaturfühler:	15 m
3 x ECL	Vorlauftemperaturfühler:	18 m
3 x ECL	Rücklauftemperaturfühler:	18 m
3 x ECL	Raumtemperaturfühler:	30 m
Insge- samt:		81 m
	fahlana Länna daa Kabala für dan FC	1 405 D.

Maximal empfohlene Länge des Kabels für den ECL-485-Bus: 200 m - 81 m = 119 m

## ss)

In einem System mit Führungs- und Folgereglern ist nur ein Führungsregler mit der Adresse 15 zulässig.

Sollten in einem System mit dem Kommunikationsbus ECL 485 versehentlich mehrere Führungsregler vorhanden sein, legen Sie fest, welcher dieser Regler als Führungsregler fungieren soll. Ändern Sie die Adressen der übrigen Regler. Mit mehr als einem Führungsregler kann das System zwar noch arbeiten, es wird jedoch instabil.

## ss)

Im Führungsregler muss die Adresse unter "ECL 485 addr." (Adresse von Führungs-/Folgeregler), ID-Nr. 2048, immer 15 sein. Navigation:

Gehen Sie unter  $\square$  zu System > Kommunikation > ECL 485 addr.

Folgeregler müssen auf eine von 15 abweichende Adresse eingestellt werden: Navigation:

vavigation

Gehen Sie unter  $\square 2$  System > Kommunikation > ECL 485 addr.

## କ୍ଷ

Der Wert "Bedarfserhöhung" darf nur im Führungsregler verwendet werden.





Situation 2:

SLAVE (Folgeregler): Wie kann auf einen vom MASTER (Hauptregler) gesendeten Aktivierung der TWW-Erwärmung/-Ladung reagiert werden

Der Folgeregler empfängt Daten über die Aktivierung einer TWW-Erwärmung/-Ladung im Hauptregler und kann so eingestellt werden, dass er den ausgewählten Heizkreis schließt.

ECL-Reglerversionen 1.48 (Stand August 2013):

Sowohl der Hauptregler empfängt Daten über die Aktivierung einer TWW-Erwärmung/-Ladung im Hauptregler selbst als auch alle Folgeregler im System.

Dieser Status wird an alle ECL-Regler des Systems gesendet und jeder Heizkreis kann darauf eingestellt werden, die Versorgung des Heizkreises zu schließen.

SLAVE (Folgeregler): Gewünschte Funktion einstellen:

 Gehen Sie in Heizkreis 1 oder 2 auf "Einstellungen" > "Applikation" > "Priorität WW":

Priorität WW Regelventil/N	/ (Geschlossenes Normalbetrieb)	11052 / 12052
Kreis	Einstellbereich	Wählen Sie
1 / 2	AUS/EIN	AUS/EIN

- AUS: Die Vorlauftemperatur des Heizkreises wird weiterhin ausgeregelt, unabhängig von der aktivierten TWW-Erwärmung/-Ladung im Haupt-/Folgereglersystem.
- EIN: Das Regelventil im Heizkreis wird geschlossen während der TWW-Erwärmung/-Ladung im Haupt-/Folgereglersystem.





Situation 3:

Folgeregler: Wie Sie das Außentemperatursignal nutzen und Daten über die gewünschte Vorlauftemperatur an den Hauptregler zurücksenden können.

Der Folgeregler empfängt Daten über die Außentemperatur, das Datum und die Uhrzeit. Der Hauptregler empfängt Daten über die gewünschten Vorlauftemperaturen von den Folgereglern mit einer Adresse von 1 ... 9:

Folgeregler:

- Unter III, wählen Sie System > Kommunikation > ECL 485 addr.
- Ändern Sie die werksseitig eingestellte Adresse 15 in eine beliebige Adresse zwischen 1 ... 9. Sie müssen jedem Folgeregler eine eindeutige Adresse zuordnen.

ECL 485 addı Adresse)	ECL 485 addr. (Führungsregler-/Folgeregler- Adresse)					
Kreis	Einstellbereich	Wählen Sie				
0	0 15	1 9				

Darüber hinaus kann jeder Folgeregler Daten über die gewünschte Vorlauftemperatur (Bedarf) in jedem Heizkreis zurück an den Hauptregler senden.

Folgeregler:

- Wählen Sie in dem entsprechenden Kreis Einstellungen > Applikation > Sende T-Soll
- Wählen Sie ON oder OFF.

Sende T-Soll		11500 / 12500
Kreis	Einstellbereich	Wählen Sie
1 / 2	OFF / ON	ON or OFF

- **OFF:** Daten über die gewünschte Vorlauftemperatur werden werden an den Hauptregler gesendet.
- **ON:** Information about the desired flow temperature is sent to the master controller.

କ୍ଷ

Im Führungsregler muss die Adresse unter "ECL 485 addr. (Führungsregler-/Folgeregler-Adresse)", ID Nr. 2048, immer 15 sein.



#### 7.4 Häufig gestellte Fragen

## S

Uhrzeit ein.

Die Definitionen beziehen sich auf die Produktreihen ECL Comfort 210, 296 und 310. Daher ist es möglich, dass Sie hier auf Bezeichnungen stoßen, die in Ihrer Anleitung nicht erwähnt werden.

## Die Umwälzpumpe (Beheizung) schaltet sich nicht wie erwartet aus.

Sie befindet sich im Frostschutzbetrieb (Außentemperatur niedriger als "P T-Frost") und es liegt ein Wärmebedarf (gewünschte Vorlauftemperatur höher als "Einschalttemp. P") vor.

#### **Die Uhr in der Anzeige geht eine Stunde vor oder nach.** Siehe Abschnitt "Uhrzeit und Datum".

Die Uhrzeit in der Anzeige ist falsch.

Nach einem Stromausfall von mehr als 72 Stunden wurde die Zeitanzeige möglicherweise zurückgesetzt. Gehen Sie zum Menü "Allgemeine Reglereinstellungen", rufen Sie das Untermenü "Uhrzeit & Datum" auf und stellen Sie die korrekte

#### Der ECL-Applikationsschlüssel ist nicht auffindbar.

Schalten Sie die Spannungsversorgung aus und wieder ein, um den ECL-Reglertyp, die Versionsnummer (z. B. 1.52), die Bestellnummer und die Applikation (z. B. A266.1) abzulesen oder gehen Sie zum Menü "Allgemeine Reglereinstellungen" > "Hauptfunktionen" > "Applikation". Dort werden der Systemtyp (z. B. Typ A266.1) und das Bild des Systems angezeigt.

Bestellen Sie mit diesen Informationen einen Ersatzapplikationsschlüssel (z. B. ECL-Applikationsschlüssel A266) bei Ihrem Danfoss-Händler.

Setzen Sie den neuen ECL-Applikationsschlüssel in den Regler ein und kopieren Sie ggf. Ihre persönlichen Einstellungen vom Regler auf den neuen ECL-Applikationsschlüssel.

#### Die Raumtemperatur ist zu niedrig.

Prüfen Sie zunächst, ob die vorhandenen Heizkörperthermostate ganz geöffnet sind.

Wenn durch ein Verstellen der Heizkörperthermostate die gewünschte Raumtemperatur nicht erreicht wird, ist eventuell die Vorlauftemperatur zu niedrig. Stellen Sie am Regler (über die entsprechende Anzeige) eine höhere Raumtemperatur ein. Wenn auch dies nicht hilft, erhöhen Sie den Wert der Heizkurvenneigung (unter "Heizkurve") und damit die Vorlauftemperatur.

#### Die Raumtemperatur ist während der Sparperioden zu hoch.

Stellen Sie sicher, dass der untere Begrenzungswert der Vorlauftemperatur ("Min. Temperatur") nicht zu hoch ausgewählt wurde.

#### Die Temperatur schwankt.

Prüfen Sie, ob der Vorlauftemperaturfühler ordnungsgemäß angeschlossen und an der richtigen Stelle eingebaut wurde. Stellen Sie eventuell (unter "Regelparameter") die Regelparameter neu ein.

Wenn der Regler ein Raumtemperatursignal empfängt, ist zudem der Abschnitt "Raumtemperaturbegrenzung" zu beachten.

## Der Regler funktioniert nicht und das Motorregelventil ist geschlossen.

Prüfen Sie, ob der Vorlauftemperaturfühler die richtige Temperatur misst, siehe den Abschnitt "Alltagsbetrieb" oder "Eingang Übersicht".

Prüfen Sie auch den Einfluss der anderen gemessenen Temperaturen.



Danfoss

## Wie stelle ich im Wochenprogramm eine zusätzliche Komfortperiode ein?

Sie können eine zusätzliche Komfortperiode einstellen, indem Sie unter "Wochenprogr." eine neue Ein- und Ausschaltzeit hinzufügen.

## Wie kann ich im Wochenprogramm eine Komfortperiode löschen?

Sie können eine Komfortperiode löschen, indem Sie für die Einund Ausschaltzeit denselben Wert eingeben.

## Wie kann ich meine persönlichen Einstellungen wiederherstellen?

Siehe Abschnitt "Einsetzen des ECL-Applikationsschlüssels".

### Wie kann ich die Werkeinstellungen wiederherstellen?

Siehe Abschnitt "Einsetzen des ECL-Applikationsschlüssels".

Warum kann ich keine Einstellungen ändern? Der ECL-Applikationsschlüssel wurde entfernt.

## Warum kann ich keine Applikation auswählen, wenn ich den ECL-Applikationsschlüssel in den Regler einsetze?

Die aktuelle Applikation im Regler ECL Comfort muss gelöscht werden, bevor eine neue Applikation (Untertyp) ausgewählt werden kann.

#### Wie soll ich auf einen Alarm reagieren?

Ein Alarm zeigt an, dass Ihr System nicht ordnungsgemäß arbeitet. Wenden Sie sich bitte an Ihren Heizungsinstallateur.

#### Was bedeutet P- und PI-Regelung?

P-Regelung: Proportionalregelung Bei einer P-Regelung ändert der Regler die Vorlauftemperatur proportional zur Differenz zwischen der gewünschten und der aktuellen Temperatur, wie z. B. der Raumtemperatur. Die P-Regelung besitzt immer eine bleibende Regelabweichung.

PI-Regelung: Kombinierte Proportional- und Integralregelung Eine PI-Regelung funktioniert ähnlich wie eine P-Regelung, mit dem Unterschied, dass die PI-Regelung keine bleibende Regelabweichung besitzt.

Eine lange Nachstellzeit "Tn" sorgt für eine stabile, aber auch langsame Regelung. Durch eine kurze Nachstellzeit "Tn" erfolgt zwar eine schnelle Reaktion auf Änderungen. Es besteht jedoch die Gefahr einer instabilen Regelung.

#### Wofür steht das "i" in der oberen rechten Ecke der Anzeige?

Beim Hochladen einer Applikation (Untertyp) vom Applikationsschlüssel in den Regler ECL Comfort, zeigt das "i" in der oberen rechten Ecke an, dass neben den Werkeinstellungen auch der Untertyp kundenspezifische Einstellungen/Systemeinstellungen aufweist.





#### Wie stellt man eine korrekte Heizkurve ein?

#### Kurze Antwort:

Stellen Sie die Heizkurve auf den niedrigsten Wert ein, bei dem die Raumtemperatur noch angenehm ist.

In der Tabelle finden Sie einige Empfehlungen:

Haus mit Heizkörpern:	Erforderliche Vorlauftemperatur wenn die Außentemperatur -10 °C beträgt.	Empfohlener Wert für die Heizkurve:			
Älter als 20 Jahre:	65 ℃	1,4			
Zwischen 10 und 20 Jahre alt:	60 °C	1,2			
Neueres Modell:	50 ℃	0,8			
Fußbodenheizungen benötigen im Allgemeinen einen niedrigeren Wert für die Heizkurve.					

#### **Technische Antwort:**

Um Energie zu sparen, sollte die Vorlauftemperatur so niedrig wie möglich sein, aber unter Berücksichtigung einer angenehmen Raumtemperatur. Das bedeutet, die Steilheit der Heizkurve sollte einen niedrigen Wert annehmen.

Siehe auch Diagramm: Steilheit der Heizkurve.



Wählen Sie die gewünschte Vorlauftemperatur (vertikale Achse) für Ihr Heizsystem auf Grundlage der in Ihrer Umgebung niedrigsten zu erwartenden Außentemperatur (horizontale Achse). Wählen Sie die Heizkurve, die dem gemeinsamen Punkt dieser zwei Werte am nächsten kommt.

- Beispiel: Gewünschte Vorlauftemperatur: 60 (°C) bei Außentemperatur: -10 °C
- Ergebnis: Wert der Heizkurve = 1,2 (auf halber Strecke zwischen 1,4 und 1,0).

#### Allgemein gilt:

- Kleinere Heizkörper in Ihrem Heizsystem benötigen eventuell eine steilere Heizkurve. (Beispiel: Gewünschte Vorlauftemperatur 70 °C führt zu einer Heizkurve = 1,5).
- Fußbodenheizungen benötigen eine flachere Heizkurve. (Beispiel: Gewünschte Vorlauftemperatur 35 °C führt zu einer Heizkurve = 0,4).
- Änderungen an der Steilheit der Heizkurve sollten in kleinen Stufen erfolgen; bei Außentemperaturen unter 0 °C eine Stufe pro Tag.
- Falls nötig, passen Sie die Heizkurve in den sechs Koordinatenpunkten an.
- Die Einstellung für die gewünschte Raumtemperatur beeinflusst die gewünschte Vorlauftemperatur, selbst wenn ein Raumtemperaturfühler/eine Fernbedienungseinheit nicht angeschlossen ist. Ein Beispiel: Die Erhöhung der gewünschten Raumtemperatur führt zu einer erhöhten Vorlauftemperatur.
- Normalerweise sollte die gewünschte Raumtemperatur neu eingestellt werden, wenn die Außentemperaturen unter 0 °C betragen

Danfoss

#### 7.5 Begriffsbestimmungen

## କ୍ଷ

Die Definitionen beziehen sich auf die Produktreihen ECL Comfort 210, 296 und 310. Daher ist es möglich, dass Sie hier auf Bezeichnungen stoßen, die in Ihrer Anleitung nicht erwähnt werden.

#### **Akkumulierter Temperaturwert**

Ein gefilterter (gedämpfter) Wert, der in der Regel für die Raumund Außentemperatur gilt. Er wird im ECL-Regler berechnet und steht für die in den Hauswänden gespeicherte Wärme. Der akkumulierte Wert ändert sich nicht so schnell wie die aktuelle Temperatur.

#### Lüftungskanaltemperatur

Die gemessene Temperatur im Lüftungskanal, in dem die Temperatur geregelt werden soll.

#### Alarmfunktion

Auf Grundlage der Alarmeinstellungen kann der Regler einen entsprechenden Ausgang aktivieren.

#### Antibakterienfunktion

Die TWW-Temperatur wird für einen vorgegebenen Zeitraum erhöht, um gefährliche Bakterien abzutöten, wie z. B. Legionellen.

#### Temperaturausgleich

Dieser Sollwert bildet die Grundlage für die Vorlauf-/Lüftungskanaltemperatur. Der Temperaturausgleich kann durch die Raumtemperatur, die Ausgleichstemperatur und die Rücklauftemperatur beeinflusst werden. Der Temperaturausgleich ist nur aktiviert, wenn ein Raumtemperaturfühler angeschlossen ist.

#### BMS

Building Management System. Ein Kontrollsystem zur Fernbedienung und -überwachung.

#### Komfortbetrieb

Die Normaltemperatur im System, die durch das Wochenprogramm geregelt wird. Während der Beheizung ist die Vorlauftemperatur im System höher, um die gewünschte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Während der Kühlung ist die Vorlauftemperatur im System geringer, um die gewünschte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten.

#### Komfort-Temperatur

Die aufrechterhaltene Temperatur in den Kreisen während der Komfortperioden. In der Regel am Tag.

#### Ausgleichstemperatur

Eine gemessene Temperatur, die Einfluss auf die Vorlauftemperaturreferenz/den Temperaturausgleich hat.

#### Gewünschte Vorlauftemperatur

Die Temperatur, die vom Regler auf Grundlage der Außentemperatur und dem Einfluss der Raum- und/oder Rücklauftemperatur berechnet wird. Diese Temperatur wird als Referenzwert für die Regelung verwendet.

#### Gewünschte Raumtemperatur

Die Temperatur, die als gewünschte Raumtemperatur eingestellt ist. Die Raumtemperatur kann nur dann mit dem Regler ECL Comfort geregelt werden, wenn ein Raumtemperaturfühler installiert ist.

Ist kein Raumtemperaturfühler installiert, hat die eingestellte gewünschte Raumtemperatur jedoch immer noch Einfluss auf die Vorlauftemperatur.

In beiden Fällen wird die Raumtemperatur in der Regel in den einzelnen Räumen über Heizkörperthermostate/Ventile geregelt.





#### Gewünschte Temperatur

Die voreingestellte oder die vom Regler berechnete Temperatur.

#### Taupunkttemperatur

Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchte kondensiert.

#### TWW-Kreis

Der Kreis, der zur Erwärmung des Trinkwarmwassers (TWW) dient.

#### Lüftungskanaltemperatur

Die gemessene Temperatur im Lüftungskanal, in dem die Temperatur geregelt werden soll.

#### ECL Portal

Ein Kontrollsystem zur Fernbedienung und -überwachung, lokal oder über das Internet.

#### EMS

Energy Management System. Ein Kontrollsystem zur Fernbedienung und -überwachung.

#### Werkeinstellungen

Im ECL-Applikationsschlüssel gespeicherte Einstellungen, die die erste Inbetriebnahme Ihres Reglers erleichtern.

#### Firmware

Wird beim Regler ECL Comfort und bei der ECA 30/31 verwendet, um die Anzeige, das Einstellrad und die Programmausführung zu steuern.

#### Vorlauftemperatur

Die gemessene Temperatur im Flüssigkeitsstrom, in dem die Temperatur geregelt werden soll.

#### Vorlauftemperaturreferenz

Die Temperatur, die vom Regler auf Grundlage der Außentemperatur und dem Einfluss der Raum- und/oder Rücklauftemperatur berechnet wird. Diese Temperatur wird als Referenzwert für die Regelung verwendet.

#### Heizkurve

Eine Kurve, die das Verhältnis zwischen der aktuellen Außentemperatur und der gewünschten Vorlauftemperatur darstellt.

#### Heizkreis

Der Kreis, der zur Beheizung des Raumes/Gebäudes dient.

#### Urlaubsplan

Für ausgewählte Tage kann die Betriebsart Komfort, Sparen oder Frostschutz eingestellt werden. Zudem kann ein Tagesprogramm mit Komfortperioden zwischen 07:00 und 23:00 Uhr ausgewählt werden.

#### Feuchteregler

Ein Gerät, das auf die Luftfeuchte reagiert. Ein Schalter kann aktiviert werden, wenn die gemessene Feuchte einen Sollwert überschreitet.

#### **Relative Luftfeuchtigkeit**

Dieser (in % angegebene) Wert ist ein Maß für den Feuchtigkeitsgehalt im Raum im Verhältnis zum maximalen Feuchtigkeitsgehalt. Die relative Luftfeuchtigkeit wird von der ECA 31 gemessen und für die Taupunktberechnung verwendet.

#### Eingangstemperatur

Die gemessene Temperatur im Eingang des Lüftungskanals, in dem die Temperatur geregelt werden soll.

#### Temperaturgrenze

Die Temperatur, die die gewünschte Vorlauftemperatur/den Temperaturausgleich beeinflusst.

#### Log-Funktion

Hier wird der Temperaturverlauf angezeigt.

#### Führungsregler/Folgegerät

Zwei oder mehrere Regler sind über den gleichen Bus miteinander verbunden. Der Führungsregler sendet z. B. die Werte Uhrzeit, Datum und Außentemperatur. Das Folgegerät empfängt Daten vom Führungsregler und sendet z. B. den Wert der gewünschten Vorlauftemperatur.

#### Modulierende Regelung (0-bis-10-V-Regelung)

Positionierung des Stellantriebs (durch ein Regelsignal von 0 bis 10 V) für das Motorregelventil zur Regelung des Durchflusses.

#### Optimierung

Der Regler optimiert die Startzeit der im Wochenprogramm eingestellten Temperaturzeiten. Auf Grundlage der Außentemperatur berechnet der Regler automatisch den Einschaltzeitpunkt, um die Komfort-Temperatur in der eingestellten Zeit zu erreichen. Je niedriger die Außentemperatur, desto früher ist der Einschaltzeitpunkt.

#### Tendenz der Außentemperatur

Der Pfeil zeigt die Tendenz an, d. h. ob die Temperatur steigt oder fällt.

#### Übersteuerungsmodus

Wenn der ECL Comfort im Wochenprogramm betrieben wird, kann ein Schalter oder Kontaktsignal an einen Eingang gelegt werden, um auf die Betriebsarten Komfort, Sparen, Frostschutz oder Konstante Temperatur umzuschalten. Solange der Schalter oder das Kontaktsignal anliegt, ist die Übersteuerung aktiviert.

#### Pt1000-Fühler

Alle an den Regler ECL Comfort angeschlossenen Fühler basieren auf dem Typ Pt1000 (IEC 751 B). Der Widerstand bei 0 °C beträgt 1000 Ohm und ändert sich mit 3.9 Ohm pro Grad Celsius.

#### Pumpenregelung

Eine Umwälzpumpe dient als Betriebspumpe und die andere als Reservepumpe. Nach einer eingestellten Zeitdauer werden die Aufgaben getauscht.

#### Nachspeisungsfunktion

Wenn der im Heizsystem gemessene Druck zu niedrig ist (z. B. aufgrund einer Leckage), kann Wasser nachgefüllt werden.

#### Rücklauftemperatur

Die im Rücklauf gemessene Temperatur beeinflusst die gewünschte Vorlauftemperatur.

#### Raumtemperatur

Die mit dem Raumtemperaturfühler oder der Fernbedienungseinheit gemessene Temperatur. Die Raumtemperatur lässt sich nur dann direkt regeln, wenn ein Raumtemperaturfühler installiert ist. Die Raumtemperatur beeinflusst die gewünschte Vorlauftemperatur.

#### Raumtemperaturfühler

Dieser Temperaturfühler ist in dem Raum angebracht, in dem die Temperatur geregelt werden soll (Referenzraum, in der Regel das Wohnzimmer).

#### Spartemperatur

Die Temperatur, die im Heiz- oder TWW-Kreis während der Betriebsart Sparen aufrechterhalten wird. In der Regel ist die Spartemperatur niedriger als die Komfort-Temperatur, um Energie zu sparen.

#### SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition. Ein Kontrollsystem zur Fernbedienung und -überwachung.

#### Wochenprogramm

Wochenprogramm für Zeiten mit Komfort- und Spartemperaturen. Das Wochenprogramm kann für jeden Wochentag individuell mit bis zu drei Komfortperioden pro Tag eingestellt werden. Danfoss





#### Software

Wird beim Regler ECL Comfort verwendet, um die Prozesse der Applikation durchzuführen.

#### Witterungsführung

Die Vorlauftemperatur wird in Abhängigkeit der Außentemperatur geregelt. Die Regelung wird durch eine vom Benutzer definierte Heizkurve bestimmt.

#### 2-Punkt-Regelung

EIN/AUS-Regelung, z. B. Umwälzpumpe, EIN/AUS-Ventil, Umschaltventil oder Drosselklappenregelung.

#### 3-Punkt-Regelung

Öffnen, Schließen oder keine Stellimpulse für das Motorregelventil. Keine Stellimpulse bedeutet, dass der Stellantrieb in der aktuellen Position verbleibt.

Danfoss

## 7.6 Typ (ID 6001), Übersicht

	Тур 0	Тур 1	Тур 2	Тур 3	Тур 4
Adresse	1	1	1	1	1
Тур	1	1	1	1	1
Scan Zeit	1	1	1	1	1
ID /Seriennummer	1	1	1	1	1
Reserviert	1	1	1	1	1
Vorlauftemperatur [0,01 °C]	1	1	1	1	-
Rücklauftemp. [0,01 °C]	~	1	1	1	-
Durchfluss [0,1 l/H]	<b>\$</b>	1	1	1	-
Leistung [0,1 kW]	~	1	1	1	-
Akkumul. Volumen	[0,1 m <sup>3</sup> ]	-			
Akkumul. Energie	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	-
Tarif 1 Akkumul. Energie	1 Akkumul. Energie		[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	-
Tarif 2 Akkumul. Energie	-	-	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	-
Betriebszeit [Tage]	-	-	1	1	-
Aktuelle Zeit [durch M-Bus definierte Struktur]	-	-	1	1	1
Fehlerstatus [durch Wärmemengenzähler definierte Bitmaske]	-	-	1	-	-
Akkumul. Volumen	-	-	-	-	[0,1 m <sup>3</sup> ]
Akkumul. Energie	-	-	-	-	[0,1 kWh]
Akkumul. Volumen 2	-	-	-	-	[0,1 m <sup>3</sup> ]
Akkumul. Energie 2	-	-	-	-	[0,1 kWh]
Akkumul. Volumen 3	-	-	-	-	[0,1 m <sup>3</sup> ]
Akkumul. Energie 3	-	-	-	-	[0,1 kWh]
Akkumul. Volumen 4	-	-	-	-	[0,1 m <sup>3</sup> ]
Akkumul. Energie 4	-	-	-	-	[0,1 kWh]





### 7.7 Übersicht Parameter-ID

ID	Parametername	A247.x	A347.x	Einstellbe- reich	Werkeinstel- lung	Einheit	Eigene Einstellungen	
10512	Programm starten	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF ; ON	OFF			
10514	Max. Stromausfalldauer	1, 2, 3	1, 2, 3	5 bis 3000	30	min		
10903	Rampenfunktion X5–X6	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF; 1 bis 20	5			
10904	Rampenfunktion X7–X8	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF; 1 bis 20	5			
10912	Appl. fortsetzen	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF ; ON	OFF			
10913	Nach Stromausfall	1, 2, 3	1, 2, 3	STOPP ; START	OFF			
10930	X1	1, 2, 3	1, 2, 3	0 bis 1200	0	h		
10931	X2	1, 2, 3	1, 2, 3	0 bis 1200	0	h		
10932	Х3	1, 2, 3	1, 2, 3	0 bis 1200	0	h		
10933	X4	1, 2, 3	1, 2, 3	0 bis 1200	0	h		
10934	X5	1, 2, 3	1, 2, 3	0 bis 1200	0	h		
10935	X6	1, 2, 3	1, 2, 3	0 bis 1200	360	h		
10936	X7	1, 2, 3	1, 2, 3	0 bis 1200	720	h		
10937	X8	1, 2, 3	1, 2, 3	0 bis 1200	1080	h		
11004	Gew. Temp.	1, 2, 3	1, 2, 3	5 bis 150	50	°C		<u>66</u>
11010	ECA Adresse	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF ; A ; B	OFF			<u>95</u>
11011	Autom. Sparen	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF; -29 bis 10	-15	°C		<u>83</u>
11012	Schnellaufheizen	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF, 1 bis 99	OFF	%		<u>84</u>
11013	Rampenfunktion	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF, 1 bis 99	OFF	min		<u>85</u>
11014	Gebäudefaktor	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF; 10 bis 59	OFF			<u>85</u>
11015	Anpassungszeit	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF, 1 bis 50	OFF	S		<u>69</u>
11017	Bedarfserhöhung	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF; 1 bis 20	OFF	К		<u>95</u>
11020	Optimiergröße	1, 2, 3	1, 2, 3	AUSSEN ; RAUM	AUSSEN			<u>86</u>
11021	Pumpe HK Aus	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF ; ON	OFF			<u>86</u>
11022	Blockierschutz P	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF ; ON	ON			<u>96</u>
11023	Blockierschutz V	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF ; ON	OFF			<u>97</u>
11024	Stellantriebstyp	1, 2, 3	1, 2, 3	M-ABV ; M-3.Pkt.	M-3.Pkt.			<u>91</u>
11026	Optimierter Stopp	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF ; ON	ON			<u>87</u>
11028	RL-Begr T, Rückl. T lim.	1, 2, 3	1, 2, 3	10 bis 110	70	°C		<u>73</u>
11029	T-Rücklauf WW T Limit	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF; 10 bis 110	OFF	°C		<u>73</u>
11031	Hohe T Außen X1	1, 2, 3	1, 2, 3	-60 bis 20	15	°C		<u>74</u>
11032	Tiefe Begr. Y1	1, 2, 3	1, 2, 3	10 bis 150	50	°C		<u>74</u>

A247.x und A347.x – das **x** bezieht sich auf die in der Spalte aufgelisteten Untertypen.



Danfoss

ID	Parametername	A247.x	A347.x	Einstellbe- reich	Werkeinstel- lung	Einheit	Eigene Einstellungen	
11033	Tiefe T Außen X2	1, 2, 3	1, 2, 3	-60 bis 20	-15	°C		<u>74</u>
11034	Hohe Begr. Y2	1, 2, 3	1, 2, 3	10 bis 150	60	°C		<u>74</u>
11035	Max. Einfluss	1, 2, 3	1, 2, 3	-9.9 bis 9.9	-2.0			<u>75</u>
11036	Min. Einfluss	1, 2, 3	1, 2, 3	-9.9 bis 9.9	0.0			<u>75</u>
11037	Anpassungszeit	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF, 1 bis 50	25	S		<u>75</u>
11040	Pumpennachlauf	1, 2, 3	1, 2, 3	0 bis 99	3	min		<u>97</u>
11043	Parallelbetrieb	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF, 1 bis 99	OFF	К		<u>87</u>
11050	P Anford. Heizen	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF ; ON	OFF			<u>98</u>
11052	Priorität WW	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF ; ON	OFF			<u>99</u>
11077	P T-Frost	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF; -10 bis 20	2	°C		<u>100</u>
11078	Einschalttemp. P	1, 2, 3	1, 2, 3	5 bis 40	20	°C		<u>100</u>
11085	Priorität	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF ; ON	OFF			<u>76</u>
11093	Frostschutz T	1, 2, 3	1, 2, 3	5 bis 40	10	°C		<u>101</u>
11109	Zählersignal	1, 2		OFF ; IM1 ; IM2 ; IM3 ; IM4 ; EM1 ; EM2 ; EM3 ; EM4 ; EM5	OFF			<u>78</u>
	-11-	3	1, 2, 3	EM1 ; EM2 ; EM3 ; EM4 ; EM5 ; OFF	OFF			
11112	Anpassungszeit	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF, 1 bis 50	OFF	S		<u>79</u>
11113	Filterkonstante	1, 2, 3	1, 2, 3	1 bis 50	10			<u>79</u>
11114	Impulse	1, 2		OFF, 1 bis 9999	OFF			<u>80</u>
11115	Einheit	1, 2, 3	1, 2, 3	ml, l/h ; l, l/h ; ml, m3/h ; l, m3/h ; Wh, kW ; kWh, kW ; kWh, MW ; MWh, MW ; MWh, GW ; GWh, GW	ml, l/h			<u>80</u>
11116	Hohe Begr. Y2	1, 2, 3	1, 2, 3	0.0 bis 999.9	999.9			<u>81</u>
11117	Tiefe Begr. Y1	1, 2, 3	1, 2, 3	0.0 bis 999.9	999.9			<u>81</u>
11118	Tiefe T Außen X2	1, 2, 3	1, 2, 3	-60 bis 20	-15	°C		<u>82</u>
11119	Hohe T Außen X1	1, 2, 3	1, 2, 3	-60 bis 20	15	°C		<u>82</u>
11141	Ext. Übersteuerg.	1		OFF ; S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S5 ; S6 ; S7 ; S8	OFF			<u>101</u>
	-  -	2, 3		OFF; S1; S2 ; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13; S14 ; S15; S16	OFF			





ID	Parametername	A247.x	A347.x	Einstellbe- reich	Werkeinstel- lung	Einheit	Eigene Einstellungen	
	-  -		1, 2, 3	OFF ; S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S5 ; S6 ; S7 ; S8 ; S9 ; S10	OFF			
11142	F. 4. Dataisharant	1.2.2	1.2.2	KOMFORT ; SPAREN ; FROST ; T{J}KONST.	KOMFORT			<u>102</u>
11142	Ext. Betriebsart	1, 2, 3	1, 2, 3		KUMFURI	12		115
11147	Obere Differenz	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF; 1 bis 30	OFF	ĸ		115
11148	Untere Differenz	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF; I DIS 30	UFF 10	K		115
11149	Verzogerung	1, 2, 3	1, 2, 3	1 DIS 99	10	min		110
11150	Niedrigste Temp.	1, 2, 3	1, 2, 3		30	٠ <u>ر</u>		01
11174	Motorschutz	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF; 10 bis 59	UFF 10	min		<u>91</u>
11170	Min. Temperatur	1, 2, 3	1, 2, 3	10 DIS 150	10	در ادر		<u>67</u>
11178	Max. Temperatur	1, 2, 3	1, 2, 3		90	ۍ د		<u>67</u>
11179	Sommer-Aus	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF, 1 bis 50	20	°ر		<i>co</i>
11182	Max. Einfluss	1, 2, 3	2	-9.9 bis 0.0	-4.0			<u>69</u>
	-  -		1, 3	-9.9 bis 0.0	0.0			
11183	Min. Einfluss	1, 2, 3	1, 2, 3	0.0 bis 9.9	0.0			<u>70</u>
11184	Хр	1, 2, 3	1, 2, 3	5 bis 250	120	К		<u>92</u>
11185	Tn	1, 2, 3	1, 2, 3	1 bis 999	50	S		<u>92</u>
11186	M Laufzeit	1, 2, 3	1, 2, 3	5 bis 250	60	S		<u>93</u>
11187	Nz	1, 2, 3	1, 2, 3	1 bis 9	3	К		<u>93</u>
11189	Min. Stellimpuls	1, 2, 3	1, 2, 3	2 bis 50	10			<u>93</u>
11392	So-Start, Monat	1, 2, 3	1, 2, 3	1 bis 12	5			<u>107</u>
11393	So-Start, Tag	1, 2, 3	1, 2, 3	1 bis 31	20			<u>107</u>
11395	Sommer Filter	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF; 1 bis 300	250			<u>107</u>
11396	Wi-Start, Monat	1, 2, 3	1, 2, 3	1 bis 12	5			<u>107</u>
11397	Wi-Start, Tag	1, 2, 3	1, 2, 3	1 bis 31	20			<u>107</u>
11398	Winter-Aus	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF, 1 bis 50	20	°C		<u>107</u>
11399	Winter-Filter	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF; 1 bis 300	250			<u>107</u>
11500	Sende T-Soll	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF ; ON	ON			<u>104</u>
11609	Tiefer Wert Y		1, 2, 3	10 bis 120	10	°C		
11610	Hoher Wert Y		1, 2, 3	10 bis 120	100	°C		
11910	Kreis, Estrich	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF ; ON	ON			
12017	Bedarfserhöhung	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF; 1 bis 20	OFF	К		<u>95</u>
12024	Stellantriebstyp	1, 2, 3	1, 2, 3	M-ABV ; M-3.Pkt.	M-3.Pkt.			<u>91</u>
12030	Begrenzung	1, 2, 3	1, 2, 3	10 bis 110	60	°C		<u>73</u>
12035	Max. Einfluss	1, 2, 3	1, 2, 3	-9.9 bis 9.9	-2.0			<u>75</u>
12036	Min. Einfluss	1, 2, 3	1, 2, 3	-9.9 bis 9.9	0.0			<u>75</u>
12037	Anpassungszeit	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF, 1 bis 50	25	S		<u>75</u>
12041	Nachlauf P-TL	1, 2, 3	1, 2, 3	0 bis 30	0	min		<u>97</u>



Danfoss

ID	Parametername	A247.x	A347.x	Einstellbe- reich	Werkeinstel- lung	Einheit	Eigene Einstellungen	
12042	SPL Pumpennachlauf	2, 3	2	0 bis 30	1	min		<u>97</u>
12044	Max. WW Zeit	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF, 1 bis 100	OFF	min		<u>98</u>
12045	WW Sperrzeit	1, 2, 3	1, 2, 3	1 bis 250	60	Min.		<u>98</u>
12050	P Anford. Heizen	1, 2, 3	1, 2, 3	5 bis 40	20	°C		<u>98</u>
12054	Regelung T-Zirk.	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF ; ON	OFF			<u>99</u>
12055	P-Zirk. P-Zirk.	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF ; ON	OFF			<u>99</u>
12059	P-SPL Verz.	1	1, 3	OFF, 0 bis 30	0	min		<u>100</u>
	-  -	2, 3	2	OFF, 0 bis 30	OFF	Min.		
12068	Zeitanpsg. T-TL	3	2	OFF, 1 bis 50	20	s		<u>109</u>
12076	P-Zirk. P T-Frost	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF; -10 bis 20	2	°C		<u>100</u>
12093	Frostschutz T	1, 2, 3	1, 2, 3	5 bis 40	10	°C		<u>101</u>
12109	Zählersignal	1, 2		OFF ; IM1 ; IM2 ; IM3 ; IM4 ; EM1 ; EM2 ; EM3 ; EM4 ; EM5	OFF			<u>78</u>
	-  -	3	1, 2, 3	EM1 ; EM2 ; EM3 ; EM4 ; EM5 ; OFF	OFF			
12111	Begrenzung	1, 2, 3	1, 2, 3	0.0 bis 999.9	999.9			<u>79</u>
12112	Anpassungszeit	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF, 1 bis 50	OFF	s		<u>79</u>
12113	Filterkonstante	1, 2, 3	1, 2, 3	1 bis 50	10			<u>79</u>
12114	Impulse	1, 2		OFF, 1 bis 9999	OFF			<u>80</u>
12115	Einheit	1, 2, 3	1, 2, 3	ml, l/h ; l, l/h ; ml, m3/h ; l, m3/h ; Wh, kW ; kWh, kW ; kWh, MW ; MWh, MW ; MWh, GW ; GWh, GW	ml, l/h			<u>80</u>
12122	Тад	1, 2, 3	1, 2, 3	0 bis 127	0			
12123	Startzeit	1, 2, 3	1, 2, 3	0 bis 47	0			
12124	Zeitdauer	1, 2, 3	1, 2, 3	10 bis 600	120	min		
12125	Gew. Temp.	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF; 10 bis 110	OFF	°C		
12141	Ext. Übersteuerg.	1		OFF ; S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S5 ; S6 ; S7 ; S8	OFF			<u>101</u>
	-  -	2, 3		OFF; S1; S2 ; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13; S14 ; S15; S16	OFF			





ID	Parametername	A247.x	A347.x	Einstellbe- reich	Werkeinstel- lung	Einheit	Eigene Einstellungen	
	-  -		1, 2, 3	OFF ; S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S5 ; S6 ; S7 ; S8 ; S9 ; S10	OFF			
12142	Ext. Betriebsart	1, 2, 3	1, 2, 3	Komfort ; Sparen ; Frost	KOMFORT			<u>102</u>
12147	Obere Differenz	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF; 1 bis 30	OFF	К		<u>115</u>
12148	Untere Differenz	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF; 1 bis 30	OFF	К		<u>115</u>
12149	Verzögerung	1, 2, 3	1, 2, 3	1 bis 99	10	min		<u>116</u>
12150	Niedrigste Temp.	1, 2, 3	1, 2, 3	10 bis 50	30	°C		<u>116</u>
12152	Max. T-Heizmittel	1, 2, 3	1, 2, 3	10 bis 110	80	°C		<u>109</u>
12174	Motorschutz	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF; 10 bis 59	OFF	Min.		<u>91</u>
12184	Хр	1, 2, 3	1, 2, 3	5 bis 250	120	К		<u>92</u>
12185	Tn	1, 2, 3	1, 2, 3	1 bis 999	50	s		<u>92</u>
12186	M Laufzeit	1, 2, 3	1, 2, 3	5 bis 250	60	S		<u>93</u>
12187	Nz	1, 2, 3	1, 2, 3	1 bis 9	3	К		<u>93</u>
12189	Min. Stellimpuls	1, 2, 3	2	2 bis 50	3			<u>93</u>
	-  -		1, 3	2 bis 50	4			
12193	Ladedifferenz	1, 2, 3	1, 2, 3	1 bis 50	15	К		<u>109</u>
12194	Ausschaltdifferenz	1, 2, 3	1, 2, 3	-50 bis 50	3	К		<u>110</u>
12195	Einschaltdifferenz	1, 2, 3	1, 2, 3	-50 bis -1	-3	К		<u>112</u>
12500	Sende T-Soll	1, 2, 3	1, 2, 3	OFF ; ON	ON			<u>104</u>



<u>Danfoss</u>



Handwerksbetrieb:

Anlage errichtet von:

Datum:







Danfoss GmbH, Deutschland: heating.danfoss.de • +49 69 97 53 30 44 • E-Mail: CS@danfoss.de Danfoss Ges.m.b.H., Österreich: heating.danfoss.at • +43 720 548 000 • E-Mail: CS@danfoss.at Danfoss AG, Schweiz: heating.de.danfoss.ch • +41 61 510 00 19 • E-Mail: CS@danfoss.ch

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.

