# DeltaTherm<sup>®</sup>HC MAX



ab Firmwareversion 2.04

# Heizungsregler

Handbuch für den Fachhandwerker Installation Bedienung Funktionen und Optionen Fehlersuche





VBus.net

Das Internetportal für den einfachen und sicheren Zugriff auf Ihre Anlagendaten – www.vbus.net

Vielen Dank für den Kauf dieses RESOL-Gerätes. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um die Leistungsfähigkeit dieses Gerätes optimal nutzen zu können. Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.



### Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

# Vorschriften

Beachten Sie bei Arbeiten die jeweiligen, gültigen Normen, Vorschriften und Richtlinien!

# Angaben zum Gerät

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Regler ist für den Einsatz in Heizungssystemen unter Berücksichtigung der in dieser Anleitung angegebenen technischen Daten bestimmt.

Die bestimmungswidrige Verwendung führt zum Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche.

## EU-Konformitätserklärung

Das Produkt entspricht den relevanten Richtlinien und ist daher mit der CE-Kennzeichnung versehen. Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.



#### Hinweis

Starke elektromagnetische Felder können die Funktion des Reglers beeinträchtigen.

 Sicherstellen, dass Regler und Anlage keinen starken elektromagnetischen Strahlungsquellen ausgesetzt sind.

# Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte.

Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen.

# Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

© 20180426\_11212721\_DeltaTherm\_HC\_MAX.monde.indd

# Symbolerklärung

WARNUNG! Warnhinweise sind mit einem Warndreieck gekennzeichnet!



→ Es wird angegeben, wie die Gefahr vermieden werden kann!

Signalwörter kennzeichnen die Schwere der Gefahr, die auftritt, wenn sie nicht vermieden wird.

- WARNUNG bedeutet, dass Personenschäden, unter Umständen auch lebensgefährliche Verletzungen auftreten können.
- ACHTUNG bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.



# Hinweise sind mit einem Informationssymbol gekennzeichnet.

 Textabschnitte, die mit einem Pfeil gekennzeichnet sind, fordern zu einer Handlung auf.

# Entsorgung

- · Verpackungsmaterial des Gerätes umweltgerecht entsorgen.
- Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt nicht zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden. Altgeräte müssen durch eine autorisierte Stelle umweltgerecht entsorgt werden. Auf Wunsch nehmen wir Ihre bei uns gekauften Altgeräte zurück und garantieren für eine umweltgerechte Entsorgung.



#### DeltaTherm® HC MAX

Der DeltaTherm<sup>®</sup> HC MAX kann die Regelung von bis zu 4 witterungsgeführten Heizkreisen, die Brauchwasserladung und deren Nachheizanforderung übernehmen. Brauchwasser-Zusatzfunktionen wie Zirkulation und thermische Desinfektion sowie die effiziente Einbindung weiterer Heizquellen sind möglich.

Mit Erweiterungsmodulen können weitere Heizkreise geregelt werden. Durch die flexiblen Einsatz- und Erweiterungsmöglichkeiten ist er ideal auch für größere Objekte wie Mehrfamilienhäuser, Wohnheime oder Gewerbebetriebe.

# Inhalt

1	Übersicht	8.4	Estric
1.1	Wahlfunktionen	9	Anlag
2	Installation	9.1	Wahlf
2.1	Montage	10	WMZ
2.2	Elektrischer Anschluss7	11	Grun
2.3	Datenkommunikation / Bus	12	SD-K
2.4	SD-Karteneinschub	13	Hand
3	Schrittweise Einstellung	14	Bedie
4	Bedienung und Funktion10	15	Fingä
4.1	Tasten10	15.1	Modul
4.2	Menüpunkte anwählen und Werte einstellen10	15.2	Eingän
4.3	Timer einstellen12	16	Foblo
4.4	Wahlfunktionen einstellen14	17	7ubo
4.5	Untermenü Ausgangsauswahl 16	10	Lube
5	Inbetriebnahme19	10	muex
5.1	Schemata mit Grundeinstellungen21		
6	Hauptmenü		
6.1	Menüstruktur		
7	Status		
7.1	Mess-/Bilanzwerte		
7.2			
73	Heizung		
7.0	Heizung		
7.4	Heizung		
7.4 7.5	Heizung		
7.4 7.5 7.6	Heizung		
7.4 7.5 7.6 <b>8</b>	Heizung       33         Anlage       33         WMZ       33         Meldungen       33         Home Screen       34         Heizung       34		
7.4 7.5 7.6 <b>8</b> 8.1	Heizung       33         Anlage       33         WMZ       33         Meldungen       33         Home Screen       34         Heizung       34         Gemeinsame Relais       34		
7.4 7.5 7.6 <b>8</b> 8.1 8.2	Heizung       33         Anlage       33         WMZ       33         Meldungen       33         Home Screen       34         Heizung       34         Gemeinsame Relais       34         Heizkreise       36		

3.4	Estrich-Trocknung	48
,	Anlage	49
9.1	Wahlfunktionen	49
10	WMZ	58
11	Grundeinstellungen	59
12	SD-Karte	60
13	Handbetrieb	61
14	Bedienercode	61
15	Eingänge/Module	62
15.1	Module	62
15.2	Eingänge	62
16	Fehlersuche	64
17	Zubehör	66
8	Index	70

#### Übersicht

- Bis zu 5 Erweiterungsmodule über RESOL VBus<sup>®</sup> anschließbar (insgesamt 45 Sensoren und 39 Relais), bis zu 7 witterungsgeführte Heizkreise
- 2 Eingänge für digitale Grundfos Direct Sensors™
- 2 Eingänge für analoge Grundfos Direct Sensors™
- Funktion zur Estrich-Trocknung
- Datenaufzeichnung, -sicherung, Firmware-Updates und einfache Datenübertragung vorbereiteter Einstellungen über SD-Karte
- Kühlung über den Heizkreis mit Kondensationserkennung über Taupunktschalter
- Modulierende Heizungsregelung mit 0-10-V-Kesselansteuerung
- Witterungsgeführte Regelung mit Raumeinfluss oder bedarfsgeführte Raumregelung mit bis zu 5 Raumtemperatursensoren je Heizkreis
- Fernzugriff über Raumbediengerät und über die VBus®Touch HC App

#### **Technische Daten**

**Eingänge:** 12 Eingänge für Pt1000-, Pt500- oder KTY-Temperatursensoren (auch für Fernversteller, Betriebsartenschalter oder potenzialfreie Schalter nutzbar), 3 Impulseingänge V40 (auch für Pt1000-, Pt500-, KTY-Temperatursensoren, Fernversteller, Betriebsartenschalter oder potenzialfreie Schalter nutzbar), 1 Eingang für einen FlowRotor, 1 Eingang für einen CS10-Einstrahlungssensor, 4 Grundfos Direct Sensors<sup>TM</sup> (2 x analog, 2 x digital)

Ausgänge: 14 Relaisausgänge, davon 13 Halbleiterrelais zur Drehzahlregelung, 1 potenzialfreies Relais und 4 PWM-Ausgänge (auf 0-10V umschaltbar)

PWM-Frequenz: 512 Hz

PWM-Spannung: 10,5∨

#### Schaltleistung:

1 (1) A 240 V~ (Halbleiterrelais) 4 (2) A 24 V=-/240 V~ (potenzialfreies Relais) Gesamtschaltleistung: 6,3 A 240 V~ Versorgung: 100 ... 240 V~ (50 ... 60 Hz) Anschlussart: Y Standby: 0,83 W Temperaturreglerklasse: VIII Energieeffizienz-Beitrag: 5 % Wirkungsweise: Typ 1.B.C.Y Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV Datenschnittstelle: RESOL VBus<sup>®</sup>, SD-Karteneinschub

VBus®-Stromausgabe: 35 mA

**Funktionen:** Estrich-Trocknung, witterungsgeführte Heizkreissteuerung, Nachheizung, Brauchwassererwärmung mit Vorrangschaltung, Zirkulation, Thermische Desinfektion, Wärmemengenzählung, Wahlfunktionen wie Festbrennstoffkessel, Rücklaufanhebung u. a

Gehäuse: Kunststoff, PC-ABS und PMMA

Montage: Wandmontage, Schalttafel-Einbau möglich

Anzeige / Display: Vollgrafik-Display

Bedienung: 7 Tasten

Schutzart: IP 20/DIN EN 60529

Schutzklasse: |

Umgebungstemperatur: 0 ... 40 °C

Verschmutzungsgrad: 2

Maße: 253 × 200 × 47 mm

1

#### 1.1 Wahlfunktionen

Heizung	Anlage		
Thermische Desinfektion	Parallelrelais		
Brauchwassererwärmung	Mischer		
Brauchwasservorerwär-	Zonenladung		
nung	Fehlerrelais		
	Wärmeaustausch		
	Feststoffkessel		
	Zirkulation		
	Rücklaufanhebung		
	Funktionsblock		
	Einstrahlungsschalter		
	Rücklaufbeimischung		





2 Installation

#### 2.1 Montage

# WARNUNG! Elektrischer Schlag!



Bei geöffnetem Gehäuse liegen stromführende Bauteile frei!

➔ Vor jedem Öffnen des Gehäuses das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen!

#### Hinweis

Starke elektromagnetische Felder können die Funktion des Gerätes beeinträchtigen.

 Sicherstellen, dass Gerät und System keinen starken elektromagnetischen Strahlungsquellen ausgesetzt sind.

Das Gerät ausschließlich in trockenen Innenräumen montieren.

Der Regler muss über eine zusätzliche Einrichtung mit einer Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig bzw. mit einer Trennvorrichtung (Sicherung) nach den geltenden Installationsregeln vom Netz getrennt werden können.

Bei der Installation der Netzanschlussleitung und der Sensorleitungen auf getrennte Verlegung achten.

Um das Gerät an der Wand zu montieren, folgende Schritte durchführen:

- ➔ Kreuzschlitzschraube in der Blende herausdrehen und Blende nach unten vom Gehäuse abziehen.
- ➔ Aufhängungspunkt auf dem Untergrund markieren und beiliegenden Dübel mit zugehöriger Schraube vormontieren.
- ➔ Gehäuse am Aufhängungspunkt einhängen, untere Befestigungspunkte auf dem Untergrund markieren (Lochabstand 233 mm).
- ➔ Untere Dübel setzen.
- → Gehäuse oben einhängen und mit unteren Befestigungsschrauben fixieren.
- Elektrische Anschlüsse gemäß Klemmenbelegung vornehmen (siehe Seite 7).
- → Blende auf das Gehäuse aufsetzen.
- → Gehäuse mit der Kreuzschlitzschraube verschließen.



#### Elektrischer Anschluss 2.2

N

ARNUN	G! Elektrischer Schlag!	Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn sichtbare Beschädigungen be stehen!		
	→ Vor jedem Öffnen des Gehäuses das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen!	Der Regler ist mit insgesamt 14 <b>Relais</b> ausgestattet, an die Verbraucher, z. B. Pumpen, Ventile o. ä., angeschlossen werden können:		
		Relais 113 sind Halbleiterrelais, auch für die Drehzahlregelung geeignet:		
CHTUN	G! Elektrostatische Entladung!	Leiter R1R13		
	Elektrostatische Entladung kann zur Schädigung elektronischer	Neutralleiter N (Sammelklemmenblock)		
	Bauteile führen!	Schutzleiter 🗄 (Sammelklemmenblock)		
	Vor dem Berühren des Gehäuseinneren für Entladung	Relais 14 ist ein potenzialfreies Relais:		
	sorgen. Dazu ein geerdetes Bauteil (z. B. Wasserhahn, Heizkörper o. ä.) berühren.	R14-A = Arbeitskontakt		
		R14-M = Mittenkontakt		
ні	nweis	R14-R = Ruhekontakt		
De bei	r Anschluss des Gerätes an die Netzspannung ist immer der letzte Ar- itsschritt!	Je nach Produktausführung sind Netzleitung und Sensoren bereits am Gerät ange- schlossen. Ist dies nicht der Fall, folgendermaßen vorgehen:		
Hi Be	<b>nweis</b> i Verwendung von nicht-drehzahlgeregelten Verbrauchern, z. B. Venti-	Die <b>Temperatursensoren</b> (S1 bis S12) mit beliebiger Polung an den Klemmen S1 bis S12 sowie GND anschließen.		
ler	, muss die Drehzahl auf 100% gestellt werden.	Die Volumenmessteile V40 mit beliebiger Polung an die Klemmen S13/IMP1 bis		
Hi	nweis	SIS/IMPS und GIND anschließen.		

Das Gerät muss jederzeit vom Netz getrennt werden können.

- → Den Netzstecker so anbringen, dass er jederzeit zugänglich ist.
- → Ist dies nicht möglich, einen jederzeit zugänglichen Schalter installieren.



Den Einstrahlungssensor **CS10** unter Beachtung der Polung an die Klemmen CS10 und GND anschließen. Dazu den am Sensor mit GND gekennzeichneten Anschluss mit dem Masse-Sammelklemmenblock GND, den mit CS gekennzeichneten Anschluss mit der Klemme CS10 verbinden.

Die mit **PWM/0-10V** gekennzeichnten Klemmen sind Steuerausgänge für Hocheffizienzpumpen.



#### Hinweis

Wenn Grundfos Direct Sensors™ verwendet werden, den Sensor-Masse-Sammelklemmenblock mit PE verbinden.

Die analogen Grundfos Direct Sensors  ${}^{\rm TM}$  an den Eingängen Ga1 und Ga2 anschließen.

Die **digitalen Grundfos Direct Sensors™** an den Eingängen Gd1 und Gd2 anschließen.

Den **FlowRotor** an den Eingang FR1 anschließen. (Der FlowRotor ist nicht im Zubehör von RESOL erhältlich)

Die Stromversorgung des Reglers erfolgt über eine Netzleitung. Die Versorgungsspannung muss 100...240 V~ (50...60 Hz) betragen.

Die **Netzleitung** an den folgenden Klemmen anschließen:

Neutralleiter N

Leiter L

## WARNUNG! Elektrischer Schlag!



L' ist ein dauerhaft spannungsführender abgesicherter Kontakt.

➔ Vor jedem Öffnen des Gehäuses das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen!

Leiter L' (L' wird nicht mit der Netzleitung angeschlossen. L' ist ein dauerhaft spannungsführender abgesicherter Kontakt)

Schutzleiter 😑 (Sammelklemmenblock)

# i

#### Hinweis

Für die Vorgehensweise bei Inbetriebnahme siehe Seite 9.

#### 2.3 Datenkommunikation/Bus

Der Regler verfügt über den RESOL VBus<sup>®</sup> zur Datenkommunikation und übernimmt teilweise auch die Energieversorgung von externen Modulen. Der Anschluss erfolgt mit beliebiger Polung an den mit **VBus** gekennzeichneten Klemmen.

Über diesen Datenbus können ein oder mehrere RESOLVBus®-Module angeschlossen werden, z. B.:

- RESOL Datalogger DL2/DL3
- RESOL Kommunikationsmodul KM2

Außerdem lässt sich der Regler mit dem RESOL Schnittstellenadapter VBus<sup>®</sup>/USB oder VBus<sup>®</sup>/LAN (nicht im Lieferumfang enthalten) an einen PC anschließen oder ins Netzwerk einbinden. Auf der RESOL-Internetseite www.resol.de stehen unterschiedliche Lösungen zur Visualisierung und Fernparametrisierung zur Verfügung. Dort sind auch Firmware-Updates zu finden.



#### Hinweis

Während der Fernparametrisierung erscheint das Symbol 🖄, der Regler führt in dieser Zeit keine Regelfunktion aus.

S



#### Hinweis

Weiteres Zubehör siehe Seite 66.

#### 2.4 SD-Karteneinschub

Der Regler verfügt über einen SD-Karteneinschub.

Folgende Funktionen können mit einer SD-Karte ausgeführt werden:

- Mess- und Bilanzwerte auf einer SD-Karte speichern. Nach der Übertragung in einen Computer können die gespeicherten Werte beispielsweise mit einem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet und visualisiert werden.
- Einstellungen und Parametrisierungen am Computer vorbereiten und dann per SD-Karte auf den Regler übertragen.
- Einstellungen und Parametrisierungen auf der SD-Karte sichern und gegebenenfalls wiederherstellen.
- Im Internet verfügbare Firmware-Updates herunterladen und per SD-Karte auf den Regler aufspielen.



#### Hinweis

Für weitere Informationen zur Verwendung der SD-Karte siehe Seite 60.







## 3 Schrittweise Einstellung

Der DeltaTherm<sup>®</sup> HC MAX ist ein Regler, der dem Benutzer eine große Funktionsvielfalt bietet. Gleichzeitig lässt er dem Benutzer sehr viel Freiheit bei der Konfiguration. Für die Realisierung einer komplexen Anlage ist daher eine sorgfältige Planung notwendig. Es empfiehlt sich, eine Systemskizze anzufertigen.

Wenn Planung, hydraulische Ausführung und elektrischer Anschluss abgeschlossen sind, folgendermaßen vorgehen:

#### 1. Inbetriebnahmemenü durchlaufen

Nachdem das Inbetriebnahmemenü durchlaufen wurde (siehe Seite 19), können weitere Einstellungen vorgenommen werden. Durch einen Reset (siehe Seite 59) kann das Inbetriebnahmemenü jederzeit wiederholt werden. Dabei werden zusätzlich vorgenommene Einstellungen gelöscht.

Für genauere Informationen zum Inbetriebnahmemenü siehe Seite 19.

#### 2. Sensorik anmelden

Wenn Volumenmessteile, Strömungsschalter, Grundfos Direct Sensors<sup>™</sup>, ein Flow-Rotor, Raumbediengeräte, Fernversteller, Schalter und/oder externe Erweiterungsmodule verwendet werden sollen, müssen diese im Menü **Eingänge/Module** angemeldet werden.

Für genauere Informationen zum Anmelden von Modulen und Sensoren siehe Seite 62.

#### 3. Heizkreise einstellen und Heizungs-Wahlfunktionen aktivieren

Steuert der Regler einen oder mehrere Heizkreise an, können diese nun eingestellt werden.

Für den Heizungsteil der Anlage können bis zu 16 Wahlfunktionen ausgewählt, aktiviert und eingestellt werden.

Heizkreisen und Wahlfunktionen, die ein oder mehrere Relais benötigen, können entsprechend viele freie Relais zugewiesen werden. Der Regler schlägt immer das numerisch kleinste freie Relais vor.

Sensoren können beliebig oft zugewiesen werden, ohne dass andere Funktionen beeinträchtigt werden.

Für genauere Informationen zu Heizkreisen und Heizungs-Wahlfunktionen siehe Seite 36.

#### 4. Anlagen-Wahlfunktionen aktivieren

Im Anlagenteil können bis zu 16 Wahlfunktionen ausgewählt, aktiviert und eingestellt werden.

Wahlfunktionen, die ein Relais benötigen, kann ein beliebiges freies Relais zugewiesen werden. Der Regler schlägt immer das numerisch kleinste freie Relais vor. Sensoren können beliebig oft zugewiesen werden, ohne dass andere Funktionen beeinträchtigt werden.

Für genauere Informationen zu den Anlagen-Wahlfunktionen siehe Seite 49.

## Bedienung und Funktion

#### 4.1 Tasten

Der Regler wird über die 7 Tasten neben dem Display bedient, die folgende Funktionen haben:

- Taste 🕦 Herauf-Scrollen
- Taste 🗿 Herunter-Scrollen
- Taste 2- Erhöhen von Einstellwerten
- Taste 🔄 Reduzieren von Einstellwerten
- Taste 💿 Bestätigen
- Taste (e) Wechsel in das Statusmenü/den Schornsteinfegermodus (systemabhängig)
- Taste 🕜 Escapetaste für den Wechsel in das vorhergehende Menü/in den Menüpunkt Urlaubstage



#### Betriebskontroll-LED (im Tastenkreuz)

 Grün:
 Alles in Ordnung

 Rot:
 Abbruch der Estrich-Trocknung

 Rot blinkend:
 Fehler/Initialisierung/Schornsteinfegerfunktion aktiv

 Grün blinkend:
 Handbetrieb/Estrich-Trocknung aktiv

#### 4.2 Menüpunkte anwählen und Werte einstellen

Im Normalbetrieb des Reglers befindet sich das Display im Hauptmenü. Wenn für 1 min keine Taste gedrückt wird, erlischt die Displaybeleuchtung. Nach weiteren 4 min wechselt der Regler in den Home Screen (siehe Seite 34).

Um die Displaybeleuchtung zu reaktivieren, eine beliebige Taste drücken.

- → Um ein Untermenü zu öffnen oder einen Wert zu bestätigen, Taste 🕤 drücken.
- → Um in das Statusmenü zu wechseln,Taste () drücken unbestätigte Einstellungen werden nicht gespeichert.
- → Um in das vorhergehende Menü zu wechseln, Taste ⑦ drücken unbestätigte Einstellungen werden nicht gespeichert.

Wenn längere Zeit keine Taste gedrückt wurde, wird die Einstellung abgebrochen und der vorherige Wert beibehalten.

Heizkreis 1					
Betriebsart	Auto				
Status	Tag				
Vorlauf	42 °C				

Wenn hinter einem Menüpunkt das Symbol  $\gg$  zu sehen ist, kann mit Taste  ${}^{(s)}$  ein weiteres Menü geöffnet werden.

Relaisausw ahl		
🕨 🗆 Regler		
R1		
R2		

Wenn vor einem Menüpunkt das Symbol  $\boxdot$  zu sehen ist, kann mit Taste (s) ein Untermenü aufgeklappt werden. Ist es bereits aufgeklappt, ist statt des  $\boxdot$  ein  $\boxdot$  zu sehen.

de

4



Werte und Optionen können auf verschiedene Arten eingestellt werden:

Zahlenwerte werden mit einem Schieber eingestellt. Links ist der Minimalwert zu sehen, rechts der Maximalwert. Die große Zahl oberhalb des Schiebers zeigt die aktuelle Einstellung an. Mit den Tasten 2 und 4 kann der obere Schieber nach links und rechts bewegt werden.

Erst, wenn die Einstellung mit Taste (s) bestätigt wird, zeigt auch die Zahl unterhalb des Schiebers den neuen Wert an. Wird er erneut mit Taste (s) bestätigt, ist der neue Wert gespeichert.



Wenn Werte gegeneinander verriegelt sind, bieten sie einen eingeschränkten Einstellbereich an, abhängig von der Einstellung des jeweils anderen Wertes.

In diesem Fall ist der aktive Bereich des Schiebers verkürzt, der inaktive Bereich wird als unterbrochene Linie dargestellt. Die Anzeige des Maximal- und Minimalwertes passt sich der Einschränkung an.

Тур Ventil OPumpe

Wenn aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten nur eine wählbar ist, werden sie mit Radiobuttons angezeigt. Wenn ein Punkt angewählt wird, ist der Radiobutton ausgefüllt.



Wenn aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten mehrere gleichzeitig gewählt werden können, werden sie mit Checkboxen angezeigt. Wenn ein Punkt angewählt wird, erscheint ein **x** innerhalb der Checkbox.

# de

4.3

### Timer einstellen

Wenn die Option **Timer** aktiviert wird, erscheint eine Wochenzeitschaltuhr, mit der Zeitfenster für den Betrieb der Funktion eingestellt werden können.

Im Kanal **Tageauswahl** stehen die Wochentage einzeln oder als häufig gewählte Kombinationen zur Auswahl.

Werden mehrere Tage oder Kombinationen ausgewählt, werden sie im Folgenden zu einer Kombination zusammengefasst.

Unter dem letzten Wochentag befindet sich der Menüpunkt **Weiter**. Wird Weiter angewählt, gelangt man in das Menü zur Einstellung der Zeitfenster.

### Zeitfenster hinzufügen:

ter einstellen.

gestellt werden.

Um ein Zeitfenster hinzuzufügen, folgendermaßen vorgehen:

→ Anfang und Ende für das gewünschte Zeitfens-

Die Zeitfenster können in Schritten von je 5 min ein-

→ Neues Zeitfenster auswählen.

		)		
Mo,Mi,So 00 06 1 Neues Zeit Kopieren v	12 18 fenster 10n	 	→ Es ste	Um her könr Ilt we
Mo,Mi,So				
Anfang		:		
Ende		:		
zurück				
	•			
Anfang			→	Linl
06	:00			wał
·,	L.			

Tageauswahl

Reset zurück

Tageausw ahl

O Mo-So

□ Mo-Fr

□Sa-So

⊠Mo

DDi

⊠ Mi □ Do □ Fr

□Sa

⊠S∩

weiter

# Ende 08:30 → Um das Zeitfenster zu speichern, den Menüpunkt Mo,Mi,So Speichern anwählen und die Sicherheitsabfrage 06:00 Anfang mit **]a** bestätigen. Ende 08:30 Speichern Speichern Speichern? Jal ein weiteres Zeitfenster hinzuzufügen, die vor-Mo,Mi,So gehenden Schritte wiederholen. 06 12 18 nen 6 Zeitfenster pro Tag/Kombination einge-Neues Zeitfenster erden. Kopieren von Mo,Mi,So 12 Neues Zeitfenster Kopieren von ke Taste ( ) drücken, um wieder zur Tageaus-Tageauswahl hl zu gelangen. Mo.Mi.So Reset

12

#### Zeitfenster kopieren:

Um bereits eingestellte Zeitfenster für einen weiteren Tag/eine weitere Kombination zu übernehmen, folgendermaßen vorgehen:

→ Den Tag/die Kombination auswählen, für die Zeitfenster übernommen werden sollen, und Kopieren von anwählen.

Fine Auswahl der bisher mit Zeitfenstern versehenen Tage und/oder Kombinationen erscheint.

→ Den Tag/die Kombination auswählen, dessen/deren Zeitfenster übernommen werden sollen.

Alle für den ausgewählten Tag/die ausgewählte Kombination eingestellten Zeitfenster werden übernommen.



Wenn an den kopierten Zeitfenstern keine Änderungen vorgenommen werden, wird der Tag/die Kombination der zuvor gewählten Kombination hinzugefügt.

18

Mo,Mi,So

00 06 12

12:30-14:00 21:00-23:00 qe

#### Timer zurücksetzen:

bestätigen.

löscht.

Ben vorgehen:

bestätigen.

Um bereits eingestellte Zeitfenster für einen Tag oder eine Kombination zurückzusetzen, folgendermaßen vorgehen:

→ Den gewünschten Tag/die gewünschte Kombination auswählen

Alle für den Timer vorgenommenen Einstellungen sind gelöscht.

zurück

Tageauswahl Neue Funktion Mo,Mi,So Di Th. Desinfektion BW-Erwärm. Mo.Mi.So **BW-Vorerw**. 12 In den Menüs Wahlfunktionen können Wahlfunktionen ausgewählt und einge-Kopieren von stellt werden. Reset Unter neue Funktion... können verschiedene vordefinierte Funktionen ausgewählt werden. Reset Die Anzahl und Art der angebotenen Wahlfunktionen hängt von den bereits gemachten Einstellungen ab. Löschen? Jal BW-Erwärm. Anforderuna R5→ Reset anwählen und die Sicherheitsabfrage mit Ja □ Pumpe/Ventil Mo.Mi.So Der gewählte Tag/die gewünschte Kombination ver-Modus Therm. Di schwindet aus der Auflistung, die Zeitfenster sind ge-Reset Wird eine Funktion ausgewählt, öffnet sich ein Untermenü, in dem alle notwendigen Einstellungen vorgenommen werden können. Um den gesamten Timer zurückzusetzen, folgenderma-In diesem Untermenü werden der Funktion ein Ausgang sowie ggf. bestimmte Anla-Mo.Mi.So genkomponenten zugewiesen. → Reset anwählen und die Sicherheitsabfrage mit Ja Di Wenn der Funktion ein Ausgang zugewiesen werden kann, öffnet sich unter Aus-Reset gang das Menü Ausgangsauswahl (siehe Seite 16). Ladep, BW-Erw, 1 Reset C Relais Löschen? Ja PWM/0-10 V Handbetrieb Auto Wenn Funktionen eingestellt und gespeichert wurden, erscheinen sie im Menü Tageauswahl Wahlfunktionen über dem Menüpunkt neue Funktion... Reset

Wahlfunktionen einstellen

4.4

14



So ist ein schneller Überblick über bereits gespeicherte Funktionen gewährleistet. Ein Überblick, welcher Sensor welcher Komponente und welches Relais welcher Funktion zugewiesen wurde, befindet sich im Menü **Status**.



Am Ende jedes Untermenüs zu einer Wahlfunktion stehen die Punkte **Funktion** und **Funktion speichern**. Um eine Funktion zu speichern, **Funktion speichern** auswählen und die Sicherheitsabfrage mit **Ja** bestätigen.

In bereits gespeicherten Funktionen erscheint an dieser Stelle die Auswahlmöglichkeit **Funktion löschen**.

BW-Erwärm.	<b>A</b>
Funkt.	Aktiviert
Funktion	löschen
zurück	

Um eine gespeicherte Funktion zu löschen, **Funktion löschen** anwählen und die Sicherheitsabfrage mit **Ja** bestätigen. Die Funktion steht wieder unter **neue Funktion...** zur Verfügung. Die entsprechenden Ausgänge sind wieder freigegeben.

Funkt.
🕨 🕲 Schalter
OAktiviert
<b>O</b> Deaktiviert

Im Einstellkanal **Funktion** kann eine bereits gespeicherte Wahlfunktion temporär deaktiviert, bzw. wieder aktiviert werden. In diesem Fall bleiben alle Einstellungen erhalten, die zugewiesenen Ausgänge bleiben belegt und können keiner anderen Funktion zugewiesen werden. Die zugewiesenen Sensoren werden weiterhin auf Fehler überwacht.

Mit der Auswahlmöglichkeit **Schalter** kann die Funktion über einen externen potenzialfreien Schalter aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Die Auswahlmöglichkeit steht nur zur Verfügung, wenn zuvor im Menü **Eingän**ge/Module ein Sensoreingang als Schalter definiert wurde.

Wenn **Schalter** ausgewählt wird, erscheint der Einstellkanal **Sensor.** In diesem Einstellkanal kann der Funktion ein Sensoreingang zugewiesen werden, an den der Schalter angeschlossen wird.

BW-Erwärm.	ŧ
🕨 Funkt.	Schalter
Sensor	-
Funktion	löschen

#### 4.5 Untermenü Ausgangsauswahl

Das Untermenü **Ausgangsauswahl** ist in fast allen Wahlfunktionen enthalten. Es wird in den einzelnen Funktionsbeschreibungen daher nicht mehr aufgeführt.

In diesem Untermenü können der ausgewählten Funktion Relais- und/oder Signalausgänge zugewiesen werden. Auch alle notwendigen Einstellungen für die Ausgänge können hier vorgenommen werden.

Alle freien Ausgänge im Regler und ggf. angeschlossenen Modulen werden aufgeführt. Wenn - ausgewählt wird, läuft die Funktion softwareseitig normal, schaltet aber keinen Ausgang. Relais- und Signalausgang können separat aktiviert werden. Je nach Einstellung ergeben sich die unten aufgeführten Resultate:

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Relais	Option Relais	Ja, Nein	Nein
Relais	Relaisauswahl	systemabhängig	systemabhängig
PWM/0-10V	Option PWM/0-10 V	Ja, Nein	Nein
Ausgang	Auswahl Signalausgang	systemabhängig	systemabhängig
Signal	Signalart	PWM, 0-10V	PWM
Profil	Kennlinie	Solar, Heizung	Solar
Drehzahl	Drehzahlregelung	Ja, Nein	systemabhängig
Min.	Minimaldrehzahl	20100%	20%
Max.	Maximaldrehzahl	20100%	100%
Adapter	Option Adapter	Ja, Nein	Nein
Invertiert	Option invertierte Schaltung	Ja, Nein	Nein
Blockierschutz	Option Blockierschutz	Ja, Nein	Nein
Handbetrieb	Betriebsmodus	Max, Auto, Min, Aus	Auto

Jeder Ausgangsauswahl können ein Relais und/oder ein 0-10-V-Ausgang zugewiesen werden.

#### Einstellungen

#### Ergebnis

Option Relais	Option PWM/0-10V	Drehzahlregelung	Option Adapter	Verhalten Relaisausgang	Verhalten Signalausgang	Verhalten Adapter
Ja	Ja	Ja	Ja	→ Ein/Aus	Modulierend	Modulierend
Ja	Nein	Ja	Nein	→ Pulspaketsteuerung	-	Modulierend
Ja	Nein	Ja	Ja	→ Ein/Aus	-	Modulierend
Ja	Nein	Nein	irrelevant*	→ Ein/Aus	-	0%/100%
Ja	Ja	Ja	Nein	→ Ein/Aus	Modulierend	0%/100%
Ja	Ja	Ja	Ja	→ Ein/Aus	Modulierend	Modulierend
Ja	Ja	Nein	irrelevant*	→ Ein/Aus	0%/100%	0%/100%
Nein	Ja	Ja	irrelevant*	→.	Modulierend	-
Nein	Ja	Nein	irrelevant*	→.	0%/100%	-

\* Wenn die Option Relais und/oder die Drehzahlregelung deaktiviert ist, ist die Einstellung in der Option Adapter wirkungslos.



#### Drehzahlregelung

Im Einstellkanal **Drehzahl** kann die Drehzahlregelung für den Ausgang aktiviert, bzw. deaktiviert werden. Wenn **Ja** eingestellt wird, erscheinen die Kanäle **Min.**, **Max.** und **Adapter**.

Im Einstellkanal **Min.** kann für den Ausgang eine relative Minimaldrehzahl für eine angeschlossene Pumpe vorgegeben werden.

Im Einstellkanal **Max.** kann für den Ausgang eine relative Maximaldrehzahl für eine angeschlossene Pumpe vorgegeben werden.

Wenn das Drehzahlregelungssignal über einen Schnittstellenadapter VBus<sup>®</sup>/PWM erzeugt wird, muss die Option **Adapter** aktiviert werden. Wenn **Ja** eingestellt wird, schaltet das Relais ein bzw. aus (keine Pulspakete). Die Drehzahlinformation wird über den VBus<sup>®</sup> übertragen.

In Funktionen, die ausschließlich nicht-drehzahlgeregelte Verbraucher ansteuern, wird die Drehzahlregelung ausgeblendet (z. B. Bypass-Typ Ventil, Mischer).

Wenn die Temperaturdifferenz die Einschalttemperaturdifferenz erreicht oder überschreitet, wird die Pumpe eingeschaltet und für 10 s mit einer Drehzahl von 100% gefahren. Danach sinkt die Drehzahl auf die Minimaldrehzahl ab. Wird die Solltemperaturdifferenz um 1/10 des Anstiegswertes überschritten, erhöht sich die Drehzahl der Pumpe um eine Stufe (1%). Mit dem Parameter Anstieg lässt sich das Regelverhalten anpassen. Jedes Mal, wenn sich die Temperaturdifferenz um 1/10 des einstellbaren Anstiegswertes erhöht, wird die Drehzahl um jeweils eine Stufe angehoben bis zum Maximum von 100%. Wenn die Temperaturdifferenz um 1/10 des einstellbaren Anstiegswertes absinkt, wird die Drehzahl dagegen um eine Stufe reduziert.

#### **Option Relais**

de

Wenn die Option Relais aktiviert wird, kann der Ausgangsauswahl ein Relais zugewiesen werden.

#### Option 0-10 V

Wenn die Option 0-10 V aktiviert wird, kann der Ausgangsauswahl ein 0-10-V-Ausgang zugewiesen werden.

Im Kanal Signal kann zwischen einem PWM- und einem 0-10-V-Signal gewählt werden. Unter Profil stehen Kennlinien für Solar- und Heizungspumpen zur Auswahl.

#### Kennlinie Ansteuerung: PWM; Profil: Solar



#### Kennlinie Ansteuerung: PWM; Profil: Heizung



#### Blockierschutz

Um das Blockieren von Pumpen bei längerem Stillstand zu verhindern, verfügt der Regler über eine Blockierschutzoption. Diese Option kann im Untermenü Ausgangsauswahl aktiviert werden. Die Einstellungen zur Option Blockierschutz können im Menü Grundeinstellung/Blockierschutz (siehe Seite 59) gemacht werden.

#### Handbetrieb

Im Einstellkanal Handbetrieb kann für den Ausgang ein Betriebsmodus gewählt werden. Folgende Einstellmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

- Aus = Ausgang ist ausgeschaltet (Handbetrieb)
- Min = Ausgang läuft mit Minimaldrehzahl (Handbetrieb)
- Max = Ausgang läuft mit 100% (Handbetrieb)
- Auto = Ausgang ist im Automatikmodus



#### **Hinweis**

Nach Ausführen der Kontroll- und Servicearbeiten muss der Betriebsmodus wieder auf Auto gestellt werden. Der Normalbetrieb ist im Handbetrieb nicht möglich.

#### Inbetriebnahme 5

Wenn das System hydraulisch befüllt und betriebsbereit ist, die Netzverbindung des Reglers herstellen.

Der Regler durchläuft eine Initialisierungsphase, in der das Tastenkreuz rot leuchtet. Bei Inbetriebnahme oder nach einem Reset des Reglers startet nach der Initialisierungsphase das Inbetriebnahmemenü. Das Inbetriebnahmemenü führt den Benutzer durch die wichtigsten Einstellkanäle für den Betrieb der Anlage.

## Inbetriebnahmemenü

Das Inbetriebnahmemenü besteht aus den im Folgenden beschriebenen Kanälen. Um eine Einstellung vorzunehmen. Taste 🕤 drücken. Den Wert mit den Tasten 🕢 und D einstellen und mit Taste 3 bestätigen. Im Display erscheint der nächste 3. Sommer-/Winterzeitumstellung: Kanal.



### 1. Sprache:

Die gewünschte Menüsprache einstellen.

2 **Einheiten:** 

→ Das gewünschte Einheitensystem einstellen.

→ Die automatische Sommer-/Winterzeitumstellung aktivieren, bzw. deaktivieren.

4. Zeit:

Die aktuelle Uhrzeit einstellen. Zuerst die Stunden und dann die Minuten einstellen.

#### 5. Datum:

→ Das aktuelle Datum einstellen. Zuerst das Jahr, dann den Monat und anschließend den Tag einstellen.

#### 6. Auswahl: Schema

Auswählen, ob der Regler mit einer Schemanummer konfiguriert werden soll.



O Nein

Sprache

- 7. Schema (wenn 6. = Ja):
- ➔ Die Schemanummer des gewünschten Schemas einstellen.



#### 8. Das Inbetriebnahmemenü beenden:

Nach der Systemauswahl bzw. der Eingabe einer Schemanummer folgt eine Sicherheitsabfrage. Wird sie bestätigt, sind die Einstellungen gespeichert.

- → Um die Sicherheitsabfrage zu bestätigen, Taste ③ drücken.
- → Um zu den Einstellkanälen des Inbetriebnahmemenüs zurückzugelangen, Taste ⑦ drücken. Wenn die Sicherheitsabfrage bestätigt wurde, ist der Regler betriebsbereit und sollte mit den Werkseinstellungen einen optimalen Betrieb des Systems ermöglichen.

Speichern	
Speichern?	Ja

# i

#### Hinweis

Die im Inbetriebnahmemenü gemachten Einstellungen können nach der Inbetriebnahme jederzeit im entsprechenden Einstellkanal geändert werden. Zusätzliche Funktionen und Optionen können auch aktiviert und eingestellt werden (siehe Seite 31).

Vor Übergabe an den Systembetreiber den Kunden-Bedienercode eingeben (siehe Seite 61).

#### 5.1 Schemata mit Grundeinstellungen

Der Regler ist für 36 Schemata vorprogrammiert. Die grundlegenden Voreinstellungen sind bereits vorgenommen. Für eine Nachheizung sind die Anforderung bzw. Kessel-Ladepumpe über gemeinsame Relais zugewiesen. So kann das System anschließend einfach erweitert werden.

Die Relais- und Sensorzuweisungen sind entsprechend der Abbildungen vorgenommen. Das Schema 0 besitzt keine Voreinstellungen.

Übersicht: 9 Grundsysteme mit einem Heizkreis



Ein gemischter Heizkreis



Ein gemischter Heizkreis mit Brauchwassererwärmung



Ein gemischter und ein ungemischter Heizkreis mit Nachheizung



Ein gemischter Heizkreis mit Nachheizung

8

Feststoffkessel



Ein gemischter Heizkreis mit Ein gemischter und ein unge-Brauchwassererwärmung und mischter Heizkreis Nachheizung



Ein gemischter Heizkreis mit

Nachheizung und Ladepumpe

Ein gemischter Heizkreis mit Feststoffkessel und Nachheizung

Jedes Grundsystem verfügt über 4 Schemata, die sich aus der Anzahl der Heizkreise ergeben. Die Schemanummer besteht aus 4 Stellen. Die erste Ziffer ist die Temperaturreglerklasse. Die zweite Ziffer bezeichnet die Anzahl der Heizkreise, die dritte und vierte das gewünschte Grundsystem.

Beispiel:

Um das System 3 mit den Voreinstellungen für 2 Heizkreise auszuwählen, die Schemanummer 0203 eingeben.

0	2	0	3
Temperaturregler-	Anzahl der Heiz-	Nummer des gewü	nschten Schemas,
klasse	kreise	bei einstelligen Ziffe	ern mit vorge-



Mit dem Vorlaufsensor S2 und dem Außensensor S1 wird ein gemischter Heizkreis witterungsgeführt geregelt.

Schema-Nr.	0101	0201	0301	0401
Sensoren				
S1	Außen	Außen	Außen	Außen
S2	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1
S3		Vorlauf HK2	Vorlauf HK2	Vorlauf HK2
S4			Vorlauf HK3	Vorlauf HK3
S5				Vorlauf HK4
S6				
S7				
S8				
S9				
S10				
S11				
S12				

#### Relais

R1	Pumpe HK1	Pumpe HK1	Pumpe HK1	Pumpe HK1
R2	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1
R3	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1
R4		Pumpe HK2	Pumpe HK2	Pumpe HK2
R5		Mischer auf HK2	Mischer auf HK2	Mischer auf HK2
R6		Mischer zu HK2	Mischer zu HK2	Mischer zu HK2
R7			Pumpe HK3	Pumpe HK3
R8			Mischer auf HK3	Mischer auf HK3
R9			Mischer zu HK3	Mischer zu HK3
R10				Pumpe HK4
R11				Mischer auf HK4
R12	-			Mischer zu HK4
R13				
R14	-			

#### Schema 2: ein gemischter Heizkreis mit Nachheizung (Anforderung)



Mit dem Vorlaufsensor S2 und dem Außensensor S1 wird ein gemischter Heizkreis witterungsgeführt geregelt. Die potenzialfreie Kesselanforderung wird abhängig von der Temperaturdifferenz zwischen der Vorlaufsolltemperatur und dem Messwert am Nachheizsensor S6 ausgelöst.

Schema-Nr.	0102	0202	0302	0402
Sensoren				
S1	Außen	Außen	Außen	Außen
S2	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1
S3		Vorlauf HK2	Vorlauf HK2	Vorlauf HK2
S4			Vorlauf HK3	Vorlauf HK3
S5				Vorlauf HK4
S6	NH HK1	NH HK1,2	NH HK1,2,3	NH HK1,2,3,4
S7				
S8				
S9				
S10				
S11				
S12				

#### Relais

R1	Pumpe HK1	Pumpe HK1	Pumpe HK1	Pumpe HK1
R2	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1
R3	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1
R4		Pumpe HK2	Pumpe HK2	Pumpe HK2
R5		Mischer auf HK2	Mischer auf HK2	Mischer auf HK2
R6		Mischer zu HK2	Mischer zu HK2	Mischer zu HK2
R7			Pumpe HK3	Pumpe HK3
R8			Mischer auf HK3	Mischer auf HK3
R9			Mischer zu HK3	Mischer zu HK3
R10				Pumpe HK4
R11				Mischer auf HK4
R12				Mischer zu HK4
R13				
R14	NH HK1	NH HK1,2	NH HK1,2,3	NH HK1,2,3,4

#### Schema 3: ein gemischter Heizkreis mit Nachheizung (Anforderung und Kessel-Ladepumpe)



Mit dem Vorlaufsensor S2 und dem Außensensor S1 wird ein gemischter Heizkreis witterungsgeführt geregelt. Die potenzialfreie Kesselanforderung und die Ansteuerung einer Kessel-Ladepumpe werden abhängig von der Temperaturdifferenz zwischen der Vorlaufsolltemperatur und dem Messwert am Nachheizsensor S6 ausgelöst.

Schema-Nr.	0103	0203	0303	0403
Sensoren				
S1	Außen	Außen	Außen	Außen
S2	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1
S3		Vorlauf HK2	Vorlauf HK2	Vorlauf HK2
S4			Vorlauf HK3	Vorlauf HK3
S5				Vorlauf HK4
S6	NH HK1	NH HK1,2	NH HK1,2,3	NH HK1,2,3,4
S7				
S8				
S9				
S10				
S11				
S12				

#### Relais

R1	Pumpe HK1	Pumpe HK1	Pumpe HK1	Pumpe HK1
R2	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1
R3	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1
R4		Pumpe HK2	Pumpe HK2	Pumpe HK2
R5		Mischer auf HK2	Mischer auf HK2	Mischer auf HK2
R6		Mischer zu HK2	Mischer zu HK2	Mischer zu HK2
R7			Pumpe HK3	Pumpe HK3
R8			Mischer auf HK3	Mischer auf HK3
R9			Mischer zu HK3	Mischer zu HK3
R10				Pumpe HK4
R11				Mischer auf HK4
R12				Mischer zu HK4
R13	Ladepumpe NH	Ladepumpe NH	Ladepumpe NH	Ladepumpe NH
R14	NH HK1	NH HK1,2	NH HK1,2,3	NH HK1,2,3,4

de

#### Schema 4: ein gemischter Heizkreis mit Brauchwassererwärmung



Mit dem Vorlaufsensor S2 und dem Außensensor S1 wird ein gemischter Heizkreis witterungsgeführt geregelt. Die Brauchwassererwärmung wird abhängig vom Messwert am Brauchwasser-Sensor S7 ausgelöst.

Schema-Nr.	0104	0204	0304	0404
Sensoren				
S1	Außen	Außen	Außen	Außen
S2	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1
S3		Vorlauf HK2	Vorlauf HK2	Vorlauf HK2
S4			Vorlauf HK3	Vorlauf HK3
S5				Vorlauf HK4
S6				
S7	BW-Erwärmung	BW-Erwärmung	BW-Erwärmung	BW-Erwärmung
S8				
S9				
S10				
S11				
S12				

#### Relais

R1	Pumpe HK1	Pumpe HK1	Pumpe HK1	Pumpe HK1
R2	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1
R3	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1
R4		Pumpe HK2	Pumpe HK2	Pumpe HK2
R5		Mischer auf HK2	Mischer auf HK2	Mischer auf HK2
R6		Mischer zu HK2	Mischer zu HK2	Mischer zu HK2
R7			Pumpe HK3	Pumpe HK3
R8			Mischer auf HK3	Mischer auf HK3
R9			Mischer zu HK3	Mischer zu HK3
R10				Pumpe HK4
R11				Mischer auf HK4
R12				Mischer zu HK4
R13				
R14	BW-Erwärmung	BW-Erwärmung	BW-Erwärmung	BW-Erwärmung

#### Schema 5: ein gemischter Heizkreis mit Brauchwassererwärmung und Nachheizung (Anforderung für Heizkreis und Brauchwasser)



Mit dem Vorlaufsensor S2 und dem Außensensor S1 wird ein gemischter Heizkreis witterungsgeführt geregelt. Die Brauchwassererwärmung wird abhängig vom Messwert am Brauchwasser-Sensor S7 ausgelöst. Die potenzialfreie Kesselanforderung wird abhängig von der Temperaturdifferenz zwischen der Vorlaufsolltemperatur und dem Messwert am Nachheizsensor S6 ausgelöst. Die Kesselanforderung kann auch durch die Temperaturdifferenz zwischen der Brauchwassersolltemperatur und dem Nachheizsensor S6 ausgelöst werden.

Schema-Nr.	0105	0205	0305	0405
Sensoren				
S1	Außen	Außen	Außen	Außen
S2	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1
S3		Vorlauf HK2	Vorlauf HK2	Vorlauf HK2
S4			Vorlauf HK3	Vorlauf HK3
S5				Vorlauf HK4
S6	NH HK1	NH HK1,2	NH HK1,2,3	NH HK1,2,3,4
S7	BW-Erwärmung	BW-Erwärmung	BW-Erwärmung	BW-Erwärmung
S8				
S9				
S10				
S11				
S12				

Relais

R1	Pumpe HK1	Pumpe HK1	Pumpe HK1	Pumpe HK1
R2	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1
R3	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1
R4		Pumpe HK2	Pumpe HK2	Pumpe HK2
R5		Mischer auf HK2	Mischer auf HK2	Mischer auf HK2
R6		Mischer zu HK2	Mischer zu HK2	Mischer zu HK2
R7			Pumpe HK3	Pumpe HK3
R8			Mischer auf HK3	Mischer auf HK3
R9			Mischer zu HK3	Mischer zu HK3
R10				Pumpe HK4
R11				Mischer auf HK4
R12				Mischer zu HK4
R13				
R14	BW-Erwär- mung, NH HK1	BW-Erwärmung, NH HK1,2	BW-Erwärmung, NH HK1,2,3	BW-Erwärmung, NH HK1,2,3,4

de

# Schema 6: ein gemischter und ein ungemischter Heizkreis



Mit den Vorlaufsensoren S2 bzw.	S9 und dem Außensensor S1 werden ein gemisch-
ter und ein ungemischter Heizkr	eis witterungsgeführt geregelt.

Schema- Nr.	0106	0206	0306	0406
Sensoren				
S1	Außen	Außen	Außen	Außen
S2	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1
S3		Vorlauf HK2	Vorlauf HK2	Vorlauf HK2
S4			Vorlauf HK3	Vorlauf HK3
S5				Vorlauf HK4
S6				
S7				
S8				
S9	Vorlauf HK5	Vorlauf HK5	Vorlauf HK5	Vorlauf HK5
S10				
S11				
S12				

#### Relais

R1	Pumpe HK1	Pumpe HK1	Pumpe HK1	Pumpe HK1
R2	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1
R3	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1
R4		Pumpe HK2	Pumpe HK2	Pumpe HK2
R5		Mischer auf HK2	Mischer auf HK2	Mischer auf HK2
R6		Mischer zu HK2	Mischer zu HK2	Mischer zu HK2
R7			Pumpe HK3	Pumpe HK3
R8			Mischer auf HK3	Mischer auf HK3
R9			Mischer zu HK3	Mischer zu HK3
R10				Pumpe HK4
R11				Mischer auf HK4
R12				Mischer zu HK4
R13	Pumpe HK5	Pumpe HK5	Pumpe HK5	Pumpe HK5
R14				

#### zung (Anforderung)

S1 📍



Mit den Vorlaufsensoren S2 bzw. S7 und dem Außensensor S1 werden ein gemischter und ein ungemischter Heizkreis witterungsgeführt geregelt. Die potenzialfreie Kesselanforderung wird abhängig von der Temperaturdifferenz zwischen den Vorlaufsolltemperaturen und dem Messwert am Nachheizsensor S6 ausgelöst.

Schema-Nr.	0107	0207	0307	0407
Sensoren				
S1	Außen	Außen	Außen	Außen
S2	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1
S3		Vorlauf HK2	Vorlauf HK2	Vorlauf HK2
S4			Vorlauf HK3	Vorlauf HK3
S5				Vorlauf HK4
S6	NH HK1,5	NH HK1,2,5	NH HK1,2,3,5	NH HK1,2,3,4,5
S7	Vorlauf HK5	Vorlauf HK5	Vorlauf HK5	Vorlauf HK5
S8				
S9				
S10				
S11				
S12				

#### Relais

R1	Pumpe HK1	Pumpe HK1	Pumpe HK1	Pumpe HK1
R2	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1
R3	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1
R4		Pumpe HK2	Pumpe HK2	Pumpe HK2
R5		Mischer auf HK2	Mischer auf HK2	Mischer auf HK2
R6		Mischer zu HK2	Mischer zu HK2	Mischer zu HK2
R7			Pumpe HK3	Pumpe HK3
R8			Mischer auf HK3	Mischer auf HK3
R9			Mischer zu HK3	Mischer zu HK3
R10				Pumpe HK4
R11				Mischer auf HK4
R12				Mischer zu HK4
R13	Pumpe HK5	Pumpe HK5	Pumpe HK5	Pumpe HK5
R14	NH HK1,5	NH HK1,2,5	NH HK1,2,3,5	NH HK1,2,3,4,5

#### Schema 8: ein gemischter Heizkreis mit Festbrennstoffkessel



Mit dem Vorlaufsensor S2 und dem Außensensor S1 wird ein gemischter Heizkreis witterungsgeführt geregelt. Der Festbrennstoffkessel wird abhängig von der Temperaturdifferenz zwischen den Sensoren S8 (Festbrennstoffkessel) und S9 (Speicher) angesteuert.

Schema-Nr.	0108	0208	0308	0408
Sensoren				
S1	Außen	Außen	Außen	Außen
S2	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1
S3		Vorlauf HK2	Vorlauf HK2	Vorlauf HK2
S4			Vorlauf HK3	Vorlauf HK3
S5				Vorlauf HK4
S6				
S7				
S8	Kessel FSK	Kessel FSK	Kessel FSK	Kessel FSK
S9	Speicher FSK	Speicher FSK	Speicher FSK	Speicher FSK
S10				
S11				
S12				
Relais				
R1	Pumpe HK1	Pumpe HK1	Pumpe HK1	Pumpe HK1
R2	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1
R3	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1
R4		Pumpe HK2	Pumpe HK2	Pumpe HK2
R5		Mischer auf HK2	Mischer auf HK2	Mischer auf HK2
R6		Mischer zu HK2	Mischer zu HK2	Mischer zu HK2
R7			Pumpe HK3	Pumpe HK3
R8			Mischer auf HK3	Mischer auf HK3
R9			Mischer zu HK3	Mischer zu HK3
R10				Pumpe HK4
R11				Mischer auf HK4

Pumpe FSK

Pumpe FSK

R12

R13

R14

Pumpe FSK

de

Mischer zu HK4

Pumpe FSK



Mit dem Vorlaufsensor S2 und dem Außensensor S1 wird ein gemischter Heizkreis witterungsgeführt geregelt. Die potenzialfreie Kesselanforderung wird abhängig von der Temperaturdifferenz zwischen der Vorlaufsolltemperatur und dem Messwert am Nachheizsensor S6 ausgelöst. Der Festbrennstoffkessel wird abhängig von der Temperaturdifferenz zwischen den Sensoren S8 (Festbrennstoffkessel) und S9 (Speicher) angesteuert.

Sensoren				
S1	Außen	Außen	Außen	Außen
S2	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1	Vorlauf HK1
S3		Vorlauf HK2	Vorlauf HK2	Vorlauf HK2
S4			Vorlauf HK3	Vorlauf HK3
S5				Vorlauf HK4
S6	NH HK1	NH HK1,2	NH HK1,2,3	NH HK1,2,3,4
S7				
S8	Kessel FSK	Kessel FSK	Kessel FSK	Kessel FSK
S9	Speicher FSK	Speicher FSK	Speicher FSK	Speicher FSK
S10				
S11				
S12				
Relais				
R1	Pumpe HK1	Pumpe HK1	Pumpe HK1	Pumpe HK1
R2	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1	Mischer auf HK1
R3	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1	Mischer zu HK1
R4		Pumpe HK2	Pumpe HK2	Pumpe HK2
R5		Mischer auf HK2	Mischer auf HK2	Mischer auf HK2
R6		Mischer zu HK2	Mischer zu HK2	Mischer zu HK2
R7			Pumpe HK3	Pumpe HK3
R8			Mischer auf HK3	Mischer auf HK3
R9			Mischer zu HK3	Mischer zu HK3
R10				Pumpe HK4
R11				Mischer auf HK4
R12				Mischer zu HK4
R13	Pumpe FSK	Pumpe FSK	Pumpe FSK	Pumpe FSK
R14	NH HK1	NH HK1,2	NH HK1,2,3	NH HK1,2,3,4

0209

0309

0409

Schema-Nr. 0109

## 6 Hauptmenü



In diesem Menü können die verschiedenen Menübereiche angewählt werden.

Folgende Menübereiche stehen zur Auswahl:

- Status
- Heizung
- Anlage
- WMZ
- Grundeinstellungen
- SD-Karte
- Handbetrieb
- Bedienercode
- Eingänge/Module
- → Menübereich mit den Tasten 🕦 und 💿 auswählen.
- → Taste 💿 drücken, um in den ausgewählten Menübereich zu gelangen.

# i w

#### Hinweis

Wenn für 1 min keine Taste gedrückt wird, erlischt die Displaybeleuchtung. Nach weiteren 4 min wechselt der Regler in den Home Screen (siehe Seite 34).

→ Um vom Statusmenü in das Hauptmenü zu gelangen, Taste 🕡 drücken.

#### 6.1 Menüstruktur

untmonü			
upunenu			
itus	Hoizung		
izung			
lage	Gemeinsame Relais		
MZ	Heizkreise		
undeinstellungen	Wahlfunktionen		
-Karte			
andbetrieb	Anlago		
dienercode	- Wahlfunktionen	Wahlfunktionen	
ngänge/Module		Parallelrelais	Parallelrelais
		Mischer	Ausgang
		Zonenladung	Bezugsrelais
	Grundeinstellungen	Foblarralais	Nachlauf
	Sprache		Verzögerung
	Sommer/Winter		Drehzahl
	Datum		Drenzani
	Uhrzeit		
	TempEinheit		
	VolEinh.		
	Eingänge/Module		
	Module	Hin	weis
	Eingänge	Die	zur Verfügung stehenden M

Die zur Verfügung stehenden Menüpunkte und Einstellwerte sind variabel und abhängig von bereits gemachten Einstellungen. Die Abbildung zeigt nur einen beispielhaften Ausschnitt des Gesamtmenüs zur Verdeutlichung der Menüstruktur.

de

#### 7 Status

Im Statusmenü des Reglers befinden sich zu jedem Menübereich die jeweiligen Statusmeldungen.

Mit den Tasten 🕑 und 🔄 kann durch die Statusmenüs geblättert werden.

Heizkreis 1		_	Heizkreis 2	
Betriebsart	Auto	2	🕨 Betriebsa	rt Auto
Status	Tag		Status	Sommer
Vorlauf	42 °d	J	Vorlauf	52 °Ç

Am Ende jedes Untermenüs befindet sich der Menüpunkt Einstellwerte.

Th. Desinfektion	÷	
Dauer	23:54	
TDes.	96 °C	
🕨 Einstellwerte	>>	

Wenn Einstellwerte angewählt wird, öffnet sich das entsprechende Menü.

→ Um zurück ins Statusmenü zu gelangen, Taste 🔈 drücken.

#### 7.1 Mess-/Bilanzwerte

Im Menü **Status/Mess-/Bilanzwerte** werden alle aktuellen Messwerte sowie verschiedene Bilanzwerte angezeigt. Einige der Anzeigezeilen können angewählt werden, um in ein Untermenü zu gelangen.

Für jeden Sensor und jedes Relais wird angezeigt, welcher Komponente oder welcher Funktion es zugewiesen ist. Wenn neben der zugewiesenen Funktion eines Sensors das Symbol  $\blacktriangleright$  am Rand des Displays erscheint, hat dieser Sensor mehrere Funktionen, zu denen mit den Tasten 2 und G gescrollt werden kann. Die Sensoren und Relais des Reglers und aller angeschlossenen Module werden in numerischer Reihenfolge aufgelistet.

#### 7.2 Heizung

Im Menü **Status/Heizung** wird der Status der aktivierten Anforderungen und Heizkreise sowie der ausgewählten Wahlfunktionen angezeigt.

#### 7.3 Anlage

Im Menü **Status/Anlage** werden die Statusinformationen für alle aktivierten Anlagen-Wahlfunktionen angezeigt.

#### 7.4 WMZ

Im Menü **Status/WMZ** werden die aktuellen Messwerte der Vor- und Rücklaufsensoren,Volumenstrom und Leistung sowie die Wärmemengen angezeigt.

#### Meldungen

Status: Meldungen	Ŧ
Alles in Ordnun Alles	g
Neustarts	7
Version	2.XX

Im Menü Status/Meldungen werden Fehler- und Warnmeldungen angezeigt. Im Normalbetrieb wird Alles in Ordnung angezeigt.

Wenn eine Überwachungsfunktion der Funktionskontrolle aktiviert ist und einen Fehler detektiert, wird eine entsprechende Meldung angezeigt (siehe Tabelle Seite 34). Bei einer Meldung zeigt das Display die Überwachungsfunktion, einen vierstelligen Fehlercode sowie einen Kurztext zur Art des Fehlers an.

Um eine Fehlermeldung zu quittieren, folgendermaßen vorgehen:

- → Die Zeile mit dem Code der gewünschten Fehlermeldung mit den Tasten und 3 auswählen.
- → Die Meldung mit Taste (5) quittieren.
- Die Sicherheitsabfrage mit la bestätigen. **→**

Wenn der Installateur-Bedienercode eingegeben wurde, erscheint unter den Fehlermeldungen die Zeile Neustarts. Die Ziffer gibt an, wie oft der Regler seit Inbetriebnahme neu gestartet wurde. Dieser Wert kann nicht zurückgesetzt werden.

Fehler- code	Anzeige	Überwachungsfunktion	Ursache
0001	!Sensorfehler!	Sensorbruch	Sensorleitung unterbrochen
0002	!Sensorfehler!	Sensorkurzschluss	Sensorleitung kurzgeschlossen
0061	!Datenspeicher defekt!	Speicherung sowie Einstel- lungsänderungen nicht möglich	
0071	!Uhrenmodul defekt!	Zeitabhängige Funktionen (z. B. Nachtabsenkung) nicht möglich	
0091	Neustarts	Neustart-Zähler (nicht einstellbar)	Anzahl der Neustarts seit Inbetriebnahme

#### 7.6 Home Screen

Im Menüpunkt Home Screen kann ausgewählt werden, welches Menü der Regler anzeigt, wenn längere Zeit keine Taste gedrückt wird.

Heizung	
🕨 Gem. Relais	
Heizkreise	
Wahlfunktionen	

In diesem Menü können alle Einstellungen für den Heizungsteil der Anlage bzw. die Heizkreise gemacht werden.

Es können gemeinsame Relais für Anforderungen, Ladepumpen oder Ventile aktiviert, Heizkreise eingestellt und Wahlfunktionen ausgewählt und eingestellt werden. In diesem Menü können auch die Aktivierung und die Einstellung der Estrich-Trocknung vorgenommen werden.

Heizung 📩
Wahlfunktionen
Estrich-Trocknung
• zurück

#### Gemeinsame Relais

Heizung

8

Heizung / G	iem.Relais 🚽
Anf. 1	Aktiviert
🕨 Anf. 1	>>
Anf. 2	Deaktiviert

Unter diesem Menüpunkt können Einstellungen für Wärmeerzeuger gemacht werden, die für mehrere Heizkreise und deren Wahlfunktionen gemeinsam genutzt werden.

Gemeinsame Relais stehen in den Heizkreisen und in den Wahlfunktionen des Heizungsmenüs als Auswahlmöglichkeit unter Virtuell in der Relaisauswahl zur Verfügung. So können mehrere Heizkreise und Wahlfunktionen (Heizung) dieselbe Wärmequelle anfordern.

#### Hin

#### Hinweis

Damit die gemeinsamen Relais in den Heizkreisen und Wahlfunktionen zur Verfügung stehen, die Aktivierung und Einstellung der gemeinsamen Relais als Erstes vornehmen.



#### Heizung/Gem. Relais

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Anf. 1 (2)	Anforderung 1 (2)	Aktiviert, Deaktiviert	Deaktiviert
Relais	Option Relais	Ja, Nein	Nein
Relais	Untermenü Relais	-	-
Relais	Auswahl Relais	systemabhängig	systemabhängig
Kesselsch. min	Option Kesselschutz min	Ja, Nein	Nein
Tmin	Kesselmindesttemperatur	1090°C	55°C
Kesselsch. max	Option Kesselschutz max	Ja, Nein	Nein
Tmax	Kesselmaximaltemperatur	2095°C	90°C
Sen. Kessel	Auswahl Kesselsensor	systemabhängig	S4
0-10V	Option 0-10 Volt	Ja, Nein	Nein
0-10V	Untermenü 0-10 Volt	-	-
Ausgang	Auswahl Ausgang	-, A, B, C, D	-
TSoll 1	Untere Kesseltemperatur	1085°C	10°C
Volt 1	Untere Spannung	1,010,0V	1,0 V
TSoll 2	Obere Kesseltemperatur	1590°C	80°C
Volt 2	Obere Spannung	1,010,0V	8,0 V
Tmin	Minimalwert Kesselsolltem- peratur	1089°C	10°C
Tmax	Maximalwert Kesselsolltem- peratur	1190°C	80°C
$\Delta TVorlauf$	Erhöhung für Vorlaufsoll	020K	5 K
Sen.Vorlauf	Option Vorlaufsensor	Ja, Nein	Nein
Sensor	Zuweisung Vorlaufsensor	systemabhängig	S4

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Intervall	Überwachungsintervall	10600 s	30 s
Hysterese	Hysterese für Korrektur	0,5 20,0 K	1,0 K
Korrektur	Korrektur für Spannungssignal	0,01,0V	0,1 V
Mindestlaufz.	Option Mindestlaufzeit	Ja, Nein	Nein
Mindestlaufz.	Mindestlaufzeit	0120 min	10 min
Handbetrieb	Betriebsmodus für gemeinsame Relais	Max, Auto, Aus, Min	Auto

zurück

Unter diesem Menüpunkt können bis zu 2 Heizungsanforderungen aktiviert und eingerichtet werden.

#### Eingerichtete Anforderungen stehen für die Nachheizung aller Heizkreise und Heizungs-Wahlfunktionen bei der Auswahl der Ausgänge zur Verfügung. So können mehrere Heizkreise und Wahlfunktionen die gleiche Wärmequelle anfordern.

Jede Anforderung kann mit einem Relais und/oder einem 0-10-V-Ausgang durchgeführt werden. Werden sowohl die Option Relais als auch die Option 0-10 V aktiviert, nutzt die Anforderung beide Ausgänge parallel.

#### **Option Relais**

Wenn die Option **Relais** aktiviert wird, erscheint das Untermenü **Relais** und der Anforderung kann ein Relais zugewiesen werden.

Für die Anforderung über ein Relais sind die Optionen **Kesselschutz min** und **Kesselschutz max** aktivierbar, mit denen die Kesselanforderungen temperaturabhängig angesteuert werden können. Dazu ist die Zuweisung eines **Kesselsensors** erforderlich.

Die Option **Kesselschutz min** dient dazu, einen Kessel älterer Bauart vor dem Auskühlen zu schützen. Wenn die eingestellte Mindesttemperatur unterschritten wird, schaltet das zugewiesene Relais ein, bis die Mindesttemperatur wieder um 5 K überschritten wird.

Die Option **Kesselschutz max** dient dazu, einen Kessel älterer Bauart vor dem Überhitzen zu schützen. Wenn die eingestellte Maximaltemperatur überschritten wird, schaltet das zugewiesene Relais aus, bis die Maximaltemperatur um 5K unterschritten wird.

#### Beispiel:

Dem gemeinsamen Relais **Anforderung 1** kann z. B. das potenzialfreie Relais R14 zugewiesen werden. R14 steht dann den Heizkreisen und z. B. einer Brauchwassererwärmung für eine potenzialfreie Kesselanforderung zur Verfügung.

#### Option 0-10V

Wenn die Option **0-10 V** aktiviert wird, erscheint das Untermenü 0-10 V und der Anforderung kann ein 0-10-V-Ausgang zugewiesen werden.

Der Regler kann mit dieser Option Wärmeerzeuger mit einer 0-10-V-Schnittstelle modulierend anfordern.

Die Kennlinie für das 0-10-V-Signal in Abhängigkeit von der Kesselsolltemperatur wird nach Vorgabe des Kesselherstellers durch 2 Punkte festgelegt. Bei Temperatur **TSoll 1** beträgt das Spannungssignal für den Wärmeerzeuger **Volt 1**. Bei Temperatur **TSoll 2** beträgt das Spannungssignal für den Wärmeerzeuger **Volt 2**. Der Regler berechnet die daraus resultierende Kennlinie automatisch.



Mit den Einstellkanälen **Tmax** und **Tmin** können die Maximal- und Minimalwerte für die Kesselsolltemperatur eingestellt werden.

Wenn die Option **Sensor Vorlauf** aktiviert wird, prüft der Regler, ob die errechnete Solltemperatur im Wärmeerzeuger erreicht wird und passt das Spannungssignal gegebenenfalls an. Dazu wird nach Ablauf des **Intervalls** die Temperatur am Sensor im Kesselvorlauf überprüft. Weicht die gemessene Temperatur um mehr als die **Hysterese** von der Kesselsolltemperatur ab, wird das Spannungssignal um den Wert **Korrektur** angepasst. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis die gemessene Temperatur der Kesselsolltemperatur entspricht.

Wenn die Option **Mindestlaufzeit** aktiviert wird, kann eine **Mindestlaufzeit** für die Anforderung eingestellt werden.

#### Hinweis Wenn die

Wenn die 0-10V-Anforderung für die Brauchwassererwärmung verwendet wird, entspricht das Spannungssignal immer dem Wert **Tmax**.

#### 8.2 Heizkreise

Der Regler verfügt über 2 gemischte witterungsgeführte Heizkreise und kann mit den entsprechenden Erweiterungsmodulen bis zu 5 weitere gemischte Heizkreise ansteuern.

Heizung / Heizkreis	;e 🗣
Heizkreis 1	
Heizkreis 2	
🕨 neuer Heizkrei:	5

Werden ein oder mehrere externe Erweiterungsmodule angeschlossen, müssen sie im Regler angemeldet werden. Nur angemeldete Module erscheinen bei der Heizkreisauswahl.

Wird neuer Heizkreis... erstmalig angewählt, wird der erste Heizkreis dem Regler zugewiesen.

Im Heizkreismenü können die Relais für die Heizkreispumpe und den Heizkreismischer ausgewählt werden.

Heizkreis	Ŧ
🕨 Heizsystem	>>
Pumpe HK	R2
Mischer auf	R3

Für einen gemischten Heizkreis sind 3 freie Relais erforderlich.

Wenn die gemessene Vorlauftemperatur von der Vorlaufsolltemperatur abweicht, wird der Mischer angesteuert, um die Vorlauftemperatur entsprechend anzupassen. Die Mischerlaufzeit kann mit dem Parameter **Intervall** eingestellt werden.

de
#### Untermenü Heizsystem

Im Untermenü **Heizsystem** kann ein **Modus** für die Heizkreisregelung ausgewählt und eingestellt werden. Es stehen 5 Modi zur Verfügung:

- Konstant
- Kennlinie
- Gerade
- Raumeinfluss
- Raum

Heizsystem		Ŧ
▶ Modus Ka	onsta	ant
TVorlaufsoll	45	°C
TVorlmin	20	°C

Mit dem Modus **Konstant** wird auf eine konstante Vorlaufsolltemperatur geregelt, die mit dem Parameter **TVorlaufsoll** eingestellt werden kann.

Vorlaufsolltemperatur = Solltemperatur + Fernversteller + Tageskorrektur oder Nachtabsenkung

Heizsystem	+
🕨 Modus	Kennlinie
Kurve	1.0
TVorlmin	20 °C

Mit dem Modus **Kennlinie** errechnet der Regler eine Vorlaufsolltemperatur anhand der Außentemperatur und der ausgewählten **Heizkurve**. In beiden Fällen wird darauf sowohl der Korrekturwert des Fernverstellers als auch die Tageskorrektur oder Nachtabsenkung addiert.

Vorlaufsolltemperatur = Kennlinientemperatur + Fernversteller + Tageskorrektur oder Nachtabsenkung.

Mit dem Fernversteller ist eine Verschiebung der Heizkennlinie möglich ( $\pm$  15K). Des Weiteren kann der Heizkreis mit Hilfe des Fernverstellers ausgeschaltet bzw. eine Schnellaufheizung eingeleitet werden.

Heizkreis ausgeschaltet bedeutet, dass die Heizkreispumpe abgeschaltet und der Mischer zugefahren wird. Schnellaufheizung bedeutet, dass mit der Vorlaufmaximaltemperatur geheizt wird.

Die errechnete Vorlaufsolltemperatur wird durch die eingestellten Werte für die Parameter Vorlaufmaximaltemperatur und Vorlaufminimaltemperatur begrenzt.

Vorlaufmaximaltemperatur  $\geq$  Vorlaufsolltemperatur  $\geq$  Vorlaufminimaltemperatur Wenn der Außentemperatursensor ausfällt, wird eine Fehlermeldung generiert. Für die Dauer des Ausfalls gilt im Modus **Kennlinie** und **Gerade** die Vorlaufmaximaltemperatur -5 K als Vorlaufsolltemperatur.

Im Modus **Gerade** wird die Kennlinie für die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur durch 2 Punkte festgelegt. Bei Temperatur **TAussen 1** beträgt die Vorlaufsolltemperatur **TVorlauf 1**. Bei Temperatur **TAussen 2** beträgt die Vorlaufsolltemperatur **TVorlauf 2**. Der Regler berechnet die daraus resultierende Kennlinie automatisch.

Heizsystem	
Modus	Gerade
TAussen 1	20 °C
TVorlauf 1	20 °Q

Mit den Einstellkanälen **TVorlmax** und **TVorlmin** können die Maximal- und Minimaltemperaturen für die Vorlaufsolltemperatur eingestellt werden.

Im Modus **Raumeinfluss** wird die witterungsgeführte Vorlaufsolltemperatur um eine bedarfsabhängige Raumregelung erweitert. Mit dem Parameter **Raumfaktor** kann eingestellt werden, wie stark der Raumeinfluss berücksichtigt wird.

Der Regler errechnet die Vorlaufsolltemperatur wie im Modus Kennlinie zuzüglich des Raumeinflusses:Vorlaufsolltemperatur = Solltemperatur + Fernversteller + Tageskorrektur oder Nachtabsenkung + Raumeinfluss.

Um die Abweichung der Raumtemperatur von der eingestellten Raumsolltemperatur zu berechnen, benötigt der Regler mindestens einen Raumthermostaten vom Typ Sensor. Die Einstellungen dafür können im Untermenü **Raumthermostate, Raumtherm. (1...5)** gemacht werden.





Im Modus **Raum** berechnet der Regler die Vorlaufsolltemperatur nur nach der Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung der Außentemperatur.

Die Parameter Tag-/Nachtkorrektur und Timer werden ausgeblendet.

Der Startwert für die Vorlaufsolltemperatur kann mit dem Parameter **TStart** festgelegt werden.



Um die Abweichung der Raumtemperatur von der eingestellten Raumsolltemperatur zu berechnen, benötigt der Regler einen Raumthermostaten. Die Einstellungen dafür können im Parameter **RTH(1...5)** gemacht werden. Dazu **Sensor** im Einstellkanal **Typ** auswählen.

Die Einstelllungen aller aktivierten Raumthermostate werden berücksichtigt. Der Regler berechnet dafür den Mittelwert der gemessenen Abweichungen und korrigiert die Vorlaufsolltemperatur entsprechend.

#### **Option Raumthermostat**

Raumthermostate	Ŧ
🗆 Raumtherm . 1	
🛛 🗆 Raumtherm . 2	
🕨 🛛 Raumtherm . 3	

Mit der Option **Raumthermostat** können bis zu 5 Raumthermostate in die Regelung einbezogen werden.

Jedem Raumthermostaten kann ein Sensoreingang zugewiesen werden. Die Temperatur an diesem Sensor wird überwacht. Überschreitet die gemessene Temperatur die eingestellte **Raumsolltemperatur** an allen aktivierten Raumthermostaten, wird der Heizkreis ausgeschaltet, wenn der Parameter **HK Aus** aktiviert ist.

Es können auch handelsübliche Raumthermostate mit potenzialfreiem Ausgang genutzt werden. In diesem Fall muss im Kanal **Typ** die Auswahl **Schalter** eingestellt werden. Der entsprechende Eingang muss zuvor im Menü **Eingänge/Module** ebenfalls auf **Schalter** eingestellt werden. Nur Eingänge, für die **Schalter** eingestellt wurde, werden im Kanal **Sensor RTH** als Eingang für den Raumthermostat-Typ Schalter angeboten.



Wenn die Option **Timer** aktiviert wird, erscheint eine Wochenzeitschaltuhr, mit der Zeitfenster für den Betrieb der Funktion eingestellt werden können. Außerhalb dieser Zeitfenster wird die eingestellte Raumtemperatur um den Wert **Absenkung** herabgesetzt.

Wenn der **Sonderbetrieb Kühlung** aktiv ist, wird die **Raumsolltemperatur** um den Wert **Absenkung** erhöht.



# Hinweis

Für Informationen zur Timereinstellung siehe Seite 12.



Jedem Raumthermostaten kann zusätzlich ein Relais zugewiesen werden. Das Relais schaltet ein, wenn die eingestellte Raumtemperatur unterschritten wird. So kann z.B. der betroffene Raum über ein Ventil vom Heizkreis abgekoppelt werden, solange die gewünschte Raumtemperatur besteht.



Mit dem Parameter **RTH** kann der Raumthermostat temporär aktiviert, bzw. deaktiviert werden. Die Einstellungen bleiben erhalten.

#### Absenktimer

Mit dem **Timer** kann der Tag-/Nachtbetrieb eingestellt werden. In den Tagphasen wird die Vorlaufsolltemperatur dann um den eingestellten Wert **Tagkorrektur** angehoben, in den Nachtphasen hingegen um den Wert **Nachtkorrektur** herabgesetzt.

Heizkreis	\$
🕨 🛛 Timer	-
Timer	· >>
Somr	nerbetrieb
Timer	
Modus	Tag / Nacht
Timer	>>
zurück	

Mit dem Parameter **Modus** kann zwischen folgenden Absenkmodi gewählt werden: **Tag/Nacht:** Der Nachtbetrieb erfolgt mit reduzierter Vorlaufsolltemperatur (Nachtkorrektur).

**Tag/Aus:** Der Heizkreis und die optional aktivierte Nachheizung werden während des Nachtbetriebs ausgeschaltet.

Mit dem Timer HK können die Zeitfenster für den Tagbetrieb eingestellt werden.

#### Sommerbetrieb



Für den Sommerbetrieb stehen 2 Modi zur Verfügung:

Tag: Wenn die Außentemperatur den Wert Sommertemperatur Tag überschreitet, wird der Heizkreis außer Betrieb genommen.

**Tag/Nacht:** Mit den Parametern **Tagzeit ein** und **Tagzeit aus** kann ein Zeitfenster für den Sommerbetrieb eingestellt werden. Wenn die Außentemperatur innerhalb des eingestellten Zeitfensters den Wert **Sommertemperatur Tag** überschreitet, wird der Heizkreis außer Betrieb genommen.

Außerhalb des eingestellten Zeitfensters gilt die Sommertemperatur Nacht.

s	Sommerbetrieb 🛛 🚽		
Þ	Modus	Tag /	Nacht
	TTag au	IS	20 °C
	TNacht	aus	14 ° d

### Fernzugriff

Mit dem Parameter Fernzugriff können verschiedene Arten des Fernzugriffs auf den Regler aktiviert werden.



### Hinweis

Bei der Sensorauswahl stehen nur Ausgänge zur Verfügung, die zuvor im Menü Eingänge/Module als Eingang für einen Fernzugriff eingestellt worden sind.

Fernzugriff	
Modus	BAS
Sen. BAS	S8
zurück	

Folgende Möglichkeiten für einen Fernzugriff stehen zur Verfügung:

Fernversteller: Ein Gerät, das die Vorlaufsolltemperatur durch eine Parallelverschiebung der Heizkurve beeinflusst.

→ Um einen Fernversteller zu verwenden, den Modus auf Fern einstellen.

Raumbediengerät: Ein Gerät, das sowohl einen Fernversteller als auch einen zusätzlichen Betriebsartenschalter enthält.

→ Um ein Raumbediengerät zu verwenden, den Modus auf BAS einstellen.

Der Betriebsartenschalter des Raumbediengerätes dient dazu, die Betriebsart für den Regler einzustellen. Wenn ein Raumbediengerät verwendet wird, kann die Betriebsart ausschließlich über das Raumbediengerät verändert werden. Im Reglermenü kann nur die Betriebsart **Urlaub** aktiviert werden.

**App:** Für den Fernzugriff kann auch eine App verwendet werden.

Modus
🕨 👁 App
O Fern
OBAS

→ Um eine App zu verwenden, den Modus auf App einstellen.

Wenn eine App verwendet wird, kann die Betriebsart sowohl im Reglermenü als auch in der App eingestellt werden.

### Nachheizung

Für die Nachheizung des Heizkreises stehen 3 Modi zur Verfügung:

Im Modus Thermostat wird die Vorlaufsolltemperatur mit einem Speicherreferenzsensor verglichen.

Im Modus Zone wird die Vorlaufsolltemperatur mit zwei Speicherreferenzsensoren verglichen. Die Schaltbedingungen müssen an beiden Referenzsensoren erfüllt sein. Im Modus Ein/Aus wird die Nachheizung aktiviert, wenn die HK-Pumpe für den Heizbetrieb eingeschaltet wird.

Nachheizung	-
Modus	Zone
🕨 Ausgang	Anf.1
Sensor 1	S6

Im Untermenü Anforderung stehen die Modi Standard und Anforderung zur Auswahl. Wenn Standard ausgewählt wird, kann der Ausgang eingestellt werden.



Wenn Anforderung ausgewählt wird, muss zunächst im Menü Heizung / Gem. Relais eine Anforderung aktiviert und eingestellt werden. Wenn Einstellwerte angewählt wird, öffnet sich das Menü Heizung / Gem. Relais / Anforderung.



Beim Absenkmodus **Tag/Aus** (siehe Seite 39) werden der Heizkreis und die Nachheizung während des Nachtbetriebs ganz ausgeschaltet. Mit der Option **Start-Optimierung** kann die Nachheizung bereits vor dem Beginn des Tagbetriebs aktiviert werden, damit der Speicher rechtzeitig auf eine ausreichend hohe Temperatur gebracht wird. Mit der Option **Stopp-Optimierung** kann die Nachheizung bereits vor dem Beginn des Nachtbetriebs deaktiviert werden.



Wird **FSK aus** aktiviert, wird die Nachheizung unterbunden, wenn ein ausgewählter Festbrennstoffkessel aktiv ist.

Nachheizung	ŧ
🕨 🛛 FSK Aus	
FSK	1
Funkt.	Aktiviert

Die Nachheizung ist zunächst aktiviert und kann vorübergehend deaktiviert werden.

#### Brauchwasservorrang

Wenn der Parameter **BW-Vorrang** aktiviert wird, werden der Heizkreis ausgeschaltet und die Nachheizung unterbunden, solange eine Brauchwassererwärmung eingeschaltet ist, die unter **Heizung/Wahlfunktionen** aktiviert worden ist.

#### Schornsteinfegerfunktion

Die Schornsteinfegerfunktion dient dazu, dem Schornsteinfeger alle notwendigen Messungen ohne Menübedienung zu ermöglichen.



Die Schornsteinfegerfunktion ist in allen Heizkreisen werkseitig aktiviert. Der Schornsteinfegermodus kann aktiviert werden, indem Taste 💿 für 5 s gedrückt wird. Im Schornsteinfegermodus fährt der Heizkreismischer auf, die Heizkreispumpe und der Nachheizungskontakt werden aktiviert. Der aktive Schornsteinfegermodus wird durch ein rotes Blinken des Tastenkreuzes angezeigt. Zusätzlich wird im Display **Schornsteinfeger** eingeblendet und ein Countdown von 30 min heruntergezählt. Läuft der Countdown ab, wird der Schornsteinfegermodus automatisch deaktiviert. Wird während des Countdowns die Taste 🍝 erneut für länger als 5 s gedrückt, so wird der Schornsteinfegermodus beendet.

#### Frostschutzfunktion

Die Frostschutzfunktion im Heizkreis dient dazu, einen inaktiven Heizkreis bei einem plötzlichen Temperaturabfall zu aktivieren, um ihn vor Frostschäden zu schützen.

Die Temperatur am ausgewählten Frostschutzsensor wird überwacht. Wenn die Temperatur unter die eingestellte Frostschutztemperatur fällt, wird der Heizkreis aktiviert bis die Frostschutztemperatur um 2K überschritten ist, mindestens aber für 30 min.

#### Sonderbetrieb

- Für die Option **Sonderbetrieb** sind 2 Varianten verfügbar:
- Kühlung
- Überwärmeabfuhr

Sonderbetrieb	
▶ Тур	Kühlung
Ausgang	R11;D
Modus	Aussen

Die Variante Kühlung dient der Kühlung über den Heizkreis. Es stehen 3 Modi zur Auswahl:

- Aussen
- Externer Schalter
- beides

Im Modus Aussen wird die Kühlung aktiviert, wenn die Aussentemperatur Kühlung überschritten wird.

Im Modus Externer Schalter wird die Kühlung über einen externen Schalter aktiviert.

Im Modus beides gelten beide Schaltbedingungen für die Kühlung.

Im Untermenü Kühlsystem können Einstellungen zur Kühllogik gemacht werden. Für die Kühllogik stehen 2 Modi zur Auswahl:

- Gerade
- Konstant

Im Modus Gerade wird die Vorlaufsolltemperatur wie im Heizsystem-Modus Gerade berechnet.

Mit dem Modus Konstant wird auf eine konstante Vorlaufsolltemperatur geregelt, die mit dem Parameter **TVorlauf** eingestellt werden kann.

Wenn die Option Timer aktiviert wird, kann ein Zeitfenster eingestellt werden, in dem die Kühlung aktiv ist.

Wenn die Option Taupunktschalter aktiviert wird, kann ein Eingang für einen Taupunktschalter zugewiesen werden. Wenn der Taupunktschalter eine Kondensation detektiert, wird die Kühlung unterbrochen.

Sonderbetrieb	•
Typ Überw	ärm eabf.
Sensor	S7
Tein	85 °C

Die Variante Überwärmeabfuhr dient dazu, überflüssige Wärme in den Heizkreis abzuführen, um die Systemtemperatur im Betriebsbereich zu halten. Dazu wird die Temperatur am zugewiesenen Sensor überwacht. Wenn die Temperatur am zugewiesenen Sensor die Einschalttemperatur überschreitet, wird die Vorlaufsolltemperatur auf den eingestellten Wert geregelt. Wenn die Temperatur am zugewiesenen Sensor die Ausschalttemperatur unterschreitet, wird die Überwärmeabfuhr inaktiv.

# Energiesparbetrieb

Energiespar	-	٣
🕨 Sen. Rückla	auf S10	D
ΔTaus	41	<
Pause	15 mii	η

Die Option Energiesparbetrieb dient dazu, den Energieverbrauch der Heizkreispumpe zu optimieren. Dafür ist ein zusätzlicher Sensor im Heizkreisrücklauf notwendig. Der Regler überwacht die Temperaturdifferenz zwischen Heizkreisvorlauf und Heizkreisrücklauf. Wenn die Temperaturdifferenz die Ausschalttemperaturdifferenz unterschreitet, deaktiviert der Regler die Heizkreispumpe für die eingestellte **Pausenzeit**. Nach Ablauf der Pausenzeit wird die Pumpe für die eingestellte Laufzeit aktiviert. Liegt die Temperaturdifferenz danach höher als die Ausschalttemperaturdifferenz, bleibt die Pumpe aktiv. Liegt die Temperaturdifferenz unter der Ausschalttemperaturdifferenz, beginnt erneut die Pausenzeit.

de

Heizung/H	leizkreise/neuer Heizkreis	./Intern bzw. Mod	ul 1 5	Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswah	Werkseinstellung	Sen BAS	Zuweisung Betriebsartenschalter-	alle Eingänge Typ =	_
Heizsystem	Untermenü Heizsystem	-	-		Eingang	BAS	
Modus	Haizevetom Batriahemodus	Gerade, Konstant, Konplinio, Raum	Konnlinio	Sen. Fernv.	Zuweisung Fernversteller-Eingang	alle Eingänge Typ = Fern	-
Tiodus	Tielzsystem-Deti lebsmodus	Raumeinfl.	Reminine	Raumtherm.	Untermenü Raumthermostate	-	-
Kurve	Heizkurve	0.33.0	1.0	Raumtherm.	Option Paumthormostat (1 5)	la Nain	Nain
Raumfaktor	Faktor für den Raumeinfluss	110	5	15		ja, mein	
TVorlaufsoll	Vorlaufsolltemperatur	1090°C	45 °C	Тур	Auswahl Raumthermostat-Typ	Sensor, Schalter	Sensor
TAussen 1	Untere Außentemperatur	-20+20°C	+20°C	Sensor RTH	Zuweisung RTH-Eingang	systemabhängig	systemabhängig
TVorlauf 1	Untere Vorlaufsolltemperatur	2090°C	20°C	TRaumSoll	Raumsolltemperatur	1030°C	18°C
TAussen 2	Obere Außentemperatur	-20+20°C	-20 °C	Hysterese	Hysterese RTH	0,520,0 K	0,5 K
TVorlauf 2	Obere Vorlaufsolltemperatur	2090°C	70°C	Timer	Timer RTH	Ja, Nein	Nein
TStart	Starttemperatur	2060°C	40 °C	Absenkung	Absenkungswert	120K	5 K
TVorlmin	Vorlaufminimaltemperatur	2089°C	20°C	Relais	Relaisauswahl RTH	systemabhängig	systemabhängig
TVorlmax	Vorlaufmaximaltemperatur	2190°C	50°C	RTH	Raumthermostat	Aktiviert, Deaktiviert	Aktiviert
Intervall	Mischerintervall	120 s	4 s	HK Aus	Option Heizkreis aus	Ja, Nein	Ja
Pumpe HK	Ausgangsauswahl Heizkreispumpe	systemabhängig	systemabhängig	Nachheizung	Option Nachheizung	Ja, Nein	Nein
Mischer auf	Ausgangsauswahl Mischer auf	systemabhängig	systemabhängig	Nachheizung	Untermenü Nachheizung	-	-
Mischer zu	Ausgangsauswahl Mischer zu	systemabhängig	systemabhängig	Modus	Auswahl des Nachheizungsmodus	Therm., Zone, Ein/Aus	Therm.
Sen.Vorlauf	Zuweisung Sensor Vorlauf	systemabhängig	systemabhängig	Ausgang	Ausgangsauswahl	systemabhängig	systemabhängig
Sen.Aussen	Zuweisung Außentemperatursensor	systemabhängig	systemabhängig	Sensor 1	Zuweisung Bezugssensor 1	systemabhängig	systemabhängig
Tagkorr.	Korrektur im Tagbetrieb	-5+45K	0K		Zuweisung Bezugssensor 2		
Nachtkorr.	Korrektur im Nachtbetrieb	-20+30K	-5K	Sensor 2	(wenn Modus = Zone)	systemabhangig	systemabhangig
Timer	Option Wochenzeitschaltuhr	Ja, Nein	Nein	$\Delta \text{Tein}$	Einschalttemperaturdifferenz	-15,0 44,5 K	5,0 K
Timer	Untermenü Wochenzeitschaltuhr	-	-	$\Delta$ Taus	Ausschalttemperaturdifferenz	-14,5 45,0 K	15,0K
Modus	Absenkmodus	Tag/Nacht,Tag/Aus	Tag/Nacht	Ladepumpe	Option Kessel-Ladepumpe	Ja, Nein	Nein
Sommerbe-	Option Sommerhotrich	la Nlain	Noin	Start-Opt.	Option Start-Optimierung	Ja, Nein	Nein
trieb				Zeit	Zeit Start-Optimierung	0300 min	60 min
Sommerbe-	Untermenü Sommerbetrieb	-	-	Stopp-Opt.	Option Stopp-Optimierung	Ja, Nein	Nein
Madua		Tea/Nleaké Tea		Zeit	Zeit Stopp-Optimierung	0300 min	60 min
	Sommerbetriebsmodus	ag/Nacht, lag		FSK aus	Option Festbrennstoffkessel aus	Ja, Nein	Nein
	Sommertemperatur Tag	040 C	<u>20 C</u>	FSK	Zuweisung Feststoffkessel	alle Feststoffkessel	-
	Sommercemperatur Nacht	040 C	00.00	<b>BW-Vorrang</b>	Option Brauchwasservorrang	Ja, Nein	Nein
		00:00 23:45	00:00	Schornstein-	Ordian Sahannatainfaran	la Main	le.
		00:00 23:45		feger		ja, inein	Ja
rernzugriff		ja, inein	INEIN	Frostschutz	Option Frostschutz	Ja, Nein	Nein
rernzugriff		-	-	Sensor	Sensor Frostschutz	Vorlauf, Aussen	Vorlauf
Modus	Fernzugriff-Modus	BAS, Fern, App	RA2	TFrost	Frostschutztemperatur	-20+10°C	+5 °C

\_

43

de

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
TVorlaufsoll	Vorlaufsolltemperatur Frostschutz	2050°C	20°C
Sonderbe- trieb	Option Sonderbetrieb	Ja, Nein	Nein
Sonderbe- trieb	Untermenü Sonderbetrieb	-	
Тур	Variante Sonderbetrieb	Kühlung, Überwär- meabf.	
Ausgang	Ausgangsauswahl	systemabhängig	systemabhängig
Modus	Kühlmodus	Aussen, ext. Schalter, beide	
Sensor	Zuweisung Schaltereingang		
Invertiert	Option invertierte Schaltung	Ja, Nein	Nein
TTag aus	Aussentemperatur Kühlung	2040°C	20°C
Kühlsystem	Untermenü Kühlsystem	-	-
Тур	Kühlmodus	Gerade, Konstant	Konstant
TVorlauf	Vorlauftemperatur Kühlung	525°C	20°C
TAussen 1	Untere Außentemperatur	1545°C	20°C
TVorlauf 1	Untere Vorlaufsolltemperatur	525°C	20 °C
TAussen 2	Obere Außentemperatur	1545°C	40 °C
TVorlauf 2	Obere Vorlaufsolltemperatur	525°C	10°C
TVorlmin	Vorlaufminimaltemperatur	529°C	10°C
TVorlmax	Vorlaufmaximaltemperatur	630°C	25 °C
Timer	Option Timer Kühlung	Ja, Nein	Nein
tEin	Einschaltzeit Kühlung	00:00 23:45	00:00
tAus	Ausschaltzeit Kühlung	00:00 23:45	00:00
Taupunkt- schalter	Option Taupunktschalter (TPS)	Ja, Nein	Nein
Sensor	Zuweisung TPS-Eingang	systemabhängig	systemabhängig
Ausgang	Ausgangsauswahl	systemabhängig	systemabhängig
Sensor	Zuweisung Überwärmeabfuhr-Sensor	systemabhängig	systemabhängig
Tein	Einschalttemperatur Überwärme- abfuhr	2595°C	85°C
Taus	Ausschalttemperatur Überwär- meabfuhr	2090°C	50°C
TVorlaufsoll	Vorlaufsolltemperatur Überwär- meabfuhr	590°C	50°C
Energiespar	Option Energiesparbetrieb	Ja, Nein	Nein
Energiespar	Untermenü Energiesparbetrieb	-	-

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Sen. Rücklauf	Zuweisung Heizkreis-Rücklauf- sensor	systemabhängig	systemabhängig
$\Delta$ Taus	Ausschalttemperaturdifferenz Energiesparbetrieb	149K	4K
Pause	Pausenzeit Energiesparbetrieb	0 60 min	15 min
Laufzeit	Laufzeit Energiesparbetrieb	0 60 min	2 min
Funkt.	Aktivierung/Deaktivierung des Heizkreises	Aktiviert, Deaktiviert, Schalter	Aktiviert
Sensor	Zuweisung Schaltereingang	-	-
Funktion speichern/ löschen	Funktion speichern oder löschen	-	-

#### Wahlfunktionen 8.3



Unter diesem Menüpunkt können Wahlfunktionen für die Heizung ausgewählt und eingestellt werden.

Die Anzahl und Art der angebotenen Wahlfunktionen hängt von den bereits gemachten Einstellungen ab.



**Hinweis** 

Für Informationen zur Einstellung von Wahlfunktionen siehe Seite 14.

Im Untermenü Anforderung stehen die Modi Standard und Anforderung zur Auswahl. Wenn Standard ausgewählt wird, kann der Ausgang eingestellt werden. Wenn Anforderung ausgewählt wird, muss zunächst im Menü Heizung/Gem. Relais eine Anforderung aktiviert und eingestellt werden. Wenn Einstellwerte angewählt wird, öffnet sich das Menü Heizung/Gem. Relais/Anforderung.



Hinweis

Für Informationen zur Ausgangsauswahl siehe Seite 16.

#### **Thermische Desinfektion**



Diese Funktion dient dazu, die Legionellenbildung in Trinkwasserspeichern durch gezielte Aktivierung der Nachheizung einzudämmen.

Für die Funktion können ein **Sensor** und ein Ausgang, bzw. eine **Anforderung** zugewiesen werden.

Für die thermische Desinfektion wird die Temperatur am zugewiesenen Sensor überwacht. Während des **Überwachungsintervalles** muss für die **Desinfektionsdauer** ununterbrochen die **Desinfektionstemperatur** überschritten sein, damit die Desinfektionsbedingungen erfüllt sind.

Das Überwachungsintervall beginnt, wenn die Temperatur am zugewiesenen Sensor unter die Desinfektionstemperatur fällt. Ist das Überwachungsintervall abgelaufen, schaltet die **Anforderung** die Nachheizung ein. Die Desinfektionsdauer beginnt, wenn die Desinfektionstemperatur am zugewiesenen Sensor überschritten wird. Die thermische Desinfektion kann nur vollendet werden, wenn die Desinfektionstemperatur für die Desinfektionsdauer ununterbrochen überschritten bleibt.

Mit dem Parameter **Abbruch** wird die Zeitspanne, nach der die nicht vollendete Nachheizung abgebrochen wird, eingestellt. Wenn die Nachheizung abgebrochen wird, erscheint eine Fehlermeldung.

#### Startzeitverzögerung



Wenn die **Startzeitverzögerung** aktiviert wird, kann ein Zeitpunkt für die thermische Desinfektion mit Startzeitverzögerung eingestellt werden. Das Einschalten der Nachheizung wird bis zu dieser Uhrzeit hinausgezögert, nachdem das Überwachungsintervall abgelaufen ist.

Endet das Überwachungsintervall zum Beispiel um 12:00 Uhr und die Startzeit

wurde auf 18:00 Uhr eingestellt, wird das Bezugsrelais um 18:00 Uhr anstatt um 12:00 Uhr, also mit 6 Stunden Verzögerung eingeschaltet.

#### Heizung/Wahlfunktionen/neue Funktion.../Th. Desinfektion

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Anforderung	Relaisauswahl Anforderung	systemabhängig	systemabhängig
Umwälzpumpe	Option Umwälzpumpe	Ja, Nein	Nein
Ausgang	Ausgangsauswahl Umwälzpumpe	systemabhängig	systemabhängig
Sensor	Zuweisung Sensor Desinfektion	systemabhängig	systemabhängig
Intervall	Überwachungsintervall	030, 123 (dd:hh)	1d 0h
Temperatur	Desinfektionstemperatur	45 90 °C	60 °C
Dauer	Desinfektionsdauer	0,5 24,0 h	1,0 h
Abbruch	Option Abbruch	Ja, Nein	Nein
Abbruch	Abbruchintervall	1,048,0 h	2,0 h
Startzeit	Option Startzeitverzögerung	Ja, Nein	Nein
Startzeit	Startzeitpunkt	00:00 23:30	20:00
Hyst. aus	Ausschalthysterese	220K	5 K
Hyst. ein	Einschalthysterese	119K	2K
TD Urlaub aus	Thermische Desinfektion aus bei aktiver Urlaubsfunktion	Ja, Nein	Nein
BAS	Option Betriebsartenschalter	Ja, Nein	Nein
Sensor	Zuweisung Betriebsartenschalter- Eingang	systemabhängig	systemabhängig
Funkt.	Aktivierung/Deaktivierung	Aktiviert, Deaktiviert, Schalter	Aktiviert
Sensor	Zuweisung Schaltereingang		-
Funktion spei-	Funktion speichern oder löschen	_	_

chern/löschen

**Brauchwassererwärmung** 



Die **Brauchwassererwärmung** dient dazu, durch Anforderung einer Nachheizung den Brauchwasserspeicher zu erwärmen.

Wenn die Option **Pumpe/Ventil** aktiviert wird, erscheint ein weiterer Einstellkanal, mit dem der **Pumpe/Ventil** ein Ausgang zugewiesen werden kann. Der zugewiesene Ausgang wird mit dem Anforderungsrelais ein- und ausgeschaltet.

Wenn die Option **Nachlaufzeit** aktiviert wird, erscheint ein weiterer Einstellkanal, mit dem die **Nachlaufzeit** eingestellt werden kann. Wenn die Option Nachlaufzeit aktiviert ist, bleibt das Ladepumpenrelais um die eingestellte Dauer eingeschaltet, nachdem das Anforderungsrelais ausgeschaltet wurde.



Für die Brauchwassererwärmung stehen 2 verschiedene Modi zur Verfügung:

#### **Modus Thermisch**

Das zugewiesene Anforderungsrelais wird eingeschaltet, wenn die Temperatur am zugewiesenen **Sensor 1** unter die eingestellte Einschalttemperatur sinkt. Wenn die Temperatur am zugewiesenen Sensor 1 die eingestellte Ausschalttemperatur überschreitet, wird das Relais ausgeschaltet.

#### Modus Zone

Wenn der Modus Zone ausgewählt ist, kann ein weiterer Sensor im Kanal **Sensor** 2 zugewiesen werden. Die Ein- und Ausschaltbedingungen müssen dann an beiden Sensoren erfüllt sein, damit der Ausgang ein-, bzw. ausgeschaltet wird.

Wenn die Option **Timer** aktiviert wird, erscheint eine Wochenzeitschaltuhr, mit der Zeitfenster für den Betrieb der Funktion eingestellt werden können.

Wird **FSK** aus aktiviert, wird die Brauchwassererwärmung unterbunden, wenn ein ausgewählter Festbrennstoffkessel aktiv ist.

Mit der Option **Manuelle Aufheizung** kann die Brauchwassererwärmung außerhalb des eingestellten Zeitfensters einmalig über einen Schalter aktiviert werden, wenn die Ausschalttemperatur unterschritten wurde.



#### Hinweis

Für Informationen zur Timereinstellung siehe Seite 12.

Mit der Option **BAS aus** kann die Brauchwassererwärmung über den Betriebsartenschalter vom Automatikmodus auf Aus gestellt werden.

#### Heizung/Wahlfunktionen/neue Funktion.../BW-Erwärmung

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Anford.	Ausgangsauswahl Anforderung	systemabhängig	-
Pumpe/Ventil	Option Ladepumpe/Ventil	Ja, Nein	Nein
Ausgang	Ausgangsauswahl Ladepumpe	systemabhängig	-
Nachlaufzeit	Option Nachlauf	Ja, Nein	Nein
Dauer	Nachlaufzeit	110 min	1 min
Modus	Betriebsmodus	Zone, Therm.	Therm.
Sensor 1	Zuweisung Bezugssensor 1	systemabhängig	systemabhängig
Sensor 2	Zuweisung Bezugssensor 2 (wenn Modus = Zone)	systemabhängig	systemabhängig
Tein	Einschalttemperatur	094°C	40 °C
Taus	Ausschalttemperatur	195°C	45 °C
Timer	Option Wochenzeitschaltuhr	Ja, Nein	Nein
Timer	Wochenzeitschaltuhr	-	-
Man. Aufheizung	Manuelle Aufheizung	Ja, Nein	Nein
Sensor	Zuweisung Schaltereingang	systemabhängig	systemabhängig
BW Urlaub aus	Brauchwassererwärmung aus bei aktiver Urlaubsfunktion	Ja, Nein	Nein
BAS aus	Option Betriebsartenschalter aus	Ja, Nein	Nein
FSK aus	Option Festbrennstoffkessel aus	Ja, Nein	Nein
FSK	Zuweisung Feststoffkessel	alle Feststoffkessel	-
Funkt.	Aktivierung/Deaktivierung	Aktiviert, Deaktiviert, Schalter	Aktiviert
Sensor	Zuweisung Schaltereingang	-	-
Funktion spei- chern/ löschen	Funktion speichern oder löschen	-	-

#### Brauchwasser-Vorerwärmung



Die **Brauchwasser-Vorerwärmung** dient dazu, mit Wärme aus einem Pufferspeicher den Kaltwasserzulauf des Brauchwasserspeichers zu erwärmen.

Der Regler überwacht den Volumenstrom am ausgewählten **Volumenstromsensor**. Wenn ein Volumen detektiert wird, wird die Pumpe mit der **Startdrehzahl** eingeschaltet.

Wenn die Temperatur am ausgewählten **Temperatursensor** den eingestellten Wert für die **Brauchwassermaximaltemperatur** überschreitet, wird die Drehzahl um den Wert **Schrittweite** abgesenkt. Das Intervall bis zur nächsten Messung und Anpassung kann mit dem Parameter **Verzögerung** eingestellt werden.

Wenn nach Ablauf der Verzögerungszeit die Brauchwassermaximaltemperatur nicht erreicht wird, wird die Drehzahl um den Wert Schrittweite angehoben. Innerhalb der **Hysterese** wird keine Anpassung der Drehzahl vorgenommen.

Wird die  $\Delta$ **T-Funktion** aktiviert, wird die Pumpe nur aktiv, wenn  $\Delta$ **Tein** überschritten ist, und wieder ausgeschaltet, wenn  $\Delta$ **Taus** unterschritten wird.

Wenn die Option **Ventil** aktiviert ist, wird der ausgewählte Ausgang immer aktiviert, wenn die Pumpe aktiv ist.

#### Heizung/Wahlfunktionen/neue Funktion.../BW-Vorerw.

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Pumpe	Ausgangsauswahl Pumpe	systemabhängig	-
Ventil	Option Ventil	Ja, Nein	Nein
Ventil	Ausgangsauswahl Ventil	systemabhängig	-
TempSensor	Temperatursensor	systemabhängig	-
Sen.Vol.	Volumenstromsensor	IMP1 IMP3, Ga1, Ga2, Gd1, Gd2, FR1	-
Tmax. BW	BW-Maximaltemperatur	2090°C	60 °C
Startdrehzahl	Startdrehzahl Brauchwasser- Vorerwärmung	20100%	50%
Schrittweite	Schrittweite Drehzahlanpassung	1100%	10%
Hysterese	Hysterese Drehzahlanpassung	0,5 10,0 K	5,0 K

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Verzögerung	Verzögerungszeit	1 10 s	5 s
$\Delta$ T-Funktion	Aktivierung $\Delta$ T-Funktion	Ja, Nein	Nein
$\Delta Tein$	Einschalttemperaturdifferenz	1,050,0K	5,0 K
$\Delta$ Taus	Ausschalttemperaturdifferenz	0,5 49,5 K	3,0 K
Sen. Quelle	Zuweisung Sensor Wärmequelle	systemabhängig	-
Sen. Senke	Zuweisung Sensor Wärmesenke	systemabhängig	-
Funkt.	Aktivierung/Deaktivierung	Aktiviert, Deaktiviert, Schalter	Aktiviert
Sensor	Zuweisung Schaltereingang	-	-
Funktion spei-	Funktion speichern oder löschen	-	_



#### 8.4 Estrich-Trocknung

chern/löschen

Diese Funktion dient der zeit- und temperaturgeführten Estrich-Trocknung für auswählbare Heizkreise.

Heizung :	*
Heizkreise	
Wahlfunktionen	
Estrich-Trocknung	

Die Heizkreise können in dem Menü **Heizung/Estrich-Trocknung** ausgewählt werden. Am Ende dieses Menüs kann die Funktion mit **Start** ausgelöst werden.

Estrich-Trocknung		Ŧ
Heizkreise		1
TStart	20	٥C
TMax	30	٥C

Der Regler springt in das Statusmenü der Estrich-Trocknung. Die aktuelle **Phase** wird im Display angezeigt und die **Restzeit** wird heruntergezählt (dd:hh).Während dieses Vorganges blinkt das Tastenkreuz grün.

Estrich-Trocknung 🚽 🚽		
🕨 Phase	Aufheizen	
Restzeit		
	14 d, 23 h	

Am Ende des Menüs erscheint statt Start der Menüpunkt **Abbrechen**. Wird Abbrechen ausgewählt, wird die Estrichtrocknung vorzeititg beendet. Aus diesem Grund folgt eine Sicherheitsabfrage. Die Sicherheitsabfrage nur bestätigen, wenn die Estrich-Trocknung abgebrochen werden soll.



Zu Beginn der Estrich-Trocknung werden die ausgewählten Heizkreise mit der eingestellten Starttemperatur als Vorlaufsolltemperatur für die **Anstiegszeit** in Betrieb genommen. Danach wird die Vorlaufsolltemperatur jeweils für die Dauer der einstellbaren Anstiegszeit schrittweise um den einstellbaren Anstieg erhöht, bis die Haltetemperatur erreicht ist. Nach Ablauf der Haltezeit wird in umgekehrter Reihenfolge die Vorlaufsolltemperatur schrittweise reduziert, bis die Starttemperatur wieder erreicht ist.

Estrich-Trocknung	\$
Anstieg	2 K
Anstiegszeit	24 h
Haltezeit	5 d

Wird die Vorlaufsolltemperatur nach den ersten 24 Stunden bzw. nach den jeweiligen Anstiegszeiten nicht erreicht oder wird sie dauerhaft überschritten, wird die Estrich-Trocknung abgebrochen.

Der Heizkreis wird ausgeschaltet und eine Fehlermeldung angezeigt. Das Tastenkreuz leuchtet rot.

Fehler 1: Vorlaufsensor defekt

Fehler 2:	seit über 5 min ist die Vorlauftemperatur größer als die Vorlaufmaximaltemperatur + 5 K
Fehler 3:	seit über 30 min ist die Vorlauftemperatur größer als die Haltetemperatur + Anstieg

Fehler 4: seit über 2h ist die Vorlauftemperatur größer als die Vorlaufsolltemperatur + Anstieg

Fehler 5: seit über einer Anstiegszeit ist die Vorlauftemperatur kleiner als die Vorlaufsolltemperatur - Anstieg

Während das Programm Estrich-Trocknung für die ausgewählten Heizkreise läuft, arbeiten die anderen Heizkreise entsprechend ihrer gewählten Betriebsart weiter.

Mit der Taste  $\fbox$  kann jederzeit in das Status- bzw. Hauptmenü des Reglers gewechselt werden, um Einstellungen vorzunehmen.

Wenn die Estrich-Trocknung erfolgreich beendet wurde, wechseln die beteiligten Heizkreise in den Regelbetrieb entsprechend der ausgewählten Betriebsart.

Die Estrich-Trocknung wird automatisch deaktiviert. Die Schornsteinfegerfunktion wird in allen Heizkreisen wieder aktiviert.



#### Hinweis

Die Versorgung der Heizkreise durch eine Wärmequelle muss sichergestellt sein (Nachheizung).

# Hinweis Wenn eir

Wenn eine SD-Karte im Regler eingeschoben ist, wird ein Estrich-Protokoll erzeugt.

#### Heizung/Estrich-Trocknung

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Heizkreis	Auswahl Heizkreis	HK17	systemabhängig
TStart	Starttemperatur	1030°C	20°C
TMax	Haltetemperatur	2060°C	30°C
Anstieg	Anstiegswert	110K	2K
Anstiegszeit	Anstiegsdauer	124 h	24 h
Haltezeit	Haltezeit von TMax	120 d	5 d
Start	Aktivierung/Deaktivierung	la, Nein	Nein

# 9 Anlage



In diesem Menü können alle Einstellungen für den Anlagenteil gemacht werden. Es können bis zu 16 Wahlfunktionen ausgewählt und eingestellt werden.

#### 9.1 Wahlfunktionen



Unter diesem Menüpunkt können Wahlfunktionen für die Anlage ausgewählt und eingestellt werden.

Die Anzahl und Art der angebotenen Wahlfunktionen hängt von den bereits gemachten Einstellungen ab.



#### Hinweis

Für Informationen zur Einstellung von Wahlfunktionen siehe Seite 14.

#### Parallelrelais



### Anlage/Wahlfunktionen/neue Funktion.../Parallelrelais

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Ausgang	Ausgangsauswahl	systemabhängig	systemabhängig
Bezugsrelais	Relaisauswahl Bezugsrelais	systemabhängig	
Nachlauf	Option Nachlauf	Ja, Nein	Nein
Dauer	Nachlaufzeit	130 min	1 min
Verzögerung	Option Verzögerung	Ja, Nein	Nein
Dauer	Verzögerungszeit	130 min	1 min
Funkt.	Aktivierung/Deaktivierung	Aktiviert, Deaktiviert, Schalter	Aktiviert
Sensor	Zuweisung Schaltereingang	-	-
Funktion speichern/ löschen	Funktion speichern oder löschen	-	-

Die Funktion **Parallelrelais** dient dazu, einen ausgewählten **Ausgang** immer mit einem ausgewählten **Bezugsrelais** zusammen zu schalten. So kann z. B. ein Ventil mit einem eigenen Ausgang parallel zur Pumpe angesteuert werden.

Wenn die Option **Nachlauf** aktiviert wird, bleibt der **Ausgang** um die eingestellte **Nachlaufzeit** eingeschaltet, nachdem das **Bezugsrelais** ausgeschaltet wurde.

Wenn die Option **Verzögerung** aktiviert wird, schaltet der **Ausgang** erst nach der eingestellten **Dauer**. Wird das **Bezugsrelais** während der Verzögerungszeit ausgeschaltet, bleibt auch der Parallelausgang ausgeschaltet.



#### Hinweis

Wenn sich ein Relais im Handbetrieb befindet, wird der ausgewählte Ausgang nicht mitgeschaltet.

Mischer de

Mischer	
Mischer zu	R5
Mischer auf	R10
Sensor	S12

#### Anlage/Wahlfunktionen/neue Funktion.../Mischer

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Mischer zu	Ausgangsauswahl Mischer zu	systemabhängig	systemabhängig
Mischer auf	Ausgangsauswahl Mischer auf	systemabhängig	systemabhängig
Sensor	Zuweisung Sensor	systemabhängig	systemabhängig
TMischer	Mischer-Zieltemperatur	0130°C	60 °C
Intervall	Mischerintervall	120 s	4 s
Funkt.	Aktivierung/Deaktivierung	Aktiviert, Deaktiviert, Schalter	Aktiviert
Sensor	Zuweisung Schaltereingang	-	-
Funktion speichern/ löschen	Funktion speichern oder löschen	-	-

Die Mischerregelung dient dazu, die Vorlauf-Isttemperatur an die Mischer-Zieltemperatur anzugleichen. Dazu wird der Mischer entsprechend der Abweichung im Zeittakt auf- bzw. zugefahren. Der Mischer wird mit dem eingestellten Intervall angesteuert. Die Pause ergibt sich aus der Abweichung des Istwertes vom Sollwert. Fehlerrelais

#### Zonenladung

Zonenladung	Ţ
Ausgang	R5
Sensor oben	S3
Sensor unten	Se

### Anlage/Wahlfunktionen/neue Funktion.../Zonenladung

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellun
Ausgang	Ausgangsauswahl	systemabhängig	systemabhängig
Sensor oben	Zuweisung Sensor oben	systemabhängig	systemabhängig
Sensor unten	Zuweisung Sensor unten	systemabhängig	systemabhängig

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Tein	Einschalttemperatur	094°C	45 °C
Taus	Ausschalttemperatur	195°C	60 °C
Timer	Option Wochenzeitschaltuhr	Ja, Nein	Nein
Funkt.	Aktivierung/Deaktivierung	Aktiviert, Deaktiviert, Schalter	Aktiviert
Sensor	Zuweisung Schaltereingang	-	-
Funktion speichern/ löschen	Funktion speichern oder löschen	-	-

Die Funktion Zonenladung dient dazu, einen bestimmten Speicherbereich zwischen 2 Sensoren durchgängig zu beladen. Dazu werden 2 Sensoren zur Überwachung der Einschalt- bzw. Ausschaltbedingungen genutzt. Als Bezugsparameter gelten die Ein- und Ausschalttemperaturen.

Sinken die gemessenen Temperaturen an beiden zugewiesenen Sensoren unter die eingegebene Einschalttemperatur, wird der Ausgang eingeschaltet. Der Ausgang wird wieder abgeschaltet, wenn an beiden Sensoren die Temperatur über die Ausschalttemperatur angestiegen ist. Ist einer der beiden Sensoren defekt, wird die Zonenladung abgebrochen bzw. unterdrückt.

# **Hinweis**

Für Informationen zur Timereinstellung siehe Seite 12.



#### Anlage/Wahlfunktionen/neue Funktion.../Fehlerrelais

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Ausgang	Ausgangsauswahl	systemabhängig	systemabhängig
Funkt.	Aktivierung/Deaktivierung	Aktiviert, Deaktiviert, Schalter	Aktiviert
Sensor	Zuweisung Schaltereingang		
Funktion speichern/ löschen	Funktion speichern oder löschen	-	-

Die Funktion **Fehlerrelais** dient dazu, einen Ausgang im Fehlerfall zu schalten. So kann z. B. ein Signalgeber angeschlossen werden, der Fehlerfälle meldet. Wenn die Funktion aktiviert ist, schaltet der zugewiesene Ausgang, wenn ein Fehler vorliegt. Ist zusätzlich die Volumenstromüberwachung und/oder die Drucküberwachung aktiviert, schaltet der zugewiesene Ausgang auch, wenn ein Volumenstromoder Druckfehler detektiert wird.

#### Wärmeaustausch

Wärmeaustausch	+
Ausgang	R5
Sen. Quelle	S3
Sen. Senke	S6

#### Anlage/Wahlfunktionen/neue Funktion.../Wärmeaustausch

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Ausgang	Ausgangsauswahl	systemabhängig	systemabhängig
Sen. Quelle	Zuweisung Sensor Wärmequelle	systemabhängig	systemabhängig
Sen. Senke	Zuweisung Sensor Wärmesenke	systemabhängig	systemabhängig
$\Delta \text{Tein}$	Einschalttemperaturdifferenz	1,030,0K	6,0 K
$\Delta$ Taus	Ausschalttemperaturdifferenz	0,5 29,5 K	4,0 K
$\Delta Tsoll$	Solltemperaturdifferenz	1,5 40,0 K	10,0 K
Tmax	Maximaltemperatur des zu bela- denden Speichers	1095°C	60°C
Tmin	Minimaltemperatur des zu entla- denden Speichers	1095°C	10°C
Timer	Option Wochenzeitschaltuhr	Ja, Nein	Nein
Funkt.	Aktivierung/Deaktivierung	Aktiviert, Deaktiviert, Schalter	Aktiviert
Sensor	Zuweisung Schaltereingang	-	-
Funktion			

speichern/ Funktion speichern oder löschen löschen



Die **Wärmeaustauschfunktion** dient dazu, Wärme von einer Wärmequelle an eine Wärmesenke zu übertragen.

Der zugewiesene Ausgang wird aktiviert, wenn alle Einschaltbedingungen erfüllt sind:

- die Temperaturdifferenz zwischen den zugewiesenen Sensoren hat die Einschalttemperaturdifferenz überschritten
- die Temperaturdifferenz zwischen den zugewiesenen Sensoren hat die Ausschalttemperaturdifferenz nicht unterschritten
- die Temperatur am Wärmequellensensor liegt über der Minimaltemperatur
- die Temperatur am Wärmesenkensensor liegt unter der Maximaltemperatur
- eines der eingestellten Zeitfenster ist aktiv (falls die Option Timer gewählt ist)

Wird die **Solltemperaturdifferenz** um 1/10 des Anstiegswertes überschritten, erhöht sich die Drehzahl der Pumpe um eine Stufe (1 %).

Wenn die Option **Timer** aktiviert wird, erscheint eine Wochenzeitschaltuhr, mit der Zeitfenster für den Betrieb der Funktion eingestellt werden können.

#### Hinweis

Für Informationen zur Timereinstellung siehe Seite 12.

Feststoffkessel	Ŧ
Ausgang	R5
Sen. Kessel	S3
Sen. Speicher	S6

#### Anlage/Wahlfunktionen/neue Funktion.../Feststoffkessel

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Ausgang	Ausgangsauswahl	systemabhängig	systemabhängig
Sen. Kessel	Zuweisung Sensor Festbrenn- stoffkessel	systemabhängig	systemabhängig
Sen. Speicher	Zuweisung Sensor Speicher	systemabhängig	systemabhängig
ΔTein	Einschalttemperaturdifferenz	2,030,0K	6,0 K
$\Delta$ Taus	Ausschalttemperaturdifferenz	1,029,0K	4,0 K
ΔTsoll	Solltemperaturdifferenz	3,040,0 K	10,0 K
TSpmax	Maximaltemperatur	1095°C	60 °C
Tmin Kessel	Minimaltemperatur	1095°C	60 °C
Zieltemperatur	Option Zieltemperatur	Ja, Nein	Nein
Zieltemp.	Zieltemperatur	3085°C	65 °C
Sensor	Bezugssensor Zieltemperatur	systemabhängig	systemabhängig
Mischer	Option Mischer	Ja, Nein	Nein
Mischer zu	Ausgangsauswahl Mischer zu	systemabhängig	systemabhängig
Mischer auf	Ausgangsauswahl Mischer auf	systemabhängig	systemabhängig
Sensor	Zuweisung Sensor Mischer	systemabhängig	systemabhängig
$\Delta$ Tauf	Temperaturdifferenz Mischer auf	0,5 30,0 K	5,0 K
ΔTzu	Temperaturdifferenz Mischer zu	0,029,5 K	2,0 K
Intervall	Mischerintervall	120 s	4 s
Funkt.	Aktivierung/Deaktivierung	Aktiviert, Deaktiviert, Schalter	Aktiviert
Sensor	Zuweisung Schaltereingang	-	-
Funktion spei-	Funktion speichern oder löschen	_	_



Die Funktion Festbrennstoffkessel dient dazu, Wärme aus einem Festbrennstoffkessel an einen Speicher zu übertragen.

Der zugewiesene Ausgang wird aktiviert, wenn alle Einschaltbedingungen erfüllt sind:

- die Temperaturdifferenz zwischen den zugewiesenen Sensoren hat die Einschalttemperaturdifferenz überschritten
- die Temperaturdifferenz zwischen den zugewiesenen Sensoren hat die Ausschalttemperaturdifferenz nicht unterschritten
- die Temperatur am Festbrennstoffkesselsensor liegt über der Minimaltemperatur
- die Temperatur am Speichersensor liegt unter der Maximaltemperatur
- eines der eingestellten Zeitfenster ist aktiv (falls die Option Timer gewählt ist)

Wenn die Solltemperaturdifferenz überschritten ist, setzt die Drehzahlregelung ein. Bei jeder Abweichung um 1/10 des eingestellten Anstiegswertes wird die Drehzahl um 1% angepasst.

Wird die Option Zieltemperatur ausgewählt, verändert sich die Arbeitsweise der Drehzahlregelung. Der Regler behält die Minimaldrehzahl bei, bis die Temperatur am zugewiesenen Sensor die eingestellte Zieltemperatur überschritten hat.

Die Option Mischer dient dazu, die Kesselrücklauftemperatur über der einstellbaren Temperatur Tmin Kessel zu halten. Der Mischer wird mit dem eingestellten Intervall angesteuert.

chern/löschen

#### Zirkulation

Zirkulation	-
Ausgang	j R9
Тур	Thermisch
Sensor	S7

#### Anlage/Wahlfunktionen/neue Funktion.../Zirkulation

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Ausgang	Ausgangsauswahl	systemabhängig	systemabhängig
Тур	Variante	Anforderung, Thermisch, Timer, Therm.+Timer, Anforderung+Timer	Thermisch
Sensor	Zuweisung Sensor Zirkulation	systemabhängig	systemabhängig
Tein	Einschalttemperatur	1059°C	40 °C
Taus	Ausschalttemperatur	1160°C	45 °C
Timer	Option Wochenzeitschaltuhr	Ja, Nein	Nein
Verzög.	Einschaltverzögerung bei Anforderung	03 s	0 s
Laufzeit	Laufzeit Zirkulationspumpe	01:00 15:00 min	03:00 min
Pausenzeit	Pausenzeit Zirkulationspumpe	1060 min	30 min
Funkt.	Aktivierung/Deaktivierung	Aktiviert, Deaktiviert, Schalter	Aktiviert
Sensor	Zuweisung Schaltereingang	-	-
Funktion	<b>F</b> 1.2 1		

speichern / Funktion speichern oder löschen



Die **Zirkulationsfunktion** dient zur Regelung und Ansteuerung einer Zirkulationspumpe.

Für die Ansteuerungslogik stehen 5 Varianten zur Verfügung:

- Thermisch
- Timer
- Thermisch + Timer
- Anforderung
- Anforderung + Timer

Wenn eine der Varianten ausgewählt wird, erscheinen die dazugehörigen Einstellparameter.

#### Thermisch

Die Temperatur am ausgewählten Sensor wird überwacht. Der zugewiesene **Ausgang** wird eingeschaltet, wenn die eingestellte **Einschalttemperatur** unterschritten wird. Wird die **Ausschalttemperatur** überschritten, wird der Ausgang ausgeschaltet.

#### Timer

Der Ausgang wird innerhalb der eingestellten Zeitfenster eingeschaltet, außerhalb wird er ausgeschaltet.

#### Thermisch + Timer

Der Ausgang wird eingeschaltet, wenn die Einschaltbedingungen beider oben genannter Varianten erfüllt sind.

#### Anforderung

Der zugewiesene Strömungsschalter wird auf Durchgang überwacht. Wird ein Durchgang am Strömungsschalter festgestellt, wird der Ausgang für die eingestellte **Laufzeit** eingeschaltet. Nach Ablauf der Laufzeit wird der Ausgang wieder ausgeschaltet. Während der eingestellten **Pausenzeit** bleibt der Ausgang ausgeschaltet, auch wenn ein Durchgang am zugewiesenen Sensor festgestellt wird.

#### Anforderung + Timer

Der Ausgang wird eingeschaltet, wenn die Einschaltbedingungen beider oben genannter Varianten erfüllt sind. Wenn die Variante **Timer**, **Thermisch + Timer** oder **Anforderung + Timer** aktiviert wird, erscheint eine Wochenzeitschaltuhr, mit der Zeitfenster für den Betrieb der Funktion eingestellt werden können.

#### Hinweis

Wenn der Strömungsschalter an den Eingang S1...S12 angeschlossen wird, muss der Durchfluss bis zu 5 s anliegen, bevor der Regler reagiert, bei Anschluss an einen Impulseingang 1 s.

# Hinweis

Für Informationen zur Timereinstellung siehe Seite 12.

# Rücklaufanhebung

Rücklaufanheb.	
Ausgang	R5
Sen. Rücklauf	S6
Sen. Quelle	S3

#### Anlage/Wahlfunktionen/neue Funktion.../Rücklaufanhebung

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Ausgang	Ausgangsauswahl	systemabhängig	systemabhängig
Sen. Rücklauf	Zuweisung Sensor Rücklauf	systemabhängig	systemabhängig
Sen. Quelle	Zuweisung Sensor Wärmequelle	systemabhängig	systemabhängig
$\Delta$ Tein	Einschalttemperaturdifferenz	2,030,0K	6,0 K
$\Delta$ Taus	Ausschalttemperaturdifferenz	1,029,0K	4,0 K
Sommer aus	Sommerabschaltung	Ja, Nein	Nein
Sensor	Zuweisung Außentemperatur- sensor	systemabhängig	systemabhängig
Taus	Ausschalttemperatur	1060°C	20°C
Funkt.	Aktivierung/Deaktivierung	Aktiviert, Deaktiviert, Schalter	Aktiviert
Sensor	Zuweisung Schaltereingang	-	-
Funktion			

Funktion speichern oder löschen speichern/ löschen



Die Funktion Rücklaufanhebung dient dazu, Wärme aus einer Wärmeguelle an den Heizkreisrücklauf zu übertragen.

Der zugewiesene Ausgang wird aktiviert, wenn alle Einschaltbedingungen erfüllt sind:

- die Temperaturdifferenz zwischen den zugewiesenen Sensoren hat die Einschalttemperaturdifferenz überschritten
- die Temperaturdifferenz zwischen den zugewiesenen Sensoren hat die Ausschalttemperaturdifferenz nicht unterschritten
- wenn Sommer aus aktiviert ist, liegt die Temperatur am Außensensor unter dem eingestellten Wert für die Außentemperatur

Mit der Sommerabschaltung kann die Rücklaufanhebung außerhalb der Heizperiode unterdrückt werden.

#### Funktionsblock



### Anlage/Wahlfunktionen/neue Funktion.../Funktionsblock

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Ausgang	Ausgangsauswahl	systemabhängig	systemabhängig
Thermostat a	Option Thermostat a	Ja, Nein	Nein
Th-a ein	Einschalttemperatur Thermostat a	-40+250°C	+40°C
Th-a aus	Ausschalttemperatur Thermostat a	-40+250°C	+45 °C
Sensor	Sensor Thermostat a	systemabhängig	systemabhängig
Thermostat b	Option Thermostat b	Ja, Nein	Nein
Th-b ein	Einschalttemperatur Thermostat b	-40+250°C	+40°C
Th-b aus	Ausschalttemperatur Thermostat b	-40+250°C	+45 °C
Sensor	Sensor Thermostat b	systemabhängig	systemabhängig
$\Delta$ T-Funktion	Differenzfunktion	Ja, Nein	Nein
$\Delta \text{Tein}$	Einschalttemperaturdifferenz	1,050,0K	5,0K
$\Delta$ Taus	Ausschalttemperaturdifferenz	0,5 49,5 K	3,0 K
ΔTsoll	Solltemperaturdifferenz	3100K	10 K
Sen. Quelle	Sensor Wärmequelle	systemabhängig	systemabhängig
Sen. Senke	Sensor Wärmesenke	systemabhängig	systemabhängig
Timer	Option Wochenzeitschaltuhr	Ja, Nein	Nein
Bezugsausgang	Option Bezugsausgang	Ja, Nein	Nein
Modus	Bezugsausgang-Modus	OR,AND, NOR, NAND	OR
Ausgang	Bezugsausgang 1	alle Ausgänge	-
Ausgang	Bezugsausgang 2	alle Ausgänge	-
Ausgang	Bezugsausgang 3	alle Ausgänge	-
Ausgang	Bezugsausgang 4	alle Ausgänge	-
Ausgang	Bezugsausgang 5	alle Ausgänge	-
Funkt.	Aktivierung/Deaktivierung	Aktiviert, Deaktiviert, Schalter	Aktiviert
Sensor	Zuweisung Schaltereingang	-	-
Funktion spei- chern/löschen	Funktion speichern oder löschen	-	-

Zusätzlich zu den vordefinierten Wahlfunktionen stehen Funktionsblöcke zur Verfügung, die sich aus Thermostat-, Timer, Differenzfunktionen und Bezugsausgang zusammensetzen. Mit ihnen lassen sich weitere Komponenten bzw. Funktionen realisieren.

Für die Funktionsblöcke können Sensoren und freie Ausgänge zugewiesen werden. Bereits verwendete Sensoren können genutzt werden, ohne deren Regelfunktion zu beeinflussen.

Innerhalb eines Funktionsblockes sind die Funktionen miteinander verknüpft (UND-Verknüpfung), d. h. die Schaltbedingungen aller aktivierten Funktionen müssen erfüllt sein, damit der zugeordnete Ausgang schaltet. Sobald eine einzige Schaltbedingung nicht mehr erfüllt ist, schaltet der Ausgang aus.

#### Thermostatfunktion

Wenn die eingestellte Einschalttemperatur (Th(x)ein) erreicht ist, gilt die Schaltbedingung für die Thermostatfunktion als erfüllt.

Wenn die eingestellte Ausschalttemperatur (Th(x)aus) erreicht ist, gilt die Schaltbedingung für die Thermostatfunktion nicht mehr als erfüllt.

Den Bezugssensor im Kanal Sensor zuweisen.

Maximaltemperaturbegrenzung mit Th(x)aus > Th(x)ein einstellen, Minimaltemperaturbegrenzung mit Th(x)ein > Th(x)aus. Die Temperaturen können nicht gleichgesetzt werden.

#### $\Delta \textbf{T-Funktion}$

Wenn die eingestellte Einschalttemperaturdifferenz ( $\Delta$ Tein) erreicht ist, gilt die Schaltbedingung für die  $\Delta$ T-Funktion als erfüllt.

Wenn die eingestellte Ausschalttemperaturdifferenz ( $\Delta$ Taus) erreicht ist, gilt die Schaltbedingung für die  $\Delta$ T-Funktion nicht mehr als erfüllt.

Die  $\Delta$ T-Funktion ist mit einer Drehzahlregelungsfunktion ausgestattet. Es können eine Solltemperaturdifferenz und eine Minimaldrehzahl eingestellt werden. Der fest eingestellte Wert für den Anstieg liegt bei 2K.

#### Bezugsausgang

Es können bis zu 5 Bezugsausgänge ausgewählt werden. Im Menüpunkt **Modus** kann ausgewählt werden, ob die Bezugsausgänge in Reihe (AND), parallel (OR), in Reihe invertiert (NAND) oder parallel invertiert (NOR) geschaltet werden sollen.

#### Modus OR

Wenn mindestens einer der Bezugsausgänge eingeschaltet ist, gilt die Schaltbedingung für die Bezugsausgang-Funktion als erfüllt.

Wenn keiner der Bezugsausgänge eingeschaltet ist, gilt die Schaltbedingung für die Bezugsausgang-Funktion nicht als erfüllt.

#### Modus NOR

Wenn keiner der Bezugsausgänge eingeschaltet ist, gilt die Schaltbedingung für die Bezugsausgang-Funktion als erfüllt.

Wenn mindestens ein Bezugsausgang eingeschaltet ist, gilt die Schaltbedingung für die Bezugsausgang-Funktion nicht als erfüllt.

#### Modus AND

Wenn alle Bezugsausgänge eingeschaltet sind, gilt die Schaltbedingung für die Bezugsausgang-Funktion als erfüllt.

Wenn mindestens ein Bezugsausgang ausgeschaltet ist, gilt die Schaltbedingung für die Bezugsausgang-Funktion nicht als erfüllt.

#### Modus NAND

Wenn mindestens einer der Bezugsausgänge ausgeschaltet ist, gilt die Schaltbedingung für die Bezugsausgang-Funktion als erfüllt.

Wenn alle Bezugsausgänge eingeschaltet sind, gilt die Schaltbedingung für die Bezugsausgang-Funktion nicht als erfüllt.

# Hir

#### Hinweis

Hinweis

Wenn mehrere Funktionsblöcke aktiviert sind, dürfen Ausgänge von numerisch höheren Funktionsblöcken nicht als Bezugsausgang genutzt werden.

# i

Für Informationen zur Timereinstellung siehe Seite 12.





#### Einstrahlungsschalter



#### Anlage/Wahlfunktionen/neue Funktion.../Einstr.-schalter

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Ausgang	Ausgangsauswahl	systemabhängig	systemabhängig
Einstr.	Einschalteinstrahlung	501000 W/m <sup>2</sup>	200 W/m <sup>2</sup>
Dauer	Einschaltdauer	030 min	2 min
Invertiert	Option invertierte Schaltung	Ja, Nein	Nein
Funkt.	Aktivierung/Deaktivierung	Aktiviert, Deaktiviert, Schalter	Aktiviert
Sensor	Zuweisung Schaltereingang	-	-
Funktion speichern/ löschen	Funktion speichern oder löschen	-	-

Die Funktion Einstrahlungsschalter dient dazu, einen Ausgang abhängig von einem gemessenen Einstrahlungswert ein- und auszuschalten.

Der zugewiesene Ausgang wird eingeschaltet, wenn der eingestellte Einstrahlungswert für die eingestellte Dauer überschritten bleibt. Wenn der eingestellte Einstrahlungswert für die eingestellte Dauer unterschritten bleibt, wird der Ausgang ausgeschaltet.

Wenn die Option Invertiert aktiviert wird, reagiert der Ausgang genau umgekehrt.

#### Rücklaufbeimischung

RL-Beimischung	Ŧ
Mischer auf	R5
Mischer zu	R6
Sen. Speicher	S3

### Anlage/Wahlfunktionen/neue Funktion.../RL-Beimischung

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/ Auswahl	Werkseinstel- lung
Mischer auf	Ausgangsauswahl Mischer auf	systemabhängig	systemabhängig
Mischer zu	Ausgangsauswahl Mischer zu	systemabhängig	systemabhängig
Sen. Speicher	Zuweisung Speichersensor	systemabhängig	systemabhängig
Sen. HK-RL	Zuweisung Heizkreis-Rücklaufsensor	systemabhängig	systemabhängig
Sen. Kessel-RL	Zuweisung Kesselrücklaufsensor	systemabhängig	systemabhängig
$\Delta \text{Tein}$	Einschalttemperaturdifferenz	1,025,0 K	5,0 K
$\Delta$ Taus	Ausschalttemperaturdifferenz	0,5 24,0 K	3,0 K
ΔTsoll	Solltemperaturdifferenz	-20 +25 K	+7K
Tmax	Maximaltemperatur Kesselrücklauf	1080°C	60 °C
Intervall	Mischerintervall	120 s	2 s
HK intern	Erkennung Regler-Heizkreis aktiv	Ja, Nein	Nein
HK intern	Zuweisung Heizkreis	HK1HK7	-
Laufzeit	Mischerlaufzeit	10600 s	105 s
Zeit	Zeitpunkt der automatischen Justierung	00:00 23:45	00:00
Funkt.	Aktivierung/Deaktivierung	Aktiviert, Deak- tiviert, Schalter	Aktiviert
Sensor	Zuweisung Schaltereingang	-	-
Funktion speichern/	Funktion speichern oder löschen	_	_

Die **Rücklaufbeimischung** dient der Heizungsunterstützung.

Über einen Mischer wird Wärme aus dem Speicher dem Heizungsrücklauf beigemischt und so dem Heizkreis zur Verfügung gestellt. Der Regler vergleicht die Temperatur in der Mitte des Speichers mit der Temperatur am Heizkreisrücklauf. Wenn die Temperatur im Speicher um die **Einschalttemperaturdifferenz** höher ist als die Temperatur im Heizungsrücklauf, wird der Mischer angesteuert, um dem Heizkreisrücklauf Wärme aus dem Speicher beizumischen. Dazu wird der Mischer entsprechend der Abweichung im Zeittakt auf- bzw. zugefahren. Der Mischer wird mit dem eingestellten Intervall angesteuert. Die Pause ergibt sich aus der Abweichung des Istwertes vom Sollwert.

Die Heizkreisrücklauftemperatur wird so um  $\Delta$ **TSoll** angehoben. Die einstellbare Maximaltemperatur Kesselrücklauf begrenzt die Höhe der Mischtemperatur. Wenn die Speichertemperatur um die Ausschaltdifferenz unter die Heizkreisrücklauftemperatur sinkt, fährt der Mischer vollständig zu.

Wenn die Mischtemperatur den Wert Tmax um mehr als 5K überschreitet, erscheint eine Meldung im Statusmenü.

Die Laufzeit definiert die Zeit, die der Mischer benötigt, um von der Ausgangs- in die Endposition zu fahren. Die **Zeit** definiert den Zeitpunkt, an dem der Mischer in die Ausgangs-, bzw. Endposition gefahren wird.

#### **Option HK intern**

Wenn die Option HK intern ausgewählt ist, wird die Funktion Rücklaufbeimischung nur dann aktiv, wenn auch ein ebenfalls angeschlossener, auswählbarer Heizkreis aktiv ist. Dazu muss der ausgewählte Heizkreis vom Regler oder über ein angeschlossenes Modul geregelt werden.



nktion speichern oder löscher

10

**WM7** 

# wмz ▶ neuer WMZ... zurück

Im Menü **WMZ** können bis zu 7 interne Wärmemengenzähler aktiviert und eingestellt werden.

Mit dem Menüpunkt **neuer WMZ...** kann ein weiterer Wärmemengenzähler hinzugefügt werden.

WMZ	+
🕨 Sen. Vorl.	S10
Sen. Rückl.	S11
🗆 Sen. Vol.	

Es öffnet sich ein Menü, in dem alle notwendigen Einstellungen für den Wärmemengenzähler gemacht werden können.

Wenn die Option **Volumenstromsensor** aktiviert wird, kann ein Impulseingang oder, falls vorhanden, ein Grundfos Direct Sensor<sup>™</sup> oder FlowRotor ausgewählt werden. Der FlowRotor und die Grundfos Direct Sensors<sup>™</sup> stehen nur zur Auswahl, wenn diese zuvor im Menü **Eingänge/Module** angemeldet wurden. Dort muss auch die Impulswertigkeit eingestellt werden.

Wenn die Option Volumenstromsensor deaktiviert wird, führt der Regler eine Wärmemengenbilanzierung mit einem festen Durchflusswert als Berechnungsgrundlage durch. Der Durchfluss muss bei 100% Pumpendrehzahl am Flowmeter abgelesen und im Einstellkanal Durchfluss eingegeben werden. Zusätzlich muss ein Relais zugewiesen werden. Die Wärmemengenbilanzierung findet statt, wenn das zugewiesene Relais eingeschaltet ist.

Im Einstellkanal **Medium** muss das Wärmeträgermedium ausgewählt werden. Wenn Propylenglykol oder Ethylenglykol ausgewählt ist, erscheint der Einstellkanal **Gehalt**, in dem der Anteil des Frostschutzmittels im Wärmeträgermedium eingestellt werden kann.

Wenn ein Wärmemengenzähler zum ersten Mal konfiguriert wird oder nachdem seine Gesamtmenge zurückgesetzt wurde, erscheint der Einstellkanal Übertrag.

Hier kann ein früherer Wert eingetragen werden, der in die Gesamtmenge übernommen werden soll.

Wenn die Option **Alternativanzeige** aktiviert wird, rechnet der Regler die Wärmemenge in die ersparte Menge fossilen Brennstoffs (Kohle, Öl oder Gas), oder die ersparte CO<sub>2</sub>-Emission um. Die alternativ angezeigte **Einheit** kann ausgewählt werden. Dazu muss ein **Umrechnungsfaktor** angegeben werden. Der Umrechnungsfaktor ist abhängig von der Anlage und muss individuell errechnet werden.

WMZ		Ŧ
Þ	WMZ 1	
	WMZ 2	
	neuer WMZ	

Bereits gespeicherte Wärmemengenzähler erscheinen im Menü WMZ über dem Menüpunkt **neuer WMZ...** in numerischer Reihenfolge.

Wenn ein bereits gespeicherter Wärmemengenzähler angewählt wird, öffnet sich wieder das entsprechende Untermenü mit allen Einstellwerten.



Am Ende jedes WMZ-Untermenüs stehen die Punkte Funktion und Funktion speichern.

Um einen Wärmemengenzähler zu speichern, **Funktion speichern** auswählen und die Sicherheitsabfrage mit **Ja** bestätigen. In bereits gespeicherten Wärmemengenzählern erscheint an dieser Stelle die Auswahlmöglichkeit **Funktion löschen**.



Um einen gespeicherten Wärmemengenzähler zu löschen, Funktion löschen anwählen und die Sicherheitsabfrage mit Ja bestätigen. Der Wärmemengenzähler wird gelöscht und steht wieder unter **neuer WMZ...** zur Verfügung.



Im Einstellkanal **Funktion** kann ein bereits gespeicherter Wärmemengenzähler temporär deaktiviert, bzw. wieder aktiviert werden. In diesem Fall bleiben alle Einstellungen erhalten.

Mit der Auswahlmöglichkeit **Schalter** kann der Wärmemengenzähler über einen externen Schalter aktiviert bzw. deaktiviert werden. Wenn Schalter ausgewählt wird, erscheint der Einstellkanal **Sensor**. In diesem Einstellkanal kann der Funktion ein Sensoreingang zugewiesen werden, an den der Schalter angeschlossen wird.

#### WMZ/neuer WMZ...

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Sen. Vorl.	Zuweisung Vorlaufsensor	systemabhängig	systemabhängig
Sen. Rückl.	Zuweisung Rücklaufsensor	systemabhängig	systemabhängig
Sen. Vol.	Option Volumenstromsensor	Ja, Nein	Nein
SenVol.	Zuweisung Volumenstromsensor	IMP1 IMP3, Ga1, Ga2, Gd1, Gd2, FR1	-
Vol.str	Durchfluss (wenn SenVol. = Nein)	1,0500,0 l/min	3,0 l/min
Relais	Relaisauswahl	systemabhängig	-
Medium	Wärmeträgermedium	Tyfocor LS, Propylenglykol, Ethylenglykol, Wasser	Wasser
Gehalt	Glykolanteil im Medium (nur wenn Medium = Propylenglykol oder Ethylenglykol)	2070%	40%

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Alternativ- anzeige	Option Alternativanzeige	Ja, Nein	Nein
Übertrag	Übetragswert (nur bei erstmaliger Konfiguration oder nach einem WMZ-Reset)	-	
Einheit	Alternative Einheit	Kohle, Gas, Öl, CO <sub>2</sub>	CO,
Faktor	Umrechnungsfaktor	0,0000001 100,0000000	0,5000000
Funkt.	Aktivierung/Deaktivierung	Aktiviert, Deaktiviert	Aktiviert

# 11 Grundeinstellungen

Grundeinstellungen				
Sprache Deutsch				
Sommer/Winter				
Datum 27	7.04.2012			

Im Menü **Grundeinstellungen** können alle Basis-Parameter für den Regler eingestellt werden. Normalerweise sind diese Einstellungen bereits im Inbetriebnahmemenü gemacht worden. Sie können hier nachträglich verändert werden.

#### Grundeinstellungen

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Sprache	Auswahl Menüsprache	Deutsch, English, Français, Italiano, Español, Nederlands, Suomi	Deutsch
Sommer/Winter	Auswahl Sommerzeit/ Winterzeit	Ja, Nein	Ja
Datum	Einstellung Datum	01.01.2001 31.12.2099	01.01.2012
Uhrzeit	Einstellung Uhrzeit	00:00 23:59	-
TempEinh.	Temperatureinheit	°C, °F	°C
VolEinh.	Volumeneinheit	Gallonen, Liter	Liter
Druck-Einh.	Druckeinheit	psi, bar	bar
Energie-Einh.	Energieeinheit	Wh, BTU	Wh
Blockierschutz	Untermenü Blockierschutz	-	-
Startzeit	Blockierschutz-Startzeit	00:00 23:59	12:00
Laufzeit	Blockierschutz-Laufzeit	1 30 s	10 s
Reset	zurück auf Werkseinstellung	Ja, Nein	Nein
Schema	Schemaauswahl	0000 9999	0000

12

#### SD-Karte



Der Regler verfügt über einen SD-Karteneinschub für handelsübliche SD-Karten. Folgende Funktionen können mit einer SD-Karte ausgeführt werden:

- Mess- und Bilanzwerte aufzeichnen. Nach der Übertragung in einen Computer können die gespeicherten Werte beispielsweise mit einem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet und visualisiert werden.
- Einstellungen und Parametrisierungen auf der SD-Karte sichern und gegebenenfalls wiederherstellen.
- · Firmware-Updates auf den Regler aufspielen.

### Firmware-Updates aufspielen

Die jeweils aktuelle Software kann unter www.resol.de/firmware heruntergeladen werden. Wenn eine SD-Karte eingelegt wird, auf der ein Firmware-Update gespeichert ist, erscheint die Abfrage **Update?** im Display.

→ Um ein Update durchzuführen, Ja auswählen und mit Taste 💿 bestätigen.

Das Update wird automatisch durchgeführt. Im Display erscheint **Bitte warten** und ein Fortschrittsbalken. Wenn das Update fertig aufgespielt ist, startet der Regler automatisch neu und durchläuft eine kurze Initialisierungsphase.

# Hinweis

Die Karte erst entfernen, wenn die Initialisierungsphase abgeschlossen und das Hauptmenü des Reglers wieder zu sehen ist!

➔ Wenn kein Update durchgeführt werden soll, Nein auswählen. Der Regler startet den Normalbetrieb.



#### Hinweis

Der Regler erkennt Firmware-Updates nur, wenn sie in einem Ordner namens **RESOL/HCMX** auf der ersten Ebene der SD-Karte gespeichert sind.

→Auf der SD-Karte einen Ordner RESOL/HCMX anlegen und die heruntergeladene ZIP-Datei in diesen Ordner extrahieren.

### Aufzeichnung starten

→ SD-Karte in den Adapter einsetzen.

→ Aufzeichnungsart und Aufzeichnungsintervall einstellen.

Die Aufzeichnung beginnt sofort.

# Aufzeichnung beenden

→ Menüpunkt Karte entfernen wählen.

→ Nach Anzeige Karte entnehmen die Karte aus dem Einschub entnehmen.

Wenn im Menüpunkt **Aufzeichnungsart Linear** eingestellt wird, endet die Aufzeichnung bei Erreichen der Kapazitätsgrenze. Es erscheint die Meldung **Karte voll.** Bei der Einstellung **Zyklisch** werden die ältesten Daten auf der Karte überschrieben, sobald die Kapazitätsgrenze erreicht ist.



# Hinweis

Die verbleibende Aufzeichnungszeit verringert sich nicht-linear durch die zunehmende Größe der Datenpakete. Die Datenpakete können sich z. B. durch den ansteigenden Wert der Betriebsstunden vergrößern.

### **Reglereinstellungen speichern**

→ Um die Reglereinstellungen auf der SD-Karte zu speichern, den Menüpunkt Einstellungen speichern auswählen.

Während des Speichervorgangs erscheint im Display **Bitte warten**, danach die Meldung **Erfolgreich!**. Die Reglereinstellungen werden in einer .SET-Datei auf der SD-Karte gespeichert.

# Reglereinstellungen laden

 Um die Reglereinstellungen von einer SD-Karte zu laden, den Menüpunkt Einstellungen laden auswählen.

Das Fenster Dateiauswahl erscheint.

→ Die gewünschte .SET-Datei auswählen.

Während des Ladevorgangs erscheint im Display **Bitte warten**, danach die Meldung **Erfolgreich!**.



#### Hinweis



#### **SD-Karte**

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Karte entfernen	Karte sicher entfernen		-
Einst. speichern	Einstellungen speichern	-	-
Einst. laden	Einstellungen laden	-	-
Logintervall	Logintervall	00:01 20:00 (mm:ss)	01:00
Aufzart	Aufzeichnungsart	Zyklisch, Linear	Linear

# 13 Handbetrieb



Im Menü **Handbetrieb** kann der Betriebsmodus aller Ausgänge im Regler und in angeschlossenen Modulen eingestellt werden.

Alle Ausgänge werden in numerischer Reihenfolge aufgeführt, zuerst die des Reglers, dann die der einzelnen angeschlossenen Module. Auch die Auflistung der Module erfolgt in numerischer Reihenfolge.

Unter dem Menüpunkt **Alle Ausgänge...** können alle Ausgänge gleichzeitig ausgeschaltet (Aus) oder in den Automatikmodus (Auto) gesetzt werden:

Aus = Ausgang ist ausgeschaltet (Handbetrieb)

Auto = Ausgang ist im Automatikmodus



Für jeden Ausgang kann auch einzeln ein Betriebsmodus gewählt werden. Folgende Einstellmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

Aus = Ausgang ist ausgeschaltet (Handbetrieb)

Ein = Ausgang läuft mit 100% (Handbetrieb)

Auto = Ausgang ist im Automatikmodus



#### Hinweis

Nach Ausführen der Kontroll- und Servicearbeiten muss der Betriebsmodus wieder auf **Auto** gestellt werden. Der Normalbetrieb ist im Handbetrieb nicht möglich.

#### Handbetrieb

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Relais 1 X	Betriebsmodus Relais	Ein,Auto,Aus	Auto
Ausgang A D	Betriebsmodus Signalausgang	Ein,Auto,Aus	Auto
Anforderung 1 (2)	Betriebsmodus Anforderung	Max, Auto, Min, Aus	Auto
Alle Ausgänge	Auswahl Betriebsmodus aller Ausgänge	Auto,Aus	Aus

# 14 Bedienercode



Im Menü **Bedienercode** kann ein Bedienercode eingegeben werden. Jede Stelle des vierstelligen Codes muss einzeln eingegeben und bestätigt werden. Nach der Bestätigung der letzten Stelle erfolgt ein automatischer Sprung in die nächsthöhere Menüebene.

Um Zugang zu den Menübereichen der Installateur-Ebene zu erlangen, muss der Installateur-Bedienercode eingegeben werden:

Installateur: 0262

Um zu verhindern, dass zentrale Einstellwerte des Reglers unsachgemäß verändert werden, sollte vor der Überlassung an einen fachfremden Anlagenbetreiber der Kunden-Bedienercode eingegeben werden.

Kunde: 0000

# de

# **Eingänge/Module**



Im Menü Eingänge/Module können externe Module an- und abgemeldet, und Sensoroffsets eingestellt werden.

#### 15.1 Module



In diesem Untermenü können bis zu 5 externe Module angemeldet werden. Alle angeschlossenen und vom Regler erkannten Module stehen zur Auswahl.

→ Um ein Modul anzumelden, die entsprechende Menüzeile mit Taste (5) anwählen. Die Checkbox zeigt die Auswahl an. Wenn ein Modul angemeldet ist, stehen seine Sensoreingänge und Relaisausgänge in den entsprechenden Menüs des Reglers zur Auswahl.

#### Eingänge/Module/Module

Einstellkar	nal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
Modul 1	5	Anmoldung oxtornor Modulo		

1...5 Anmeldung externer Modu

#### 15.2 Eingänge



In diesem Untermenü kann für jeden Sensoreingang eingestellt werden, welcher Sensortyp angeschlossen ist. Zur Auswahl stehen:

• S1S12:	Schalter, Fern (Fernversteller), BAS (Betriebsarten- schalter), Pt1000, Pt500, KTY, Keine
• \$13/IMP1\$15/IMP3:	Impuls, Schalter, Fern (Fernversteller), BAS (Betriebs- artenschalter), Pt1000, Pt500, KTY, Keine
• CS10:	АК
• Ga1, Ga2:	RPS,VFS, Keine
• Gd1, Gd2:	RPD, VFD, Keine
• FR1:	DN20, DN25, DN32, Keine

#### ACHTUNG! Anlagenschäden!



Die Auswahl eines falschen Sensortyps führt zu unerwünschtem Regelverhalten. Im schlimmsten Fall kann dies zu Anlagenschäden führen!

→ Sicherstellen, dass der richtige Sensortyp ausgewählt ist!

Wenn KTY, Pt500 oder Pt1000 ausgewählt wurde, erscheint der Kanal Offset, in dem ein individueller Sensoroffset eingestellt werden kann.

→ Um den Offset für einen Sensor einzustellen, die entsprechende Menüzeile mit Taste (5) anwählen.



→ Um den Offset für einen Sensor festzulegen, den Wert mit den Tasten 고 und (4) einstellen und mit Taste (5) bestätigen.

15

**Hinweis** 

Wenn ein Sensor als Temperatursensor einer Funktion zugewiesen wurde, stehen die Sensortypen Schalter, Fern, BAS, Impuls und Keine für den entsprechenden Eingang nicht mehr zur Verfügung.

# ACHTUNG! Geräteschaden!



Sensoreingänge, die auf den Sensortyp Schalter eingestellt werden, sind nur für den Anschluss von potenzialfreien Schaltern geeignet! → Sicherstellen, dass keine Spannung angelegt wird!

Wenn Schalter ausgewählt wurde, erscheint die Option Invertiert, mit dem die Auswirkung des Schalters invertiert werden kann.

#### CS-Sensoroffset

Wenn ein CS10-Einstrahlungssensor angeschlossen werden soll, muss vor dem Anschluss ein Offset durchgeführt werden.

Dazu folgendermaßen vorgehen:

- → Im Kanal Typ den CS-Typ auswählen.
- Den Kanal **Offset** anwählen. **→**
- → Die Abfrage Löschen? mit Ja bestätigen.
- → Mit zurück wieder in das Eingänge-Menü zurückkehren, CS-Sensor anschließen.

# Hinweis

Wenn Grundfos Direct Sensors<sup>™</sup> verwendet werden, den Sensor-Masse-Sammelklemmenblock mit PE verbinden (siehe Seite 7).

#### Eingänge/Module/Eingänge

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
S1S12	Auswahl Sensoreingang	-	-
Тур	Auswahl des Sensortyps	Schalter, Fern, BAS, KTY, Pt500, Pt1000, Keine	Pt1000
Offset	Sensoroffset	-15,0+15,0K	0,0 K
IMP1 IMP3	Auswahl Impulseingang	-	-
Тур	Auswahl des Sensortyps	Impuls, Schalter, Fern, BAS, KTY, Pt500, Pt1000, Keine	Impuls
Invertiert	Schalterinvertierung (nur wenn Typ = Schalter)	Ja, Nein	Nein
Vol./Imp.	Impulsrate	0,1100,0	1,0

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich/Auswahl	Werkseinstellung
CS10	CS10-Eingang	-	-
Тур	CS-Тур	АК	E
Offset	Offset löschen	Ja, Nein	Nein
Ga1, 2	Analoger Grundfos Direct Sensor™ 1, 2	-	-
Тур	Grundfos-Direct-Sensor <sup>™</sup> -Typ	RPS,VFS, Keine	Keine
Max.	Maximaler Druck (bei Typ = RPS)	0,016,0 bar	6 bar
Min.	Minimaler Volumenstrom (bei Typ = VFS)	1399 l/min	2 l/min
Max.	Maximaler Volumenstrom (bei Typ = VFS)	2400 l/min	40 l/min
Gd1, 2	Digitaler Grundfos Direct Sensor™ 1,2	-	-
Тур	Grundfos-Direct-Sensor <sup>™</sup> -Typ	RPD, VFD, Keine	Keine
	bei Typ = VFD: Auswahl des Messbereichs	10 - 200 l/min, 5 - 100 l/min, 2 - 40 l/min, 2 - 40 l/min (fast), 1 - 20 l/min, 1 - 12 l/min*	1 - 12 l/min

\* Für die Eingänge Gd1 und Gd2 sind folgende Sensorkombinationen möglich:

- 1 x RPD. 1 x VFD

- 2 x VFD, jedoch nur mit unterschiedlichen Durchflussbereichen

# 16 Fehlersuche

de

Tritt ein Störfall ein, wird über das Display des Reglers eine Meldung angezeigt.



Sicherung

Tastenkreuz blinkt rot.

Sensordefekt. In entsprechendem Sensor-Anzeigekanal wird anstatt einer Temperatur die Meldung **!Sensorfehler** angezeigt.

Kurzschluss oder Leitungsbruch.

Abgeklemmte Temperatursensoren können mit einem Widerstands-Messgerät überprüft werden und haben bei den entsprechenden Temperaturen die untenstehenden Widerstandswerte.

°C	°F	Ω Pt500	Ω Pt1000	Ω κτγ	°C	°F	Ω Pt500	Ω Pt1000	Ω κτγ
-10	14	481	961	1499	55	131	607	1213	2502
-5	23	490	980	1565	60	140	616	1232	2592
0	32	500	1000	1633	65	149	626	1252	2684
5	41	510	1019	1702	70	158	636	1271	2778
10	50	520	1039	1774	75	167	645	1290	2874
15	59	529	1058	1847	80	176	655	1309	2971
20	68	539	1078	1922	85	185	664	1328	3071
25	77	549	1097	2000	90	194	634	1347	3172
30	86	559	1117	2079	95	203	683	1366	3275
35	95	568	1136	2159	100	212	693	1385	3380
40	104	578	1155	2242	105	221	702	1404	3484
45	113	588	1175	2327	110	230	712	1423	3590
50	122	597	1194	2413	115	239	721	1442	3695

#### WARNUNG! Elektrischer Schlag!



Bei geöffnetem Gehäuse liegen stromführende Bauteile frei!

➔ Vor jedem Öffnen des Gehäuses das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen!

Der Regler ist mit einer Sicherung geschützt. Nach Abnahme des Gehäusedeckels wird der Sicherungshalter zugänglich, der auch die Ersatzsicherung enthält. Zum Austausch der Sicherung den Sicherungshalter nach vorne aus dem Sockel ziehen.





Hinweis

Für Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) siehe www.resol.de.

#### Speicher kühlen über Nacht aus. Die Heizkreispumpe läuft nicht, obwohl dies im Status angezeigt wird Displaybeleuchtung an? Speicherisolation ausreichend? Falls nicht, Taste 💿 drücken, Schalia nein tet die Displaybeleuchtung ein? Isolation verstärken Speicherisolation eng anliegend? Kein Strom vorhanden: Sicheia nein rungen prüfen/austauschen und ia nein Isolation ersetzen oder verstärken. Stromzuführung überprüfen. Springt Pumpe im Handbetrieb an? Speicheranschlüsse isoliert? nein ja **Eingestellte Temperaturdifferenz** ia nein Anschlüsse isolieren. zum Einschalten der Pumpe zu Warmwasserabgang nach oben? Wird der Pumpenstrom vom hoch: auf sinnvollen Wert einstellen. Anschluss zur Seite ändern oder si-Regler freigegeben? nein ja phoniert ausführen (Bogen nach unten); jetzt Speicherverluste geringer? nein ja Pumpe sitzt fest? nein ja ja Regler defekt - austauschen. Warmwasserzirkulation läuft sehr o.k. Pumpenwelle mit Schraubendrelange? her in Gang setzen; danach gangbar? Zirkulationspumpe mit Schaltuhr nein ja und Abschaltthermostat einsetzen nein (energieefiziente Zirkulation). Pumpe defekt - austauschen. Zirkulationspumpe abschalten und Absperrventile für 1 Nacht absperren; Pumpen des Nachheizkreises Speicherverluste werden geringer? auf nächtlichen Lauf und defekten Rückflussverhinderer prüfen; Probnein ja lem behoben? nein Rückflussverhinderer in der Warmwasserzirkulation kontrollieren - o.k. Weitere Pumpen, die mit dem Speicher in Verbindung stehen, nein ja ebenso überprüfen Die Schwerkraftzirkulation in der Reinigen bzw. austauschen Zirkulationsleitung ist zu stark; stärkeren Rückflussverhinderer einsetzen oder elektr. 2-Wege-Ventil hinpe und 2-Wege-Ventil elektrisch ter Zirkulationspumpe einbauen; das parallel schalten; Zirkulation wieder 2-Wege-Ventil ist bei Pumpenbein Betrieb nehmen. Drehzahlreglung trieb offen, sonst geschlossen; Pum-

65

muss deaktiviert werden!

de



# Zubehör



# Datalogger DL3

Zur Visualisierung über VBus.net, inkl. SD-Karte, Steckernetzteil, Netzwerk- und VBus<sup>®</sup>-Leitung.



# Datalogger DL2

Zur Visualisierung über VBus.net, inkl. SD-Karte und Netzwerkleitung, vorkonfektioniert mit Steckernetzteil und VBus<sup>®</sup>-Leitung.



# Smart Display SDFK

Das Smart Display SDFK dient der Visualisierung der vom Regler ausgegebenen Feststoffkessel- und Speichertemperatur oben/unten sowie des Pumpenstatus.



# Überspannungsschutz SP10

Überspannungsschutz für die Montage im Außenbereich



# Erweiterungsmodul EM

Taupunktschalter TS10

einen Heizkreis.

Erweiterungsmodul mit 5 Relaisausgängen und 6 Sensoreingängen



# Schnittstellenadapter VBus®/USB & VBus®/LAN

Mit dem VBus®/USB-Adapter kann der Regler ganz einfach über den VBus $^{\otimes}$  mit dem USB-Anschluss eines PCs verbunden werden.

Der Schnittstellenadapter VBus®/LAN dient dem Anschluss des Reglers an einen PC oder einen Router und erlaubt damit einen komfortablen Zugriff auf den Regler über das lokale Netzwerk des Betreibers.



# Grundfos Direct Sensor<sup>™</sup>VFS/RPS & VFD/RPD Analogsensoren/Digitalsensoren in verschiedenen Ausführungen

Dient der Kondensationserkennung bei der Kühlung über



### Volumenmessteil V40

Das V40 ist ein Messgerät mit Kontaktgeber zur Erfassung des Durchflusses von Wasser oder Wasser-Glykol-Gemischen.



### Alarmmodul AM1

Alarmmodul zur Signalisierung von Anlagenfehlern



#### Sensoren

Unser Angebot umfasst Hochtemperatursensoren, Flachanlegesensoren, Außentemperatursensoren, Raumtemperatursensoren und Rohranlegesensoren auch als Komplettsensoren mit Tauchhülse.

# VBus®Touch HC



Diese leicht zu bedienende App bietet die Möglichkeit, von mobilen Endgeräten aus Einstellungen an Ihrem RESOL-Heizungsregler vorzunehmen.

So kann z. B. die Betriebsart nun bequem und einfach per App eingestellt werden. Zusätzlich werden die Systemdaten in einer übersichtlichen Grafik angezeigt.

VBus® ist eine eingetragene Marke der RESOL GmbH

Google Play is a trademark of Google Inc.

Apple, das Apple Logo, iPad und iPhone sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.



- H.	0	
	0	
	~	

de

# Index

0-10-V-Kesselansteuerung	. 36	G	
Α		Gemeinsame Relais	34
Absenkmodi	. 41	н	
Anmeldung externer Module	. 62	Handbetrieb	61
Арр	. 40	Heizkreismischer	36
Ausgangsauswahl	. 16	Heizkreispumpe	36
В		Heizkurve	37
Bedienercode	. 61	1	
Betriebsartenschalter	. 40	Inbetriebnahmemenü	19
Betriebsmodus, Ausgänge	. 61	Intervall	36
Brauchwassererwärmung	. 46	к	
Brauchwasser-Vorerwärmung	. 47	Kesselansteuerung	34
Brauchwasservorrang, Heizkreis	. 41	Kondensationserkennung	42
C		Kühlung über den Heizkreis	42
Countdown	. 41	M	
P		Mischer, Anlagen-Wahlfunktion	50
_ Datenaufzeichnung	. 60	Mischerlaufzeit	36
F		Module anmelden	62
Einstrahlungsschalter	56	Modulierende Heizungsregelung	36
Elektrischer Anschluss		Montage	5
Energiesparbetrieb. Heizkreis	. 42	N	
Estrich-Trocknung	. 48	Nachheizung, Heizkreis	40
F		Nachtabsenkung	37
- Fehlermeldungen	33	Nachtbetrieb	39
Fehlermeldungen auittieren	. 33	0	
Fehlerrelais	. 50	Offset	62
Fernversteller	7,40	R	
Fernzugriff, Heizkreis	. 40	Raumbediengerät	40
Festbrennstoffkessel	. 52	Raumeinfluss. Heizkreis	37
Frostschutzfunktion	. 41	Raumregelung, Heizkreis	
Funktionsblock	. 55	Raumthermostat	38
		Reglereinstellungen laden	61

Reglereinstellungen speichern	60
Rücklaufanhebung	54
Rücklaufbeimischung	57

### S

Schornsteinfegerfunktion	41
Sensoroffset	62
Sicherung auswechseln	64
Sonderbetrieb, Heizkreis	42
Starttemperatur	48
Startzeit	41

#### т

Tagbetriebs	41
Tageskorrektur	37
Tag-/Nachtbetrieb	39
Taupunktschalter	42
Technische Daten	. 4
Technische Daten Thermische Desinfektion	4 45
Technische Daten Thermische Desinfektion Thermostatfunktion	4 45 55
Technische Daten Thermische Desinfektion Thermostatfunktion Timer	4 45 55 12

#### υ ...

Überwärmeabfuhr, Heizkreis	42
V	

#### v

VBus	. 8
Virtuell	34
Vorlaufmaximaltemperatur	37
Vorlaufminimaltemperatur	37
Vorlaufsolltemperatur	37
W	
Wärmemengenzähler	58
Z	
Zirkulation	53
Zonenladung	50

de

#### Ihr Fachhändler:

#### Wichtiger Hinweis

Die Texte und Zeichnungen dieser Anleitung entstanden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen. Da Fehler nie auszuschließen sind, möchten wir auf folgendes hinweisen:

Grundlage Ihrer Projekte sollten ausschließlich eigene Berechnungen und Planungen an Hand der jeweiligen gültigen Normen und Vorschriften sein.Wir schließen jegliche Gewähr für die Vollständigkeit aller in dieser Anleitung veröffentlichten Zeichnungen und Texte aus, sie haben lediglich Beispielcharakter. Werden darin vermittelte Inhalte benutzt oder angewendet, so geschieht dies ausdrücklich auf das eigene Risiko des jeweiligen Anwenders. Eine Haftung des Herausgebers für unsachgemäße, unvollständige oder falsche Angaben und alle daraus eventuell entstehenden Schäden wird grundsätzlich ausgeschlossen.

#### **RESOL-Elektronische Regelungen GmbH**

Heiskampstraße 10 45527 Hattingen/Germany Tel.: +49(0)2324/9648-0 Fax: +49(0)2324/9648-755 www.resol.de info@resol.de

#### Anmerkungen

Das Design und die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Abbildungen können sich geringfügig vom Produktionsmodell unterscheiden.

#### Impressum

Diese Montage- und Bedienungsanleitung einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwendung außerhalb des Urheberrechts bedarf der Zustimmung der Firma **RESOL–Elektronische Regelungen GmbH**. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen/Kopien, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in elektronischen Systemen.

#### © RESOL-Elektronische Regelungen GmbH