

Vollständige Menüübersicht des Wärmezählers zelsius[®] C5

(Firmware Version 5.01.3)

Über eine einzige Taste können alle wichtigen Geräte- und Verbrauchsdaten abgerufen werden, wie z.B. Energie, Durchfluss, Temperaturen, Stichtagswerte, Maximalwerte oder die monatlich gespeicherten Messwerte. Durch die innovative Visualisierung auf dem Display des zelsius[®] C5 lassen sich ungewöhnliche Betriebszustände schnell erkennen.

Je nach Ausführung des Gerätes können die Anzeigen in Anzahl und Reihenfolge von den folgenden Abbildungen abweichen.

In der folgenden, vollständigen Menüübersicht sind Anzeigen, welche ausschließlich bei Sondergeräten erscheinen, entsprechend gekennzeichnet.

Symbolbeschreibung

Status- und Anzeigesymbole des Wärmezählers:

SLEEP	Geräte, die sich in Sleep-M I Tastendruck aktiviert werde	lodus befinden, en (bis die Enei	, müssen zur Inbetriebnahme mittels 5 Sek. rgieanzeige erscheint)
	Anzeige der Ebene		Stichtagswert
Ô	Kälteenergie		Monatswert
ŧ	Vorlauftemperatur		Verbrauch seit Stichtag
1 H	Rücklauftemperatur	Ĩ <u>∲ ∧ </u> ©	Verbrauch seit Monatsanfang
	Temperaturdifferenz	~~	absoluter Maximalwert
*	Durchflussanzeige	<u>∧</u> ©	Maximalwert innerhalb eines Monats
\wedge	Fehlermeldung		Externe Spannungsversorgung
-	Untermenü vorhanden	Ö	Blinkend: Datenübertragung aktiv Dauerhaft: optische Schnittstelle aktiv
1 2	Anzeige des Eingangs (1-3)		Notbetrieb

Folgende Symbole beschreiben die Navigation durch die Menüstruktur:

	Taste halten, bis Ebenenwechsel erfolgt
⋗	Taste kurz drücken; zum Blättern von oben nach unten
6	Taste kurz drücken; zum Blättern von rechts nach links
	Taste etwa 2 Sek. drücken; Türsymbol] (oben rechts in der Anzeige) verschwindet und erscheint wieder, dann Taste loslassen
₹	Taste halten, bis Rücksprung aus Untermenüs erfolgt

Ausführliche Beschreibungen der Anzeigen finden Sie im Anschluss an die Menüübersicht.

































Menübeschreibung Ebene 1

Index	Beschreibung
1.1	Die gesamte, kumulierte Energie in MWh oder GJ bei positivem delta T seit der Eichung des
	Gerätes.
	Anmerkung: Standard in MWh. Für Sondergeräte auch in GJ.
1.2	Die gesamte, kumulierte Energie in GCal bei positivem delta T seit der Eichung des Gerätes.
	Anmerkung: Nur bei Sondergeräten.
1.3	Die gesamte, kumulierte Energie bei negativem delta T seit der Eichung des Gerätes.
	Anmerkung: Nur beim Wärme-/Kältezählern (change-over).
1.4	LCD Segmenttest zur Überprüfung der korrekten Funktion des Displays.
	Anmerkung: Blinkende Anzeige!
1.5	Stichtagsdatum (Monat 112) Ein Stichtag ist ein kalendarisch festgelegter Termin für die
	Auswertung von erfassten Messdaten. Die Messdaten werden an diesem Tag in die
	Stichtagsregister des Gerätes kopiert.
	Anmerkung: Standard 1. Januar. Andere Monate auf Anfrage.
1.6	Wärmeenergie am Stichtag
	Anmerkung: Standard in MWh. Fur Sondergerate auch in GJ.
1.7	Kälteenergie am Stichtag
	Anmerkung: Standard in MWh. Fur Sondergerate auch in GJ.
1.8	Prutzahl
	Anmerkung: Nur bei Sondergeraten.
1.9	Die gesamte, kumulierte Masse (temperaturabhangig) des durch den Warmezahler geflossenen
	Warmetragers seit der Eichung des Gerates (MassFlow).
4.40	Anmerkung: Nur bei Sondergeraten.
1.10	Das gesamte, kumulierte Volumen seit der Eichung des Gerates
1.11	Aktueller Durchfluss
1.12	Aktuelle Vorlauftemperatur
1.13	Aktuelle Rucklauftemperatur
1.14	Aktuelle Temperaturditterenz
1.15	Momentanleistung

Menübeschreibung Ebene 2



Index	Beschreibung
2.1	Die kumulierte Energie in MWh oder GJ bei positivem delta T seit dem letzten Stichtag. In den
	Untermenüs sind die entsprechenden Vorjahresstichtagsdaten mit Datum und Wert abrufbar. Der
	Stichtagslogger speichert die Vorjahreswerte über die komplette Lebensdauer des Gerätes.
2.2	Die kumulierte Energie in MWh oder GJ bei negativem delta T seit dem letzten Stichtag. In den
	Untermenüs sind die entsprechenden Vorjahresstichtagsdaten mit Datum und Wert abrufbar. Der
	Stichtagslogger speichert die Vorjahreswerte über die komplette Lebensdauer des Gerätes.
2.3	Die kumulierte Energie in MWh oder GJ bei positivem delta T seit Anfang des Monats. Im
	Untermenü sind die entsprechenden Vormonatswerte mit Datum und Wert abrufbar. Der
	Monatslogger speichert die Vormonatswerte über die komplette Lebensdauer des Gerätes.
2.4	Die kumulierte Energie in MWh oder GJ bei negativem delta T seit Anfang des Monats. In den
	Untermenüs sind die entsprechenden Vormonatswerte mit Datum und Wert abrufbar. Der
	Monatslogger speichert die Vormonatswerte über die komplette Lebensdauer des Gerätes.
2.5	Das kumulierte Volumen des Wärmeträgers in m ³ seit Anfang des Monats. In den Untermenüs
	sind die entsprechenden Vormonatswerte mit Datum und Wert abrufbar. Der Monatslogger
	speichert die Vormonatswerte über die komplette Lebensdauer des Gerätes.
2.6	Der maximale Durchfluss seit Inbetriebnahme des Gerätes. Dieser Wert wird auf Basis eines
	stündlichen Mittelwertes berechnet und gibt NICHT den absoluten Spitzenwert an. Der Wert wird
	ggf. durch einen höheren Wert überschrieben. Der Wert wird nicht zurückgesetzt. In den
	Untermenüs können Datum und Uhrzeit abgerufen werden.
2.7	Der maximale Durchfluss seit Anfang des Monats. Dieser Wert wird auf Basis eines stündlichen
	Mittelwertes berechnet und gibt NICHT den absoluten Spitzenwert an. Der Wert wird zu Beginn
	jedes Monats zuruckgesetzt. In den Untermenus konnen Datum und Uhrzeit sowie die
	Vormonatswerte (bis zu 12) abgeruten werden.
2.8	Die maximale Warmeleistung seit Inbetriebnahme des Gerates. Dieser Wert wird auf Basis eines
	stundlichen Mittelwertes berechnet und gibt NICHT den absoluten Spitzenwert an. Der wert wird
	ggi. durch einen noneren went überschneben. Der went wird nicht zurückgesetzt. In den
2.0	Die meximele Wörmeleistung esit Anfong des Menste Dieser Wert wird auf Besie sinse
2.9	Die maximale warmeielstung seit Amang des Monats. Dieser went wird auf basis eines
	zu Reginn jedes Menats zurückgesetzt. In den Untermenüs können Datum und Uhrzeit sowie die
	Zu Deginin jedes Monais zurückgeseizi. In den Ontermenus konnen Datum und Onizeit sowie die Vormonatswerte (bis zu 12) abgerufen werden
2 10	Die maximale Kälteleistung seit Inbetriebnahme des Gerätes. Dieser Wert wird auf Basis eines
2.10	stündlichen Mittelwertes berechnet und gibt NICHT den absoluten Spitzenwert an. Der Wert wird
	aaf durch einen höheren Wert überschrieben. Der Wert wird nicht zurückgesetzt. In den
	Untermenüs können Datum und Uhrzeit abgerufen werden
	Anmerkung: Wenn diese Funktion vorhanden ist> wie bei der max. Wärmeleistung (z B
	Wärme-/Kältezähler).
2.11	Die maximale Kälteleistung seit Anfang des Monats. Dieser Wert wird auf Basis eines
	stündlichen Mittelwertes berechnet und gibt NICHT den absoluten Spitzenwert an. Der Wert wird
	zu Beginn jedes Monats zurückgesetzt. In den Untermenüs können Datum und Uhrzeit sowie die
	Vormonatswerte (bis zu 12) abgerufen werden.
	Anmerkung: Wenn diese Funktion vorhanden ist> wie bei der max. Wärmeleistung (z.B.
	Wärme-/Kältezähler).



Menübeschreibung Ebene 3

Index	Beschreibung		
3.1	Fühlerart und Einbauort des Volumenmessteil		
3.2	Seriennummer des Gerätes. Sie besteht aus den letzten 8 Ziffern der auf dem Gehäuse		
	aufgedruckten OBIS-Kennzeichnung.		
3.3	Typennummer (SAP-Artikelnummer)		
3.4	Datum, bis zu dem die Batterie des Gerätes bei hoher Belastung halten wird. Normalerweise		
	kann die Batterie deutlich länger halten.		
3.5	Fehlerstatus (zurücksetzbar). Falls der Fehler fortbesteht, wird er erneut angezeigt.		
3.6	Datumsanzeige der Geräteuhr		
3.7	Zeitanzeige der Geräteuhr		
3.8	Betriebsstunden seit Inbetriebnahme (ab dem Zeitpunkt der Abschaltung des Sleep-Modus)		
3.9	Messzykluszeiten (in Sekunden: Volumen/Temperatur Schnell/Temperatur Standard, z.B 04.08.32)		
3.10	M-Bus-Adresse des Gerätes (Hauptgerät). Editierbar.		
	Anmerkung: Wenn der Editor nicht beendet wird, werden evtl. geänderte Werte beim		
0.44	automatischen Rucksprung in die Hauptanzeige gespeichert.		
3.11	M-Bus-Adresse des Eingang1 (I/O1) des Gerates. Editierbar.		
	Anmerkung: Nur vornanden, wenn der Eingang aktivien ist und das Hauptgerat sich im		
3 1 2	M-Bus-Adresse des Eingang2 (I/O1) des Gerätes, Editiorbar		
5.12	Anmerkung: Nur vorbanden, wenn der Fingang aktiviert ist und das Hauptgerät sich im		
	virtuellen Gerätemodus befindet. Der Editor funktioniert wie beim Hauptgerät		
3.13	M-Bus-Adresse des Eingang3 (I/O3) des Gerätes. Editierbar.		
00	Anmerkung: Nur vorhanden, wenn der Eingang aktiviert ist und das Hauptgerät sich im		
	virtuellen Gerätemodus befindet. Der Editor funktioniert wie beim Hauptgerät.		
3.14 /	Wasser-Glykol-Mischungsverhältnis. Editierbare Anzeige für vordefinierte Mischungen von		
3.14b	Ethylen- oder Propylenglykol. E 0 = Wasser ohne Glykol-Zusatz.		
	Anmerkung: Wenn der Editor nicht beendet wurde, werden evtl. geänderte Werte beim		
	automatischen Rücksprung in die Hauptanzeige gespeichert.		
3.15	Firmware Version des Gerätes		
3.16	Version der Zulassung		
^3.17	Proportionaler Impuls am Ausgang1. Die folgenden Optionen sind verfugbar:		
	proportionaler impuls für Warmeenergie		
	* – ale Standard definiert		
	Anmerkung: Kann entweder Eingang oder Ausgang sein. Falls Anzeige 3.11 vorhanden ist		
	dann entfällt die 3.17. usw.		
*3.18	Proportionaler Impuls am Ausgang2. Die folgenden Optionen sind verfügbar:		
	- *proportionaler Impuls für Kälteenergie		
	- proportionaler Impulsausgang für Eingang1		
	 proportionaler Impuls f ür Volumen des W ärmetr äger 		
	* = als Standard definiert		
*3.19	Proportionaler Impuls am Ausgang3. Die folgenden Optionen sind verfügbar:		
	- *proportionaler Impuls für Volumen des Warmetrager		
	- propontionaler impulsausgang tur Eingangz		
	- Ausyany bein remendendy		
	* = als Standard definiert		
3.20	Restenergie der optischen Schnittstelle. Wenn der Wert "0" ist, sind am selben Tag keine		
	weiteren Auslesungen mittels Optokopf mehr möglich. Durch einen 2 Sek. Tastendruck (bis		
	Türsymbol 🗍 wieder erscheint) kann die Restenergie erhöht werden.		



Menübeschreibung Ebene 4

Index	Beschreibung
4.1	Eindeutige Gerätenummer
4.2	Impulswertigkeitsfaktor des Eingang1. Der Impulswertigkeitsfaktor ist ein Maß zur Gewichtung eines Impulses bezogen auf die Auflösung der Anzeige des entsprechenden Eingangs. Dieser Faktor wird immer mit 2 Nachkommastellen angezeigt.
	Beispiele zur Berechnung der Impulswertigkeit des Eingangs:
	Anzeige des Eingangs: 0.000 m ³
	Impulswertigkeitsfaktor: 1.00
	Impulswertigkeit: 1 I (Wertigkeit der letzten Stelle der Anzeige) x 1.00 = 1 L/Imp
	Anzeige des Eingangs: 0.00 m ³
	Impulswertigkeitsfaktor: 1.00
	Impulswertigkeit: 10 I (Wertigkeit der letzten Stelle der Anzeige) x 1.00 = 10 L/Imp
4.3	Kumuliertes Volumen des am Eingang1 angeschlossenen Gerätes.
4.4	Kumuliertes Volumen des am Eingang1 angeschlossenen Gerätes am Stichtag.
4.5	Das kumulierte Volumen seit dem letzten Stichtag. In den Untermenüs sind die entsprechenden Vorjahresstichtagsdaten mit Datum und Wert abrufbar. Der Stichtagslogger speichert die
	Vorjahreswerte über die komplette Lebensdauer des Gerätes.
4.6	Das kumulierte Volumen seit Anfang des Monats. Im Untermenü sind die entsprechenden
	über die komplette Lebensdauer des Gerätes.
4.7	Eindeutige Gerätenummer
4.8	Impulswertigkeitsfaktor des Eingang2. Siehe 4.2
4.9	Kumuliertes Volumen des am Eingang2 angeschlossenen Gerätes .
4.10	Kumuliertes Volumen des am Eingang2 angeschlossenen Gerätes am Stichtag.
4.11	Das kumulierte Volumen seit dem letzten Stichtag. In den Untermenüs sind die entsprechenden Vorjahresstichtagsdaten mit Datum und Wert abrufbar. Der Stichtagslogger speichert die Vorjahreswerte über die komplette Lebensdauer des Gerätes.
4.12	Das kumulierte Volumen seit Anfang des Monats. Im Untermenü sind die entsprechenden
	Vormonatswerte mit Datum und Wert abrufbar. Der Monatslogger speichert die Vormonatswerte
	über die komplette Lebensdauer des Gerätes.
4.13	Eine eindeutige Gerätenummer.
4.14	Impulswertigkeitsfaktor des Eingang3. Siehe 4,2
4.15	Kumuliertes Volumen des am Eingang3 angeschlossenen Gerätes.
4.16	Kumuliertes Volumen des am Eingang3 angeschlossenen Gerätes am Stichtag.
4.17	Das kumulierte Volumen seit dem letzten Stichtag. In den Untermenüs sind die entsprechenden
	Vorjahresstichtagsdaten mit Datum und Wert abrufbar. Der Stichtagslogger speichert die
L	Vorjahreswerte über die komplette Lebensdauer des Gerätes.
4.18	Das kumulierte Volumen seit Anfang des Monats. Im Untermenü sind die entsprechenden
	Vormonatswerte mit Datum und Wert abrufbar. Der Monatslogger speichert die Vormonatswerte
	uber die komplette Lebensdauer des Gerates.

Technische Änderungen vorbehalten. Für etwaige Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. ZENNER International GMBH & Co. KG