Bedienungsanleitung für den Anlagenbetreiber



Witterungsgeführte Heizkreisregelungen Vitotronic 200-H, Typ HK1B und HK3B

Ð

VITOTRONIC 200-H



Für Ihre Sicherheit



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise



Gefahr

Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.

Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Zielgruppe

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an die Bediener der Heizungsanlage.

Dieses Gerät ist **nicht** dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Achtung

Kinder sollten beaufsichtigt werden. Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.



Gefahr

Unsachgemäß durchgeführte Arbeiten an der Heizungsanlage können zu lebensbedrohenden Unfällen führen.

- Arbeiten an Gasinstallationen dürfen nur von Installateuren vorgenommen werden, die vom zuständigen Gasversorgungsunternehmen dazu berechtigt sind.
- Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Verhalten bei Gasgeruch



Gefahr

Austretendes Gas kann zu Explosionen führen, die schwerste Verletzungen zur Folge haben.

- Nicht rauchen! Offenes Feuer und Funkenbildung verhindern. Niemals Schalter von Licht und Elektrogeräten betätigen.
- Gasabsperrhahn schließen.
- Fenster und Türen öffnen.
- Personen aus der Gefahrenzone entfernen.
- Gas- und Elektroversorgungsunternehmen und Fachbetrieb von außerhalb des Gebäudes benachrichtigen.
- Stromversorgung zum Gebäude von sicherer Stelle (außerhalb des Gebäudes) unterbrechen lassen.

Verhalten bei Abgasgeruch



Gefahr

Abgase können zu lebensbedrohenden Vergiftungen führen.

- Heizungsanlage abschalten.
- Aufstellort belüften.
- Türen in Wohnräumen schließen.

Verhalten bei Brand



Bei Feuer besteht Verbrennungs- und Explosionsgefahr.

- Heizungsanlage abschalten.
- Absperrventile in den Brennstoffleitungen schließen.
- Benutzen Sie einen gepr
 üften Feuerlöscher der Brandklassen ABC.

Bedingungen an den Heizungsraum

Achtung

Unzulässige Umgebungsbedingungen können Schäden an der Heizungsanlage verursachen und einen sicheren Betrieb gefährden.

- Umgebungstemperaturen größer 0 °C und kleiner 35 °C gewährleisten.
- Luftverunreinigungen durch Halogenkohlenwasserstoffe (z.B. enthalten in Farben, Lösungs- und Reinigungsmitteln) und starken Staubanfall (z.B. durch Schleifarbeiten) vermeiden.
- Dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit (z.B. durch permanente Wäschetrocknung) vermeiden.
- Vorhandene Zuluftöffnungen nicht verschließen.

Für Ihre Sicherheit (Fortsetzung)

Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile

Achtung

Komponenten, die nicht mit der Heizungsanlage geprüft wurden, können Schäden an der Heizungsanlage hervorrufen oder deren Funktionen beeinträchtigen.

Anbau bzw. Austausch ausschließlich durch den Fachbetrieb vornehmen lassen.

Inh	naltsverzeichnis		
1.	Zuerst informieren	Erstinbetriebnahme	. 6
		Ihre Regelung ist voreingestellt	6
		Fachbegriffe	. 6
		hpps zum Energiesparen	. 1
2.	Über die Bedienung	Bedienelemente	. 8
		 Regelung öffnen 	8
		Bedieneinheit	. 8
		Menü	. 9
		■ Dasis-Meriu = Erweitertes Menü	. 9
		Wie Sie bedienen	. 10
3.	Ein- und Ausschalten	Heizkreisregelung einschalten	. 12
		Heizkreisregelung ausschalten	. 12
		 Mill Flosischulzüberwachung Ohne Frostschulzüberwachung (Außerbetriebnahme) 	. IZ 12
			12
4.	Raumbeheizung	Erforderliche Einstellungen (Raumbeheizung)	14
		Heizkreis auswählen	. 14
		Raumtemperatur einstellen	. 15
		Raumtemperatur für normalen Heizbetrieb einstellen	15
		 Raumtemperatur für reduzierten Heizbetrieb einstellen (Nachtab- sonkung) 	15
		Retriehsprogramm zur Raumbeheizung einstellen	15
		Zeitprogramm zur Raumbeheizung einstellen	15
		Heizkennlinie ändern	16
		Raumbeheizung ausschalten	17
5	Komfort- und Energiespar-	Komfortfunktion Partybetrieh" wählen	18
0.	funktionen	Energiesparfunktion "Sparbetrieb" wählen	18
		Energiesparfunktion "Ferienprogramm" wählen	19
6	Warmwaaarbaraitung	Erforderlighe Einstellungen (Marmurgegerhereitung)	20
0.	Wailliwasserbereitung	Warmwassertemperatur einstellen	20
		Betriebsprogramm zur Warmwasserbereitung einstellen	20
		Zeitprogramm zur Warmwasserbereitung einstellen	20
		 Heizungsanlage mit Zirkulationspumpe 	. 21
		Warmwasserbereitung ausschalten	. 22
7	Waitara Finstellungan	Kontrast im Display einstellen	23
1.	Weitere Einstellungen	Helligkeit der Display einstellen	23
		Name für die Heizkreise eingeben	. 23
		Basis-Menü ändern	. 24
		Uhrzeit und Datum einstellen	. 24
		Sprache einstellen	24
		Temperatureinheit (°C/°F) einstellen	. 24
		Werkseitige Einstellung wieder herstellen	24
8.	Abfragen	Informationen abfragen	. 25
	-	Störungsmeldung abfragen	25
9.	Was ist zu tun?	Räume zu kalt	. 27
		Räume zu warm	. 27
		Kein warmes Wasser	28
		Warmwasser zu heiß	28
		" <u>∧</u> " blinkt und "Störung" wird angezeigt	28
		"Bedienung gesperrt" wird angezeigt	. 28
		"Externe Autschaltung" wird angezeigt	29

10.	Instandhaltung		30
11.	Anhang	Menü-Übersicht Erweitertes Menü Abfragemöglichkeiten im erweiterten Menü Begriffserklärungen	31 31 31 32
12.	Stichwortverzeichnis		36

Erstinbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme und Anpassung der Regelung an die örtlichen und baulichen Gegebenheiten sowie die Einweisung in die Bedienung müssen von Ihrem Heizungsfachbetrieb vorgenommen werden.

Ihre Regelung ist voreingestellt

Die Regelung ist werkseitig auf "Heizen und Warmwasser" eingestellt.

Raumbeheizung

- Zwischen 6.00 und 22.00 Uhr werden die Räume mit 20 °C "Raumtemperatur Soll" beheizt (normaler Heizbetrieb).
- Zwischen 22.00 und 6.00 Uhr werden die Räume mit 3 °C "Red.Raumtemp. Soll" beheizt (reduzierter Heizbetrieb, Frostschutz).
- Ihr Heizungsfachbetrieb kann bei der Erstinbetriebnahme weitere Einstellungen für Sie vornehmen.
 Sie können alle Einstellungen jederzeit individuell nach Ihren Wünschen ändern (siehe Kapitel "Raumbeheizung").

Warmwasserbereitung

- Nur, falls der Warmwasser-Speicher an die Regelung angeschlossen ist.
- Zwischen **5.30 und 22.00 Uhr** wird das Trinkwasser auf 50 °C **"Warmwassertemp. Soll"** erwärmt. Eine evtl. vorhandene Zirkulationspumpe ist eingeschaltet.
- Zwischen 22.00 und 5.30 Uhr wird der Warmwasser-Speicher nicht nachgeheizt. Eine evtl. vorhandene Zirkulationspumpe ist ausgeschaltet.
- Ihr Heizungsfachbetrieb kann bei der Erstinbetriebnahme weitere Einstellungen für Sie vornehmen.
 Sie können alle Einstellungen jederzeit individuell nach Ihren Wünschen ändern (siehe Kapitel "Warmwasserbereitung").

Fachbegriffe

Zum besseren Verständnis der Funktionen Ihrer Regelung finden Sie im Anhang das Kapitel "Begriffserklärungen" (siehe Seite 32).

Winter-/Sommerzeitumstellung

Diese Umstellung erfolgt automatisch.

Uhrzeit und Datum

 Wochentag und Uhrzeit wurden von Ihrem Heizungsfachbetrieb bei der Erstinbetriebnahme eingestellt.

Stromausfall

Bei Stromausfall bleiben alle Daten erhalten.

Tipps zum Energiesparen

Nutzen Sie die Einstellmöglichkeiten der Regelung und der Fernbedienung (falls vorhanden):

- Überheizen Sie Ihre Räume nicht, jedes Grad Raumtemperatur weniger spart bis zu 6% Heizkosten.
 Stellen Sie Ihre Raumtemperatur nicht höher als 20 °C (siehe Seite 15).
- Stellen Sie die Warmwassertemperatur nicht zu hoch ein (siehe Seite 20).
- Aktivieren Sie die Zirkulationspumpe nur für die Zeiten, in denen Warmwasser entnommen wird. Stellen Sie dafür das Zeitprogramm ein (siehe Seite 21).
- Wählen Sie das Betriebsprogramm, welches Ihre momentane Anforderung erfüllt:
 - Für kurzfristige Abwesenheiten (z.B. Einkaufsbummel) wählen Sie den "Sparbetrieb" (siehe Seite 18).
 Solange der Sparbetrieb eingeschaltet ist, wird die

Solange der Sparbetrieb eingeschaltet ist, wird die Raumtemperatur reduziert.

- Falls Sie verreisen, stellen Sie das "Ferienprogramm" ein (siehe Seite 19).
 Solange das Ferienprogramm eingeschaltet ist, wird die Raumtemperatur reduziert und die Warmwasserbereitung ist ausgeschaltet.
- Im Sommer, falls Sie keine Räume beheizen möchten, aber Warmwasser benötigen, stellen Sie das Betriebsprogramm "Nur Warmwasser" ein (siehe Seite 20).

In Verbindung mit einer Solaranlage:

Werkseitig ist der Beginn für die Warmwasserbereitung auf 5.30 Uhr eingestellt. An sonnigen Tagen wird der Speicher-Wasserwärmer ausreichend durch die Solaranlage aufgeheizt, so dass am folgenden Morgen die Warmwassertemperatur noch hoch genug ist. Den Beginn für die Warmwasserbereitung können Sie z.B auf 10.00 Uhr programmieren.

 Falls Sie für lange Zeit weder Räume beheizen möchten noch Warmwasser benötigen, stellen Sie das Betriebsprogramm "Abschaltbetrieb" ein (siehe Seite 12).

Für weitere Energiesparfunktionen der Regelung wenden Sie sich bitte an Ihren Heizungsfachbetrieb.

Weitere Empfehlungen:

- Richtiges Lüften.
- Fenster kurzzeitig ganz öffnen und dabei die Thermostatventile schließen
- Rollläden (falls vorhanden) bei einbrechender Dunkelheit schließen.
- Thermostatventile richtig einstellen.
- Heizkörper und Thermostatventile nicht zustellen.
- Kontrollierter Verbrauch von Warmwasser: Ein Duschbad erfordert in der Regel weniger Energie als ein Vollbad.

Bedienelemente

Alle Einstellungen für die Heizkreise können Sie zentral an der Bedieneinheit der Regelung vornehmen. Falls in Ihren Räumen Fernbedienungen installiert sind, können Sie die Einstellungen auch an den Fernbedienungen vornehmen.

Regelung öffnen



Abb. 1

(A) Abdeckklappe

Bedieneinheit



Abb. 2

- Sie gelangen einen Schritt im Menü zurück oder ᠫ Sie brechen eine begonnene Einstellung ab.
- Cursor-Tasten ٩Ô٢
- Sie blättern im Menü oder stellen Werte ein. OK Sie bestätigen Ihre Auswahl oder speichern eine
- vorgenommene Einstellung.

Menü "Hilfe"

Sie erhalten in Form einer Kurzanleitung Erläuterungen zu den Bedienelementen und den Hinweis auf die Heizkreisauswahl (siehe Seite 14).



Bedienungsanleitung Fernbedienung

Die Bedieneinheit befindet sich hinter der Abdeckklappe. Auf der Rückseite der Abdeckklappe finden Sie eine Kurz-Bedienungsanleitung. Zum Öffnen ziehen Sie die Abdeckklappe an der oberen Kante nach vorn.

Sie rufen das Menü "Hilfe" (siehe folgendes ? Kapitel) oder zusätzliche Informationen auf. Sie rufen das erweiterte Menü auf.

So rufen Sie die Kurzanleitung auf:

- Displayschoner ist aktiv (siehe Seite 10): Drücken Sie die Taste ?.
- Sie befinden sich irgendwo im Menü: Drücken Sie 🛨 so oft, bis das Basis-Menü erscheint (siehe folgendes Kapitel). Drücken Sie die Taste ?.

Menü

Ihnen stehen zwei Bedien-Ebenen zur Verfügung, das "Basis-Menü" und das "Erweiterte Menü".

Basis-Menü

So rufen Sie das Basis-Menü auf:

- Displayschoner ist aktiv (siehe Seite 10): Drücken Sie die Taste OK.
- Sie befinden sich irgendwo im Menü: Drücken Sie die Taste so oft, bis das Basis-Menü erscheint.



Abb. 3

- B Aktuelle Außentemperatur
- © Raumtemperatur-Sollwert
- D Nur bei mehr als einem Heizkreis: Heizkreis, der für die Bedienung im Basis-Menü ausgewählt ist (siehe Kapitel "Basis-Menü ändern" auf Seite 24)

Raumtemperatur-Sollwert einstellen

Drücken Sie folgende Tasten:

▲/▼ für den gewünschten Wert.OK zur Bestätigung.

Betriebsprogramm einstellen

Drücken Sie folgende Tasten:

▶/◄ für das gewünschte Betriebsprogramm.OK zur Bestätigung.

Betriebsprogramme:

o Abschaltbetrieb mit Frostschutzüberwachung

Nur Warmwasser

Heizen und Warmwasser

Hinweis

Die Einstellungen für den angezeigten Heizkreis können Sie auch im **erweiterten Menü** vornehmen. Die Einstellungen für evtl. weitere angeschlossene Heizkreise können Sie **nur** im erweiterten Menü vornehmen. Im Basis-Menü können Sie die am häufigsten benutzten Einstellungen für den in der Kopfzeile angezeigten Heizkreis vornehmen und abfragen:

- Raumtemperatur-Sollwert
- Betriebsprogramm

Symbole im Display

Die Symbole erscheinen nicht ständig, sondern abhängig von der Anlagenausführung und vom Betriebszustand.

Betriebsprogramm

- Abschaltbetrieb mit Frostschutzüberwachung
- Nur Warmwasser
- Heizen und Warmwasser

Anzeigen

- HK1 (2, 3) Falls 2 oder 3 Heizkreise vorhanden sind: Für die Anzeige im Basis-Menü ausgewählter Heizkreis. Änderung siehe Seite 24.
- Frostschutzüberwachung
- Raumbeheizung mit normaler Temperatur
- Raumbeheizung mit reduzierter Temperatur
- Y Partybetrieb aktiv

Menü (Fortsetzung)

- Sparbetrieb aktiv
- In Verbindung mit Solaranlage:
 Solarkreispumpe läuft

Erweitertes Menü

So rufen Sie das erweiterte Menü auf:

- Displayschoner ist aktiv (siehe Seite 10): Drücken Sie nacheinander die Tasten OK und <u>=</u>:
- Sie befinden sich irgendwo im Menü: Drücken Sie die Taste :

Hinweis

Ihr Heizungsfachbetrieb kann die Bedienung für das erweiterte Menü sperren. In diesem Fall können Sie **nur** Störungsmeldungen abfragen.

E Weiter mit OK

Abb. 4

(E) Dialogzeile

Wie Sie bedienen

Falls Sie einige Minuten lang keine Einstellungen an der Bedieneinheit vorgenommen haben, wird der **Dis-playschoner** aktiv. Die Helligkeit der Displaybeleuchtung wird reduziert.



Abb. 5

- B Aktuelle Außentemperatur
- © Raumtemperatur-Sollwert
- Drücken Sie die Taste OK. Sie gelangen in das Basis-Menü (siehe Seite 9).

Meldungen

▲ Störungsmeldung

Im erweiterten Menü können Sie Einstellungen aus dem **seltener benötigten** Funktionsumfang der Regelung vornehmen und abfragen, z.B. Zeitprogramme und Ferienprogramm einstellen. Die Menü-Übersicht finden Sie auf Seite 31.

 Drücken Sie die Taste E: Sie gelangen in das erweiterte Menü (siehe Seite 10). Der gewählte Menüpunkt ist weiß hinterlegt.

5581 673

Wie Sie bedienen (Fortsetzung)

In der Dialogzeile E (siehe Abbildung auf Seite 10) erhalten Sie die erforderlichen Handlungsanweisungen.

In der folgenden Abbildung ist am Beispiel für die Einstellung des Raumtemperatur-Sollwerts die Vorgehensweise für Einstellungen mit verschiedenen Dialogzeilen dargestellt.



Abb. 6

Heizkreisregelung einschalten

Bedienelemente bei geöffneter Abdeckklappe

Abdeckklappe siehe Seite 8.



Abb. 7

- (A) Betriebsanzeige (grün)
- (B) Störungsanzeige (rot)
- 1. Schalten Sie die Netzspannung ein, z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter.
- © Netzschalter
- D Sicherung
- 2. Schalten Sie den Netzschalter (siehe Abbildung) ein.

Nach kurzer Zeit erscheint im Display das Basis-Menü (siehe Seite 9) und die grüne Betriebsanzeige leuchtet. Ihre Heizkreisregelung und, falls vorhanden, auch die Fernbedienungen sind nun betriebsbereit.

Heizkreisregelung ausschalten

Mit Frostschutzüberwachung

Wählen Sie für **jeden** Heizkreis das Betriebsprogramm "Abschaltbetrieb".

- Keine Raumbeheizung.
- Keine Warmwasserbereitung.
- Frostschutz der Räume und des Warmwasser-Speichers ist aktiv.

Für den Heizkreis, der in der Kopfzeile angezeigt wird

Basis-Menü

- 1. ▶/◀ für das Betriebsprogramm
- "Abschaltbetrieb" (Frostschutzüberwachung).
- 2. OK zur Bestätigung.

Für die anderen Heizkreise

Erweitertes Menü

- 1. 🚍
- 2. "Heizung"

- 3. Wählen Sie ggf. den Heizkreis aus (siehe Seite 14).
- 4. "Betriebsprogramm"
- 5. "Abschaltbetrieb" (Frostschutzüberwachung)

Hinweis

Damit sich die Umwälzpumpen nicht festsetzen, werden sie automatisch alle 24 Stunden kurz eingeschaltet.

Betriebsprogramm "Abschaltbetrieb" beenden

Wählen Sie ein anderes Betriebsprogramm.

Ohne Frostschutzüberwachung (Außerbetriebnahme)

1. Schalten Sie den Netzschalter (siehe Seite 12) aus.

Heizkreisregelung ausschalten (Fortsetzung)

- Schalten Sie die Heizkreisregelung spannungsfrei; z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter.
- Bei zu erwartenden Außentemperaturen unter 3 °C ergreifen Sie bitte geeignete Maßnahmen zum Frostschutz der Räume und des Warmwasser-Speichers. Setzen Sie sich ggf. mit Ihrem Heizungsfachbetrieb in Verbindung.

Hinweis bei längerer Außerbetriebnahme

- Da die Umwälzpumpen nicht mit Spannung versorgt werden, können sie sich festsetzen.
- Es kann erforderlich sein, dass Sie Datum und Uhrzeit erneut einstellen müssen (siehe Seite 24).

Erforderliche Einstellungen (Raumbeheizung)

Falls Sie Raumbeheizung wünschen, überprüfen Sie folgende Punkte:

- Haben Sie den Heizkreis ausgewählt? Einstellung siehe folgendes Kapitel.
- Haben Sie die gewünschte Raumtemperatur eingestellt?

Einstellung siehe Seite 15.

Haben Sie das richtige Betriebsprogramm eingestellt?

Einstellung siehe Seite 15.

Haben Sie das gewünschte Zeitprogramm eingestellt?

Einstellung siehe Seite 15.

Hinweis

Ihr Heizungsfachbetrieb kann z.B. für Ihren Neubau oder Anbau zur Estrichtrocknung die **"Estrichfunktion"** aktivieren. Ihre Einstellungen für die Raumbeheizung sind für die Dauer der Estrichtrocknung ohne Wirkung. Nähere Erläuterung siehe Kapitel "Begriffserklärungen" im Anhang.

Im erweiterten Menü können Sie unter **"Information"** das eingestellte Betriebsprogramm abfragen (siehe Kapitel "Informationen abfragen" Gruppe **"Heizkreis…**").

Heizkreis auswählen

Die Beheizung aller Räume kann ggf. auf mehrere Heizkreise aufgeteilt sein.

Mehrere Heizkreise:

Wählen Sie für alle Einstellungen zur Raumbeheizung **zuerst** den Heizkreis aus, für den Sie eine Änderung vornehmen möchten.

 Nur ein Heizkreis: Diese Auswahlmöglichkeit ist nicht vorhanden.

Beispiel:

- "Heizkreis 1" ist der Heizkreis für Büroräume im Erdgeschoss.
- "Heizkreis 2" ist der Heizkreis für Büroräume im Obergeschoss 1.

Die Heizkreise sind werkseitig mit **"Heizkreis 1"** (HK1), **"Heizkreis 2"** (HK2) und **"Heizkreis 3"** (HK3) bezeichnet.

Falls Sie oder Ihr Heizungsfachbetrieb die Heizkreise umbenannt haben, z.B. in "Erdgeschoss" o.Ä., wird dieser Name anstelle **"Heizkreis …"** angezeigt (siehe Seite 23).



Abb. 9

Hinweis

Änderung der Anzeige des Heizkreises im Basis-Menü siehe Seite 24. Erweitertes Menü

- 1. **==:** 2. **"Heizung"**
 - Menü Heizung Warmwasser Solarenergie Information Weiter mit OK

Abb. 8

3. ▶/◀ für den gewünschten Heizkreis.

Raumtemperatur einstellen

Raumtemperatur für normalen Heizbetrieb einstellen

Werkseitige Einstellung: 20 °C

Für den Heizkreis, der in der Kopfzeile angezeigt wird

Gehen Sie wie auf Seite 9 beschrieben vor.

Für die anderen Heizkreise

Erweitertes Menü 1. **=:** 2. **"Heizung"**

Raumtemperatur für reduzierten Heizbetrieb einstellen (Nachtabsenkung)

Werkseitige Einstellung: 3 °C

Erweitertes Menü

- 1. 🚍
- 2. "Heizung"
- 3. Wählen Sie ggf. den Heizkreis aus (siehe Seite 14).
- 4. "Red.Raumtemp. Soll"
- 5. Stellen Sie den gewünschten Wert ein.

Betriebsprogramm zur Raumbeheizung einstellen

Werkseitige Einstellung: "Heizen und Warmwasser"

Für den Heizkreis, der in der Kopfzeile angezeigt wird

Gehen Sie wie auf Seite 9 beschrieben vor.

Für die anderen Heizkreise

Erweitertes Menü

1. 🔳

2. "Heizung"

3. Wählen Sie ggf. den Heizkreis aus (siehe Seite 14).

Die Räume werden mit dieser Temperatur beheizt: • Zwischen den Zeitphasen für den normalen Heizbe-

4. "Betriebsprogramm"

trieb (siehe Seite 15).

Im Ferienprogramm (siehe Seite 19).

- 5. "Heizen und Warmwasser"
- Die Räume des gewählten Heizkreises werden nach den Vorgaben für die Raumtemperatur und des Zeitprogramms beheizt.
- Das Warmwasser wird nach den Vorgaben für den Warmwassertemperatur-Sollwert und des Zeitprogramms nachgeheizt (siehe Kapitel "Warmwasserbereitung").

Zeitprogramm zur Raumbeheizung einstellen

- Das Zeitprogramm für die Raumbeheizung setzt sich aus Zeitphasen zusammen. Werkseitig ist eine Zeitphase von 6.00 bis 22.00 Uhr für alle Wochentage eingestellt.
- Das Zeitprogramm können Sie individuell einstellen, für jeden Wochentag gleich oder unterschiedlich: Sie können für den normalen Heizbetrieb 4 Zeitphasen pro Tag wählen. Für jede Zeitphase stellen Sie den Anfangszeitpunkt und den Endzeitpunkt ein. Zwischen diesen Zeitphasen werden die Räume mit der reduzierten Raumtemperatur beheizt (siehe Kapitel "Raumtemperatur für reduzierten Heizbetrieb einstellen").

- Bitte beachten Sie bei der Einstellung, dass Ihre Heizungsanlage einige Zeit benötigt, um die Räume auf die gewünschte Temperatur aufzuheizen.
- Im erweiterten Menü können Sie unter "Information" das aktuelle Zeitprogramm abfragen (siehe Kapitel "Informationen abfragen" Gruppe "Heizkreis …").

Erweitertes Menü:

- 1. 📑
- 2. "Heizung"
- 3. Wählen Sie ggf. den Heizkreis aus.
- 4. "Zeitprogramm Heizung"

- 3. Wählen Sie ggf. den Heizkreis aus (siehe Seite 14).
- 4. "Raumtemperatur Soll"
- 5. Stellen Sie den gewünschten Wert ein.

Raumbeheizung

Zeitprogramm zur Raumbeheizung einstellen (Fortsetzung)

- 5. Wählen Sie den Wochenabschnitt oder Wochentag.
- 6. Wählen Sie die Zeitphase 1, 2, 3 oder 4 aus.
- Stellen Sie Anfangs- und Endzeitpunkt der jeweiligen Zeitphase ein.
- 8. Drücken Sie 🛨 zum Verlassen des Menüs.

Hinweis

Falls Sie die Einstellung einer Zeitphase vorzeitig abbrechen möchten, drücken Sie **5** so oft, bis die gewünschte Anzeige erscheint.

Dargestelltes Beispiel:

- Zeitprogramm f
 ür Montag bis Freitag ("Mo-Fr")
- Zeitphase 1: Von 5.00 bis 8.30 Uhr
- Zeitphase 2: Von 16.30 bis 23.00 Uhr



Beispiel:

Sie möchten außer Montag für alle Wochentage das gleiche Zeitprogramm einstellen: Wählen Sie den Zeitabschnitt "**Montag–Sonntag**" und stellen Sie das Zeitprogramm ein. Wählen Sie anschließend "**Montag**" und stellen Sie

Zeitphase löschen

dafür das Zeitprogramm ein.

Stellen Sie für den Endzeitpunkt die gleiche Uhrzeit ein wie für den Anfangszeitpunkt. Im Display erscheint für die gewählte Zeitphase "- - : - -".

Heizung	Mo-Fr	HK1
 0 2 4 6 8	3 10 12 14 16	18 20 22 24
2:	: O	Normal
3:	: O	Normal
Übernehr	nen mit	OK
Abb 11		

Abb. 11

Heizkennlinie ändern

Das Heizverhalten Ihrer Anlage wird von der Neigung und dem Niveau der gewählten **Heizkennlinie** beeinflusst. Weitere Angaben zur Heizkennlinie finden Sie unter "Begriffserklärungen" auf Seite 33.

Werkseitige Einstellung:

- Neigung: 1,4
- Niveau der Heizkennlinie: 0
- Normale Raumtemperatur (Sollwert): 20 °C
- Reduzierte Raumtemperatur (Sollwert): 3 °C

Erweitertes Menü:

- 1. 🚍
- 2. "Heizung"
- 3. Wählen Sie ggf. den Heizkreis aus (siehe Seite 14).
- 4. "Heizkennlinie"
- 5. "Neigung" oder "Niveau" *Hinweis*

Sie erhalten Tipps, wann und wie Sie Neigung und Niveau der Heizkennlinie ändern, indem Sie die Taste ? drücken.

6. Stellen Sie den gewünschten Wert ein.

Beispiel:

Neigung der Heizkennlinie auf 1,5 ändern. Ein Diagramm zeigt Ihnen anschaulich die Veränderung der Heizkennlinie, sobald Sie den Wert für die Neigung oder das Niveau ändern.

Heizkennlinie	HK1
100°C 23°C 41°C 55°C 68°C 68°C 0 -10 -20 Neigung	81°C -30 1,5
Ändern mit	\$



In Abhängigkeit von verschiedenen Außentemperaturen (dargestellt auf der waagerechten Achse) werden die zugeordneten Vorlauf-Solltemperaturen für den Heizkreis weiß hinterlegt angegeben.

Raumbeheizung ausschalten

Für den Heizkreis, der in der Kopfzeile angezeigt wird

Basis-Menü

- 1. ▶/◀ für das Betriebsprogramm "Nur Warmwasser" (Sommerbetrieb, keine Raum
 - beheizung)

oder

"Abschaltbetrieb" (Frostschutzüberwachung)

2. OK zur Bestätigung.

Für die anderen Heizkreise

Erweitertes Menü

- 1. 🚍
- 2. "Heizung"
- 3. Wählen Sie ggf. den Heizkreis aus (siehe Seite 14).
- 4. "Betriebsprogramm"
- 5. **"Nur Warmwasser"** (Sommerbetrieb, keine Raumbeheizung)

oder

"Abschaltbetrieb" (Frostschutzüberwachung)

Komfortfunktion "Partybetrieb" wählen

Mit dieser Funktion können Sie die Raumtemperatur für einige Stunden ändern, z.B. falls Gäste abends länger bleiben. Bereits vorgenommene Regelungseinstellungen müssen Sie dabei nicht verändern. Das Warmwasser wird in dieser Funktion auf die eingestellte Solltemperatur nachgeheizt.

Erweitertes Menü

- 1. 🚍
- 2. "Heizung"
- Wählen Sie ggf. den Heizkreis aus (siehe Seite 14).
- 4. "Partybetrieb"



- Abb. 13
- 5. Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur während des Partybetriebs ein.



Abb. 14

Energiesparfunktion "Sparbetrieb" wählen

Um Energie zu sparen, können Sie die Raumtemperatur während des normalen Heizbetriebs absenken. Z.B. falls Sie die Wohnung für einige Stunden verlassen.

Erweitertes Menü

- 1. 🚍
- 2. "Heizung"
- 3. Wählen Sie ggf. den Heizkreis aus (siehe Seite 14).
- 4. "Sparbetrieb"

Heizkreis 1	♦HK1
Partybetrieb	
Sparbetrieb	
Raumtemperatur Soll	
Red. Raumtemp. Soll	
Weiter mit	OK
Abb 16	

Abb. 16

Anzeige im Basis-Menü



Hinweis

Die Anzeige des eingestellten Raumtemperatur-Sollwerts ändert sich nicht.

- Die Räume werden mit der gewünschten Temperatur beheizt.
- Das Warmwasser wird auf die eingestellte Solltemperatur nachgeheizt.
- Die Zirkulationspumpe (falls vorhanden) wird eingeschaltet.

Partybetrieb beenden

- Automatisch beim Umschalten auf normalen Heizbetrieb entsprechend dem Zeitprogramm. oder
- Stellen Sie im erweiterten Menü den "Partybetrieb" auf "Aus".

Anzeige im Basis-Menü



Hinweis

Die Anzeige des eingestellten Raumtemperatur-Sollwerts ändert sich nicht.

Energiesparfunktion "Sparbetrieb" wählen (Fortsetzung)

Sparbetrieb beenden

- Automatisch beim Umschalten auf reduzierten Heizbetrieb entsprechend dem Zeitprogramm. oder
- Stellen Sie im erweiterten Menü den "Sparbetrieb" auf "Aus".

Energiesparfunktion "Ferienprogramm" wählen

Um Energie zu sparen, z.B. bei längerer Abwesenheit im Urlaub, können Sie das **"Ferienprogramm"** aktivieren.

Hinweis

Die Regelung ist so eingestellt, dass das Ferienprogramm für **alle** Heizkreise gilt. Falls Sie eine Änderung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Heizungsfachbetrieb.

Das Ferienprogramm hat folgende Auswirkung auf die Heizkreise und die Warmwasserbereitung:

Raumbeheizung:

 Für Heizkreise im Betriebsprogramm "Heizen und Warmwasser":

In diesen Heizkreisen werden die Räume mit der eingestellten reduzierten Raumtemperatur beheizt (siehe Seite 15).

 Für Heizkreise im Betriebsprogramm "Nur Warmwasser":

Keine Raumbeheizung in diesen Heizkreisen. Frostschutzüberwachung aktiv.

Warmwasserbereitung:

Die Warmwasserbereitung ist ausgeschaltet, der Frostschutz für den Warmwasser-Speicher ist aktiv.

Das Ferienprogramm startet um 0.00 Uhr des auf den Abreisetag folgenden Tages und endet um 0.00 Uhr des Rückreisetages. D.h. am Abreise- und Rückreisetag ist das für diese Tage eingestellte Zeitprogramm aktiv (siehe Seite 15).

Erweitertes Menü:

- 1. 🚍
- 2. "Heizung"

3. "Ferienprogramm"

Heizkreis 1	∢HK1 ►
Betriebsprogramm	
Zeitprogramm Heizung	
Ferienprogramm	
Heizkennlinie	
Weiter mit	OK
Abb. 18	

4. Stellen Sie den gewünschten Abreise- und Rückreisetag ein.

Ferienprogramm	HK1
Abreisetag:	
Datum	Di 21.12.2010
Rückreisetag:	
Datum	Mi 22.12.2010
Wählen mit	\$
Abb 19	

Abb. 19

Anzeige im Basis-Menü

Das aktive Ferienprogramm wird **nicht** im Basis-Menü angezeigt.

Anzeige im erweiterten Menü

Im erweiterten Menü können Sie unter **"Information"** das eingestellte Ferienprogramm abfragen (siehe Kapitel "Informationen abfragen" Gruppe **"Heiz-kreis..."**).

Ferienprogramm abbrechen oder löschen

Erweitertes Menü

- 1. 🚍
- 2. "Heizung"
- 3. "Ferienprogramm"
- 4. "Programm löschen"

Erforderliche Einstellungen (Warmwasserbereitung)

Falls Sie Warmwasserbereitung wünschen, überprüfen Sie folgende Punkte:

- Haben Sie die gewünschte Warmwassertemperatur eingestellt?
- Einstellung siehe folgendes Kapitel.
- Haben Sie das richtige Betriebsprogramm eingestellt?
 Einstellung siehe Seite 20.
- Warmwassertemperatur einstellen

Erweitertes Menü

- 1. 🚍
- 2. "Warmwasser"

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Menü	
Heizung	
Warmwasser	I.
Solarenergie	
Information	
Weiter mit	ОК
Abb. 20	

 Haben Sie das gewünschte Zeitprogramm eingestellt?
 Einstellung siehe Seite 20.

Hinweis

Die Regelung ist so eingestellt, dass die Warmwasserbereitung für **alle** Heizkreise gilt. Falls Sie eine Änderung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Heizungsfachbetrieb.

- 3. "Warmwassertemp. Soll"
- 4. Stellen Sie den gewünschten Wert ein.

Betriebsprogramm zur Warmwasserbereitung einstellen

Erweitertes Menü

- 1. 🗮
- 2. "Heizung"
- 3. Wählen Sie ggf. den Heizkreis aus (siehe Seite 14).
- 4. "Betriebsprogramm"
- 5. "Heizen und Warmwasser" (mit Raumbeheizung) oder

"Nur Warmwasser" (Sommerbetrieb, keine Raumbeheizung)

Zeitprogramm zur Warmwasserbereitung einstellen

- Das Zeitprogramm für die Warmwasserbereitung setzt sich aus Zeitphasen zusammen. Werkseitig ist eine Zeitphase von 5.30 bis 22.00 Uhr für alle Wochentage eingestellt.
- Werkseitig ist für die Warmwasserbereitung Automatikbetrieb eingestellt. D.h., während des normalen Heizbetriebs wird das Warmwasser auf die Solltemperatur nachgeheizt. Damit Ihnen gleich zu Beginn des normalen Heizbetriebs warmes Wasser zur Verfügung steht, beginnt die Zeitphase für die Warmwasserbereitung automatisch eine halbe Stunde früher als die Zeitphase für den normalen Heizbetrieb.
- Falls Sie keinen Automatikbetrieb wünschen, können Sie für die Warmwasserbereitung individuell bis zu 4 Zeitphasen pro Tag wählen, für jeden Wochentag gleich oder unterschiedlich. Für jede Zeitphase stellen Sie den Anfangszeitpunkt und den Endzeitpunkt ein.
- Bitte beachten Sie bei der Einstellung, dass Ihre Heizungsanlage einige Zeit benötigt, um das Warmwasser auf die gewünschte Temperatur aufzuheizen.
- Im "Erweiterten Menü" können Sie unter "Information" das aktuelle Zeitprogramm abfragen (siehe Kapitel "Informationen abfragen" Gruppe "Warmwasser").

Zeitprogramm zur Warmwasserbereitung einstellen (Fortsetzung)

Erweitertes Menü:

- 1. 📰
- 2. "Warmwasser"
- 3. "Zeitprog.Warmwasser"
- 4. "Individuell"
- 5. Wählen Sie den Wochenabschnitt oder Wochentag.
- 6. Wählen Sie die Zeitphase 1, 2, 3 oder 4 aus.
- 7. Stellen Sie Anfangs- und Endzeitpunkt der jeweiligen Zeitphase ein.
- 8. Drücken Sie 🛨 zum Verlassen des Menüs.

Hinweis

Falls Sie die Einstellung einer Zeitphase vorzeitig abbrechen möchten, drücken Sie **5** so oft, bis die gewünschte Anzeige erscheint.

Dargestelltes Beispiel:

- Zeitprogramm f
 ür Montag bis Freitag ("Mo-Fr")
- Zeitphase 1:
- Von 4.30 bis 6.30 Uhr
- Zeitphase 2:

Von 15.30 bis 20.30 Uhr



Beispiel:

Sie möchten außer Montag für alle Wochentage das gleiche Zeitprogramm einstellen:

Wählen Sie den Zeitabschnitt "Montag–Sonntag" und stellen Sie das Zeitprogramm ein.

Wählen Sie anschließend "Montag" und stellen dafür das Zeitprogramm ein.

Heizungsanlage mit Zirkulationspumpe

Weitere Informationen zur Zirkulationspumpe finden Sie im Kapitel "Begriffserklärungen".

Zeitphase löschen

Stellen Sie für den Endzeitpunkt die gleiche Uhrzeit ein wie für den Anfangszeitpunkt. Im Display erscheint für die gewählte Zeitphase "- - : - -".

Warmwasser Mo-Fr	HK1
0 2 4 6 8 10 12 14 16	18 20 22 24
2 🕘	Ein
3 🕑	
Übernehmen mit	ОК
Abb 22	

Abb. 22

Einmalige Warmwasserbereitung außerhalb des Zeitprogramms

Hinweis

Mindestens für einen Heizkreis Ihrer Anlage muss das Betriebsprogramm **"Heizen und Warmwasser**" oder **"Nur Warmwasser**" eingestellt sein.

Erweitertes Menü

- 1. 🚍
- 2. "Heizung"
- 3. "Partybetrieb"
- "Partybetrieb" wieder mit "Aus" deaktivieren, damit nicht unbeabsichtigt Raumbeheizung mit normaler Raumtemperatur erfolgt.

- Werkseitig ist f
 ür das Zeitprogramm f
 ür die Zirkulationspumpe Automatikbetrieb eingestellt. D.h. die Zirkulationspumpe ist parallel zum Zeitprogramm f
 ür die Warmwasserbereitung eingeschaltet.
- Falls Sie keinen Automatikbetrieb wünschen, können Sie für die Zirkulationspumpe individuell bis zu 4 Zeitphasen pro Tag wählen, für jeden Wochentag gleich oder unterschiedlich. Für jede Zeitphase stellen Sie den Anfangszeitpunkt und den Endzeitpunkt ein.
- Im Menü "Information" können Sie das aktuelle Zeitprogramm abfragen (siehe Kapitel "Informationen abfragen" Gruppe "Warmwasser").

Zeitprogramm zur Warmwasserbereitung einstellen (Fortsetzung)

Hinweis

Die Aktivierung der Zirkulationspumpe ist nur in den Zeiten sinnvoll, in denen Warmwasser entnommen wird.

Erweitertes Menü:

- 1. 🚍
- 2. "Warmwasser"
- 3. "Zeitprog.Zirkulation"
- 4. "Individuell"
- 5. Wählen Sie den Wochenabschnitt oder Wochentag.
- 6. Wählen Sie die Zeitphase 1, 2, 3 oder 4 aus.
- 7. Stellen Sie Anfangs- und Endzeitpunkt der jeweiligen Zeitphase ein.
- 8. Drücken Sie 🛨 zum Verlassen des Menüs.

Hinweis

Falls Sie die Einstellung einer Zeitphase vorzeitig abbrechen möchten, drücken Sie **5** so oft, bis die gewünschte Anzeige erscheint.

Warmwasserbereitung ausschalten

Sie möchten weder Trinkwasser erwärmen noch die Räume beheizen.

Für den Heizkreis, der in der Kopfzeile angezeigt wird

Basis-Menü

- ▶/◄ für das Betriebsprogramm "Abschaltbetrieb" (Frostschutzüberwachung).
- 2. OK zur Bestätigung.

Für die anderen Heizkreise

Erweitertes Menü

- 1. 🚍
- 2. Wählen Sie ggf. den Heizkreis aus (siehe Seite 14).
- 3. "Heizung"
- 4. "Betriebsprogramm"
- 5. "Abschaltbetrieb" (Frostschutzüberwachung)

Sie möchten kein Trinkwasser erwärmen, aber die Räume beheizen.

Erweitertes Menü

- 1. 📰
- 2. Wählen Sie ggf. den Heizkreis aus (siehe Seite 14).
- 3. "Heizung"
- 4. "Betriebsprogramm"
- 5. "Heizen und Warmwasser"
- 6. 🕁 bis zum Menü.
- 7. "Warmwasser"
- 8. "Warmwassertemp. Soll"
- 9. Stellen Sie 10 °C ein.

Zeitphase löschen

Stellen Sie für den Endzeitpunkt die gleiche Uhrzeit ein wie für den Anfangszeitpunkt. Im Display erscheint für die gewählte Zeitphase "- - : - -".

Zirkulation	Mo-Fr	HK1
0 2 4 6 8	10 12 14 16	18 20 22 24
2:	····· ()	
<u>ت،</u>		
Ubernehm	nen mit	OK

Abb. 23

Kontrast im Display einstellen

Erweitertes Menü

1. 🚍

2. "Einstellungen"

3. "Kontrast"

4. Stellen Sie den gewünschten Kontrast ein.

Helligkeit der Displaybeleuchtung einstellen

Sie möchten die Texte im Menü besser lesen können. Verändern Sie dafür die Helligkeit für **"Bedienung"**. Die Helligkeit für den **"Displayschoner"** können Sie ebenfalls verändern.

- 3. "Helligkeit"
- 4. "Bedienung" oder "Displayschoner"
- 5. Stellen Sie die gewünschte Helligkeit ein.

Erweitertes Menü

1. 🚍:

2. "Einstellungen"

Name für die Heizkreise eingeben

Sie können die Heizkreise 1, 2 und 3 (**"HK1"**, **"HK2"** und **"HK3"**) individuell benennen. Die Abkürzungen **"HK1"**, **"HK2"** und **"HK3"** bleiben erhalten.

Erweitertes Menü

- 1. 🔳
- 2. "Einstellungen"
- 3. "Name für Heizkreis"
- 4. "Heizkreis 1", "Heizkreis 2" oder "Heizkreis 3"
- 5. "Ändern?"
- 6. Mit **▲**/**v** wählen Sie das gewünschte Zeichen aus.
- 7. Mit ▶/◀ gelangen Sie zum nächsten Zeichen.
- Mit OK übernehmen Sie alle eingegebenen Zeichen auf einmal und verlassen gleichzeitig dieses Menü. *Hinweis*

Mit **"Zurücksetzen?"** wird der eingegebene Begriff wieder gelöscht und es erscheint wieder **"Heizkreis 1"** usw.

Beispiel:

Name für "**Heizkreis 1**": Erdgeschoss

Heizkreis 1	HK1
t	
S	
Er izkreis 1	
q	
р	
Ändern mit	\$
Abb 21	

Abb. 24



Im Menü steht für "Heizkreis 1" "Erdgeschoss".

Erdgeschoss	∢HK1)
Part	
Sparbetrieb	
Raumtemperatur Soll	
Red. Raumtemp. Soll	
Weiter mit	ОК
Abb 26	

Basis-Menü ändern

Falls mehrere Heizkreise vorhanden sind, können Sie einstellen, für welchen Heizkreis die Anzeige im Basis-Menü erfolgen soll (siehe Seite 9).

Hinweis

Falls nur ein Heizkreis vorhanden ist, ist dieses Menü nicht verfügbar. In der Kopfzeile wird **keine** Heizkreisbezeichnung "**HK...**" angezeigt.

Erweitertes Menü

- 1. 🚍
- 2. "Einstellungen"

Uhrzeit und Datum einstellen

Uhrzeit und Datum sind werkseitig eingestellt. Falls Ihre Heizungsanlage längere Zeit außer Betrieb war, kann es erforderlich sein, dass Uhrzeit und Datum eingestellt werden müssen. Erweitertes Menü

- 1. 🚍
- 2. "Einstellungen"
- 3. "Uhrzeit/Datum"

3. "Sprache"

4. Stellen Sie Uhrzeit und Datum ein.

4. Stellen Sie die gewünschte Sprache ein.

Sprache einstellen

Erweitertes Menü

1. 🚍

2. "Einstellungen"

Temperatureinheit (°C/°F) einstellen

Werkseitige Einstellung: °C

Erweitertes Menü

- 1. 🔳
- 2. "Einstellungen"

Werkseitige Einstellung wieder herstellen

Sie können alle geänderten Werte für jeden Heizkreis separat in die werkseitige Einstellung zurücksetzen.

Erweitertes Menü

- 1. 🚍
- 2. "Einstellungen"
- 3. "Grundeinstellung"
- 4. "Heizkreis 1", "Heizkreis 2" oder "Heizkreis 3"

Folgende Einstellungen und Werte werden zurückgesetzt:

- Raumtemperatur-Sollwert f
 ür normalen Heizbetrieb ("Raumtemperatur Soll")
- Raumtemperatur-Sollwert f
 ür reduzierten Heizbetrieb ("Red.Raumtemp. Soll")

- 3. "Temperatureinheit"
- Stellen Sie die Temperatureinheit "°C" oder "°F" ein.
- Betriebsprogramm ("Betriebsprogramm")
- Warmwassertemperatur-Sollwert ("Warmwassertemp. Soll")
- Zeitprogrogramm f
 ür die Raumbeheizung ("Zeitprogramm Heizung")
- Zeitprogramm f
 ür die Warmwasserbereitung ("Zeitprog.Warmwasser")
- Zeitprogramm für die Zirkulationspumpe ("Zeitprog.Zirkulation")
- Neigung ("Neigung") und Niveau ("Niveau") der Heizkennlinie

Partybetrieb, Sparbetrieb und Ferienprogramm werden gelöscht.

3. "Basis-Menü"

- 4. Wählen Sie den Heizkreis aus:
 - "Heizkreis 1" Anzeige in der Kopfzeile: "HK1" Usielungin 0"
 - "Heizkreis 2" Anzeige in der Kopfzeile: "HK2"
 "Heizkreis 3"
 - Anzeige in der Kopfzeile: "HK3"

Informationen abfragen

Je nach angeschlossenen Komponenten und vorgenommenen Einstellungen können Sie momentane Temperaturen und Betriebszustände abfragen.

Im erweiterten Menü sind die Informationen in Gruppen eingeteilt:

- "Allgemein"
- "Heizkreis 1"
- "Heizkreis 2"
- "Heizkreis 3"
- "Warmwasser"
- ∎ "Solar"
- "Daten zurücksetzen"

Hinweis

Falls die Heizkreise benannt worden sind (siehe Kapitel "Name für Heizkreis eingeben"), erscheint der Name des Heizkreises.

Detaillierte Abfragemöglichkeiten zu den einzelnen Gruppen finden Sie im Kapitel "Abfragemöglichkeiten im erweiterten Menü".

Erweitertes Menü

- 1. 🚍
- 2. "Information"
- 3. Wählen Sie die Gruppe.
- 4. Wählen Sie die gewünschte Abfrage.

Abfragen in Verbindung mit Solaranlagen

Erweitertes Menü

1. 🔳

2. "Solarenergie"

elle Tag noch nicht abgeschlossen ist.



letzten 7 Tage angezeigt.

Abb. 27

Solarenergie

Hinweis

Weitere Abfragemöglichkeiten, z.B. über die Betriebsstunden der Solarkreispumpe, finden Sie im erweiterten Menü unter **"Information"** in der Gruppe **"Solar"**.

4

In einem Diagramm wird der Solarenergieertrag der

Die blinkende Linie im Diagramm zeigt, dass der aktu-

Daten zurücksetzen

Folgende Daten können Sie auf den Wert 0 zurücksetzen:

- In Verbindung mit einer Solaranlage: Solarenergieertrag, Betriebsstunden der Solarkreispumpe und Betriebsstunden Ausgang 22.
- Alle genannten Daten gleichzeitig.

Erweitertes Menü

- 1. 🚍
- 2. "Information"
- 3. "Daten zurücksetzen"

Störungsmeldung abfragen

Falls an Ihrer Heizkreisregelung Störungen aufgetreten sind, blinkt im Display das Symbol <u>A</u> und **"Störung"** wird angezeigt. Außerdem blinkt die rote Störungsanzeige (siehe Kapitel "Heizkreisregelung einschalten").



 Mit der Taste OK können Sie die Störungsursache aufrufen.



ADD. 29

2. Mit der Taste ? können Sie Hinweise zum Verhalten der Heizungsanlage aufrufen.

Außerdem erhalten Sie Tipps, welche Maßnahmen Sie selbst ergreifen können, **bevor** Sie Ihren Heizungsfachbetrieb benachrichtigen.

Störungsmeldung abfragen (Fortsetzung)

- Notieren Sie die Störungsursache und den Störungscode rechts daneben. Im Beispiel: "Außensensor 18" und "Störung b1". Sie ermöglichen dadurch dem Heizungsfachmann eine bessere Vorbereitung und sparen ggf. zusätzliche Fahrtkosten.
- Falls Sie die Störungsmeldung quittieren möchten, folgen Sie den Anweisungen im Menü. Die Störungsmeldung wird in das Menü übernommen.

Anzeige im Basis-Menü



Anzeige im erweiterten Menü



Abb. 31

Hinweis

- Falls Sie f
 ür St
 örungsmeldungen eine Signaleinrichtung (z.B. eine Hupe) angeschlossen haben, wird diese durch Quittieren der St
 örungsmeldung ausgeschaltet.
- Falls die Störungsbehebung erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden kann, erscheint die Störungsmeldung am folgenden Tag erneut und die Signaleinrichtung wird wieder eingeschaltet.

Quittierte Störungsmeldung aufrufen

Erweitertes Menü

- 1. 🚍
- 2. "Störung"

Räume zu kalt

Ursache	Behebung
Die Heizungsanlage oder die Heizkreisregelung ist aus- geschaltet.	 Schalten Sie den Netzschalter ein (siehe Abbildung auf Seite 12). Schalten Sie den Hauptschalter, falls vorhanden (außerhalb des Heizraumes) ein. Schalten Sie die Sicherung in der Stromkreisvertei- lung (Haussicherung) ein.
Regelung oder Fernbedienung ist falsch eingestellt.	 Prüfen und korrigieren Sie ggf. die Einstellungen: "Heizen und Warmwasser" muss eingestellt sein (siehe Seite 15) Raumtemperatur (siehe Seite 15) Uhrzeit (siehe Seite 24) Zeitprogramm (siehe Seite 15) Prüfen Sie die Einstellungen an der Fernbedienung (falls vorhanden). Separate Bedienungsanleitung
Nur bei Betrieb mit Warmwasserbereitung: Vorrang der Warmwasserbereitung ist aktiv.	Warten Sie ab, bis der Warmwasser-Speicher aufgeheizt ist.
Estrichfunktion zur Estrichtrocknung ist aktiviert.	Warten Sie, bis der Zeitraum für die Estrichtrocknung abgelaufen ist.
"Störung" wird im Display angezeigt und die rote Stö- rungsanzeige blinkt.	Fragen Sie die Art der Störung ab, notieren Sie den Störungscode und quittieren Sie die Meldung (siehe Seite 26). Benachrichtigen Sie ggf. Ihren Heizungsfach- betrieb.
Mischer-Motor defekt.	Stellen Sie den Mischer manuell ein.

Räume zu warm

Ursache	Behebung
Regelung oder Fernbedienung ist falsch eingestellt.	 Prüfen und korrigieren Sie ggf. die Einstellungen: Raumtemperatur (siehe Seite 15) Uhrzeit (siehe Seite 24) Zeitprogramm (siehe Seite 15) Prüfen Sie die Einstellungen an der Fernbedienung (falls vorhanden). Separate Bedienungsanleitung
"Störung" wird im Display angezeigt und die rote Stö- rungsanzeige blinkt.	Fragen Sie die Art der Störung ab, notieren Sie den Störungscode und quittieren Sie die Meldung (siehe Seite 26). Benachrichtigen Sie ggf. Ihren Heizungsfach- betrieb.
Mischer-Motor defekt.	Stellen Sie den Mischer manuell ein.

Kein warmes Wasser

Ursache	Behebung
Die Heizungsanlage oder die Heizkreisregelung ist aus- geschaltet.	 Schalten Sie den Netzschalter (siehe Abbildung auf Seite 12) ein. Schalten Sie den Hauptschalter, falls vorhanden (außerhalb des Heizraumes) ein. Schalten Sie die Sicherung in der Stromkreisvertei- lung (Haussicherung) einschalten.
Regelung oder Fernbedienung ist falsch eingestellt.	 Prüfen und korrigieren Sie ggf. die Einstellungen: Warmwasserbereitung muss freigegeben sein (siehe Seite 20) Warmwassertemperatur (siehe Seite 20) Zeitprogramm (siehe Seite 20) Uhrzeit (siehe Seite 24) Prüfen Sie die Einstellungen an der Fernbedienung (falls vorhanden). Separate Bedienungsanleitung
" Störung " wird im Display angezeigt und die rote Stö- rungsanzeige blinkt.	Fragen Sie die Art der Störung ab, notieren Sie den Störungscode und quittieren Sie die Meldung (siehe Seite 26). Benachrichtigen Sie ggf. Ihren Heizungsfach- betrieb.

Warmwasser zu heiß

Ursache	Behebung
Die Regelung ist falsch eingestellt.	Prüfen und korrigieren Sie ggf. die Warmwassertemperatur (siehe Seite 20)
Die Warmwasserbereitung erfolgt durch die Solaran- lage.	Prüfen und korrigieren Sie ggf. die Einstellungen an der Solarregelung.
	Separate Bedienungsanleitung

" $\underline{\mathbb{A}}$ " blinkt und "Störung" wird angezeigt

Ursache	Behebung
Störung an der Heizkreisregelung.	Gehen Sie wie auf Seite 25 beschrieben vor.

"Bedienung gesperrt" wird angezeigt

Ursache	Behebung
Die Bedienung wurde von Ihrem Heizungsfachbetrieb gesperrt.	Ihr Heizungsfachbetrieb kann die Sperrung aufheben.

"Externe Aufschaltung" wird angezeigt

Ursache	Behebung
Das Betriebsprogramm, das an der Regelung einge- stellt ist, wurde durch ein externes Schaltgerät, z.B. Er- weiterung EA1, umgeschaltet.	Eine Behebung ist nicht erforderlich.

"Externes Programm" wird angezeigt

Ursache	Behebung
Das Betriebsprogramm, das an der Regelung einge- stellt ist, wurde durch die Kommunikations-Schnittstelle Vitocom umgeschaltet.	Sie können das Betriebsprogramm ändern.

Instandhaltung

Reinigung

Die Geräte können Sie mit einem handelsüblichen Haushaltsreiniger (kein Scheuermittel) reinigen. Die Oberfläche der Bedieneinheit können Sie mit beiliegendem Mikrofasertuch reinigen.

Inspektion und Wartung

Die Inspektion und Wartung einer Heizungsanlage sind durch die Energieeinsparverordnung und die Normen DIN 4755, DVGW-TRGI 2008 und DIN 1988-8 vorgeschrieben.

Die regelmäßige Wartung gewährleistet einen störungsfreien, energiesparenden, umweltschonenden und sicheren Heizbetrieb. Spätestens alle 2 Jahre muss Ihre Heizungsanlage von einem autorisierten Heizungsfachbetrieb gewartet werden. Dazu schließen Sie am besten mit Ihrem Heizungsfachbetrieb einen Inspektions- und Wartungsvertrag ab.

Heizkessel

Mit zunehmender Verschmutzung des Heizkessels steigt die Abgastemperatur und damit auch der Energieverlust. Deshalb soll jeder Heizkessel jährlich gereinigt werden.

Warmwasser-Speicher (falls vorhanden)

Die DIN 1988-8 und EN 806 schreiben vor, dass spätestens zwei Jahre nach Inbetriebnahme und dann bei Bedarf eine Wartung oder Reinigung durchzuführen ist.

Die Innenreinigung des Warmwasser-Speichers einschließlich der Trinkwasseranschlüsse darf nur von einem anerkannten Heizungsfachbetrieb vorgenommen werden.

Falls sich im Kaltwasserzulauf des Warmwasser-Speichers ein Gerät zur Wasserbehandlung befindet, z.B. eine Schleuse oder Impfeinrichtung, muss die Füllung rechtzeitig erneuert werden. Bitte beachten Sie dazu die Angaben des Herstellers.

Zusätzlich bei Vitocell 100:

Zur Prüfung der Verzehranode empfehlen wir eine jährliche Funktionsprüfung durch den Heizungsfachbetrieb.

Die Funktionsprüfung der Anode kann ohne Betriebsunterbrechung erfolgen. Der Heizungsfachbetrieb misst den Schutzstrom mit einem Anoden-Prüfgerät.

Sicherheitsventil (Warmwasser-Speicher)

Die Betriebsbereitschaft des Sicherheitsventils ist halbjährlich vom Betreiber oder vom Heizungsfachbetrieb durch Anlüften zu prüfen (siehe Anleitung des Ventilherstellers). Es besteht die Gefahr der Verschmutzung am Ventilsitz.

Trinkwasserfilter (falls vorhanden)

Aus hygienischen Gründen wie folgt vorgehen:

- Bei nicht rückspülbaren Filtern alle 6 Monate den Filtereinsatz erneuern (Sichtkontrolle alle 2 Monate).
- Bei rückspülbaren Filtern alle 2 Monate rückspülen.

Beschädigte Anschlussleitungen

Falls Anschlussleitungen des Geräts oder des extern verbauten elektrischen Zubehörs beschädigt sind, müssen diese durch besondere Anschlussleitungen ersetzt werden. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Leitungen verwenden. Benachrichtigen Sie dazu Ihren Heizungsfachbetrieb.

Menü-Übersicht

Erweitertes Menü



Abb. 32

Abfragemöglichkeiten im erweiterten Menü

Hinweis

Je nach Ausstattung Ihrer Heizungsanlage sind nicht alle der aufgeführten Abfragen möglich. Für die mit ▶ gekennzeichneten Informationen, können Sie detailliertere Angaben abfragen.

Allgemein
"Außentempei
Zubringorpur

"Außentemperatur"
"Zubringerpumpe"
"Sammelstörmeldung"
"Teilnehmer-Nr."
"Eingänge Erw. EA1" ⊾
"Uhrzeit"
"Datum"
"Funkuhrensignal"

Menü-Übersicht (Fortsetzung)

Heizkreis 1, 2, 3 (HK1, HK2, HK3)	Warmwasser
"Betriebsprogramm" ►	"Zeitprogr.Warmwasser" ▶
"Estrichfunktion"	"Zeitprogr.Zirkulation"►
"Externe Aufschaltung"	"Warmwassertemp."
 "Ferienprogramm" 	oder
 "Externes Programm" 	In Verbindung mit 2 Speichertemperatursensoren:
Partybetrieb"	"WW-Temp. oben"
 "Sparberneb Heizen und Warmwasser" 	"WW-Temp. unten"
 "Nur Warmwasser" 	"Speicherladepumpe"
 "Abschaltbetrieb" 	"Zirkulationspumpe"
"Betriebsstatus:" ►	
"Normaler Heizbetrieb"	Solar
"Reduzierter Betrieb"	"Kollektortemp."
"Abschaltbetrieb"	"Warmwasser-Solar"
"Zeitprogramm" ►	"Solarkreispumpe" (Betriebsstunden)
"Raumtemperatur Soll"	"Solarenergie Histogr." ⊾
"Raumtemperatur"	"Solarenergie"
"Red.Raumtemp. Soll"	"Solarkreispumpe" (Ein/Aus)
"Ext.Raumtemp. Soll"	oder
"Partytemp. Soll"	"Drehzahl Solarpumpe"
"Neigung"	"Heizunterdr.WW"
"Niveau"	"SM1 Ausgang 22" (Ein/Aus)
"Heizkreispumpe"	"SM1 Ausgang 22" (Betriebsstunden)
"Mischer"	"Sensor 7"
"Vorlauftemperatur"	"Sensor 10"
"Rücklauftemp." Nur für Heizkreis 1.	
"Ferienprogramm" ⊾	

Begriffserklärungen

Absenkbetrieb (reduzierter Heizbetrieb)

Siehe "Reduzierter Heizbetrieb".

Betriebsprogramm

Mit dem Betriebsprogramm legen Sie fest, ob Sie Ihre Räume beheizen und Trinkwasser erwärmen oder nur Trinkwasser erwärmen. Oder ob Sie Ihre Heizung mit Frostschutzüberwachung ausschalten. Sie können folgende Betriebsprogramme wählen:

- "Heizen und Warmwasser"
 Die Räume werden beheizt, das Trinkwasser wird erwärmt (Winterbetrieb).
- "Nur Warmwasser"
 Das Trinkwasser wird erwärmt, keine Raumbeheizung (Sommerbetrieb).

"Abschaltbetrieb"

Frostschutz des Heizkessels und des Warmwasser-Speichers ist aktiv, keine Raumbeheizung, keine Warmwasserbereitung.

Begriffserklärungen (Fortsetzung)

Hinweis

Ein Betriebsprogramm zur Raumbeheizung ohne Warmwasserbereitung steht nicht zur Auswahl. Falls Räume beheizt werden sollen, wird in der Regel auch warmes Wasser benötigt (Winterbetrieb). Falls Sie dennoch nur heizen möchten, wählen Sie das Betriebsprogramm **"Heizen und Warmwasser"** und stellen Sie die Warmwassertemperatur auf 10 °C (siehe Kapitel "Warmwassertemperatur einstellen"). Dadurch erwärmen Sie nicht unnötig Trinkwasser, der Frostschutz des Warmwasser-Speichers ist jedoch gewährleistet.

Betriebsstatus

Im Betriebsprogramm **"Heizen und Warmwasser"** wechselt der Betriebsstatus "normaler Heizbetrieb" (siehe Seite 34) in den Betriebsstatus "reduzierter Heizbetrieb" (siehe Seite 34) und umgekehrt. Die Zeitpunkte für den Wechsel des Betriebsstatus legen Sie bei der Einstellung des Zeitprogramms fest.

Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer

Baugruppe (Zubehör) zur Regelung eines Heizkreises mit Mischer. Siehe "Mischer".

Estrichfunktion

Ihr Heizungsfachbetrieb kann z.B. für Ihren Neubau oder Anbau zur Bautrocknung die **"Estrichfunktion"** aktivieren. Mit der Estrichfunktion wird Ihr Estrich nach einem fest vorgegebenen Zeitprogramm (Temperatur-Zeit-Profil) baustoffgerecht getrocknet. Die Estrichfunktion wirkt auf die Heizkreise mit Mischer:

- Alle Räume werden entsprechend des Temperatur-Zeit-Profils beheizt.
- Ihre Einstellungen für die Raumbeheizung sind für die Dauer der Bautrocknung ohne Wirkung.
- Warmwasserbereitung erfolgt (Vorrangschaltung ist jedoch aufgehoben).

Heizkennlinie

Heizkennlinien stellen den Zusammenhang zwischen Außentemperatur, Raumtemperatur (Sollwert) und Kesselwasser- bzw. (Heizkreis-)Vorlauftemperatur dar. Je niedriger die Außentemperatur, desto höher die Kesselwassertemperatur bzw. Heizkreis- Vorlauftemperatur.

Um bei jeder Außentemperatur genügend Wärme bei minimalem Brennstoffverbrauch sicherzustellen, müssen die Gegebenheiten Ihres Gebäudes und Ihrer Heizungsanlage berücksichtigt werden. Dafür wird von Ihrem Heizungsfachbetrieb die Heizkennlinie eingestellt.

Hinweis

Falls in Ihrer Heizungsanlage Heizkreise mit Mischer vorhanden sind, ist die Vorlauftemperatur für den Heizkreis ohne Mischer um eine eingestellte Differenz höher als die Vorlauftemperatur für die Heizkreise mit Mischer.

Die dargestellten Heizkennlinien gelten bei folgenden Einstellungen:

- Niveau der Heizkennlinie = 0
- Normale Raumtemperatur (Sollwert) = 20 °C



Anhang

Begriffserklärungen (Fortsetzung)

Beispiel:

Für Außentemperatur –14°C:

- A Fußbodenheizung, Neigung 0,2 bis 0,8
- B Niedertemperaturheizung, Neigung 0,8 bis 1,6
- © Heizungsanlage mit Kesselwassertemperatur über 75 °C, Neigung 1,6 bis 2,0

Werkseitig sind die Neigung = 1,4 und das Niveau = 0 eingestellt.



A Neigung ändern:

Die Steilheit der Heizkennlinie ändert sich.

B Niveau ändern: Die Heizkennlinien werden parallel in senkrechter Richtung verschoben.

Heizkreis

Ein Heizkreis ist ein geschlossener Kreislauf zwischen Heizkessel und Heizkörpern, in dem das Heizungswasser fließt.

In einer Heizungsanlage können mehrere Heizkreise vorhanden sein. Z.B. ein Heizkreis für die von Ihnen bewohnten Räume und ein Heizkreis für die Räume einer Einliegerwohnung.

Heizkreispumpe

Umwälzpumpe für die Umwälzung des Heizwassers im Heizkreis.

Isttemperatur

Aktuelle Temperatur zum Zeitpunkt der Abfrage; z.B. Warmwassertemperatur-Istwert.

Mischer

Ein Mischer mischt das im Heizkessel erwärmte Wasser mit dem aus dem Heizkreis zurückfließenden abgekühlten Wasser. Das so bedarfsgerecht temperierte Wasser wird mit der Heizkreispumpe in den Heizkreis gefördert. Die Regelung passt über den Mischer die Heizkreisvorlauftemperatur den verschiedenen Bedingungen an, z.B. veränderte Außentemperatur.

Nachtabsenkung

Siehe "Reduzierter Heizbetrieb".

Normaler Heizbetrieb

Für die Zeiträume, in denen Sie tagsüber zu Hause sind, beheizen Sie Ihre Räume im normalen Heizbetrieb. Die Zeiträume legen Sie mit dem Zeitprogramm für die Raumbeheizung fest. In diesen Zeiträumen werden Ihre Räume mit der normalen Raumtemperatur beheizt.

Normale Raumtemperatur

Für die Zeiträume, in denen Sie tagsüber zu Hause sind, stellen Sie die normale Raumtemperatur ein (siehe Kapitel "Raumtemperatur einstellen").

Raumluftabhängiger Betrieb

Die Verbrennungsluft wird aus dem Raum angesaugt, in dem der Heizkessel aufgestellt ist.

Raumluftunabhängiger Betrieb

Die Verbrennungsluft wird von außerhalb des Gebäudes angesaugt.

Reduzierter Heizbetrieb

Für die Zeiträume Ihrer Abwesenheit oder Nachtruhe beheizen Sie Ihre Räume im reduzierten Heizbetrieb (Absenkbetrieb). Die Zeiträume legen Sie mit dem Zeitprogramm für die Raumbeheizung fest. In diesen Zeiträumen werden Ihre Räume mit der reduzierten Raumtemperatur beheizt.

Reduzierte Raumtemperatur

Für die Zeiträume Ihrer Abwesenheit oder Nachtruhe stellen Sie die reduzierte Raumtemperatur ein (siehe Kapitel "Raumtemperatur einstellen"). Siehe auch "Reduzierter Heizbetrieb".

Sicherheitsventil

Sicherheitseinrichtung, die von Ihrem Heizungsfachbetrieb in die Kaltwasserleitung eingebaut werden muss. Das Sicherheitsventil öffnet automatisch, damit der Druck im Warmwasser-Speicher nicht zu hoch wird.

Solarkreispumpe

In Verbindung mit Solaranlagen. Die Solarkreispumpe befördert das abgekühlte Wärmeträgermedium aus dem Wärmetauscher des Warmwasser-Speichers in die Kollektoren.

Begriffserklärungen (Fortsetzung)

Solltemperatur

Vorgegebene Temperatur, die erreicht werden soll; z.B. Warmwassertemperatur-Sollwert.

Sommerbetrieb

Betriebsprogramm **"Nur Warmwasser"**. In der wärmeren Jahreszeit, d.h. wenn die Räume nicht beheizt werden müssen, können Sie den Heizbetrieb ausschalten. Der Heizkessel bleibt zur Warmwasserbereitung in Betrieb.

Speicherladepumpe

Umwälzpumpe zur Erwärmung des Trinkwassers im Warmwasser-Speicher.

Trinkwasserfilter

Gerät, das dem Trinkwasser Feststoffe entzieht. Der Trinkwasserfilter ist in die Kaltwasserleitung vor dem Eingang in den Warmwasser-Speicher oder dem Durchlauferhitzer eingebaut.

Witterungsgeführter Betrieb

Im witterungsgeführten Betrieb wird die Heizungsvorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt. Dadurch wird nicht mehr Wärme erzeugt, als benötigt wird, um die Räume mit der von Ihnen eingestellten Raum-Solltemperatur zu beheizen. Die Außentemperatur wird von einem im Außenbereich des Gebäudes angebrachten Sensor erfasst und an die Regelung übertragen.

Zirkulationspumpe

Die Zirkulationspumpe pumpt das Warmwasser in eine Ringleitung zwischen Warmwasser-Speicher und Zapfstellen (z.B. Wasserhahn). Dadurch steht Ihnen an der Zapfstelle sehr schnell warmes Wasser zur Verfügung.

Stichwortverzeichnis

A ^ hfra

Abfrage	
- Betriebszustände	25
- Informationen	25
- Solaranlage	.25
- Störungsmeldung	.25
- Temperaturen	.25
Abschaltbetrieb 12, 17, 22,	32
Absenkbetrieb	34
Anzeigeelemente	9
Ausschalten	
- Ferienprogramm	.19
- Heizkreisregelung	12
- Heizkreisregelung mit Frostschutzüberwachung	12
- Heizkreisregelung ohne Frostschutzüberwachung.	12
- Komfortfunktion	.18
- Raumbeheizung	.17
– Sparbetrieb	.19
– Warmwasserbereitung	22
Außerbetriebnahme	12

В

D	
Basis-Menü	9
Basis-Menü ändern	24
Bautrocknung	14
Bedieneinheit	8
Bedienelemente	
Bedienung	8
– Ablauf.	
– Menü	9
Bedienung gesperrt	10, 28, 29
Bedienvorgang	
Beenden	
- Ferienprogramm	19
- Sparbetrieb	19
- Warmwasserbereitung	22
Begriffserklärungen	
Betriebsprogramm	
- Abschaltbetrieb	9
- Begriffserklärung	
- Heizen und Warmwasser	9
- Nur Warmwasser	9
- Raumbeheizung	9, 15
- Warmwasserbereitung	20, 35
Betriebsstatus	33
Betriebsstunden zurücksetzen	25
Betriebszustände abfragen	
Brennstoffverbrauch zurücksetzen	25

D

Daten zurücksetzen	
Datum	6, 24
Displaybeleuchtung	
Displayschoner	10

E Finschalte

Einschalten	
- Abschaltbetrieb	12, 17
- Energiesparfunktion	19
- Energiesparfunktion (Sparbetrieb)	
- Frostschutzüberwachung	12
- Heizkreisregelung	12
- Komfortfunktion (Partybetrieb)	18
- Raumbeheizung	9, 14
- Sommerbetrieb	17
- Warmwasserbereitung	
Einstellungen	
– für Raumbeheizung	9, 14
- für Warmwasserbereitung	20
Energie sparen	
- Ferienprogramm	19
- Sparbetrieb	18
– Tipps	7
Erstinbetriebnahme	6
Erweitertes Menü	10
Erweiterungssatz	33
Estrichfunktion	14, 33

F

Ferienprogramm	
– abbrechen	
- einschalten	
– löschen	19
Fernbedienung	8
Fertigstellungsanzeige	6
Frostschutzüberwachung	6, 9, 12, 17, 22

G

Glossar	
Grundeinstellung	24

Н

Heißes Wasser	28
Heizbetrieb	
- einstellen	9, 15
- normaler	15, 34
- reduzierter	15, 34
Heizen ohne Warmwasserbereitung	
Heizen und Warmwasser	6
Heizkennlinie	
- einstellen	
– Erläuterung	33
Heizkreis, Erläuterung	34
Heizkreis auswählen	14
Heizkreisbeschriftung	23
Heizkreis mit Mischer	
Heizkreispumpe	34
Heizkreisregelung	
- ausschalten	12
- einschalten	12
Heizverhalten des Heizkessels ändern	
Heizzeiten	15
Helligkeit einstellen	23
Hilfe	8

5581 673

Stichwortverzeichnis (Fortsetzung)

I

Inbetriebnahme	6, 12 25
Inspektion	30
Instandhaltung	30
Ist-Temperatur	
– Begriffserklärung	34
Ist-Temperatur abfragen	25

κ

27
28
23

M Menü

Menu	
- Basis-Menü	9
– Erweitertes Menü	10
– Hilfe	8
- Struktur	31
- Wo Sie bedienen	9
Mischer	34

Ν

Nachtabsenkung	34
Nachttemperatur (reduzierte Raumtemperatur)	6
Name für die Heizkreise	23
Neigung	16, 33
Niveau	16, 33
Normale Raumtemperatur (Tagtemperatur)6,	9, 15
Normaler Heizbetrieb	15, 34
Nur Heizen	22

Ρ

Partybetrieb	
- beenden	
- einschalten	
Programme einstellen	
- für Raumbeheizung	15
- für Warmwasserbereitung	
- für Zirkulationspumpe	21
Pumpe	
– Heizkreis	34
- Solarkreis	
- Speicher	
- Zirkulation	35

R

5581 673

Raumbeheizung	9
– ausschalten	17
- Betriebsprogramm	9, 15
- einschalten	9, 14
– Erforderliche Einstellungen	14
– Heizkreis auswählen	14
- Raumtemperatur	9, 15
- Werkseinstellung	6
– Zeitphase löschen	
- Zeitprogramm	15
Räume zu kalt	

Räume zu warm		27
Raumluftabhängiger Betrieb		34
Raumluftunabhängiger Betrieb		34
Raumtemperatur einstellen		
– für normalen Heizbetrieb		15
– für reduzierten Heizbetrieb		15
Reduzierte Raumtemperatur	15.	34
Reduzierter Heizbetrieb	6,	34
Reinigung		30
Reinigungshinweise		30
Reset		24
S		
Sicherheitsventil		34
Solarenergie		25
Solarkreispumpe		34
Soll-Temperatur		35
Sommerbetrieb1	7, 32,	35
Sommerzeitumstellung		6
Sparbetrieb		
– beenden		19
 – einschalten 		18
Speicherladepumpe		35
Sperren der Bedienung		10
Sprache einstellen		24
Störungen beheben		27
Störungsanzeige	10,	28
Störungsmeldung		
– abfragen		25
– aufrufen		26
– quittieren		25
Stromausfall		6
Symbole im Display		9

Т

Tagtemperatur (normale Raumtemperatur)	6, 9
	0
Temperatur	
– abfragen	25
- Ist-Temperatur	
- normale Raumtemperatur	9, 15
- reduzierte Raumtemperatur	15
- Soll-Temperatur	35
- Warmwasser	
Temperatureinheit	
Trinkwasserfilter	35

U

Uhrzeit	6, 24
– Heizzeiten	15
- Warmwasserbereitung	20
- Zirkulationspumpe	21

V

Voreinstellung ab	Werk	6
-------------------	------	---

Stichwortverzeichnis (Fortsetzung)

w

Warme Räume	27
Warmwasserbereitung	6
- ausschalten	22
- Betriebsprogramm	20
- einschalten	20
- Erforderliche Einstellungen	20
- Warmwassertemperatur	20
- Werkseinstellung	6
- Zeitprogramm	20
- Zeitprogramm Zirkulationspumpe	21
Warmwasserbereitung außerhalb des Zeitpro-	
gramms	21
Warmwassertemperatur einstellen	20
Wartung	30
Wartungsvertrag	30
Wasser zu heiß	28
Wasser zu kalt	28
Weitere Einstellungen	24
Werkseinstellung	6
Werkseitige Einstellung wieder herstellen	24
Wie Sie bedienen	10
Winter-/Sommerzeitumstellung	6
Winterbetrieb	32

Winterzeitumstellung	6
Witterungsgeführter Betrieb	35
Wo Sie bedienen	8

Z Zeitpha

Zeitphase	
- Raumbeheizung, einstellen	15
– Raumbeheizung, löschen	16
- Warmwasserbereitung, einstellen	20
- Warmwasserbereitung, löschen	21
- Zirkulationspumpe, einstellen	21
– Zirkulationspumpe, löschen	22
Zeitprogramm	
– für Raumbeheizung	6
- für Warmwasserbereitung	6
– für Zirkulationspumpe	6
- Raumbeheizung einstellen	15
- Warmwasserbereitung einstellen	20
- Zirkulationspumpe einstellen	21
Zirkulationspumpe	35
– Zeitphase löschen	22
– Zeitprogramm	21

Ihr Ansprechpartner

Für Rückfragen oder Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Ihrer Heizungsanlage wenden Sie sich bitte an Ihren Heizungsfachbetrieb. Heizungsfachbetriebe in Ihrer Nähe finden Sie z.B. unter www.viessmann.de im Internet.