Montage- und Serviceanleitung für die Fachkraft



Vitotrol 350-C

Fernbedienung und Kaskadenregler

Gültigkeitshinweise siehe letzte Seite

VITOTROL 350-C



Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise



Gefahr

Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.

Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte. Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

- Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen.

Zu beachtende Vorschriften

- Nationale Installationsvorschriften
- Gesetzliche Vorschriften zur Unfallverhütung
- Gesetzliche Vorschriften zum Umweltschutz
- Berufsgenossenschaftliche Bestimmungen
- Einschlägige Sicherheitsbestimmungen der DIN, EN, DVGW und VDE
 - (A) ÖNORM, EN und ÖVE
 - CH SEV, SUVA, SVTI und SWKI

Sicherheitshinweise für Arbeiten an der Anlage

Arbeiten an der Anlage

- Anlage spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und auf Spannungsfreiheit kontrollieren.
- Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.

Gefahr

Heiße Oberflächen können Verbrennungen zur Folge haben.

- Gerät vor Wartungs- und Servicearbeiten ausschalten und abkühlen lassen.
- Heiße Oberflächen an Heizkessel, Brenner, Abgassystem und Verrohrung nicht berühren.

Achtung

Durch elektrostatische Entladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden. Vor den Arbeiten geerdete Objekte, z. B. Heizungs- oder Wasserrohre berühren, um die statische Aufladung abzuleiten.

Instandsetzungsarbeiten

- Achtung
- Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Defekte Bauteile müssen durch Viessmann Originalteile ersetzt werden.

Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile

Achtung

Ersatz- und Verschleißteile, die nicht mit der Anlage geprüft wurden, können die Funktion beeinträchtigen. Der Einbau nicht zugelassener Komponenten sowie nicht genehmigte Änderungen und Umbauten können die Sicherheit beeinträchtigen und die Gewährleistung einschränken.

Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

I

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

Sicherheitshinweise für den Betrieb der Anlage

Verhalten bei Abgasgeruch

Gefahr

Abgase können zu lebensbedrohenden Vergiftungen führen.

- Heizungsanlage außer Betrieb nehmen.
- Aufstellort belüften.
- Türen zu Wohnräumen schließen, um eine Verbreitung der Abgase zu vermeiden.

Verhalten bei Wasseraustritt aus dem Gerät

\wedge

Gefahr

Bei Wasseraustritt aus dem Gerät besteht die Gefahr eines Stromschlags. Heizungsanlage an der externen Trennvorrich-

tung ausschalten (z. B. Sicherungskasten, Hausstromverteilung).

Abgasanlagen und Verbrennungsluft

Sicherstellen, dass Abgasanlagen frei sind und nicht verschlossen werden können, z. B. durch Kondenswasser-Ansammlungen oder äußere Einflüsse. Ausreichende Versorgung mit Verbrennungsluft gewährleisten.

Anlagenbetreiber einweisen, dass nachträgliche Änderungen an den baulichen Gegebenheiten nicht zulässig sind (z. B. Leitungsverlegung, Verkleidungen oder Trennwände).



Gefahr

Undichte oder verstopfte Abgasanlagen oder unzureichende Zufuhr der Verbrennungsluft verursachen lebensbedrohliche Vergiftungen durch Kohlenmonoxid im Abgas. Ordnungsgemäße Funktion der Abgasanlage sicherstellen. Öffnungen für Verbrennungsluftzu-

fuhr dürfen nicht verschließbar sein.

Abluftgeräte

Bei Betrieb von Geräten mit Abluftführung ins Freie (Dunstabzugshauben, Abluftgeräte, Klimageräte) kann durch die Absaugung ein Unterdruck entstehen. Bei gleichzeitigem Betrieb des Heizkessels kann es zum Rückstrom von Abgasen kommen.



Gefahr

Gleichzeitiger Betrieb des Heizkessels mit Geräten mit Abluftführung ins Freie kann durch Rückstrom von Abgasen lebensbedrohende Vergiftungen zur Folge haben.

Verriegelungsschaltung einbauen oder durch geeignete Maßnahmen für ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft sorgen.

Inhaltsverzeichnis

1. Information		Entsorgung der Verpackung	6 6
		Bestimmungsgemäße Verwendung	6
		Produktinformation	7
2.	Montagevorbereitung		8
3.	Montageablauf	Vitotrol 350-C montieren	9
	-	Vitotrol 350-C elektrisch anschließen	9
		Anschluss-Schema Vitoligno 200-S, 300-C, 300-H	10
		Anschluss-Schema Vitoligno 250-S	11
		Anschluss-Schema Reglermodule	11
		Bedienteil einbauen	13
		Bedienteil ausbauen	13
4.	Inbetriebnahme	Inbetriebnahmesequenz	14
		Sprache einstellen	14
		CAN-Module definieren	14
		Anlagenvariante ohne Reglermodul	14
		Anlagenvariante mit Reglermodul	15
		Reglermodule konfigurieren (falls vorhanden)	15
		Grundanzeige konfigurieren	16
		Grundanzeige der Bedieneinheit	17
5	Codierungen	Codierebenen	19
0.	eealorangen	Erweitere Einstellungen" aufrufen	19
		Übersicht Erweiterte Einstellungen"	19
		Finstellungen Allgemein	20
		 Aktorentest 	20
		 Passwort ändern 	21
		Grundeinstellungen	21
		Konfiguration Regelkreise	21
		■ Warmwasser	26
		■ Fernleitung	27
		 Einstellungen Kaskade 	28
		 Einstellungen Beschickung Kaskade 	29
		 Kessel Umschalteinheit 	30
		Kessel Umschalteinheit und Austragungsschnecke	31
		Kessel Umschalteinheit und externe Beschickung	32
		Kessel Umschalteinheit und Sonden Umschalteinheit	33
		Kessel Schnecken und Silo Austragungsschnecke	34
		Kessel Schnecken und Zwischenschnecke und Silo mit Austra-	
		aunasschnecke	35
		Kessel Schnecken und 2 Silo mit Austragungsschnecken	36
		Kessel Schnecken und AH-Siloaustragung (Schnecke und Rühr-	
		werk)	37
6.	Diagnose	Aktorentest	38
7.	Störungsbehebung	Störungsanzeige aufrufen	39
	gg	Störungscodes	39
		 Hinweis zu Störungscodes 	39
		Tabelle Störungscodes	39
		Störungsmeldung guittieren	46
		Quittierte Störungsmeldung aufrufen	46
2	Tochnische Daton		17
0.	ICCIIIISCIIC DALCII		41
9.	Anhang	Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung	48

5695244

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

10.	Stichwortverzeichnis	 49

Entsorgung der Verpackung

Verpackungsabfälle gemäß den gesetzlichen Festlegungen der Verwertung zuführen.

- **DE:** Nutzen Sie das von Viessmann organisierte Entsorgungssystem.
- AT: Nutzen Sie das gesetzliche Entsorgungssystem ARA (Altstoff Recycling Austria AG, Lizenznummer 5766).
- CH: Verpackungsabfälle werden vom Heizungs-/ Lüftungsfachbetrieb entsorgt.

Symbole

Symbol	Bedeutung		
A	Verweis auf anderes Dokument mit weiter- führenden Informationen		
1.	Arbeitsschritt in Abbildungen: Die Nummerierung entspricht der Reihen- folge des Arbeitsablaufs.		
!	Warnung vor Sach- und Umweltschäden		
4	Spannungsführender Bereich		
0	Besonders beachten.		
)	 Bauteil muss hörbar einrasten. oder Akustisches Signal 		
*	 Neues Bauteil einsetzen. oder In Verbindung mit einem Werkzeug: Oberfläche reinigen. 		
	Bauteil fachgerecht entsorgen.		
X	Bauteil in geeigneten Sammelstellen abge- ben. Bauteil nicht im Hausmüll entsorgen.		

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf bestimmungsgemäß nur in geschlossenen Heizsystemen gemäß EN 12828 unter Berücksichtigung der zugehörigen Montage-, Service- und Bedienungsanleitungen installiert und betrieben werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung (Fortsetzung)

Je nach Ausführung kann das Gerät ausschließlich für folgende Zwecke verwendet werden:

- Raumbeheizung
- Trinkwassererwärmung
- Kaskadenregelung

Mit zusätzlichen Komponenten und Zubehör kann der Funktionsumfang erweitert werden.

Die bestimmungsgemäße Verwendung setzt voraus, dass eine ortsfeste Installation in Verbindung mit anlagenspezifisch zugelassenen Komponenten vorgenommen wurde.

Die gewerbliche oder industrielle Verwendung zu einem anderen Zweck als zur Raumbeheizung oder Trinkwassererwärmung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Darüber hinausgehende Verwendung ist vom Hersteller fallweise freizugeben. Fehlgebrauch des Geräts oder unsachgemäße Bedienung (z. B. durch Öffnen des Geräts durch den Anlagenbetreiber) ist untersagt und führt zum Haftungsausschluss. Fehlgebrauch liegt auch vor, falls Komponenten des Heizsystems in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion verändert werden.

Hinweis

Das Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch vorgesehen. Auch nicht eingewiesene Personen können das Gerät sicher bedienen.

Produktinformation

Die Vitotrol 350-C kann mit folgenden Heizkesseln verwendet werden:

- Vitoligno 200-S
- Vitoligno 250-S
 Hinweis
 - Für Vitoligno 250-S ist ein Anschlussadapter, siehe Seite 11 erforderlich.
- Vitoligno 300-C
- Vitoligno 300-H

Für die Vitotrol 350-C gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten:

- Mit Heizkessel
- Mit 1 bis 5 Reglermodulen
- Mit Heizkessel und bis zu 5 Reglermodulen Jedes Reglermodul kann bis zu 4 Heizkreise steuern
- Als Kaskadenregler f
 ür 2 bis 4 Heizkessel F
 ür Vitoligno 300-C, Vitoligno 300-H

Montagevorbereitung

Montageort

Achtung

Eindringende Feuchtigkeit oder Nässe können die Vitotrol 350-C beschädigen. Vitotrol 350-C nur in trockenen Räumen montieren. Montage im Außenbereich oder in Feuchträumen vermeiden.



Abb. 1

- Witterungsgeführter Betrieb Anbringung in beliebigem Raum
- Betrieb mit Raumtemperatur-Aufschaltung
- Im Hauptwohnraum an einer Innenwand, ca. 1,5 m vom Fußboden
- Nicht in der Nähe von Fenstern und Türen
- Nicht über Heizkörpern
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen (direkte Sonneneinstrahlung, Kamin, Fernsehgerät usw.)

In diesem Raum darf kein weiteres Regelorgan vorhanden sein. Falls an den Heizkörpern Thermostatventile angebracht sind, müssen sie immer ganz geöffnet sein.

- Betrieb als Kaskadenregler
- Anbringung in beliebigem Raum
 Idealerweise jedoch in der N\u00e4he der Heizkessel.

Vitotrol 350-C montieren

Achtung

Durch elektrostatische Entladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden. Vor den Arbeiten geerdete Objekte, z. B. Heizungs- oder Wasserrohre berühren, um die statische Aufladung abzuleiten.



Abb. 2

Vitotrol 350-C elektrisch anschließen

Leitung CAN-BUS

- LiCY 2 x 2 x 0,34 mm², geschirmt
- Leitungslänge max. 300 m

Hinweis

Leitungen über 300 m Länge oder zu nahe Verlegung an Stromleitungen können Störungen in der Anzeige verursachen.

Montageablauf

Vitotrol 350-C elektrisch anschließen (Fortsetzung)

Anschlüsse Vitotrol 350-C



Abb. 3

/i/

(A) USB-Anschluss

Gefahr

(B) Anschluss f
ür Festbrennstoffkessel oder Reglermodul

henden Stromschlägen führen.

(Format FAT32) verwenden.

Spannungsverschleppung kann zu lebensbedro-

USB-Anschluss ausschließlich für USB-Sticks

- © Schirm
- D Anschluss Ethernet

Vitotrol 350-C elektrisch anschließen, dabei zugehöriges Anschluss-Schema laut Tabelle beachten.

Gerät	Anschluss-Schema siehe Seite
Vitoligno 200-S, 300-C, 300-H	10
Vitoligno 250-S	11
Reglermodul	11

Anschluss-Schema Vitoligno 200-S, 300-C, 300-H



- Abb. 4
- Anschluss Vitotrol 350-C
- B Anschluss CAN-Stecker Vitoligno 200-S, 300-C, 300-H

Vitotrol 350-C elektrisch anschließen (Fortsetzung)

Belegung Vitotrol 350-C	Belegung CAN-Stecker Kessel	Zusatzinformation
CH (CAN-High)	3	Grün
CL (CAN-Low)	4	Gelb
GND	2	Weiß
+	1	Braun
	5	Keine Belegung

Anschluss-Schema Vitoligno 250-S

Für den Anschluss an den Heizkessel Vitoligno 250-S muss ein D-SUB9-Anschlussadapter mitbestellt werden.





Abb. 5

Anschluss D-SUB9-Anschlussadapter für Vitoligno 250-S

B Anschluss Vitotrol 350-C

Anschluss-Schema Reglermodule

Anschlussvariante: Vitotrol 350-C als Heizkreisregler ohne Heizkessel



Abb. 6

- Anschluss Vitotrol 350-C
- B Anschluss Reglermodule
- Maximal 5 Reglermodule mit maximal je 4 Regelkreisen möglich
 (C) 24V DC Netzteil

Position Steckbrücke

Eine Steckbrücke ist zu setzen. Die Position variiert je nach Anlagenausführung. Die CAN-Bus Steckbrücke darf nur beim ersten und letzten Teilnehmer gesteckt sein.



Montage- und Serviceanleitung Reglermodul

Montageablauf

Vitotrol 350-C elektrisch anschließen (Fortsetzung)



Kontakt 1 mit den Kesseln 1 bis Kessel 4 nicht verbinden.

- (A) bis (D) Kessel 1 bis Kessel 4 Bis zu 4 Festbrennstoffkessel 300-C, 300-H möglich
 (E) Anschluss Reglermodule Maximal 5 Reglermodule mit maximal je 4 Regelkreisen möglich
- (F) Anschluss Vitotrol 350-C

Belegung Vitotrol 350-C	Belegung Reglermodul	Belegung Kessel
CH (CAN-High)	3	3
CL (CAN-Low)	4	4
GND	2	2
+	1	1

5695244

12

Bedienteil einbauen



Abb. 9

- 1. Display leicht auf Gehäuse drücken.
- 2. Abdeckung von unten zwischen Display und Gehäuse einschieben.

Bedienteil ausbauen





- 1. Leicht auf Mitte der Abdeckung drücken und nach unten abziehen.
- **2.** Display in der Mitte der Unterkante anheben und entfernen.

Inbetriebnahme

Inbetriebnahmesequenz

Nach dem Einschalten der Netzspannung wird der Benutzer durch eine automatische Inbetriebnahme-Sequenz geführt.

Sprache einstellen

Kurz nach Einschalten der Netzspannung erscheint "Sprache einstellen"



Abb. 11

CAN-Module definieren

Folgendes Bild erscheint auf dem Display:



Abb. 12

Anlagenvariante ohne Reglermodul

Falls kein Reglermodul angeschlossen wird (Anzahl "0"), erscheint folgendes Bild auf dem Display:

Information

Bei der Erstinbetriebnahme stehen nicht alle Elemente in der Fußzeile zur Verfügung.

1. Gewünschtes Feld antippen und die Sprache wählen.

Hinweis Ein hell eingerahmtes Feld ist bereits aktiv.

2. "OK" zur Bestätigung

- **1.** Mit \blacktriangle / \blacksquare Anzahl der Reglermodule wählen.
- 2. "OK" zur Bestätigung

Anlagenvariante wählen Ohne Reglermodul: Siehe Seite 14

Mit 1 bis 5 Reglermodulen: Siehe Seite 15

Inbetriebnahme

CAN-Module definieren (Fortsetzung)



Abb. 13

- 1. "OK" zur Bestätigung oder einige Sekunden warten.
- 2. Weiter in der Anleitung ab Kapitel "Grundeinstellung konfigurieren", siehe Seite 16

Anlagenvariante mit Reglermodul

Weiter in der Anleitung ab Kapitel "Reglermodule konfigurieren (falls vorhanden)", siehe Seite 15

Reglermodule konfigurieren (falls vorhanden)

Bis zu 5 Reglermodule können an eine Vitotrol 350-C angeschlossen werden.



Feld des gewünschten Reglermoduls antippen.

 Regelkreis 1: Regelkreis 1
 Unbenutzt

 Regelkreis 2: Regelkreis2
 Unbenutzt

 Regelkreis 3: Regelkreis3
 Unbenutzt

 Regelkreis 4: Regelkreis4
 Unbenutzt

Konfiguration Regelkreis 1/2 Reglermodul 1

Abb. 15

Feld des gewünschten Regelkreises antippen.



Abb. 16

Inbetriebnahme

Reglermodule konfigurieren (falls vorhanden) (Fortsetzung)

Hinweis

Der Regelkreis kann umbenannt werden.

- Regelkreis einer der angezeigten Gruppen zuweisen. Dazu "Heizungsgruppe", "Warmwassergruppe", "Unbenutzt" oder "Fernleitungsgruppe" antippen.
- 2. "OK" zur Bestätigung

Konfiguration Regelkreis 1/2 Reglermodul 1				
Regelkreis 1: HK 1 Heizung				
Regelkreis 2: Regelkreis2 Unbenutzt				
Regelkreis 3: Regelkreis3 Unbenutzt				
Regelkreis 4: Regelkreis 4 Unbenutzt				
		ок		

1. Schritte für alle gewünschten Regelkreise ausführen.

2. "OK" zur Bestätigung



Abb. 18

"OK" zur Bestätigung

Abb. 17

Grundanzeige konfigurieren

Folgendes Bild erscheint auf dem Display:

Erweiterte Einstellung	en	
Konfiguration CAN-Module	Einstellungen Grundanzeige	Konfiguration Regelkreise
Einstellungen Allgemein	Aktorentest	Passwort ändern
	A	

Abb. 19

"Einstellungen Grundanzeige" wählen.



Abb. 20 Beispiel: Mit angeschlossenem Vitoligno 300-C

Die Vitotrol 350-C erkennt den angeschlossenen Heizkessel automatisch. Der Heizkessel wird auf dem Display angezeigt.

Hinweis

Ein hell eingerahmtes Feld ist bereits aktiv.

- 1. Wird Kessel nicht erkannt: Anschluss und Verlegung der CAN-BUS-Leitung prüfen.
- 2. Wird Vitotrol 350-C ohne Kessel verwendet: "Kein Holzkessel angeschlossen" wählen.
- 3. "OK" zur Bestätigung

16

Inbetriebnahme

Grundanzeige konfigurieren (Fortsetzung)



Abb. 21

Auf dem Display erscheint eine Übersicht, welche Regelkreise am Holzkessel eingestellt sind.

"OK" zur Bestätigung

Auswahl Grundanzeige				
Kessel				
Kaskade				
Heizung 1 Mischermodul	Mischerkreis 1	Heizung		
Regelkreis 1	НК 1	Heizung		



Kessel, Kaskade oder einer der Reglerkreise muss als Grundanzeige gewählt werden.

Hinweis

Falls die Kaskade als Grundanzeige gewählt wird, ist nur die Funktion des Kaskadenreglers aktiv. Siehe Seite 18

Grundanzeige der Bedieneinheit



Abb. 23

- A Einstieg in das Menü
- B Eingestellter Regelkreis
- © Datum und Uhrzeit
- (D) Kopfzeile
- (E) Raumtemperatur Soll
- (F) Schaltflächen zur Temperaturkorrektur
- G Fußzeile
- (H) Aktuelle Raumtemperatur
- K Störungsmeldung
- (L) Aktuelle Außentemperatur
- M Anzeige, z. B. Raumbeheizung mit normaler Raumtemperatur
- Schaltflächen für Betriebsprogramm
 Hell eingerahmt = aktives Betriebsprogramm

Hinweis

Grundanzeige der verschiedenen Kesseltypen sind möglich!

5695244

Grundanzeige der Bedieneinheit (Fortsetzung)



Abb. 24

- Datum und Uhrzeit (E) Kopfzeile
- F Kessel Statusanzeige

A Einstieg in das Menü

G Kessel Leistungsvorgabe 0 - 100 %

B Einstieg in das Menü der Kaskade

(H) Kessel Leistungsanzeige

© Kessel Vorlauftemperatur

Kesselnummer



- (A) Zusatzkessel Statusanzeige
- (B) Bildwechsel nach Links

Codierebenen

Um Fehlbedienungen der Fernbedienung oder anderer Anlagenkomponenten zu vermeiden, sind nicht in jeder Einstellebene alle Menüs verfügbar.

Der Anlagenbetreiber kann Einstellungen im Basis-Menü vornehmen. Die Einstellebene **"Erweiterte Einstellungen"** ist dem Fachmann vorbehalten und ist durch ein Passwort geschützt. In dieser Ebene sind zusätzliche Funktionen verfügbar. Hier können z. B. Regelungsparameter korrigiert werden.

"Erweitere Einstellungen" aufrufen

- 1. "Menü"
- 2. "Einstellungen"

Abb. 26 Seite 1

- 3. "Einstellungen erweitert"
- 4. Feld "ABC" oder "123" antippen, um auf die gewünschte Tastatur umzustellen.

Übersicht "Erweiterte Einstellungen"





Abb. 27 Seite 2

Mögliche Einstellungen	Beschreibung
"Konfiguration CAN-Module"	Ab Seite 14
"Einstellungen Grundanzeige"	Ab Seite 16
"Konfiguration Regelkreise"	Ab Seite 21
"Einstellungen Allgemein"	Ab Seite 20
"Aktorentest"	Ab Seite 20
"Passwort ändern"	Ab Seite 21
"Grundeinstellungen"	Ab Seite 21
"Einstellungen Kaskade"	Ab Seite 28
"Einstellungen Beschickung Kaskade"	Ab Seite 29



Für grundsätzliche Bedienfunktionen und Anzeigen:

Bedienungsanleitung Vitotrol 350-C

Für "Erweiterte Einstellungen": Siehe ab Seite 19

5. Passwort "1234" eintippen.

Hinweis

Standardmäßig ist bei der Vitotrol 350-C das Passwort "1234" eingestellt. Passwort ändern siehe Seite 21.

 "OK" zur Bestätigung. Übersicht "Erweiterte Einstellungen" wird angezeigt.

Einstellungen Allgemein

Codierungen

Diese Parameter sind in der Montage- und Serviceanleitung des entsprechenden Heizkessels beschrieben.

Folgende Einstellungen können parametriert werden:

•		
Beschreibung		
Zeitkonstante für die Berechnung der geänderten Außentemperatur Entsprechend des eingestellten Werts schnelle (niedrigere Werte) oder lang- same (höhere Werte) Anpassung der Vorlauftemperatur, falls sich die Außen- temperatur ändert.		
Korrektur der Außentemperatur um den eingestellten Wert in °C.		
Falls ein kombinierter Heizwasser-Pufferspeicher vorhanden ist, kann eine Mindesttemperatur des Pufferspeichers oben (von PTS 1 erfasst) eingestellt werden.		
Mindestdauer der Störung in Sekunden, bis Störungsmeldung erfolgt		
Daten können auf einen USB-Stick (Format FAT32) geschrieben werden. <i>Hinweis</i> <i>Aufzeichnung nur im begründeten Anwendungsfall aktivieren.</i>		
Logging-Intervall in Sekunden, in welchem die Werte auf den USB-Stick ge- schrieben werden.		
Löscht alle Meldungen in der Historie.		
Datenaustausch über Modbus TCP kann aktiviert werden.		
Alle Einstellungen können auf einem USB-Stick gesichert werden.		
Alle Einstellungen können von einem USB-Stick geladen werden. <i>Hinweis</i> <i>Aktuelle Einstellungen werden überschrieben.</i>		

Aktorentest





Gewünschten Regelkreis wählen.





Gewünschten Aktorentest wählen und durchführen.

Passwort ändern

1. Erweiterte Einstellungen

ABC

ABC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @

B = 7 ! % & + ? ↓

A ; # () < ↓ ↓

K OK

Abb. 30

Gewünschtes Passwort eingeben.

Hinweis

Standardmäßig ist bei der Vitotrol 350-C das Passwort "1234" eingestellt.

Grundeinstellungen

Die Grundeinstellung der einzelnen Regelkreise können geladen werden.

Konfiguration Regelkreise

Heizkreis

Bezeichnung	Auslie- ferungs- zustand	Min.	Max.	Information
"Raumfühler"				Nein
				Vitotrol 100
				Hinweis
				Nur bei Heizkreis über Reglermodul möglich
				Vitotrol 200
				<i>Hinweis</i> Nur bei Heizkreis über Kessel möglich, wird automatisch er- kannt.
				Vitotrol 300
				<i>Hinweis</i> Nur bei Heizkreis über Kessel möglich, wird automatisch er- kannt.
				Vitotrol 350

 "OK" zur Bestätigung Passwort ist geändert. "Passwort geändert" Erscheint kurz auf dem Display.

Codierungen

Übersicht "Erweiterte Einstellungen" (Fortsetzung)

Bezeichnung	Auslie- ferungs- zustand	Min.	Max.	Information	
"Temperatur Frost- schutz"	2	-9	15	Heizkreispumpe EIN:Außentemperatur unter eingestellter Frostschutz Temperatur	
				Heizkreispumpe AUS:Außentemperatur über eingestellter Frostschutz Temperatur	
				<i>Hinweis</i> Bei Einstellungen unter 1 °C besteht die Gefahr, dass Rohrlei- tungen außerhalb der Wärmedämmung des Hauses einfrieren. Besonders berücksichtigt werden muss der Abschaltbetrieb, z. B. im Urlaub.	
"Frostschutz akti- vieren"	Ja			Einstellung "Nein" nur möglich, falls "Temperatur Frostschutz" auf - 9 °C eingestellt ist.	
				Frostschutzfunktion: Heizkreispumpe wird bei entsprechender Außentemperatur ein- geschaltet, eine Mindesttemperatur von 10 °C vorgegeben. Bei entsprechender Außentemperatur wird die Frostschutzfunktion automatisch ausgeschaltet.	
"Sommersparfunk-	5	0	15	0: Ohne Heizkreispumpenlogik-Funktion	
tion Raumtempera- tur"				1 bis 15: Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion (siehe folgende Ta- belle)	

Parameter Adres- se "A5":	Heizkreispumpe "Aus" Sommersparfunktion aktiv
1	AT > RT _{Soll} + 5 K
2	AT > RT _{Soll} + 4 K
3	AT > RT _{Soll} + 3 K
4	AT > RT _{Soll} + 2 K
5	AT > RT _{Soll} + 1 K
6	AT > RT _{Soll}
7 bis 15	AT > RT _{Soll} - 1 K bis AT > RT _{Soll} - 9 K

Bezeichnung	Auslie- ferungs- zustand	Min.	Max.	Information
"Sommersparfunk-	36	5	36	36: Erweiterte Sparschaltung inaktiv
tion absolut"				5 bis 35: Erweiterte Sparschaltung aktiv, d. h. bei einem variabel eingestellbaren Wert von 5 bis 35 °C zuzüglich 1 °C wird die Heizkreispumpe ausgeschaltet. Der Mischer wird geschlossen. Grundlage ist die gedämpfte Außentemperatur, die sich aus tat- sächlicher Außentemperatur und einer Zeitkonstanten zusam- mensetzt. Die Zeitkonstante berücksichtigt das Auskühlen eines durchschnittlichen Gebäudes. Empfohlene Einstellung: "16" bis "18"

5695244

Bezeichnung	Auslie- ferungs- zustand	Min.	Max.	Information 0: Ohne Mischersparfunktion 1: Mit Mischersparfunktion (erweiterte Heizkreispumpenlogik): Heizkreispumpe zusätzlich "Aus": Der Mischer wurde länger als 20 min zugefahren. Heizkreispumpe "EIN": • Mischer geht in Regelfunktion oder • Bei Frostgefahr		
"Mischersparfunk- tion"	0	0	1			
"Raumtemperatur- sensor Raumau- schaltung"	0	0	5	0: Heizbetrieb: Witterungsgeführter Betrieb ohne Raumtemperatur- Aufschaltung Reduzierter Betrieb: Witterungsgeführter Betrieb ohne Raum- temperatur-Aufschaltung 1: Heizbetrieb: Witterungsgeführter Betrieb ohne Raumtemperatur- Aufschaltung Reduzierter Betrieb: Witterungsgeführter Betrieb mit Raumtem- peratur-Aufschaltung 2: Heizbetrieb: Witterungsgeführter Betrieb mit Raumtemperatur- Aufschaltung Reduzierter Betrieb: Witterungsgeführter Betrieb ohne Raum- temperatur-Aufschaltung 3: Heizbetrieb: Witterungsgeführter Betrieb mit Raumtemperatur- Aufschaltung Reduzierter Betrieb: Witterungsgeführter Betrieb mit Raumtemperatur- Aufschaltung 4: Heizbetrieb EIN/AUS (nur mit Vitotrol 100 möglich) 5:		
"Raumtemperatur- sensor Raumein- flussfaktor"	8	0	31	nöglich) 0: Raumeinflussfaktor 8 1 bis 31: Raumeinflussfaktor ainstellbar von 1 bis 21		
"Raumtemperatur- sensor Sommers- parfunktion"	5	0	8	Raumeinflussfaktor einstellbar von 1 bis 31 0: Ohne raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik-Funktion 1 bis 8: Mit raumtemperaturgeführter Heizkreispumpenlogik-Funktion (siehe folgende Tabelle)		

Parameter Adres-	Heizkreispumpe "AUS"	Heizkreispumpe "EIN"
se "B5":	Sommersparfunktion aktiv	Sommersparfunktion passiv
1	RT _{Ist} > RT _{Soll} + 5 K	RT _{Ist} < RT _{Soll} + 4 K
2	RT _{Ist} > RT _{Soll} + 4 K	RT _{Ist} < RT _{Soll} + 3 K
3	RT _{Ist} > RT _{Soll} + 3 K	RT _{Ist} < RT _{Soll} + 2 K
4	RT _{Ist} > RT _{Soll} + 2 K	RT _{Ist} < RT _{Soll} + 1 K
5	RT _{Ist} > RT _{Soll} + 1 K	RT _{Ist} < RT _{Soll}

 \blacktriangleright

Parameter Adres-	Heizkreispumpe "AUS"	Heizkreispumpe "EIN"
se "B5":	Sommersparfunktion aktiv	Sommersparfunktion passiv
6	RT _{Ist} > RT _{Soll}	RT _{Ist} < RT _{Soll} - 1 K
7	RT _{Ist} > RT _{Soll} - 1 K	RT _{Ist} < RT _{Soll} - 2 K
8	RT _{Ist} > RT _{Soll} - 2 K	RT _{Ist} < RT _{Soll} - 3 K

Bezeichnung	Auslie- ferungs- zustand	Min.	Max.	Information	
"Vorlauftemperatur Minimalbegren- zung"	20	1	100	Einstellbar von 1 bis 100 °C	
"Vorlauftemperatur Maximalbegren- zung"	75	10	100	Einstellbar von 10 bis 100 °C	
"Raumtemperatur Begrenzung"	31	1	31	1 bis 30: Raumeinflussbegrenzung einstellbar von 1 bis 30 °C	
				31: Keine Begrenzung des Raumeinflusses	
"Raumtemperatur Offset"	50	0	99	0 bis 49: Korrektur - 5 K bis - 0,1 K Anzeigekorrektur	
				50: Keine Anzeigekorrektur	
				51 bis 99: Korrektur + 0,1 K bis + 4,9 K Anzeigekorrektur	
"Estrichfunktion"	0	0	6	Estrichtrocknung einstellbar nach 6 wählbaren Temperatur-Zei Profilen, siehe Seite 25	
"Partybetrieb Zeit- begrenzung"	8	0	12	0: Keine Zeitbegrenzung für Partybetrieb Partybetrieb wird im Wechsel des Betriebsprogramms auf "Hei- zen " deaktiviert.	
				1 bis 12: Zeitliche Begrenzung einstellbar von 1 bis 12 h	
"Wärme abführen"	Ja			Bei der Funktion "Wärme abführen" wird auf die eingestellte max. Vorlauftemperatur des Heizkreises geregelt. (Einstellung Ja/Nein)	
"Ventillaufzeit Soll"	140	15	255	Beim ausgewählten Heizkreis läuft der Motor des Mischerventils 140 s.	

Codierungen

Übersicht "Erweiterte Einstellungen" (Fortsetzung)

Bezeichnung	Auslie- ferungs- zustand	Min.	Max.	Information	
"Warmwasser Vor- rang"				0: Ohne Warmwasservorrang	
				Mischer ZU, Pumpe bleibt im Regelbetrieb.	
				2: Pumpe Aus und Mischer ZU	
				3: Reduzierter Betrieb (Heizkreis wird zwangsweise in den redu- zierter Betrieb gefahren).	
				<i>Hinweis</i> <i>Frostschutz und Partybetrieb haben Vorrang gegenüber der</i> <i>Warmwasservorrang. d. h. Pumpe bleibt bei aktiven Frostschutz</i> <i>oder Partybetrieb eingeschaltet.</i>	
"Gebäudeträgheit"	5h	1	10	Entsprechend des eingestellten Wertes schnelle "niedrigere Werte" oder langsame "höhere Werte" Anpassung der Vorlauf- temperatur bei Änderung der Außentemperatur.	

Estrichfunktion

Die Estrichfunktion ermöglicht die Trocknung von Estrichen. Dazu müssen die Angaben des Estrich-Herstellers berücksichtigt werden.

Bei aktivierter Estrichtrocknung wird die Heizkreispumpe eingeschaltet und die Vorlauftemperatur auf dem eingestellten Profil gehalten. Nach Beenden (30 Tage) wird der Mischerkreis automatisch mit dem eingestellten Parameter geregelt. EN 1264 beachten. Das vom Heizungsfachmann zu erstellende Protokoll muss folgende Angaben zum Aufheizen enthalten:

- Aufheizdaten mit den jeweiligen Vorlauftemperaturen
- Erreichte max. Vorlauftemperatur

 Betriebszustand und Außentemperatur bei Übergabe Verschiedene Temperaturprofile sind über die Estrichfunktion einstellbar.

Nach Stromausfall oder Ausschalten der Regelung wird die Funktion weiter fortgesetzt. Falls die Estrichtrocknung beendet ist oder die Codierung "0" manuell eingestellt wird, wird "Heizen und Warmwasser" eingeschaltet.



Abb. 31

Temperaturprofil 2 (ZV Parkett- und Fußbodentechnik), Codierung "2"



Temperaturprofil 3, Codierung "3" 5 10 20 25 15 30 Tage Abb. 33 Temperaturprofil 4, Codierung "4"



Abb. 34

Temperaturprofil 5, Codierung "5"



Temperaturprofil 6, Codierung "6"



Codierungen N

Diese Parameter sind in der Montage- und Serviceanleitung des entsprechenden Heizkessels beschrieben.

Warmwasser

Bezeichnung	Auslie- ferungs- zustand	Min.	Max.	Information	
"Regelungsvarian- te"				Mengenregelung (nicht bei HKK) 1: Sensor	
				2: Sensor (nicht bei HKK)	

Bezeichnung	Auslie- ferungs- zustand	Min.	Max.	Information	
"Warmwasser Diffe- renz"	0	0	20	0: Differenztemperatur wird automatisch ermittelt.	
				1 bis 20: Differenztemperatur in °C	
"Einschalthyste- rese"	0	0	30	0: Speicherbeheizung Einschaltpunkt: Sollwert - 2,5 K	
				1 bis 30: Einschaltpunkt von 1 bis 30 K unter Sollwert	
"Warmwasser Rücklauftempera-	10	0	30	Verfügbar, falls die Regelungsvariante auf "Mengenregelung" eingestellt ist.	
tur"				0: Mengenregelung deaktiviert	
				1 bis 30: Mengenregelung aktiv Rücklauftemperatur-Soll entspricht, Warmwassertemperatur plus eingestelltem Wert in °C.	
"Warmwasser Ven- tillaufzeit"	140	10	255	Der Motor des Mischerventils läuft für die Dauer.	
"Wärme abführen"	Nein			Verfügbar, falls die Regelungsvariante auf "2" eingestellt ist. Bei der Funktion "Wärme abführen" wird die Warmwasser-Sol temperatur um 10 K erhöht und die Warmwasserladung gesta tet. Einstellung: Ja/Nein	

Fernleitung

Bezeichnung	Auslie- ferungs- zustand	Min.	Max.	Information
"Temperatur Frost- schutz"	2	-9	15	Pumpe EIN: Außentemperatur unter eingestelltem Frostschutz Temperatur
				Pumpe Aus: Außentemperatur über eingestellter Frostschutz Temperatur
"Frostschutz akti- vieren"	Ja			Einstellung "Nein" möglich, falls "Temperatur Frostschutz" auf -9 eingestellt ist.
"Vorlauftemperatur Minimalbegren- zung"	20	1	100	Vorlauftemperatur Minimalbegrenzung einstellbar von 1 bis 100 °C
"Wärme abführen"	Nein			Bei der Funktion "Wärme abführen" wird die Fernleitungspumpe unabhängig der Wärmeanforderung eingeschaltet. Einstellung: Ja/Nein
"Ventillaufzeit Soll"	140	10	255	Der Motor des Mischerventils läuft für die eingestellte Dauer. Einstellbereich in s
"Konfiguration an- geschlossener Gruppen"				Hier können jene Gruppen zugeordnet werden, welche sich an der Fernleitung befinden. Die Vorlauftemperatur der Fernleitung wird aufgrund der Wär- meanforderung der jeweils zugeordneten Gruppe berechnet.

Einstellungen Kaskade

Bezeichnung	Ein- heit	Ausliefe- rungszu- stand	Min.	Max.	Information
"Anzahl Kessel"		2	2	4	Dies Anzahl der vom Kaskadenregler ver- walteten Festbrennstoffkesseln.
"Anzahl Zusatzkessel"		0	0	1	Optional kann ein externer Wärmeerzeuger vom Kaskadenregler verwaltet werden.
"Einschaltverzögerung Startpunkt 1"	min.	0	0	120	Nach Unterschreitung des Startpunktes und Ablauf dieser Zeit, wird frühestens der 1. Kessel gestartet.
"Einschaltverzögerung Startpunkt 2"	min.	0	0	120	Nach Unterschreitung des Startpunktes und Ablauf dieser Zeit, wird frühestens der 2. Kessel gestartet.
"Einschaltverzögerung Startpunkt 3"	min.	0	0	120	Nach Unterschreitung des Startpunktes und Ablauf dieser Zeit, wird frühestens der 3. Kessel gestartet.
"Einschaltverzögerung Startpunkt 4"	min.	0	0	120	Nach Unterschreitung des Startpunktes und Ablauf dieser Zeit, wird frühestens der 4. Kessel gestartet.
"Zusatzkessel Einschalt- verzögerung"	min.	0	0	250	Nach Unterschreitung des Startpunktes und Ablauf dieser Zeit, wird die Freigabe für den Zusatzkessel erteilt.
"Zusatzkessel Laufzeit Minimal"	min.	0	0	100	Minimale Laufzeit des Zusatzkessels
"Pufferspeichertempera- tur Handbetrieb"	°C	70	30	100	Falls im Menü "Pufferladung Betriebsart" (Pufferspeichermanagement) der "Handbe- trieb" gewählt ist, wird der Temperatur-Soll- wert verwendet.
"Pufferspeichertempera- tur bei +5 °C"	°C	70	30	100	Pufferspeichertemperatur-Sollwert bei einer Witterungstemperatur von +5°C. Falls im Menü "Pufferladung Betriebsart" (Pufferspei- chermanagement) der "Automatikbetrieb" gewählt ist, wird dieser Wert zur Berech- nung der Kennlinie verwendet.
"Pufferspeichertempera- tur -15°C"	°C	80	30	100	Pufferspeichertemperatur-Sollwert bei einer Witterungstemperatur von -15°C. Falls im Menü "Pufferladung Betriebsart" (Pufferspei- chermanagement) der "Automatikbetrieb" gewählt ist, wird dieser Wert zur Berech- nung der Kennlinie verwendet.
"Pufferspeicher Minimal- temperatur"	°C	50	30	100	Falls im Menü "Pufferladung Betriebsart" (Pufferspeichermanagement) der "Automa- tikbetrieb" gewählt ist, wird dieser Wert zur Minimalbegrenzung der Kennlinie verwen- det.
"Pufferspeicher Maximal- temperatur"	℃	90	30	100	Falls im Menü "Pufferladung Betriebsart" (Pufferspeichermanagement) der "Automa- tikbetrieb" gewählt ist, wird dieser Wert zur Maximalbegrenzung der Kennlinie verwen- det.
"Pufferladezustand Min- desttemperatur"	min.	30	20	50	Die eingestellte Temperatur wird zur Berech- nung vom Pufferladezustand verwendet, entspricht 0 Prozent vom Pufferladezustand.

5695244

Bezeichnung	Ein- heit	Ausliefe- rungszu- stand	Min.	Max.	Information
"Pufferspeicher Trend"	min.	15	5	60	Die Messzeit für die Berechnung vom Puf- ferspeicher Trend (steigende oder fallende Temperatur).
"Betriebsstunden Tole- ranz"	h	20	1	50	Ist die Priorisierung zweier Kessel gleich, ei- ner davon "warm" und befindet sich dieser noch innerhalb der Toleranz, wird dieser Kessel als Nächstes verwendet.
"Betriebsstunden Offset"					Der Betriebsstunden Offset kann abgegli- chen oder zurückgesetzt werden. Abglei- chen bedeutet: Alle Kessel gleichen sich aufgrund des Offsets mit dem Kessel 1 ab. D. h. alle Kessel mit gleicher Priorisierung werden aufgrund des Betriebsstunden-Off- sets gleich gestellt.

Einstellungen Beschickung Kaskade

Schema Nummer	Bezeichnung	Information
0	Keine Beschickung vorhanden	Keine Beschickungsfunktion
1	Kessel Umschalteinheit	Nur Kessel Umschalteinheit vorhan- den (ohne Pelletsilo Austragung)
2	Kessel Umschalteinheit und Austragungs- schnecke	Kessel Umschalteinheit und Austra- gungsschnecke im Pelletsilo und Nä- herungsschalter am Übergang
3	Kessel Umschalteinheit und externe Beschi- ckung	Kessel Umschalteinheit und Anforde- rung externer Beschickung und Nähe- rungsschalter am Übergang
4	Kessel Umschalteinheit und Sonden Umschalteinheit	Kessel Umschalteinheit und automati- sche Umschalteinheit (2 bis 8 Son- den)
5	Kessel Schnecken und Silo mit Austragungs- schnecke	
6	Kessel Schnecken und Zwischenschnecke und Silo mit Austragungsschnecke	
7	Kessel Schnecken und 2 Silos mit Austra- gungsschnecken	
8	Kessel Schnecken und AH-Siloaustragung (Schnecke und Rührwerk)	

Kessel Umschalteinheit



- A PelletsiloB Umschalteinheit (4-fach)

Bezeichnung	Einheit	Ausliefe- rungszu- stand	Information
"Umschalteinheit Anzahl Kes- sel"		2	Anzahl Kessel zum Befüllen
"Kessel min. Füllstand"	%	20	Falls der Mindestfüllstand erreicht wird, startet die Befüllung.
"Saugmodul Vorspülzeit"	Sek.	10	
"Saugmodul Nachspülzeit"	Sek.	5	

Kessel Umschalteinheit und Austragungsschnecke



- AustragungsschneckeUmschalteinheit (4-fach)

Bezeichnung	Einheit	Ausliefe- rungszu- stand	Information
"Umschalteinheit Anzahl Kes- sel"		2	Anzahl Kessel zum Befüllen
"Kessel min. Füllstand"	%	20	Wird der Mindestfüllstand erreicht, startet die Befül- lung.
"Saugmodul Vorspülzeit"	Sek.	10	
"Saugmodul Nachspülzeit"	Sek.	5	
"Austragung Impulszeit"	Sek.	5	
"Austragung Pausenzeit"	Sek.	5	

Kessel Umschalteinheit und externe Beschickung



- (A) Externe Beschickung
- B Umschalteinheit (4-fach)

Bezeichnung	Einheit	Ausliefe- rungszu- stand	Information
"Umschalteinheit Anzahl Kes- sel"		2	Anzahl Kessel zum Befüllen
"Kessel min. Füllstand"	%	20	Wird der Mindestfüllstand erreicht, startet die Befül- lung.
"Saugmodul Vorspülzeit"	Sek.	10	
"Saugmodul Nachspülzeit"	Sek.	5	

Kessel Umschalteinheit und Sonden Umschalteinheit



- A SaugsondenB Umschalteinheit (8-fach)
- © Umschalteinheit (4-fach)

Bezeichnung	Einheit	Ausliefe- rungszu- stand	Information
"Umschalteinheit Anzahl Kes- sel"		2	Anzahl Kessel zum Befüllen
"Kessel min. Füllstand"	%	20	Wird der Mindestfüllstand erreicht, startet die Befül- lung.
"Saugmodul Vorspülzeit"	Sek.	10	
"Saugmodul Nachspülzeit"	Sek.	5	
"Saugsonden Umschaltein- heit Anzahl Saugsonden"		2	
"Saugsonden Umschaltein- heit Laufzeit"	Min.	30	Laufzeit auf jeweiliger Saugsonde, bevor auf die nächste Position gewechselt wird.

Kessel Schnecken und Silo Austragungsschnecke

Beschickungsschema 5



- Austragungsschnecke (Schnecke 11)
 Übergabeeinheit
- © Förderschnecken (Schnecke Kessel)

Bezeichnung	Einheit	Ausliefe- rungszu- stand	Information
"Verzögerung Silo Leer"	Min.	15	Falls nach Ablauf der Zeit die Lichtschranke an der Übergabe nicht belegt wird, erfolgt die Leermeldung.
"Verzögerung Lichtschranke Schnecke Kessel"	Sek.	4	Verzögerung der Lichtschranken an Übergabe zu den Schnecken von Kessel 1 und Kessel 2
"Verzögerung Schnecke Kes- sel"	Sek.	2	Verzögerung der Schnecken von Kessel 1 und 2
"Verzögerung Folgende Schnecke Kessel"	Sek.	2	Verzögerung der folgenden (zuführenden) Schnecke zur Übergabe
"Verzögerung Schnecke 11"	Sek.	2	Verzögerungszeit Schnecke 11

Kessel Schnecken und Zwischenschnecke und Silo mit Austragungsschnecke

Beschickungsschema 6



- Austragungsschnecke (Schnecke 12)
 Zwischenschnecke (Schnecke 11)
- © Übergabeeinheit
- D Förderschnecken (Schnecke Kessel)

Bezeichnung	Einheit	Ausliefe- rungszu- stand	Information
"Verzögerung Silo Leer"	Min.	15	Falls nach Ablauf der Zeit die Lichtschranke an der Übergabe nicht belegt wird, erfolgt die Leermeldung.
"Verzögerung Lichtschranke Schnecke Kessel"	Sek.	4	Verzögerung der Lichtschranken an Übergabe zu den Schnecken von Kessel 1 und 2
"Verzögerung Schnecke Kes- sel"	Sek.	2	Verzögerung der Schnecken von Kessel 1 und 2.
"Verzögerung Folgende Schnecke Kessel"	Sek.	2	Verzögerung der folgenden (zuführenden) Schnecke zur Übergabe
"Verzögerungszeit Licht- schranke Schnecke 11"	Sek.	4	Verzögerungszeit Lichtschranke Schnecke 11
"Verzögerung Schnecke 11"	Sek.	2	Verzögerungszeit Schnecke 11
"Verzögerung Folgende Schnecke 11"	Sek.	2	Verzögerungszeit Folgende Schnecke 11
"Verzögerung Schnecke 12"	Sek.	2	Verzögerungszeit Schnecke 12

Kessel Schnecken und 2 Silo mit Austragungsschnecken

Beschickungsschema 7



- Austragungsschnecken (Schnecke 11, Schnecke 12)
- B Übergabeeinheit
 C Förderschnecken (Schnecke Kessel)

Bezeichnung	Einheit	Ausliefe- rungszu- stand	Information
"Verzögerung Silo Leer"	Min.	15	Falls nach Ablauf der Zeit die Lichtschranke an der Übergabe nicht belegt wird, erfolgt die Leermeldung.
"Verzögerung Lichtschranke Schnecke Kessel"	Sek.	4	Verzögerung der Lichtschranken an Übergabe zu den Schnecken von Kessel 1 und 2
"Verzögerung Schnecke Kes- sel"	Sek.	2	Verzögerung der Schnecken von Kessel 1 und 2.
"Verzögerung Folgende Schnecke Kessel"	Sek.	2	Verzögerung der folgenden (zuführenden) Schnecke zur Übergabe
"Verzögerung Schnecke 11"	Sek.	2	Verzögerungszeit Schnecke 11
"Verzögerung Schnecke 12"	Sek.	2	Verzögerungszeit Schnecke 12

Kessel Schnecken und AH-Siloaustragung (Schnecke und Rührwerk)





- AH-Horizontalaustragung (Schnecke 11 und Rühr
 - werk)
- B Übergabeeinheit
- © Förderschnecken (Schnecke Kessel)

Bezeichnung	Einheit	Ausliefe- rungszu- stand	Information
"Verzögerung Silo Leer"	Min.	15	Wenn nach Ablauf der Zeit die Lichtschranke an der Übergabe nicht belegt wird, erfolgt die Leermeldung.
"Verzögerung Lichtschranke Schnecke Kessel"	Sek.	4	Verzögerung der Lichtschranken an Übergabe zu den Schnecken von Kessel 1 und 2
"Verzögerung Schnecke Kes- sel"	Sek.	2	Verzögerung der Schnecken von Kessel 1 und 2
"Verzögerung Folgende Schnecke Kessel"	Sek.	2	Verzögerung der folgenden (zuführenden) Schnecke zur Übergabe
"Verzögerung Lichtschranke Schnecke 11"	Sek.	4	Verzögerungszeit Lichtschranke von Austragungs- schnecke
"Verzögerung Schnecke 11"	Sek.	2	Verzögerungszeit Austragungsschnecke
"Verzögerung Rührwerk"	Sek.	2	Verzögerungszeit Rührwerk
"Rührwerk Impulszeit"	Sek.	10	Rührwerk Takt EIN
"Rühwerk Pausenzeit "	Sek.	5	Rührwerk Takt Aus

Diagnose

Aktorentest

Siehe Seite 20 oder "erweiterte Einstellungen aufrufen" ab Seite 19

Störungsanzeige aufrufen

Bei einer Störungsanzeige wird in der Fußzeile des Displays das Symbol ∧ rot angezeigt.

Um die Störungsursache aufzurufen, auf A tippen.

Aktive Störungen / Meldungen								
Kommt		Bezeio	chnung					
2015.11.22 08:26:44	20 00	Störu Holzk	ng CANBus Hol essel 1	zkessel - Keine	Verbindung zum			
						▼		
	+	_			Historie	Ouit		

Abb. 45

Störungscodes

Hinweis zu Störungscodes

Die Störungscodes für die Regelkreise werden im Hexadezimalsystem hochgezählt. Beispiel siehe folgende Tabelle

Störung 51, Regelkreis 1 bis 20								
Regelkreis 1	01 51	Regelkreis 8	08 51	Regelkreis 15	0F 51			
Regelkreis 2	02 51	Regelkreis 9	09 51	Regelkreis 16	10 51			
Regelkreis 3	03 51	Regelkreis 10	0A 51	Regelkreis 17	11 51			
Regelkreis 4	04 51	Regelkreis 11	0B 51	Regelkreis 18	12 51			
Regelkreis 5	05 51	Regelkreis 12	0C 51	Regelkreis 19	13 51			
Regelkreis 6	06 51	Regelkreis 13	0D 51	Regelkreis 20	14 51			
Regelkreis 7	07 51	Regelkreis 14	0E 51					

Tabelle Störungscodes

Störungscode im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
20		Störung Kesselvorlauf Kurzschluss	Kurzschluss Kesseltemperatursen- sor
21		Störung Kesselrücklauf Kurzschluss	Kurzschluss Kesselrücklauftempe- ratursensor
22		Störung Abgastemperatur- sensor Kurzschluss	Kurzschluss Abgastemperatursen- sor

Bedeutung des Störungscodes siehe Kapitel "Störungscodes". Einige Störungen werden im Klartext angezeigt.



Nähere Information zur Störungsursache siehe Bedienungsanleitung des Heizkessels

Störungscode im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
24		Störung Außentempera- tursensor Kurzschluss	Kurzschluss Außentemperatursen- sor
25		Störung Puffertemperatur- sensor 1 Kurzschluss	Kurzschluss Puffertemperatursen- sor oben
26		Störung Puffertemperatur- sensor 2 Kurzschluss	Kurzschluss Puffertemperatursen- sor 2
27		Störung Puffertemperatur- sensor 3 Kurzschluss	Kurzschluss Puffertemperatursen- sor 3
28		Störung Puffertemperatur- sensor 4 Kurzschluss	Kurzschluss Puffertemperatursen- sor 4
29		Störung Puffertemperatur- sensor 5 Kurzschluss	Kurzschluss Puffertemperatursen- sor 5
30		Störung Kesselvorlauf Un- terbruch	Unterbrechung Kesselvorlauftem- peratursensor
31		Störung Kesselrücklauf Unterbruch	Unterbrechung Kesselrücklauftem- peratursensor
32		Störung Abgastemperatur- sensor Unterbruch	Unterbrechung Abgastemperatur- sensor
34		Störung Außentempera- tursensor Unterbruch	Unterbrechung Außentemperatur- sensor
35		Störung Puffertemperatur- sensor 1 Unterbruch	Unterbrechung Puffertemperatur- sensor 1 (oben)
36		Störung Puffertemperatur- sensor 2 Unterbruch	Unterbrechung Puffertemperatur- sensor 2
37		Störung Puffertemperatur- sensor 3 Unterbruch	Unterbrechung Puffertemperatur- sensor 3
38		Störung Puffertemperatur- sensor 4 Unterbruch	Unterbrechung Puffertemperatur- sensor 4
39		Störung Puffertemperatur- sensor 5 Unterbruch	Unterbrechung Puffertemperatur- sensor 5
41		Störung Kommunikation Erweiterungssatz 1 (KM- BUS)	Verdrahtung Erweiterungssatz (KM-BUS) prüfen.
42		Störung Kommunikation Erweiterungssatz 2 (KM- BUS)	Verdrahtung Erweiterungssatz (KM-BUS) prüfen.
43		Störung Kommunikation Erweiterungssatz 3 (KM- BUS)	Verdrahtung Erweiterungssatz (KM-BUS) prüfen.
44		Störung Kommunikation Fernbedienung 1 (KM- BUS)	Verdrahtung Fernbedienung prü- fen.
45		Störung Kommunikation Fernbedienung 2 (KM- BUS)	Verdrahtung Fernbedienung prü- fen.
46		Störung Kommunikation Fernbedienung 3 (KM- BUS)	Verdrahtung Fernbedienung prü- fen.
51		Kurzschluss Vorlauftem- peratursensor Gruppe 1	Vorlauftemperatursensor Gruppe 1 prüfen.

Störungscode im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
52		Kurzschluss Vorlauftem- peratursensor Gruppe 2	Vorlauftemperatursensor Gruppe 2 prüfen.
53		Kurzschluss Vorlauftem- peratursensor Gruppe 3	Vorlauftemperatursensor Gruppe 3 prüfen.
54		Kurzschluss Speichertem- peratursensor	Speichertemperatursensor prüfen.
55		Kurzschluss Rücklauftem- peratursensor Warmwas- ser	Rücklauftemperatursensor Warm- wasser prüfen.
56		Störung Heizung Vorlauf- temperatursensor Unter- bruch	
61		Unterbrechung Vorlauf- temperatursensor Gruppe 1	Vorlauftemperatursensor Gruppe 1 prüfen.
62		Unterbrechung Vorlauf- temperatursensor Gruppe 2	Vorlauftemperatursensor Gruppe 2 prüfen.
63		Unterbrechung Vorlauf- temperatursensor Gruppe 3	Vorlauftemperatursensor Gruppe 2 prüfen.
64		Unterbrechung Speicher- temperatursensor	Speichertemperatursensor prüfen.
65		Unterbrechung Rücklauf- temperatursensor Warm- wasser	Rücklauftemperatursensor Warm- wasser prüfen.
66		Störung Heizung Vorlauf- temperatursensor Kurz- schluss	
90		Störung Anheizen wieder- holen.	Heizkessel neu anheizen.
91		Störung Abgas Rest O2, Störung Lambdasonde	Lambdasonde prüfen.
2A		Störung Anlegesensor Kurzschluss	
3A		Störung Anlegesensor Un- terbruch	
3B		Störung Entaschung Lauf- zeit	-
3C		Störung Entaschung End- lage	-
AA		Störung Übertemperatur	
A2		Störung Rückbrand	
A3		Störung Lichtschranke Glutstock	
A4		Störung Materialmangel, Brennstoffzufuhr	Brennstoffzufuhr prüfen.
B0		Störung Lichtschranke Einschub	Lichtschranke prüfen.

- 🕨

Störungscode im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
B1		Störung Absperrschieber klemmt. Beweglichkeit Absperrschieber gestört	Funktion Absperrschieber prüfen.
B2		Störung Lichtschranke Förderschnecke	Lichtschranke prüfen.
B3		Störung externe Beschi- ckung	-
B4		Störung Pelletsilo leer	Brennstofflager füllen.
B5		Störung Motor Einschub- schnecke	Motor Einschubschnecke prüfen.
B6		Störung Motor Förder- schnecke	Motor Förderschnecke prüfen.
B7		Störung Motor Austragung	Motor Austragung prüfen.
B8		Störung Motor Saugtur- bine	Motor Saugturbine prüfen.
B9		Störung Reversierung Ein- schubschnecke	Einschubschnecke prüfen. Akto- rentest Einschubschnecke.
BA		Störung Wartungsdeckel Einschub	Position Wartungsdeckel prüfen. Endschalter prüfen.
BB		Störung Wartungsdeckel Förderschnecke	Position Wartungsdeckel prüfen. Endschalter prüfen.
BC		Störung Wartungsdeckel Austragung	Position Wartungsdeckel prüfen. Endschalter prüfen.
BD		Störung Endschalter Silo- tür	Verschluss der Tür prüfen. End- schalter prüfen.
BE		Störung Lichtschranke Austragung	Lichtschranke prüfen.
F9		Störung Rostantrieb	Rostantrieb und Gängigkeit des Rosts prüfen.
0151		Unterbrechung Vorlauf- temperatursensor Heizung Regelkreis 1	Vorlauftemperatursensor Heizung Regelkreis 1 prüfen.
0152		Unterbrechung Rücklauf- temperatursensor Heizung Regelkreis 1	Rücklauftemperatursensor Hei- zung Regelkreis 1 prüfen.
0153		Unterbrechung Vorlauf- temperatursensor Warm- wasser Regelkreis 1	Vorlauftemperatursensor Warm- wasser Regelkreis 1 prüfen.
0154		Unterbrechung Rücklauf- temperatursensor Warm- wasser Regelkreis 1	Rücklauftemperatursensor Warm- wasser Regelkreis 1 prüfen.
0155		Unterbrechung Vorlauf- temperatursensor Wärme- Fernleitung Regelkreis 1	Vorlauftemperatursensor Wärme- Fernleitung Regelkreis 1 prüfen.
0156		Unterbrechung Rücklauf- temperatursensor Wärme- Fernleitung Regelkreis 1	Rücklauftemperatursensor Wärme- Fernleitung Regelkreis 1 prüfen.
0157		Unterbrechung Kollektor- temperatursensor Solar Regelkreis 1	Kollektortemperatursensor Solar Regelkreis 1 prüfen.

5695244

Störungscode im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
0158		Unterbrechung Tempera- tursensor Warmwasser Solar Regelkreis 1	Temperatursensor Warmwasser Solar Regelkreis 1 prüfen.
0161		Kurzschluss Vorlauftem- peratursensor Heizung Regelkreis 1	Rücklauftemperatursensor Hei- zung Regelkreis 1 prüfen.
0162		Kurzschluss Rücklauftem- peratursensor Heizung Regelkreis 1	Rücklauftemperatursensor Hei- zung Regelkreis 1 prüfen.
0163		Kurzschluss Vorlauftem- peratursensor Warmwas- ser Regelkreis 1	Rücklauftemperatursensor Warm- wasser Regelkreis 1 prüfen.
0164		Kurzschluss Rücklauftem- peratursensor Warmwas- ser Regelkreis 1	Rücklauftemperatursensor Warm- wasser Regelkreis 1 prüfen.
0165		Kurzschluss Vorlauftem- peratursensor Wärme- Fernleitung Regelkreis 1	Vorlauftemperatursensor Wärme- Fernleitung Regelkreis 1 prüfen.
0166		Kurzschluss Rücklauftem- peratursensor Wärme- Fernleitung Regelkreis 1	Rücklauftemperatursensor Wärme- Fernleitung Regelkreis 1 prüfen.
0167		Kurzschluss Kollektortem- peratursensor Solar Re- gelkreis 1	Kollektortemperatursensor Solar Regelkreis 1 prüfen.
0168		Kurzschluss Temperatur- sensor Warmwasser Solar Regelkreis 1	Temperatursensor Warmwasser Solar Regelkreis 1 prüfen.
2000		Störung CAN-BUS Holz- kessel - Keine Verbindung zum Holzkessel	
2001		Kommunikation mit Reg- lermodul 1 gestört - Keine Verbindung zu Reglermo- dul	CAN-Bus-Leitung Reglermodul 1 prüfen.
2002		Kommunikation mit Reg- lermodul 2 gestört - Keine Verbindung zu Reglermo- dul	CAN-Bus-Leitung Reglermodul 2 prüfen.
2003		Kommunikation mit Reg- lermodul 3 gestört - Keine Verbindung zu Reglermo- dul	CAN-Bus-Leitung Reglermodul 3 prüfen.
2004		Kommunikation mit Reg- lermodul 4 gestört, keine Verbindung zu Reglermo- dul	CAN-Bus-Leitung Reglermodul 4 prüfen.
2005		Kommunikation mit Reg- lermodul 5 gestört, keine Verbindung zu Reglermo- dul	CAN-Bus-Leitung Reglermodul 5 prüfen.
2006		Warnung Kessel Feuer- raumtür offen	

Störungscode im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
3D		Störung Entaschung End- lage	Lage Aschebehälter prüfen.
3E		Störung Abgasgebläse Drehzahlmessung	Abgasgebläse prüfen.
3F		Störung Löschwasserbe- hälter	Löschwasserbehälter prüfen.
40		Störung Brennraum offen	Brennraum prüfen.
56		Störung Solar Kollektor- fühler Kurzschluss	Kollektorfühler prüfen.
66		Störung Solar Kollektor- temperatursensor Unter- bruch	Kollektortemperatursensor prüfen.
57		Störung Solar Speicher- Wassererwärmer unten Kurzschluss	Temperatursensor Solar Speicher- Wassererwärmer unten prüfen.
67		Störung Solar Speicher- Wassererwärmer unten Unterbruch	Temperatursensor Solar Speicher- Wassererwärmer unten prüfen.
8F		Störung Kessel O2 Unter- schreitung	Lambdasonde prüfen.
8C		Störung Kessel Rücklauf- temperatur zu niedrig	Rücklauftemperatursensor prüfen.
FA		Störung Kessel Nähe- rungsschalter Pelletbehäl- ter	Näherungsschalter Pelletbehälter prüfen.
93		Störung Kessel O2 Über- schreitung	Lambdasonde prüfen.
AC		Störung Kessel Sicher- heitskette Wasserdruck	Wasserdruck prüfen.
AB		Störung Kessel Sicher- heitskette Wassermangel	Wassermangel prüfen.
A1		Störung Kessel Überfüllen Brennraum (LS-Glutstock)	Lichtschranke Glutstock prüfen.
C8		Störung Kessel Umschalt- einheit Position	Umschalteinheit Position prüfen.
8B		Störung Abgastemperatur ist zu hoch	Abgastemperatur prüfen.
F8		Störung Entaschungs- schnecke hat zu mehr- mals reversiert	Entaschungsschnecke prüfen.
92		Störung Kessel Unter- druckregelung	
A5		Störung Kessel Material- mangel Sperrzeit	Sperrzeit Saugmodul in Regelung anpassen.
A6		Störung Kessel Aschebe- hälter voll	Aschebehälter leeren und Störung quittieren.
BF		Störung Beschickung TK- Zellenradschleuse	TK-Zellenradschleuse prüfen.
25		Störung Puffertemperatur- sensor 1 Kurzschluss	Puffertemperatursensor 1 prüfen.

Störungscode im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
26		Störung Puffertemperatur- sensor 2 Kurzschluss	Puffertemperatursensor 2 prüfen.
27		Störung Puffertemperatur- sensor 3 Kurzschluss	Puffertemperatursensor 3 prüfen.
28		Störung Puffertemperatur- sensor 4 Kurzschluss	Puffertemperatursensor 4 prüfen.
29		Störung Puffertemperatur- sensor 5 Kurzschluss	Puffertemperatursensor 5 prüfen.
35		Störung Puffertemperatur- sensor 1 Unterbruch	Puffertemperatursensor 1 prüfen.
36		Störung Puffertemperatur- sensor 2 Unterbruch	Puffertemperatursensor 2 prüfen.
37		Störung Puffertemperatur- sensor 3 Unterbruch	Puffertemperatursensor 3 prüfen.
38		Störung Puffertemperatur- sensor 4 Unterbruch	Puffertemperatursensor 4 prüfen.
39		Störung Puffertemperatur- sensor 5 Unterbruch	Puffertemperatursensor 5 prüfen.
79		Gerät ist mit Kesselversi- on nicht kompatibel	Kessel-Software updaten.
6E		Sammelstörung Kessel 2	Störmeldung(en) bei Kessel 2 prü- fen.
6F		Sammelstörung Kessel 3	Störmeldung(en) bei Kessel 3 prü- fen.
70		Sammelstörung Kessel 4	Störmeldung(en) bei Kessel 4 prü- fen.
71		Störung CAN-BUS Heiz- kessel - Keine Verbindung zum Kessel 2	CAN-BUS Verbindung prüfen.
72		Störung CAN-BUS Heiz- kessel - Keine Verbindung zum Kessel 3	CAN-BUS Verbindung prüfen.
73		Störung CAN-BUS Heiz- kessel - Keine Verbindung zum Kessel 4	CAN-BUS Verbindung prüfen.
74		Störung Kesselnummer ungültig Kessel 1	Kesselnummer aller Kessel prüfen.
75		Störung Kesselnummer ungültig Kessel 2	Kesselnummer aller Kessel prüfen.
76		Störung Kesselnummer ungültig Kessel 3	Kesselnummer aller Kessel prüfen.
77		Störung Kesselnummer ungültig Kessel 4	Kesselnummer aller Kessel prüfen.
C8		Störung Kessel Umschalt- einheit Position	Umschalteinheit Position prüfen.
BD		Störung Beschickung Si- cherheitsendschalter Silo- türe	Silotüre schließen.
78		Störung Beschickung CAN-BUS - Keine Verbin- dung zur SPS	CAN-BUS Verbindung prüfen.

Störungscode im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
BC		Störung Beschickung Aus- tragung Wartungsdeckel	Wartungsdeckel prüfen.
BE		Störung Beschickung Übergabe Austragung	Übergabe Austragung prüfen.
B3		Störung externe Beschi- ckung	Externe Beschickung prüfen.
BE		Störung Übergabe externe Beschickung	Übergabe externe Beschickung prüfen.
C8		Störung Sonden Umschalteinheit Position	Umschalteinheit Position prüfen.
B4		Störung Beschickung Pel- letsilo Leer	Pelletsilo füllen.
B6		Störung Beschickung Mo- tor Förderschnecke	Motor Förderschnecke prüfen.

Störungsmeldung quittieren

"Quit"

Die Störungsmeldung wird in das Menü **"Historie"** übernommen.

Hinweis

- Eine f
 ür St
 örungsmeldungen angeschlossene Meldeeinrichtung (z. B. eine Hupe) wird ausgeschaltet.
- Falls eine quittierte Störung nicht behoben wird, erscheint die Störungsmeldung am nächsten Tag um 07:00 Uhr erneut. Die Meldeeinrichtung wird wieder eingeschaltet.
- Nach Beheben der Störungsursache kann es einige Minuten dauern, bis die Störungsmeldung aufgehoben wird.

Quittierte Störungsmeldung aufrufen

- 1. Grundanzeige
- 2. 🛆

3. "Historie"

Die letzten 10 aufgetretenen Störungsanzeigen werden angezeigt.

Technische Daten

Technische Daten

Spannungsversorgung	24 VDC/0,4 A
Leistungsaufnahme	9,6 W
Schutzklasse	111
Schutzart gemäß EN 60529	IP 30
Zulässige Umgebungstemperatur	 Bei Lagerung: -25 °C bis 60 °C Bei Betrieb: 0 °C bis 40 °C
Einstellbereich der Raumtemperatur-Sollwert	10 °C bis 34 °C

Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung

Viessmann Produkte sind recyclingfähig. Komponenten und Betriebsstoffe der Anlage gehören nicht in den Hausmüll.

Zur Außerbetriebnahme die Anlage spannungsfrei schalten und die Komponenten ggf. abkühlen lassen. Alle Komponenten müssen fachgerecht entsorgt werden.

DE: Wir empfehlen, das von Viessmann organisierte Entsorgungssystem zu nutzen. Betriebsstoffe (z. B. Wärmeträgermedien) können über die kommunale Sammelstelle entsorgt werden. Weitere Informationen halten die Viessmann Niederlassungen bereit.

Stichwortverzeichnis

Α

Aktorentest	. 20, 38
Anschluss-Schema	
– Kaskadenregler	12
- Reglermodul	11
– Vitoligno 200-S	10
– Vitoligno 250-S	11
– Vitoligno 300-C	10
– Vitoligno 300-H	10

В	
Bedienteil	
- ausbauen	13
- einbauen	13

С

CAN-Module	
- definieren	14
Codierebenen	19
Codierungen	
- Fernleitung	27
– Kaskade	
- Warmwasser	

Е

Einstellungen	
- Allgemein	20
– Aufrufen	19
- Erweitert	19
- Übersicht Erweiterte Einstellungen	19
Elektrische Anschlüsse	
- Übersicht	10
Estrichfunktion	
- Estrichtrockung	25

G

Grundanzeige	
- Bedieneinheit	17
- Einstellen	16
– Heizkreis	17
– Kaskade	
Grundeinstellungen	21

I

nbetriebnahmesequenz14

κ

Kabeltypen	9
Konfiguration Regelkreise	21
– Heizkreis	21

P Pa

•	
Passwort	
– Ändern	21
– Standardeinstellung	21

R

Reglermodul	
– Steckbrücke11	

S

0	
Sprache einstellen	14
Störungsmeldungen	
- Archiv aufrufen	
– Aufrufen	39

Gültigkeitshinweis

Herstell-Nr.: 7571139

Viessmann Ges.m.b.H. A-4641 Steinhaus bei Wels Telefon: 07242 62381-110 Telefax: 07242 62381-440 www.viessmann.at



Viessmann Werke GmbH & Co. KG D-35107 Allendorf Telefon: 06452 70-0 Telefax: 06452 70-2780 www.viessmann.de