# Montage- und Serviceanleitung

für die Fachkraft



#### Vitocom 200 Typ LAN2

Kommunikations-Schnittstelle zur Fernüberwachung und Fernbedienung von Heizungsanlagen über das Internet, für folgende Bedieneroberflächen:

- Vitotrol App
- Vitodata 100 (www.vitodata100.com)
- Vitodata 300 (www.vitodata300.com)

Gültigkeitshinweise siehe letzte Seite

# **VITOCOM 200**

VIE	Swann	

## Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

#### Erläuterung der Sicherheitshinweise



# Gefahr

Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.

#### Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

#### Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

#### Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte.

- Arbeiten an Gasinstallationen dürfen nur von Installateuren durchgeführt werden, die vom zuständigen Gasversorgungsunternehmen dazu berechtigt sind.
- Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen.

#### Zu beachtende Vorschriften

- Nationale Installationsvorschriften
- Gesetzliche Vorschriften zur Unfallverhütung
- Gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz
- Berufsgenossenschaftliche Bestimmungen
- Einschlägige Sicherheitsbestimmungen der DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF und VDE
  - ÖNORM, EN, ÖVGW-TR Gas, ÖVGW-TRF und ÖVE
  - CH SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI, VKF und EKAS-Richtlinie 1942: Flüssiggas, Teil 2

#### Sicherheitshinweise für Arbeiten an der Anlage

#### Arbeiten an der Anlage

- Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern.
- Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.



#### Gefahr

Heiße Oberflächen können Verbrennungen zur Folge haben.

- Gerät vor Wartungs- und Servicearbeiten ausschalten und abkühlen lassen.
- Heiße Oberflächen an Heizkessel, Brenner, Abgassystem und Verrohrung nicht berühren.

### Achtung

Durch elektrostatische Entladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden. Vor den Arbeiten geerdete Objekte berühren, z. B. Heizungs- oder Wasserrohre, um die statische Aufladung abzuleiten.

#### Instandsetzungsarbeiten

#### Achtung

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Defekte Bauteile müssen durch Viessmann Ori-

ginalteile ersetzt werden.

#### Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile

#### Achtung

Ersatz- und Verschleißteile, die nicht mit der Anlage geprüft wurden, können die Funktion beeinträchtigen. Der Einbau nicht zugelassener Komponenten sowie nicht genehmigte Änderungen und Umbauten können die Sicherheit beeinträchtigen und die Gewährleistung einschränken.

Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

#### Sicherheitshinweise für den Betrieb der Anlage

#### Verhalten bei Gasgeruch



#### Gefahr

Austretendes Gas kann zu Explosionen führen, die schwerste Verletzungen zur Folge haben.

- Nicht rauchen! Offenes Feuer und Funkenbildung verhindern. Niemals Schalter von Licht und Elektrogeräten betätigen.
- Gasabsperrhahn schließen.
- Fenster und Türen öffnen.
- Personen aus der Gefahrenzone entfernen.
- Gas- und Elektroversorgungsunternehmen von außerhalb des Gebäudes benachrichtigen.
- Stromversorgung zum Gebäude von sicherer Stelle (außerhalb des Gebäudes) unterbrechen lassen.

## Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

#### Verhalten bei Abgasgeruch



#### Gefahr

Abgase können zu lebensbedrohenden Vergiftungen führen.

- Heizungsanlage außer Betrieb nehmen.
- Aufstellort belüften.
- Türen zu Wohnräumen schließen, um eine Verbreitung der Abgase zu vermeiden.

#### Verhalten bei Wasseraustritt aus dem Gerät



**Gefahr** Bei Wasseraustritt aus dem Gerät besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Heizungsanlage an der externen Trennvorrichtung ausschalten (z. B. Sicherungskasten, Hausstromverteilung).

#### Abgasanlagen und Verbrennungsluft

Sicherstellen, dass Abgasanlagen frei sind und nicht verschlossen werden können, z. B. durch Kondenswasser-Ansammlungen oder äußere Einflüsse. Ausreichende Versorgung mit Verbrennungsluft gewährleisten.

Anlagenbetreiber einweisen, dass nachträgliche Änderungen an den baulichen Gegebenheiten nicht zulässig sind (z. B. Leitungsverlegung, Verkleidungen oder Trennwände).



#### Gefahr

Undichte oder verstopfte Abgasanlagen oder unzureichende Zufuhr der Verbrennungsluft verursachen lebensbedrohliche Vergiftungen durch Kohlenmonoxid im Abgas.

Ordnungsgemäße Funktion der Abgasanlage sicherstellen. Öffnungen für Verbrennungsluftzufuhr dürfen nicht verschließbar sein.

#### Abluftgeräte

Bei Betrieb von Geräten mit Abluftführung ins Freie (Dunstabzugshauben, Abluftgeräte, Klimageräte) kann durch die Absaugung ein Unterdruck entstehen. Bei gleichzeitigem Betrieb des Heizkessels kann es zum Rückstrom von Abgasen kommen.



#### Gefahr

Gleichzeitiger Betrieb des Heizkessels mit Geräten mit Abluftführung ins Freie kann durch Rückstrom von Abgasen lebensbedrohende Vergiftungen zur Folge haben.

Verriegelungsschaltung einbauen oder durch geeignete Maßnahmen für ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft sorgen.

# Inhaltsverzeichnis

1.	Sicherheit und Haftung	Betriebssicherheit	6
		Haftung	6
2.	Information	Symbole	7
		Bestimmungsgemäße Verwendung	7
3.	Montagevorbereitung	Systemvoraussetzungen	8
		Heizungsanlage	8
		Unterstützte Wärmeerzeuger	8
		■ IP-Netzwerk	8
		Bedienung mit Vitotrol App	9
		Funktionen	9
		Bedienung mit Vitodata Bedieneroberfläche	10
		Funktionen	10
		Netzwerkeinstellungen prüfen	11
4.	Montageablauf	Ablaufübersicht	12
		Wandhalterung montieren und Gehause offnen	12
		Abdeckung abnehmen	14
5.	Elektrische Anschlüsse	Übersicht der Anschlüsse	15
		Kommunikationsmodul in Vitotronic Regelung einbauen	15
		Vitocom 200 an Vitotronic Regelung anschließen	16
		An Vitodens 3, Typ B3 anschließen	16
		<ul> <li>Vitodens 300-W, Typ B3HA</li> </ul>	16
		■ Vitodens 333-F, Typ B3TA und Vitodens 343-F, Typ B3UA	16
		Am Netzwerk (LAN) anschlielsen	17
		Externe Anschlusse	17
		<ul> <li>Digital-Eingange DTT und DTZ anschließen</li> <li>Erweiterungsmedul EM201 (falle verbanden) anschließen</li> </ul>	1 <i>1</i>
		El Weiterungsmouur Elvizon (Talis Vornanden) anschließen	10 18
		Anschlussraum schließen	18
6	Inbetriebnahme	Anzeige- und Bedienelemente	19
0.		<ul> <li>Bedeutung der Anzeigen</li> </ul>	10
		Netzwerkeinstellungen prüfen	20
		Vitocom 200 einschalten	20
		<ul> <li>Initialisierung</li> </ul>	20
		LON-Verbindung zur Vitotronic Regelung prüfen	20
		LON-Teilnehmerliste aktualisieren	21
		Netzwerkeinstellung: Statische IP-Adressierung einstellen	21
		Variante 1: Netzwerk mit statischer IP-Adressierung	21
		Variante 2: Netzwerk noch mit dynamischer IP-Adressierung	21
		Netzwerkeinstellungen zurücksetzen	22
		Benutzer registrieren und Heizungsanlage einrichten	22
		Über Vitotrol App	22
		Über Vitodata 300 Bedieneroberfläche	23
		Uber Vitodata 100 Bedieneroberfläche	23
		Funktionsprüfung	24
7.	Störungsbehebung	Maßnahmen zur Störungsbehebung	25
		Auslieferungszustand herstellen	25
8.	Instandhaltung	Regelmäßige Funktionsprüfung	26
	5	Wartung aktivieren	26
9.	Einzelteillisten	Bestellung von Einzelteilen	27
		Einzelteilliste	28
10	Tochnischo Daton		20
10.			30

5606 983

11.	Bescheinigungen	Konformitätserklärung	31
12.	Stichwortverzeichnis		32

# Betriebssicherheit

Die Vitocom 200 stellt die Kommunikation über das Internet zwischen der angeschlossenen Vitotronic Regelung und dem Vitodata Server her.

Der Funktionsumfang steht nur dann zur Verfügung, falls folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Die Vitotronic Regelungen und die Vitocom 200 müssen korrekt angeschlossen und konfiguriert sein.
- Die Vitocom 200 ist über einen DSL-Router mit dem Internet verbunden.
- Der Internetzugang muss jederzeit zur Verfügung stehen.
- Die Benutzerregistrierung wurde durchgeführt (siehe Seite 22).
- Für das Versenden von Meldungen über Vitodata 200 müssen die Meldeziele im Vitodata Server korrekt eingerichtet sein.
- Damit auch bei Netzausfall Meldungen versendet werden können, empfehlen wir die Netzversorgung der Vitocom 200 und des DSL-Routers über eine USV herzustellen.

# Haftung

Viessmann haftet nicht für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, mittelbare oder unmittelbare andere Folgeschäden, die aus der Benutzung der Vitocom 200, der Vitodata Internet-Services oder der Software entstehen sowie für Schäden aus unsachgemäßer Verwendung.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen von Viessmann, die in der jeweils aktuellen Viessmann Preisliste enthalten sind.

SMS, E-Mail und Fax sind Dienstleistungen von Netzbetreibern, für die Viessmann nicht haftet. Insoweit gelten die Geschäftsbedingungen der jeweiligen Netzbetreiber.

#### Hinweis

- Die Heizungsanlage und die Funktionsfähigkeit der Meldewege müssen in regelmäßigen Abständen überprüft werden.
- Zur weiteren Erhöhung der Betriebssicherheit der Heizungsanlage empfehlen wir, ergänzende Maßnahmen zu planen, z. B. zum Frostschutz oder zur Überwachung von Wasserschäden.

## Symbole

Symbol	Bedeutung
	Verweis auf anderes Dokument mit weiter- führenden Informationen
1.	Arbeitsschritt in Abbildungen: Die Nummerierung entspricht der Reihen- folge des Arbeitsablaufs.
!	Warnung vor Sach- und Umweltschäden
4	Spannungsführender Bereich
٩	Besonders beachten.
») <b>D</b>	<ul> <li>Bauteil muss hörbar einrasten. oder</li> <li>Akustisches Signal</li> </ul>
*	<ul> <li>Neues Bauteil einsetzen. oder</li> <li>In Verbindung mit einem Werkzeug: Oberfläche reinigen.</li> </ul>
	Bauteil fachgerecht entsorgen.
X	Bauteil in geeigneten Sammelstellen abge- ben. Bauteil <b>nicht</b> im Hausmüll entsorgen.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Vitocom Produkte sind bestimmungsgemäß in Verbindung mit den elektronischen Regelungen und Steuerungen der hierfür unterstützten Viessmann Wärmeund Stromerzeuger unter Berücksichtigung der zugehörigen Montage-, Service- und Bedienungsanleitungen zu installieren und zu betreiben. Insbesondere sind bei Anschlüssen und Aufschaltungen die Stromund Spannungsangaben einzuhalten. Die Vitocom Produkte sind ausschließlich für die Überwachung, Bedienung und Optimierung der Anlagen mit den hierfür in den Produktdrucksachen festgelegten Bedieneroberflächen und Kommunikationsschnittstellen zu verwenden. Bei den Kommunikationsschnittstellen ist bauseits sicherzustellen, dass für alle verwendeten Übertragungsmedien die in den Produktunterlagen festgelegten Systemvoraussetzungen zu jedem Zeitpunkt vorhanden bzw. erfüllt sind. Hierbei sind nur die mit den Produkten gelieferten und freigegebenen Kommunikationskomponenten (z. B. geprüfte und qualifizierte Mobilfunk-Router) zu verwenden. Für die Spannungsversorgung sind ausschließlich die hierfür festgelegten Komponenten (z. B. Netzteile) einzusetzen.

### Systemvoraussetzungen

### Heizungsanlage

- Die Vitocom 200, Typ LAN2 ist einsetzbar f
  ür eine Ein- oder Mehrkesselanlage (auch Fremdanlage) mit oder ohne nachgeschaltete Heizkreise.
- Die max. Anzahl der Geräte (LON-Teilnehmer) bestehend aus Kesselkreis- und Heizkreisregelungen beträgt 30.

#### Unterstützte Wärmeerzeuger

Aktuelle Liste der unterstützten Wärmeerzeuger:

- Online-Hilfe Vitodata 100 (www.vitodata100.com)
- Online-Hilfe Vitodata 300 (www.vitodata300.com)

#### **IP-Netzwerk**

- DSL-Router mit einem freien LAN-Anschluss (bauseits).
- Internetanschluss mit "Flatrate" (zeit- und datenvolumenunabhängiger Pauschaltarif) mit hoher Verfügbarkeit, d. h. die Vitocom 200 ist dauerhaft mit dem Vitodata Server verbunden.
- Routing- und Sicherheitsparameter im IP-Netzwerk (LAN) festlegen: Port 80 und Port 443 für direkte ausgehende Verbindungen freigeben. Vor Inbetriebnahme bauseits durch IT-Fachkraft prüfen lassen, gegebenenfalls einrichten.

Möglichkeiten der IP-Adressierung:

- Dynamische IP-Adressierung (DHCP, Auslieferungszustand) im Netzwerk (LAN), vor Inbetriebnahme bauseits durch IT-Fachkraft prüfen lassen, gegebenenfalls einrichten.
- Statische IP-Adressierung einstellbar, durch IT-Fachkraft während der Inbetriebnahme an der Vitocom 200 einrichten lassen.

#### Hinweis

Im Betrieb baut die Vitocom 200 eine sichere Internetverbindung zum Vitodata Server auf. Verbindungen der Vitocom 200 mit anderen Servern sind nicht möglich.

#### Benutzerkonto am Vitodata Server

Unabhängig vom Bediengerät ist für den Betrieb einer Vitocom 200 ein gültiges Benutzerkonto am Vitodata Server erforderlich. Die Registrierung hierfür erfolgt entweder über die Vitodata Bedieneroberflächen oder über die Vitotrol App (siehe Seite 22).

#### Bediengerät für Vitotrol App

Empfohlenes mobiles Endgerät (Betriebssystem siehe App Store oder Play Store):

- iPhone ab iOS Version 7
- Ab iPad2
- iPod Touch mit Retina Display
- Endgeräte ab Android Version 4

#### Bediengerät für Vitodata Bedieneroberfläche

Computer mit folgender Ausstattung:

- Funktionalität getestet mit Internetbrowser
- Microsoft Internetbrowser, Version 8, 9, 10 und 11
- Firefox, Version 35
- Für mobile Endgeräte: Safari
- Aktive Internetverbindung

#### Meldeziele

- Endgerät zum Empfang von E-Mail, z. B. Computer
- Mobiltelefon zum Empfang von SMS (bei Vitotrol App und Vitodata 100 nur mit Internet-Service "Vitodata 100 Störungsmanagement")
- Telefax zum Empfang von Fax (bei Vitotrol App und Vitodata 100 nur mit Internet-Service "Vitodata 100 Störungsmanagement")

# **Bedienung mit Vitotrol App**

Zum Fernbedienen von Viessmann Heizungsanlagen mit Vitotronic Regelungen über IP-Netzwerke.



#### Abb. 1

- (A) Wärmeerzeuger mit Regelung (siehe Seite 8)
- B LON-Verbindungsleitung
- © Vitocom 200
- D IP-Netzwerk (bauseits)
- (E) DSL-Router (bauseits)
- (F) Sichere Internetverbindung zum Vitodata Server

## Funktionen

#### Vitotrol App Bedienfunktionen

- Einstellen von Temperatur-Sollwerten, Neigung und Niveau der Heizkennlinie
- Einstellen von Betriebsprogrammen, Ferienprogrammen und Schaltzeiten
- Abfragen von Betriebszuständen und Temperaturen

#### Hinweis

- Mit der Vitotrol App kann der Benutzer mit einem Endgerät zeitgleich nur auf eine Anlage zugreifen.
- Weitere Informationen zur Vitotrol App siehe www.viessmann.de/vitotrol-app

#### Weiterleiten von Meldungen

An der Heizungsanlage anstehende Meldungen, z. B. Sensor- oder Brennerstörungen werden über LON an die Vitocom 200 übertragen. Die Vitocom 200 übermittelt diese Meldungen an den Vitodata Server. Die Vitotrol App fragt den Status der Heizungsanlage zyklisch ab und zeigt die Meldungen an.

- G Vitodata Server
- (H) Mobilfunknetz
- (K) Mobiles Endgerät mit Vitotrol App (siehe Seite 8):
  - Fernbedienung der Heizungsanlage
  - Abfragen von Meldungen

#### Hinweis

Meldungen der Heizungsanlage werden nur angezeigt, falls die Vitotrol App auf dem mobilen Endgerät aktiv ist.

#### Inhalte der Meldungen

- Meldungsart
- Meldungscode
- Meldungstext



# Bedienung mit Vitodata Bedieneroberfläche

Zum Fernüberwachen und Fernbedienen von Viessmann Heizungsanlagen mit Vitotronic Regelungen über IP-Netzwerke.



#### Abb. 2

- (A) Wärmeerzeuger mit Regelung (siehe Seite 8)
- B LON-Verbindungsleitung
- © Vitocom 200
- D IP-Netzwerk (bauseits)
- (E) DSL-Router (bauseits)
- (F) Sichere Internetverbindung zum Vitodata Server
   (G) Vitodata Server, Registrierung und Anmeldung
- über www.vitodata300.com
- (H) Computer:
  - Fernbedienung der Heizungsanlage über Vitodata Bedieneroberfläche
  - Empfang von Meldungen über E-Mail

## Funktionen

#### Vitodata 300 Bedienfunktionen

- Einstellen von Temperatur-Sollwerten, Neigung und Niveau der Heizkennlinie
- Einstellen von Betriebsprogrammen, Ferienprogrammen und Schaltzeiten
- Einstellen von Party- oder Sparbetrieb
- Abfrage von Betriebszuständen und Temperaturen
- Ferneinrichten der Regelungsparameter über Codieradressen
- Diagnosefunktionen (z. B. Trenddatenerfassung)
- Erfassung von Mengen- und Verbrauchswerten
- Optimierungsfunktionen

#### Vitodata 100 Bedienfunktionen

- Einstellen von Temperatur-Sollwerten, Neigung und Niveau der Heizkennlinie
- Einstellen von Betriebsprogrammen, Ferienprogrammen und Schaltzeiten
- Einstellen von Party- oder Sparbetrieb
- Abfrage von Betriebszuständen und Temperaturen

Störungsmanagement") (L) Mobiltelefon zum Empfang von Meldungen über SMS (bei Vitodata 100 nur mit Internet-Service

Vitodata 100 nur mit Internet-Service "Vitodata 100

K Telefax zum Empfang von Meldungen (bei

"Vitodata 100 Störungsmanagement") M Mobilfunknetz

Weiterleiten von Meldungen

An der Heizungsanlage anstehende Meldungen, z. B. Sensor- oder Brennerstörungen werden über LON an die Vitocom 200 übertragen. Die Vitocom 200 übermittelt diese Meldungen an den Vitodata Server. Auf der Vitodata Bedieneroberfläche können die Meldungen angezeigt werden. Falls auf dem Vitodata Server Meldeziele (E-Mail, Fax, SMS) hinterlegt sind, werden die Meldungen automatisch an diese Meldeziele weitergeleitet.

#### Hinweis

Vitodata 100: Für das Weiterleiten von Meldungen per Fax oder SMS ist der Internet-Service "Vitodata 100 Störungsmanagement" erforderlich (Lieferumfang der Vitocom 200, für 3 Jahre gebührenfrei).

#### Inhalte der Meldungen

- Datum und Uhrzeit
- Anlagenbezeichnung
- Meldungstext

## Bedienung mit Vitodata Bedieneroberfläche (Fortsetzung)

- Störungscode
- Anlagenstatus

Montage- und Serviceanleitung Wärmeerzeuger

## Netzwerkeinstellungen prüfen

Folgende Einstellungen am DSL-Router durch eine IT-Fachkraft prüfen, gegebenenfalls anpassen lassen:

 Vitocom 200 und DSL-Router müssen auf die gleiche IP-Adressierung (dynamisch oder statisch) eingestellt sein.
 Auslieferungszustand Vitocom 200: Dynamische IP-

Adressierung (DHCP)

 Port 80 und Port 443 müssen für ausgehende Verbindungen freigegeben sein.

# Montageablauf

# Ablaufübersicht

Ablauf		Verantwortlicher	Seite
Mont	age		-
1	Systemvoraussetzungen prüfen.	Heizungsfachbetrieb/IT-Fachkraft	8
2	Wandhalterung montieren und Gehäuse öffnen.	Heizungsfachbetrieb	12
3	Kommunikationsmodul LON in Vitotronic Regelung einbauen.	Heizungsfachbetrieb	Siehe Montage-
4	Vitocom 200 an Vitotronic Regelung anschließen.	Heizungsfachbetrieb	anleitung Kommuni- kationsmo- dul
5	Vitocom 200 an Vitodens 3, Typ B3 anschließen.	Anlagenbetreiber	16
6	Vitocom 200 am Netzwerk (LAN) anschließen.	Heizungsfachbetrieb/IT-Fachkraft	17
7	Digital-Eingänge DI1 und DI2 anschließen (falls er- forderlich).	Heizungsfachbetrieb	17
8	Erweiterungsmodul EM201 anschließen (falls vor- handen).	Heizungsfachbetrieb	17
9	Netzanschluss	Heizungsfachbetrieb	18
Inbet	riebnahme		
10	Netzwerkeinstellungen prüfen.	IT-Fachkraft	20
11	Vitocom 200 einschalten.	Heizungsfachbetrieb	20
12	LON-Verbindung zur Vitotronic Regelung prüfen.	Heizungsfachbetrieb	20
13	Falls erforderlich: Statische IP-Adressierung einstellen.	IT-Fachkraft	21
14	Benutzer registrieren und Heizungsanlage einrich- ten.	Heizungsfachbetrieb/Anlagenbetreiber	
	<ul> <li>Bedienung mit Vitotrol App</li> </ul>		22
	<ul> <li>Bedienung mit Vitodata 300 Bedieneroberfläche</li> </ul>		23
	Bedienung mit Vitodata 100 Bedieneroberfläche		23
15	Störung an Heizungsanlage auslösen und Meldewesen prüfen.	Heizungsfachbetrieb	24

# Wandhalterung montieren und Gehäuse öffnen

#### Achtung

Der Aufstellort muss trocken und frostsicher sein. Umgebungstemperaturen zwischen 0 und 40 °C gewährleisten.

# Wandhalterung montieren und Gehäuse öffnen (Fortsetzung)



Abb. 3

#### Hinweis

Bei der Wahl des Montageorts Längen der Anschlussleitungen beachten.

Anschlussleitungen	Länge
LAN-Verbindungsleitung: Bauseitige Verlängerung durch IT- Fachkraft möglich	2 m
LON-Verbindungsleitung, rot: Verlängerung mit Zubehör möglich, siehe Montageanleitung Kommunikati- onsmodul	7 m
Anschlussleitung Steckernetzteil	ca. 2 m

# Abdeckung abnehmen





14

Anbau in umgekehrter Reihenfolge

# Übersicht der Anschlüsse





- Anschluss Steckernetzteil, 5 V–, Innen +, Außen –, min. 1,6 A (siehe Seite 20)
- 3 Service-Schnittstelle: Bauseits nichts anschließen!
- Anschluss RJ 45 für LAN-Verbindungsleitung zum DSL-Router (siehe Seite 17 und "Bedeutung der Anzeigen" siehe Seite 19)
- Digital-Ausgang DO1, 5 V-, 100 mA, zum
   Anschluss Erweiterungsmodul EM201 (Zubehör)

Alle Leitungen zugentlasten

- 6 Digital-Eingang DI1, potenzialfreier Kontakt
- 7 Digital-Eingang DI2, potenzialfreier Kontakt
- LON-Abschlusswiderstand, im Auslieferungszustand aktiv (Position des Schalters links, nicht verstellen)
- Anschluss RJ 45 f
  ür LON-Verbindungsleitung (rot) zur Vitotronic Regelung (siehe Montageanleitung Kommunikationsmodul)



Abb. 6

## Kommunikationsmodul in Vitotronic Regelung einbauen

Montageanleitung Kommunikationsmodul

Service

# Vitocom 200 an Vitotronic Regelung anschließen

Montageanleitung Kommunikationsmodul

## An Vitodens 3..., Typ B3... anschließen

### Vitodens 300-W, Typ B3HA



- 1. Leitung mit LON-Kupplung RJ 45 (A) nach unten aus Regelungsträger herausziehen.
- LON-Verbindungsleitung an der LON-Kupplung des Vitodens und am LON-Anschluss 10 der Vitocom 200 anschließen (siehe Seite 15).

## Vitodens 333-F, Typ B3TA und Vitodens 343-F, Typ B3UA



LON-Verbindungsleitung an der LON-Kupplung des Vitodens A und am LON-Anschluss 10 der

Vitocom 200 anschließen, siehe Abb. 5.

#### Hinweis

Die LON-Kupplung (À) kann links oder rechts sowie unterhalb der seitlichen Durchführungsöffnungen angebracht sein.

Abb. 8

# Am Netzwerk (LAN) anschließen

- 1. LAN-Verbindungsleitung am LAN-Anschluss 4 der Vitocom 200 einstecken, siehe Abb. 5.
- 2. Freies Ende der LAN-Verbindungsleitung an einem LAN-Anschluss des DSL-Routers oder der bauseitigen Netzwerkinstallation einstecken.

Dokumentation DSL-Router (bauseits)

## Externe Anschlüsse



#### Digital-Eingänge DI1 und DI2 anschließen

- Für potenzialfreie Kontakte, Kontaktbelastung 24 V-, 7 mA
- Zur Erfassung der Schaltzustände externer Geräte, z. B. Füllstandsanzeige

Externe Kontakte müssen potenzialfrei sein. Beim Anschluss die Anforderungen der Schutzklasse II einhalten. Die Digital-Eingänge können über die Vitodata 100 Bedieneroberfläche als Öffner oder Schließer parametriert werden. Eine Änderung des Schaltzustands wird von der Vitocom 200 registriert und als Meldung über Vitodata an die Meldeziele gesendet.

#### **Beispiel:**

Statusmeldungen von Kälte-, Hebe- und Lüftungsanlagen und Sammelstörmeldung von einem Schaltschrank.

## Externe Anschlüsse (Fortsetzung)

- Potenzialfreie Kontakte über Federklemmen an DI1
   © oder DI2 
   D der Vitocom 200 anschließen, siehe Abb. 9.
  - Hinweis

Beim Einführen der Adern die Feder drücken (Klemme wird geöffnet).

#### Erweiterungsmodul EM201 (falls vorhanden) anschließen

Montage- und Serviceanleitung Erweiterungsmodul EM201

## Netzanschluss

- Stecker Kleinspannungsseite des beiliegenden Steckernetzteils am Anschluss 1, siehe Abb. 5) der Vitocom 200 einstecken.
- 2. Anschlussraum schließen siehe Abb. 10.
- **3.** Anschluss des Steckernetzteils siehe Kapitel "Vitocom 200 einschalten" auf Seite 20.

2. Nach Inbetriebnahme der Vitocom Funktion des

und Meldung prüfen).

angeschlossenen Signals testen (Kontakt schalten

#### Anschlussraum schließen



Abb. 10

## **Anzeige- und Bedienelemente**

Abdeckung abnehmen siehe Seite 14.



- (A) Typenschild
- "T1" Wartungstaster (siehe Seite 26)
- "T2" Ohne Funktion
- **"T3"** LON-Taster, nur bei Einbindung der Vitocom 200 in GLT-Systeme (Service-PIN senden)
- "T4" Reset-Taster (siehe Seite 25)

#### Bedeutung der Anzeigen

- "1" LON-Serviceanzeige (grüne LED)
- "2" Ohne Funktion
- **"3"** IP-Verbindungsstatus (grüne und gelbe LED)
- "4" Betriebszustandsanzeige (grüne und rote LED)
- **"5"** Anzeige Datenübertragung Service-Schnittstelle (grüne LED)

LON-Serviceanzeige "1"	
Blinkt grün.	LON-Teilnehmer-Check erfolgreich (siehe Seite 20)
IP-Verbindungsstatus "3"	
Blinkt gelb/leuchtet gelb.	Verbindungsaufbau (siehe Seite 20) oder Verbindungsstörung (siehe Seite 25) zum DSL-Router (DHCP-Server), zum Internet oder zum Vitodata Server
Leuchtet grün.	Verbindung zum Vitodata Server aufgebaut
Blinkt grün.	Datenübertragung zwischen Vitocom 200 und Vitodata Server aktiv
Betriebszustandsanzeige,	"4"
Leuchtet rot.	Wartung aktiv (siehe Seite 26)
Blinkt rot.	Störung an der Heizungsanlage
Blinkt nach dem Einschal- ten länger als 3 min grün.	Störung bei der Initialisierung der Vitocom 200 (siehe Seite 25)
Leuchtet grün.	"Normaler Betrieb", keine Störung an Heizungsanlage und Vitocom 200
Blinkt langsam grün.	Vitocom 200 wird initialisiert, nach Einstecken des Netzteils oder Drücken des Reset-Tasters .
Blinkt schnell grün.	Software-Update wird installiert. Das Gerät darf <b>nicht</b> vom Stromnetz getrennt werden.

## Inbetriebnahme

## Netzwerkeinstellungen prüfen

Folgende Einstellungen am DSL-Router durch eine IT-Fachkraft prüfen, gegebenenfalls anpassen lassen:

 Vitocom 200 und DSL-Router müssen auf die gleiche IP-Adressierung (dynamisch oder statisch) eingestellt sein.

Auslieferungszustand Vitocom 200: Dynamische IP-Adressierung (DHCP)

 Port 80 und Port 443 müssen für ausgehende Verbindungen freigegeben sein.

## Vitocom 200 einschalten

- Achtung
- Falls die Anschlusswerte des Steckernetzteils nicht zur Leistungsaufnahme der Vitocom 200 passen, kann dies zu Betriebsstörungen und zu Schäden am Steckernetzteil oder an der Vitocom 200 führen.

Nur das beiliegende Steckernetzteil verwenden.

#### Initialisierung

Bei der Initialisierung der Vitocom 200 laufen folgende Prozesse nacheinander ab:

1. Vitocom 200 startet und lädt die interne Betriebs-Software

Die Betriebszustandsanzeige "4" (siehe Abb.) blinkt grün **nach spätestens 40 s**. Nach einigen Minuten leuchtet die Betriebszustandsanzeige "4" grün.

#### 2. Mit Vitodata Server verbinden

Die Anzeige IP-Verbindungsstatus **"3**" (siehe Abb.) zeigt den Ablauf des Verbindungsaufbaus an:

- Blinkt langsam gelb: Vitocom 200 wird in das bauseitige IP-Netzwerk eingebunden (IP-Adresse von DHCP-Server beziehen).
- Blinkt schnell gelb: Internetverbindung wi
- Internetverbindung wird aufgebaut. • Leuchtet gelb:
- Verbindung zum Vitodata Server wird aufgebaut. • Leuchtet grün:
- Sichere Verbindung zum Vitodata Server ist aufgebaut.

Steckernetzteil in Schuko-Steckdose 230 V~ einstecken.

Vitocom 200 wird initialisiert (siehe "Initialisierung").

3. Mit Vitotronic Regelung über LON verbinden Die Vitocom 200 legt eine Liste aller LON Teilnehmer an.

#### Hinweis

Der Verbindungsaufbau über LON kann einige Minuten dauern.

#### Initialisierung erfolgreich

Die Vitocom 200 ist betriebsbereit. Die LED-Anzeigen Betriebszustandsanzeige **"4"** und IP-Verbindungsstatus **"3"** leuchten grün.

#### Initialisierung nicht erfolgreich

Falls bei der Initialisierung eine Störung auftritt, wird dies durch die zugehörenden LED-Anzeigen signalisiert. Für Maßnahmen zur Störungsbehebung siehe Seite 25.

## LON-Verbindung zur Vitotronic Regelung prüfen

Zum Prüfen der LON-Verbindung LON-Teilnehmer-Check **an der Vitotronic Regelung** durchführen.

#### Voraussetzungen:

- Die Vitocom 200 ist über LON an die Vitotronic Regelung angeschlossen.
- Alle Geräte sind eingeschaltet.

- Für die Vitotronic Regelungen sind LON-Teilnehmernummern vergeben.
- Eine Vitotronic Regelung ist Fehlermanager.

#### Hinweis

*Die Vitocom 200 hat die LON-Teilnehmernummer* **"99"**.

20

5606 983

## LON-Verbindung zur Vitotronic Regelung prüfen (Fortsetzung)



## Durchführung Teilnehmer-Check

- Montage- und Serviceanleitung Wärmeerzeuger
- oder
- Serviceanleitung Vitotronic Regelung

## LON-Teilnehmerliste aktualisieren

In folgenden Fällen muss die LON-Teilnehmerliste in der Vitocom 200 aktualisiert werden:

- Neuer LON-Teilnehmer ist vorhanden.
- LON-Teilnehmer wurde entfernt.
- Bei einem vorhandenen Teilnehmer wurde das Kommunikationsmodul LON ausgetauscht.

#### Hinweis

Falls der Teilnehmer-Check erfolgreich war, blinkt die LON-Serviceanzeige **"1"** an der Vitocom 200 für ca. 1 min grün und im Display der Vitotronic wird **"Check OK"** angezeigt.

Zum Aktualisieren der LON-Teilnehmerliste Reset-Taster **"T4"** (siehe Abb.) für ca. 10 s drücken.

#### Hinweis

Falls der Reset-Taster für ca. 30 s gedrückt wird, wird die Vitocom 200 in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

## Netzwerkeinstellung: Statische IP-Adressierung einstellen

Falls nicht die dynamische IP-Adressierung (DHCP, Auslieferungszustand) genutzt werden soll.

## Variante 1: Netzwerk mit statischer IP-Adressierung

Router und Netzwerk sind bereits auf statische IP-Adressierung eingestellt.

- Wartungstaster "T1" an der Vitocom 200 für min. 15 s drücken (max. 25 s). Die Vitocom 200 ist jetzt auf die statische IP-Adresse "192.168.10.90" eingestellt.
- 2. Die Vitocom 200 über LAN-Anschlussleitung mit einem Computer verbinden.

#### Hinweis

Die Netzwerkkarte des Computers muss auf "192.168.10.10" konfiguriert sein.

- Die aktuelle IP-Adresse der Vitocom 200 ("192.168.10.90") in den Internetbrowser eingeben. Die Internetseite zur Netzwerkkonfiguration erscheint.
- 4. Sprache im rechten oberen Bereich der Seite einstellen.
- Benutzername und Passwort (nicht änderbar) eingeben: "Benutzername": vitocom

- "DHCP" auf Aus stellen.
   Die dynamische IP-Adressierung ist ausgeschaltet.
- 7. Durch die IT-Fachkraft eine valide Konfiguration einstellen lassen:
  - "IP-Adresse"
  - "Subnetzmaske"
  - "Gateway"
  - "DNS Server 1"
  - "DNS Server 2"

#### Hinweis

- Die IP-Adresse darf nicht vergeben sein.
- Eine falsche Angabe oder falsche Schreibweise wird durch einen roten Rand um das entsprechende Eingabefeld gekennzeichnet.
- Die IP-Adressen der DNS-Server müssen nur angegeben werden, falls im internen Netzwerk entsprechende Server verwendet werden.
- 8. Die Einstellungen mit "Speichern" abschließen. Eine Internetseite mit Erfolgsmeldung erscheint.

#### Variante 2: Netzwerk noch mit dynamischer IP-Adressierung

Router und Netzwerk werden erst nach der Umstellung der Vitocom 200 auf statische IP-Adressierung eingestellt (durch IT-Fachkraft). 1. Die Vitocom 200 über LAN-Anschlussleitung mit dem LAN-Netzwerk (DSL-Router) verbinden.

5606 98:

<sup>&</sup>quot;Passwort": viessmann

## Netzwerkeinstellung: Statische IP-Adressierung... (Fortsetzung)

- 2. Über den DSL-Router die aktuelle IP-Adresse der Vitocom 200 ermitteln.
- Die aktuelle IP-Adresse der Vitocom 200 in den Internetbrowser eingeben. Die Internetseite zur Netzwerkkonfiguration erscheint.
- 4. Sprache im rechten oberen Bereich der Seite einstellen.
- 5. Benutzername und Passwort (nicht änderbar) eingeben:

"Benutzername": vitocom "Passwort": viessmann

**6. "DHCP"** auf **Aus** stellen. Die dynamische IP-Adressierung ist ausgeschaltet.

- 7. Durch die IT-Fachkraft eine valide Konfiguration einstellen lassen:
  - "IP-Adresse"
  - "Subnetzmaske"
  - "Gateway"
  - "DNS Server 1"
  - "DNS Server 2"

#### Hinweis

- Die IP-Adresse darf nicht vergeben sein.
- Eine falsche Angabe oder falsche Schreibweise wird durch einen roten Rand um das entsprechende Eingabefeld gekennzeichnet.
- Die IP-Adressen der DNS-Server müssen nur angegeben werden, falls im internen Netzwerk entsprechende Server verwendet werden.
- 8. Die Einstellungen mit "Speichern" abschließen. Eine Internetseite mit Erfolgsmeldung erscheint.
- **9.** Den DSL-Router durch die IT-Fachkraft auf statische IP-Adressierung einstellen lassen.

## Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

- Reset-Taster "T4" (siehe Abb.) so lange drücken (ca. 30 s), bis Betriebszustandsanzeige "4" und Anzeige IP-Verbindungsstatus "3" erlöschen. Die Vitocom 200 wird in den Auslieferungszustand zurückgesetzt (dynamische IP-Adressierung), siehe Seite 25.
- 2. Die Netzwerkeinstellungen gemäß Variante 1 erneut vornehmen (siehe Seite 21).

## Benutzer registrieren und Heizungsanlage einrichten

Für die Bedienung der Heizungsanlage über Vitodata Bedieneroberfläche und die Vitotrol App muss ein Benutzerkonto auf dem Vitodata Server erstellt und eine Heizungsanlage eingerichtet werden. Hierfür **einmalige** Benutzerregistrierung durchführen.

## Über Vitotrol App

- 1. Vitotrol App starten.
- 2. "Zugang einrichten" drücken und alle Felder des Registrierungsformulars ausfüllen.

#### Hinweis

- Im Feld "Passwort" ein neues Passwort vergeben (min. 6 Zeichen: a..z, A..Z, 0..9) und dieses im Feld "Passwort erneut eingeben" bestätigen.
- "Herstell-Daten" dem Typenschild der Vitocom 200 entnehmen (siehe Seite 28).

- "Registrieren" drücken.
   Es wird eine E-Mail mit einem Aktivierungslink an die zuvor angegebene E-Mail-Adresse versendet (Betreff: "Ihre Anmeldung bei Vitodata 100").
- Die E-Mail im Posteingang öffnen und zum Abschließen der Registrierung dem darin enthaltenen Aktivierungslink folgen.
   Das Benutzerkonto und die Anlage sind fertig eingerichtet.

5606 983

### Benutzer registrieren und Heizungsanlage... (Fortsetzung)

5. In Vitotrol App "Anmelden" drücken und mit folgenden Zugangsdaten anmelden:

Benutzername:	Angegebene E-Mail-Adresse
Passwort:	Angegebenes Passwort

Die Heizungsanlage kann über die Vitotrol App bedient werden.



#### Hinweis

Mit den angegebenen Zugangsdaten ist auch eine Anmeldung über die Vitodata 100 Bedieneroberfläche möglich.

#### Über Vitodata 300 Bedieneroberfläche

#### Benutzer registrieren



Online-Hilfe Vitodata 300

#### Heizungsanlage einrichten



Online-Hilfe Vitodata 300

#### Über Vitodata 100 Bedieneroberfläche

#### Benutzer registrieren

- Mit Internetbrowser "http://www.vitodata100.com" öffnen.
- 2. Auf der Startseite "**Registrieren**" drücken und alle Felder des Registrierungsformulars ausfüllen.

#### Hinweis

Im Feld **"Passwort**" ein neues Passwort vergeben (min. 6 Zeichen: a..z, A..Z, 0..9) und dieses im Feld **"Passwort erneut eingeben**" bestätigen.

- 3. "Weiter" drücken.
- 4. Bestätigungscode von der angezeigten Grafik ablesen und eingeben. Nutzungsbedingungen mit Häkchen akzeptieren.
- 5. "Registrieren" drücken.

Es wird eine E-Mail mit einem Aktivierungslink an die zuvor angegebene E-Mail-Adresse versendet (Betreff: "Ihre Anmeldung bei Vitodata 100").  Die E-Mail im Posteingang öffnen und zum Abschließen der Registrierung dem darin enthaltenen Aktivierungslink folgen. Die Benutzerregistrierung ist abgeschlossen. Das Benutzerkonto ist fertig eingerichtet.

#### Heizungsanlage einrichten

Inbetriebnahme der Heizungsanlage

Online-Hilfe "Vitodata 300"

1. Mit Internetbrowser "http://www.vitodata100.com" öffnen und an Vitodata Server anmelden.

Benutzername:	Angegebene E-Mail-Adresse
Passwort:	Angegebenes Passwort

 "Neue Anlage einrichten" wählen, Anlagentyp "Vitocom 200, Typ LAN2" wählen und "Herstell-Daten" eintragen.

#### Hinweis

Die Herstelldaten dem Typenschild der Vitocom 200 entnehmen (siehe Seite 19).



## Inbetriebnahme

# Funktionsprüfung

**1.** Störung an der Heizungsanlage simulieren, z. B. Sensorstörung.



Serviceanleitung Wärmeerzeuger

- 2. Folgendes prüfen:
  - Die Betriebszustandsanzeige "4" (siehe Seite 19) blinkt rot.
  - Die Störungsmeldung wird an die in Vitodata hinterlegten Meldeziele gesendet.

#### Hinweis

- Das Beheben einer Störung wird durch eine Meldung bestätigt.
- Falls die Störung nicht behoben wird, wird an den folgenden 3 Tagen eine Wiederholungsmeldung versendet.

## Maßnahmen zur Störungsbehebung

Störungen an der Vitocom 200 werden durch verschiedene LED-Anzeigen (siehe Seite 19) signalisiert.

#### Störungen mit LED-Anzeige

	Art der Störung und Maßnahmen
IP-Verbindungsstatus "3"	
Blinkt langsam gelb.	IP-Adresse konnte nicht bezogen werden.
	<ul> <li>LAN-Verbindungsleitung prüfen.</li> <li>Prüfen, ob am Router und der Vitocom 200 die gleiche IP-Adressierung eingestellt ist (statisch oder dynamisch).</li> <li>Netzwerkeinstellungen am Router und der Vitocom 200 prüfen.</li> <li>Gegebenenfalls Vitocom 200 austauschen.</li> </ul>
Blinkt schnell gelb.	IP-Adresse bezogen, aber keine Internetverbindung
	<ul> <li>Internetverbindung mit anderem LAN-Teilnehmer, z. B. Laptop prüfen.</li> <li>Falls auch mit anderem LAN-Teilnehmer keine Internetverbindung möglich ist, Netzwerkeinstellungen am DSL-Router durch IT-Fachkraft prüfen lassen.</li> </ul>
Leuchtet gelb.	Internetverbindung vorhanden, aber Vitodata Server nicht erreichbar.
	Steckernetzteil aus- und nach ca. 15 s wieder einstecken. Verbindungsver- such wird wiederholt (siehe Seite 20).
Betriebszustandsanzeige "4"	
Blinkt länger als 3 min grün.	Störung bei der Initialisierung der Vitocom 200
	<ul><li>Steckernetzteil aus- und nach ca. 15 s wieder einstecken.</li><li>Gegebenenfalls Vitocom 200 austauschen.</li></ul>

#### Störungen ohne LED-Anzeige

Störung	Maßnahmen
Alle Anzeigen an der Vitocom 200 sind aus.	Netzanschluss der Vitocom 200 prüfen.
Die Meldungen werden in der Vitotrol App angezeigt, aber nicht an die Meldeziele gesendet.	Konfiguration der Meldeziele in Vitodata 100 prüfen.
Die Vitocom 200 meldet "Teilnehmer Ausfall".	LON-Verbindungsleitungen prüfen.

## Auslieferungszustand herstellen

Reset-Taster **"T4**" (siehe Seite 19) so lange drücken (ca. 30 s), bis Betriebszustandsanzeige **"4**" und Anzeige IP-Verbindungsstatus **"3**" erlöschen. Folgende Vorgänge werden ausgeführt:

- LON-Teilnehmerliste der Vitocom 200 wird aktualisiert.
- Vitocom 200 wird neu initialisiert (siehe Seite 20).
- Die Netzwerkeinstellungen der Vitocom 200 werden auf dynamische IP-Adressierung zurückgesetzt.
   Statische IP-Adressierung einstellen siehe Seite 22.

## Regelmäßige Funktionsprüfung

Die Funktionsfähigkeit der Meldewege muss in regelmäßigen Abständen überprüft werden (siehe "Funktionsprüfung" auf Seite 24).

## Wartung aktivieren

Mit dieser Funktion wird die Übertragung von Meldungen der Heizungsanlage an den Vitodata Server unterdrückt, z. B. für Wartungsarbeiten.

- 1. Vor Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage den Wartungstaster kurz (ca. 1 s) drücken.
  - Die Betriebszustandsanzeige "4" (siehe Seite 19) leuchtet rot.
  - Die Meldung "Wartungstaster aktiviert" wird in der Vitotrol App angezeigt und an die in Vitodata hinterlegten Meldeziele gesendet.

#### Hinweis

Falls der Wartungstaster bei Wartungsarbeiten nicht gedrückt wurde, kann abhängig von der Tätigkeit eine Störungsmeldung versendet werden.

- 2. Nach durchgeführter Wartung den Wartungstaster erneut kurz drücken (ca. 1 s).
  - Die Betriebszustandsanzeige "4" (siehe Seite 19) wechselt von rot auf grün (falls keine Störung an der Heizungsanlage vorliegt).
  - Die Meldung "Wartungstaster deaktiviert" wird in der Vitotrol App angezeigt und an die in Vitodata hinterlegten Meldeziele gesendet.

#### Hinweis

Die Wartungsfunktion wird nach 8 h automatisch zurückgesetzt.

# Bestellung von Einzelteilen

Zur Bestellung von Einzelteilen sind folgende Angaben erforderlich:

- Herstell-Nr. (siehe Typenschild (A))
  Positionsnummer des Einzelteils (aus dieser Einzelteilliste)

# Einzelteilliste



Abb. 11

(A) Typenschild (unter der Abdeckung)

Pos.	Einzelteil
0001	Vitocom 200
0002	Gehäuse
0003	Steckernetzteil
0004	Kommunikationsmodul LON für angeschlossene Regelungen
0006	Erweiterungsmodul EM201 (Zubehör)
0007	LAN-Verbindungsleitung
8000	LON-Verbindungsleitung, rot

5606 983

# Einzelteillisten

# Einzelteilliste (Fortsetzung)

Pos.	Einzelteil
0009	Verbindungsleitung Erweiterungsmodul EM201 <sup>*1</sup>
0010	Montage- und Serviceanleitung Vitocom 200
0011	Montage- und Serviceanleitung Erweiterungsmodul EM201*1

▸►

# Technische Daten

# **Technische Daten**

# Vitocom 200, Typ LAN2

Betriebsspannung	5 V-
Nennstrom	1,6 A
Leistungsaufnahme	5 W
Schutzklasse	
Schutzart	IP 30 gemäß EN 60 529
Zulässige Umgebungstemperatur	
<ul> <li>Betrieb</li> </ul>	0 bis +50 °C Verwendung in Wohn- und Heizräumen (normale Um- gebungsbedingungen)
<ul> <li>Lagerung und Transport</li> </ul>	−20 bis +85 °C
Abmessungen	

#### Steckernetzteil

Nennspannung	100 bis 240 V~
Nennfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	0,25 A
Ausgangsspannung	5 V-
Ausgangsstrom	1,6 A
Schutzklasse	Ш
Zul. Umgebungstemperatur	
<ul> <li>Betrieb</li> </ul>	0 bis +40 °C
Lagerung und Transport	-40 bis +70 °C

## Konformitätserklärung

Wir, die Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt **Vitocom 200, Typ LAN2** mit den folgenden Normen übereinstimmt:

EN 55011 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 55022 EN 55024 EN 60335-1 EN 61000-3-2 EN 62233

Dieses Produkt wird mit CE gekennzeichnet gemäß den Bestimmungen folgender Richtlinien:

2004/108/EG

2006/95/EG

Allendorf, den 1. Oktober 2015

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

/h

ppa. Manfred Sommer

# Stichwortverzeichnis

# Α

Abdeckung abnehmen		14
Aktivierungslink	22,	23
Allgemeine Geschäftsbedingungen		23
Allgemeine Verkaufsbedingungen		6
Anlage einrichten 12,	22,	23
Anschluss		15
- an Netzwerk (LAN)	. 12,	17
- an Vitotronic Regelung	.12,	16
– Digital-Eingänge	.12,	17
- Erweiterungsmodul EM201	.12,	18
- Netzanschluss		18
- Steckernetzteil	•••••	.15
Anschlussleitung Steckernetzteil		.13
Anschlusswerte Steckernetzteil		20
Anzeige Datenübertragung Service-Schnittstelle		.19
Anzeigeelemente		19
Aufstellort		12
Aufstellung		12
Ausgangsspannung		30
Ausgangsstrom		30
Auslieferungszustand herstellen		25

## В

Bedienelemente	
Bedieneroberfläche	6
Bedieneroberfläche Vitodata	10
Bediengerät	
- für Vitodata 100 Bedieneroberfläche	8
– für Vitotrol App	8
Bedienung	
<ul> <li>mit Vitodata 100 Bedieneroberfläche</li> </ul>	10
– mit Vitotrol App	9
Benutzerkonto	8
Benutzername	
- für Vitodata 100 Bedieneroberfläche	23
– für Vitotrol App	23
Benutzer registrieren	12, 22, 23
Bestätigungscode	23
Betriebsprogramm	9, 10
Betriebssicherheit	6
Betriebs-Software	20
Betriebsspannung	30
Betriebssystem	8
Betriebszustand abfragen	
Betriebszustandsanzeige	19, 22, 25
Browser	8

# С

Codieradressen1	0

# D

DHCP	8
DSL-Router	8, 9, 11, 20
Dynamische IP-Adressierung	8

## Е

—	
Einkesselanlage	8
Einzelteilliste.	28

E-Mail	6
Ersatzteile	

# F

Fax	10
Faxempfang	8
Fehlermanager	20
Ferienprogramm	10
Fernbedienen	
Fernüberwachen	
Frostschutz	6
Funktionen	
– mit Vitodata 100	10
– mit Vitotrol App	9
Funktionsprüfung	
Funktionsstörung	25

## н

Haftung	6
Heizkennlinie	10
Heizungsanlage einrichten	12, 22, 23
Herstell-Nr.	
HTTPS-Protokoll	

#### )

L

Inbetriebnahme	
Initialisierung	
Internet-Browser	8
Internet-Verbindung aufbauen	20
Internet-Zugang	6
iPad	8
IP-Adresse	
IP-Adresse beziehen	20
IP-Adressierung	
iPhone	8
IP-Netzwerk	9, 10
iPod	8
IP-Verbindungsstatus	19, 20, 22, 25

# κ

Kaskadenregelung	8
Kommunikationsmodul einbauen	12, 15
Kommunikationsmodul LON	21

# L

LAN-Anschluss LAN-Verbindungsleitung	15, 17 13, 17, 28
LON	
<ul> <li>Verbindung herstellen</li> </ul>	
– Verbindung prüfen	20
LON-Abschlusswiderstand	15
LON-Anschluss	
LON-Serviceanzeige	19, 21
LON-Taster	19
LON-Teilnehmer	8
LON-Teilnehmer-Check	19, 20
LON-Teilnehmerliste	21, 25
LON-Teilnehmernummer	
LON-Verbindungsleitung9,	10, 13, 28

# Stichwortverzeichnis (Fortsetzung)

# Μ

Maßnahmen zur Störungsbehebung	25
Meldewesen prüfen	12
Meldeziele	6, 10
Meldungen weiterleiten	9, 10
Meldungsart	9, 11
Meldungscode	9, 11
Meldungstext	9, 10
Mobiltelefon	10
Montage Wandhalterung	12

# Ν

Nennfrequenz	30
Nennspannung	30
Nennstrom	30
Netzanschluss	18
Netzbetreiber	6
Netzwerk	
Netzwerkeinstellungen	11, 20
Netzwerkinstallation	17

# 0

Online-Hilfe Vitodata 1	1002	23
-------------------------	------	----

# Ρ

Partybetrieb	
Passwort	
- für Vitodata 100 Bedieneroberfläche	23
– für Vitotrol App	23
Port 443	8, 11, 20
Port 80	8, 11, 20

# R

Regelungsparameter	10
Registrierungsformular	
Reset	25
Reset-Taster	19, 21, 25

# S

5	
Schaltzeiten	10
Schutzart	
Schutzklasse	
Service-Schnittstelle	15
Sichere Verbindung	
Sicherheitsparameter	8
Smartphone	9
SMS	6
Sparbetrieb	10
Statische IP-Adressierung	8
Steckernetzteil	
- Ausgangsspannung	30
- Ausgangsstrom	30
– Nennfreguenz	
– Nennspannung	
– Nennstrom	
– Schutzklasse	
- Umgebungstemperatur	30

## Störung

eterung	
– an Heizungsanlage	19
– an Vitocom 200	19
Störungsanzeige	25, 26
Störungsbehebung	25
Störungsmeldung	26
Systemvoraussetzungen	
- Heizungsanlage	
– IP-Netzwerk	8

#### T T≘

Tablet-PC	9
Technische Daten	
Teilnehmer-Check	
Teilnehmerliste	
Telefax	10
Temperatur-Sollwert	
Typenschild	

## U

Übersicht der Anschlüsse	15
Umgebungstemperatur12,	30

## v

Verbindung prüfen	12
Verbindungsaufbau	
Verbindungsstörung	
Verbindung über LON prüfen	
Verkaufsbedingungen	6
Vitotrol App	22
Vitotronic Regelung	
Voraussetzungen	6

## W

Wandhalterung montieren	12
Wärmeerzeuger	8
Wartungstaster	
Wartungs- und Störungsanzeige	26
Web-Browser	8
Web-Server	
Weiterleiten von Meldungen	9, 10
-	

# Z

Zugangsdaten	23
5 5	

# Gültigkeitshinweis

Herstell-Nr.: 7501926

> Viessmann Werke GmbH & Co. KG D-35107 Allendorf Telefon: 0 64 52 70-0 Telefax: 0 64 52 70-27 80 www.viessmann.de