



## Anbausätze



In Verbindung mit  
Stellmotor VMM.../VRM  
Regelstation RS10


Typen:  
DRG, DRG...LA  
DR, DR...A  
DR, ZR...A

3



In Verbindung mit  
Stellmotor VMK...-3/  
VRK...-3  
Regelstation RS10

Typ: DRK



In Verbindung mit  
Stellmotor VRK...-4  
VMK...-4/Regelstation  
RS10

Typ: ZRK

**Honeywell**

# Anbausätze

Bezeichnung	Ersatzteil/Zubehör	Reparatur/Tausch
<b>Anbausätze</b>		
<b>für Dreiwege- / Vierwege-Mischer DRU/DR/ZR</b>		
ZR-Mischer ① ② ③ ④ ⑤ ⑥	ATK2040A	
Kupplung für DR, ZR-Mischer ④	030000526	
Anbaukonsole für DR, ZR-Mischer ②	030000302	
Stellhebel für DR, ZR-Mischer ⑥	030000518	
<b>für Kompakt-Dreiwegemischer DRK</b>		
VMK10-3 Anbausatz für DRK-Mischer ⑤ ⑦ ⑧	030000406	
Kupplung für DRK/ZRK-Mischer ⑦	030000525	
Stellhebel für DRK-Mischer ⑧	030000516	
<b>für Kompakt-Vierwegemischer ZRK</b>		
VMK10-4 Anbausatz für ZRK-Mischer ⑤ ⑦ ⑨	030000407	
Kupplung für DRK/ZRK-Mischer ⑦	030000525	
Stellhebel für ZRK-Mischer ⑨	030000517	