



SP09092283 WASCHTISCHBATTERIE

Die Preise erfahren Sie bei Ihrem lokalen Händler.

	ERSATZTEILE	ART.-NR.	ERSATZTEILKATALOG
1	 Hebel	59913910	
1	 Hebel	59913911	
1.1	 Schraube, M5x8, SW2,5	59904755	
1.3	 Dekorkappe (Grau)	59912112	
2	 Abdeckkappe, 33 x 3 mm	59912504	
3	 Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210	
4	 Kartusche, 3.5 Eco	59912324	Download