

# LTM TL 1230 Set W/4

DEZENTRALE LÜFTUNGS-SETS  
THERMO-LÜFTER 1230

PRODUKT-NR.: 190814

## Die wichtigsten Merkmale

- Das dezentrale Lüftungsgerät LTM TL 1230 besteht aus Lüftereinschub LTM TL 1230 VE, Teleskopgehäuse LTM TL 1230 TG-460, Außenhaube Edelstahl, weiß LTM TL 1230 BA VA E2W R2, Innenblende LTM TL BI
- Dezentrales Lüftungsset komplett mit dezentralen Lüftungsgeräten, Steuerungs- und Bedieneinheit für Neubau und Sanierung
- Kompakte Lüftereinheit ermöglicht schnellen Filterwechsel und Sichtkontrolle des Wärmeübertragers ohne Werkzeug
- Keine Laufspuren an der Fassade durch Wegleitung des Kondensats vom Mauerwerk
- Leise im Betrieb
- Wärmeübertrager mit Aluminium-Oberfläche ermöglicht eine besonders schnelle und hygienische Reinigung
- Set-Bestandteile: 4 Stück dezentrales Lüftungsgerät LTM TL 1230, 1 Stück Steuerung LTM TL 1230 Set LA 11 W, 1 Stück Unterputz-/Hohlwanddose LTM TL UPD





Typ	<b>LTM TL 1230 Set B/3</b>	<b>LTM TL 1230 Set B/4</b>	<b>LTM TL 1230 Set B/5</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	190819	190820	190821

Technische Daten

**Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen  
Klimaverhältnissen für zentrale Bedarfssteuerung**



Typ	LTM TL 1230 Set B/6	LTM TL 1230 Set B/7	LTM TL 1230 Set W/3
Bestell-Nr.	190822	190823	190813

Technische Daten

Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für zentrale Bedarfssteuerung	A
--	---



Typ	LTM TL 1230 Set W/4	LTM TL 1230 Set W/5	LTM TL 1230 Set W/6
Bestell-Nr.	190814	190815	190816

Technische Daten

Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für zentrale Bedarfssteuerung	A	A	A
--	---	---	---



Typ

**LTM TL 1230  
Set W/7**

**LTM TL 1230  
Set W/8**

**Bestell-Nr.**

190817

190818

Technische Daten

**Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen  
Klimaverhältnissen für zentrale Bedarfssteuerung**

A

A

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)