



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Installationsanleitung Akku


KERN GAB-A04

Version 1.0

11/2010

D

GAB-A04-IA-d-1010



KERN GAB-A04

Version 1.0 11/2010

Installationsanleitung

Akku



Der Akku **GAB-A04** kann bei folgenden Geräten eingebaut werden:

- GAB-N
- CFS
- CPB-D/N
- RPB-D

1 Technische Daten

Waage	Betriebsdauer	Ladezeit
GAB-N	Hinterleuchtung an: 70 h Hinterleuchtung aus: 90 h	12 h
CFS	Hinterleuchtung an: 70 h Hinterleuchtung aus: 90 h	12 h
CPB-D/N	Hinterleuchtung an: 50 h Hinterleuchtung aus: 90 h	12 h
RPB-D	Hinterleuchtung an: 40 h Hinterleuchtung aus: 80 h	14 h

2 Lieferumfang

- Akkublock; 6V 4Ah

3 Installation Akku:

- ⇒ Waage vom Netz trennen
- ⇒ Wägeplatte und Träger der Wägeplatte entfernen

⇒ Akkufachdeckel abnehmen



⇒ Stecker des Akkublocks mit dem jeweiligen Kabel der Waage verbinden (auf Farben achten!)



⇒ Akkublock ins Akkufach einlegen

⇒ Akkublock mit Schaumstoff vor Verrutschen schützen

⇒ Darauf achten, dass die Anschlußkabel nicht eingeklemmt werden

⇒ Anschlußkabel dürfen nicht in den Wägeraum zurückgeschoben werden (s. Pfeile)



VORSICHT!

Anschlußkabel dürfen keinen Kontakt mit dem Wägekrenz haben

⇒ Akkufachdeckel wieder einsetzen



⇒ Träger der Wägeplatte und Wägeplatte wieder aufsetzen

4 Erstinbetriebnahme

Der Akku wird über das Netzgerät der Waage geladen. Er sollte vor der ersten Benutzung 15 Stunden geladen werden. Betriebsdauer des Akkus siehe Tabelle Kap. 1 – Technische Daten.