Austausch Kessel-Codierstecker

für Vitoladens

Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage.
Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Vitoladens öffnen

Regelung in Wartungsposition anbringen und Regelungsgehäuse öffnen.

Montage- und Serviceanleitung

Kessel-Codierstecker austauschen

1. Herstell-Nr. der Regelung ermitteln.
   Die Herstell-Nr. befinden sich auf dem Typenschild der Regelung. Für die Zuordnung sind nur die ersten vier Stellen der Herstell-Nr. der Regelung und des Codiersteckers erforderlich.

2. Kessel-Codierstecker anhand der nachfolgenden Tabelle auswählen und einbauen.

   Montage- und Serviceanleitung

Regelung	Codierstecker
7661 ...	7862 ...
7146 ... 7526 ... 7494 ...	7841 ...

3. Regelung schließen und Vorderblech anbauen

4. Regelung in Betrieb nehmen.
   Sollte der Fehler **„b7“** angezeigt werden, ist entweder der Codierstecker nicht richtig gesteckt oder der falsche Codierstecker eingebaut.

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 0 64 52 70-0
Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de

5785 255 DE Technische Änderungen vorbehalten!