Produktinformationsblatt

SANIT Adapter für GefäßFüller

Jan Profis für Andre State Oualität seinder

SANIT-CHEMIE Reinigungsmittel und -geräte GmbH Dieselstraße 38 74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0 Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de Internet: www.sanit-chemie.de



Aus dem Sortiment:



Beschreibung

Der **SANIT Adapter für GefäßFüller** ist ein mechanisches Messgerät zur Überprüfung und Ergänzung des Druckpolsters in Ausdehnungsgefäßen mittels eines Gefäßfüllers. Für alle Gefäßfüller Marken geeignet (außer Monty Gefäßfüller).

Anwendungsgebiete

Druckausgleich in Membranausdehnungsgefäße

Anwendung

Den Anschlussadapter auf das Schraubgewinde am Ventil der Dose aufschrauben. Anschließend den Ventilkörper am Ausdehnungsgefäß anklemmen. Das Manometer am Anschlussadapter zeigt nun den exakten Druck des Ausdehnungsgefäßes an. Sollte dieser zu gering sein, so kann man dem Behälter durch Betätigen des Kugelhahns weiteres Füllgut zuführen. Bei größeren Mengen zwischendurch den Füllvorgang unterbrechen, um den Druck zu kontrollieren. Wenn der Füllvorgang beendet ist, erst den Kugelhahn schließen, danach vorsichtig den Ventilkörper vom Gefäß abklemmen. Abschließend den Adapter vom Gefäßfüller trennen.

Mindesthaltbarkeit

- Druckmanometer 0-6 bar
- Ventilkörper
- Messing-Kugelhahn bds. ¼" Innengewinde
- PVC Schlauch
- Gewindeanschluss

Lieferformen





Beispielbild