

# Set de contrôle dureté BWG

## 93 024 26



Pour une analyse rapide et simple de la dureté de l'eau

### Notice

Avant de prélever un échantillon de la conduite d'eau, il faut laisser couler l'eau environ une minute.  
Remplir le verre témoin avec l'eau prélevé jusqu'au repère.  
Ajouter 2 gouttes de la solution a (bouteille marron) dans l'échantillon d'eau. Celle-ci deviendra rouge.  
Ajouter la solution b goutte par goutte en comptant, jusqu'à ce que l'échantillon de la solution rouge devienne bleu. Agiter légèrement le verre après chaque goutte.  
Chaque goutte de la solution b correspond à un grade de la dureté allemande.