



Mess-, Regel- und
Überwachungsgeräte
für Haustechnik,
Industrie und Umweltschutz

Lindenstraße 20
DE-74363 Güglingen
Telefon +49(0)7135-102-0
Service +49(0)7135-102-211
Telefax +49(0)7135-102-147
E-Mail info@afriso.de
Internet www.afriso.de

Montageanleitung

Thermometer mit Easy-Fix-System

Vorteile und Zeitersparnis bei der Montage der AFRISO Thermometer:

- PTFE-Dichtung direkt im Gewinde der Tauchhülse integriert.
- Per Gebrauchsmuster geschütztes Easy-Fix-System ermöglicht eine einfache, schnelle und positionsgenaue Montage des Thermometers mit einem Griff.

 Vor Gebrauch lesen!

 Für künftige Verwendung aufbewahren!

08.2009 0
854.000.0249



Integrierte PTFE-Dichtung

Erspart das Bereitstellen eines zusätzlichen Dichtsyste-
 ms und dichtet zuverlässig bis zu einem Systemdruck von 6 bar. Die Dichtfunktio-
 n bleibt auch nach mehrmaliger Demontage der Hülse erhalten.

- ▶ Muttergewinde zum Einschrauben der Tauchhülse anfasen.




Bild 1: Richtig: Muttergewinde anfasen Bild 2: Falsch

Einfache Montage durch Easy-Fix-System

Das Zifferblatt sitzt nach dem ersten Einsetzen in der gewünsch-
 ten Position und erspart mehrfache Demontage und Anpassung über
 Dichtungen oder Unterlagen. Auch der Thermometerfühler in der
 Tauchhülse hat immer die ideale Position und garantiert dadurch ei-
 ne optimale Reaktionszeit und Messgenauigkeit.

1. Thermometer um ca. 90° nach links versetzt zur gewünsch-
 ten Montageposition halten.
 2. Fühler in Pfeilrichtung (1) in die bereits montierte Tauchhülse
 einführen.
 3. Thermometer unter leichtem Druck 90° nach rechts in Pfeilrich-
 tung (2) drehen.
- ↪ Thermometer ist in der gewünschten Position montiert und be-
 triebsbereit.




Bild 3: Montage