

zelsius® C5-CMF

Manuel de montage et d'instruction

Compteur d'énergie thermique électronique

avec capsule de mesure coaxiale (CMF)

M-Bus, wM-Bus et 3 entrées/sorties en option

q_p 0,6/1,5/2,5 m³/h



Manuel de montage

Informations générales

Avec ce modèle zelsius® C5-CMF, vous avez fait l'acquisition d'un des compteurs d'énergie thermique les plus modernes et les plus perfectionnés jamais commercialisés.

Les différents symboles de l'affichage et l'organisation simple des menus en facilitent la lecture. Les commandes sont contrôlées au moyen d'un bouton unique. Le compteur est équipé d'une batterie à longue durée prévue pour fonctionner durant toute une période d'étalonnage (5 ans), avec une année minimum de réserve électrique supplémentaire. Le compteur peut être livré en option avec une batterie d'une durée de vie de 11 ans.

Etalonnage

Le modèle zelsius® C5-CMF est fabriqué et contrôlé en conformité avec la nouvelle directive européenne sur les instruments de mesure (MID). Selon cette directive, aucune date de renouvellement n'est stipulée sur l'appareil, mais seule l'année de déclaration de conformité figure sur la façade de l'appareil (exemple M12). La directive MID régit uniquement l'utilisation de compteurs d'énergie thermique jusqu'à leur arrivée sur le marché et leur première mise en service. Ce sont ensuite les réglementations nationales qui s'appliquent à l'intérieur de l'Union européenne pour des appareils soumis à l'obligation d'étalonnage

La validité d'étalonnage s'élève à cinq ans en Allemagne pour les compteurs d'énergie thermique. A l'ex-

piration de cette période, l'appareil de mesure ne peut plus être utilisé comme outil de facturation commerciale. Les réglementations ou les durées de validité des compteurs peuvent varier d'un pays européen à l'autre.

ZENNER International GmbH & Co. KG déclare que ce produit faisant l'objet du certificat d'essai avec le numéro DE-12-MI004-PTB010 est conforme aux exigences essentielles des directives européennes 2004/22/EG (Directive sur les instruments de mesure) et 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique).

www.zenner.com

Perturbations électromagnétiques

zelsius® C5-CMF remplit les exigences nationales et internationales en matière d'immunité au bruit. Pour éviter les dysfonctionnements causés par des perturbations électromagnétiques, les tubes luminescents, les boîtiers électroniques ou les équipements consommant de l'électricité comme les moteurs et les pompes, ne doivent pas être montés à proximité du compteur (distance minimale d'un mètre). Les fils sortant du compteur ne doivent pas être installés parallèlement aux fils conduisant le courant du réseau électrique (230V, distance minimale 0,2 m).

Conseils d'entretien

Nettoyez les surfaces plastiques uniquement avec un chiffon humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou agressifs. L'appareil est sans entretien pendant la durée de vie. Les réparations ne peuvent être effectuées que par le fabricant.

Caractéristiques techniques Mesureur de type CMF

(Valeurs pour une installation symétrique d'une paire de sondes de température)

| | | | | |
|---|---|--|---------|----------|
| Débit nominal qp | m³/h | 0,6 | 1,5 | 2,5 |
| Débit maximal qs | m³/h | 1,2 | 3,0 | 5,0 |
| Débit minimal qi horizontalement | l / h | 24 | 30 / 60 | 50 / 100 |
| Débit maximal qi verticalement | l / h | 24 | 30 / 60 | 50 / 100 |
| Débit de démarrage horizontal env. | l/h | 5 | 5 | 7 |
| Perte de pression pour qp | bar | <= 0,25 bar | | |
| Plage de température | °C | 10°C <= θ_q <= 90°C | | |
| Pression minimale (pour éviter le phénomène de cavitation) | bar | 0,3 | | |
| Classe métrologique | 3 | | | |
| Raccords* | M60, IST, TE1 | | | |
| Classe de pression | PS/PN | 16 | | |
| Diamètre nominal | DN | En fonction de l'interface de connection | | |
| Position d'installation | Horizontal ou vertical, pas d'installation tête-bêche | | | |
| Point d'installation | Circuit retour, en option circuit aller | | | |
| Longueur du câble jusqu'au calculateur | m | 1,2 | | |
| Position d'installation des sondes | en option | | | |
| Agent caloporteur | eau | | | |

Indications pour compteurs avec installation de la sonde asymétrique pour zelsius® avec sonde retour intégrée dans la capsule de mesure:

- Sont valables les seuils de tolérance indiqués dans la ligne « Pocket » sur la plaque signalétique pour le montage de la sonde aller dans des doigts de gants conformes .
- Sont valables les seuils de tolérance dans la ligne „Direct“ indiqués sur la plaque signalétique pour le montage par immersion directe de la sonde aller dans le robinet à boisseau.

Données techniques sondes de température

| | | | |
|--|---------|--|--|
| Résistance de platine | Pt 1000 | | |
| Diamètre de sonde/type | mm | Standard 5,0 (DS selon EN 1434) autres dimensions sur demande | |
| Gamme de température | °C | 0 - 105 | |
| Longueur câble | m | 1,5 (opt. 5) | |
| Installation circuit aller circuit retour | VL | Par immersion directe ou installées dans un doigt de gant (en cas de points de mesure existants) | |
| | RL | Par immersion directe ou installées dans un doigt de gant (en cas de points de mesure existants) Intégrées dans le mesureur en option | |

* en option

Données techniques du calculateur

| | | |
|---|----------------------------|---|
| Gamme de température | °C | 0...105 |
| Ecart de température | K | 3...80 |
| Affichage | | Multifonction LCD, 8 chiffres, coulissant |
| Température ambiante | °C | 5...55 |
| Différence de température minimale | K | 3 |
| Résolution température | °C | 0,01 |
| Fréquence de mesure | s | Réglable départ usine à partir de 2s, standard 30s |
| Unité d'affichage | | Standard Mwh; en option Kwh, GJ |
| Sauvegarde des données | | 1x jour |
| Valeurs dates repère | | Enregistrement de toutes les valeurs mensuelles durant l'entière période de service |
| Enregistrement des valeurs maximales | | Grande capacité de mémorisation des valeurs de débit, performance et autres paramètres |
| Interface | Standard | Interface optique (ZVEI, IrDA) |
| | En option | M-Bus, wM-Bus, RS485, radio |
| Alimentation | | Batterie 3,6 V lithium (différentes capacités) |
| Durée de vie de la batterie | Années | > 6 en option > 11 |
| Indice de protection | | IP54 |
| EMC | | C |
| Conditions ambiantes / influences climatiques (valables pour le compteur dans son ensemble) | - climatique | Température ambiante maximale autorisée 55°C Température ambiante minimale autorisée 5°C Indice de protection IP 54 |
| | - classe mécanique | M1 |
| | - classe électromagnétique | E1 |

Entrées et sorties pour impulsions (en option)

Pour les appareils dotés d'entrées pour impulsions, la valeur d'impulsions est visible dans l'affichage (voir la présentation de l'affichage, Niveau 4).

La valeur d'impulsion des sorties est réglée définitivement et correspond à la dernière décimale de la valeur affichée


Exemple:

Sortie 1 = Sortie énergie

Valeur d'énergie affichée = XXXXX.XXX

Dernière décimale = 0,001 MWh = 1 kWh

Impulsion de sortie = 1 kWh



Caractéristiques techniques E/S

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Charge | max. 30V DC/20 mA |
| I/O 1,2,3 | Collecteur ouvert, n-canal FET |
| Câble | D = 3.8 mm, 4-fils |
| Enclenchement du bouton | 1:1 (marche); 1:5 (arrêt) |
| Longueur du câble | 1,5 m |
| Fréquence d'entrée | max. 1 Hz |

Le produit livré comprend un câble monté directement à l'appareil. Le câblage externe doit être effectué par l'exploitant lui-même

| Couleur | Branchement | Signification |
|---------|-------------|----------------------------|
| blanc | E/S 1 | Entrée/Sortie 1 |
| jaune | E/S 2 | Entrée/Sortie 2 |
| vert | E/S 3 | Entrée/Sortie 3 |
| marron | GND | Masse commune pour E/S 1-3 |

| Données techniques M-Bus | |
|--------------------------|------------------|
| Longueur du câble | 1,5 m |
| Câble | D=3,8 mm, 2 fils |

M-Bus (en option)


L'interface optionnelle M-Bus est conforme à la norme EN 1434-3 et fonctionne à 2400 bauds. Les deux fils du câble peuvent être connectés dans l'ordre souhaité au réseau M-Bus.

| Couleur | Branchement | Signification |
|---------|-------------|---------------|
| marron | M-Bus 1 | M-Bus câble 1 |
| blanc | M-Bus 2 | M-Bus câble 2 |

Dimensions

Hauteur version compacte: H = 50 mm



Hauteur version combinée (H1+H2): = 65 mm



Dimensions raccord

| | | | | | |
|------------------|----|------|-----|-----|-----|
| Débit nominal | qp | m³/h | 0,6 | 1,5 | 2,5 |
| Diamètre nominal | DN | mm | 15 | 15 | 20 |
| Longueur raccord | L | mm | 110 | 110 | 130 |
| Raccord | " | " | ¾ | ¾ | 1 |

Dimension X dépend du mesureur de volume concentrique utilisé (IST, M60, TE1)



WS Weinmann & Schanz GmbH
Rote Länder 4 | 72336 Balingen

Tel. 0 74 33.98 92 12

Fax 0 74 33.98 92 92

verkauf@weinmann-schanz.de

www.weinmann-schanz.de

Instructions de montage

Informations générales

Ces instructions de montage doivent être lues soigneusement dans leur intégralité avant le début de l'installation !

Le montage ne peut être effectué que par du personnel spécialisé et qualifié. Les lois et réglementations en vigueur actuellement ainsi que les règles générales techniques sont à prendre en compte lors de l'assemblage et de l'installation, en particulier celles de type EN1434, partie 1 + 6 et les directives AGFW FW02 et FW510. Les consignes relatives à l'installation électrique sont à respecter pour tout appareil avec interface M-Bus.

Attention en cas d'écoulement d'eau chaude durant le montage / **Risque de graves brûlures**

La température maximale de l'eau chaude au mesureur ne doit pas excéder 90°C.

Pour toutes les installations de chauffage sans mélangeur de température, il faut prévoir 10xDN au minimum de longueurs droites en amont du compteur.

Pour éviter le phénomène de cavitation, une pression suffisante doit être assurée sur l'installation.

Pour installer le calculateur du C5-CMF au mur dans sa version combiné, il est conseillé d'utiliser l'adaptateur de montage fourni.

La révision de l'approbation peut être identifiée de façon explicite dans le menu d'affichage (Niveau 3)

ZENNER recommande d'installer les sondes de température par immersion directe et de ne pas utiliser de doigts de gant.

L'installation de la capsule de mesure s'effectue principalement sur les types de raccord conformes à la DIN EN 14154-2 listés dans nos données techniques.

L'utilisation de raccords de réduction ou d'adaptateurs n'est pas admise.

Indications relatives à l'installation du mesureur (VMT)

- Des robinets à boisseau doivent être installés en amont et en aval du mesureur.
- Respectez l'emplacement lors de l'installation. En général, il s'agit du retour (partie froide des installations de chauffage). Respecter les informations sur la plaque signalétique.
- Respectez le sens de direction. Il est indiqué par une flèche sur le côté du mesureur.
- L'utilisation d'inverseur de flux n'est pas autorisée !
- Montez uniquement horizontalement ou verticalement. Ne pas monter "incliné" ou tête-bêche. Installation dans des conduites horizontales ou verticales.
- Ne pas installer sur le point le plus haut de l'installation pour éviter la présence d'air.
- Respectez les dimensions de montage du compteur. Distance entre les axes de deux EAS au moins 135mm.
- Observez au moins 1 m de distance entre zelsius® C5-CMF et des sources électromagnétiques comme des commutateurs, régulateurs, pompes etc. Observez au moins 3 cm d'espace libre autour de l'appareil pour le montage.

Montage des vannes


- Montez des vannes sphériques en amont et aval de l'EAS
- Un robinet à boisseau sphérique avec filetage M10x1 doit être installé sur le réseau aller. Celui-ci est nécessaire pour l'admission de la sonde aller.

- Pour la mise en place symétrique de sondes de température, un robinet à boisseau identique au réseau aller doit être installé sur le retour. Celui-ci est nécessaire pour la pose de la sonde retour

Montage du compteur d'énergie thermique/frigorifique

- Rincez soigneusement l'installation avant le montage du compteur d'énergie thermique/frigorifique
- Fermez les vannes et faites baisser la pression au point d'installation
- Dévissez le bouchon (2) antidébordement ou la capsule de mesure déjà en place.
- Contrôlez les surfaces d'étanchéité de la capsule de mesure et du raccord monotubulaire pour vérifier l'absence de défauts.
- Retirez l'ancien joint profilé et insérez-en un neuf (3) dans le raccord monotubulaire (4) côté plat vers le haut.
- Attention: insérez un seul joint. Le joint torique du filtre du compteur doit être inséré dans la rainure.
- Employez uniquement des matériaux d'étanchéité neufs et sans défaut.
- Retirez le couvercle de protection vissé sur le filetage (1) de la nouvelle capsule de mesure (5) et vissez ensuite cette dernière dans le raccord monotubulaire (4).
- Fixez la capsule de mesure avec une clé à griffe (68-75 mm, DIN 1810 A) jusqu'à la butée métallique.
- Tournez le calculateur dans la position désirée.

Information: Les meilleurs résultats de mesures sont obtenus en montant la zone de numérotation à l'horizontale. ZENNER propose la version combinée pour une utilisation dans des points d'installation où le compteur n'est pas ou difficilement accessible.




Connexion des sondes de température

- Le montage de la sonde de température s'effectue de préférence de façon symétrique et par immersion directe.
- Si la sonde retour est déjà montée dans la capsule, elle ne doit pas être enlevée. Ceci est valable pour tous les plombs de sécurité qui sont prémontés à l'usine sur l'appareil.
- Les câbles des sondes sont marqués par des couleurs (rouge = aller bleu = retour)
- Les câbles ne doivent pas être pliés, ni raccourcis.
- Le plombage du point de raccordement de la sonde à la capsule ne doit pas être endommagé.
- Éliminez complètement le bouchon et le joint éventuellement existant dans la vanne sphérique..
- Passez un joint torique sur l'accessoire de montage (le 2e joint est fourni uniquement en pièce de rechange) et à l'aide de l'accessoire de montage, placez le joint torique par de légers mouvements de rotation à l'emplacement du montage (selon la norme DIN EN 1434).


- Positionner correctement le joint torique avec l'autre extrémité de l'accessoire de montage.
- Insérez les deux moitiés du raccord en plastique dans les trois cavités (rainures) de la sonde et pressez-les l'une contre l'autre.
- Ensuite, utilisez l'accessoire de montage comme outil de butée et de positionnement.
- Placez la sonde de température dans son emplacement de montage et serrez-la fixement jusqu'à la butée de l'assemblage d'étanchéité à 12 faces (couple de serrage 3-5 Nm).
- Sécurisez la sonde intégrée dans le mesureur de volume.
- Scellez les sondes pour empêcher toutes manipulations frauduleuses. (kit de plombage fourni).

Mise en service


- Ouvrir lentement les vannes et vérifier l'étanchéité de l'installation.
- Si le mode veille du compteur est activé (Affichage : SLEEP 1), il doit être désactivé en appuyant longuement sur le bouton (> 5s).
- Lorsque l'installation fonctionne, vérifiez si le volume affiché progresse et si les températures affichées correspondent approximativement avec les températures réelles, notamment au moyen d'un thermomètre enfichable (voir la présentation de l'affichage dans le manuel d'instructions joint).
- Attendez 1-2 secondes pour la mise à jour de l'affichage des températures.
- Sécurisez l'EAS et la capsule avec le matériel de scellage inclus contre des débranchements non autorisés..



Montage adaptateur DF



Installation de la sonde asymétrique pour zelsius[®]
avec sonde retour intégrée dans la capsule de mesure



Installation de la sonde symétrique pour zelsius[®]

Indications relatives au montage des doigts de gant existants.

L'appareil C5 peut être raccordé à des doigts de gants existants conformément à l'article « Mise en place de sondes de température pour compteur d'énergie thermique conformément aux normes MID » paru dans les lettres d'information 119 (2009), vol. 6 PTB.

Selon les informations actuelles, cette directive a validité jusqu'au 30.10.2016. Pour l'identification et le marquage des sondes de température existantes autorisées en combinaison avec l'appareil C5, un kit d'identification et de marquage peut être fourni par notre société.

Affichage des états / Codes d'erreur

Les symboles figurant dans le tableau ci-dessous permettent d'indiquer très clairement l'état de fonctionnement du compteur. Ils apparaissent seulement sur l'écran principal (énergie)! Un affichage temporaire du symbole d'avertissement peut être provoqué par des états particuliers de l'installation et ne signale pas systématiquement une panne de l'appareil. Il convient de contacter le réparateur seulement si le symbole s'affiche de manière continue.

| Symbole | Etat | Action |
|---|--|---|
|  | Alimentation externe | - |
|  | Débit disponible | L'installation/l'appareil doit être vérifié en vue de détecter des erreurs éventuelles. |
|  | Attention ! | - |
|  | Symbole clignote : Transmission de données Symbole s'affiche de manière continue : interface optique active | Remplacer l'appareil |
|  | Fonctionnement de secours | - |

Avec les codes d'erreurs, les erreurs reconnues par zelsius® C5-CMF s'affichent. Si on constate plus d'une erreur, la somme des codes d'erreurs est indiquée : Erreur 1005 = Erreur 1000 et Erreur 5

| Code | Erreur | Action |
|------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Température hors plage de mesure | Vérifier sondes de température |
| 2 | Température hors plage de mesure | Vérifier sondes de température |
| 3 | Court-circuit sonde retour | Vérifier sondes de température |
| 4 | Interruption sonde retour | Vérifier sondes de température |
| 5 | Court-circuit sonde aller | Vérifier sondes de température |
| 6 | Interruption sonde aller | Vérifier sondes de température |
| 7 | Tension pile | Remplacer l'appareil |
| 8 | Erreur du matériel | Remplacer l'appareil |
| 9 | Erreur du matériel | Remplacer l'appareil |
| 100 | Erreur du matériel | Remplacer l'appareil |
| 800 | Interface radio | Remplacer l'appareil |
| 1000 | Durée de vie de la pile excédée | Remplacer l'appareil |
| 2000 | Vérification primitive expirée | Remplacer l'appareil |

Niveau 1

 
Energie thermique
(Affichage principal)


Energie frigorifique


Test segment


Date repère


Energie à la date repère


Energie frigorifique à la date repère


Volume


Débit


Température aller


Température retour


Différence de température


Puissance instantanée

Niveau 2

 
Energie thermique (Différence date / date de mise en service)


Energie frigorifique (Différence date / date de mise en service)


Consommation du mois actuel en énergie thermique


Consommation du mois actuel en énergie frigorifique


Volume de consommation du mois en cours


Débit maximal


Débit maximal mensuel


Puissance maximale, (valeur moyennée heure depuis la mise en service)


Valeur mensuelle énergie thermique maximale


Puissance maximale énergie frigorifique (valeur moyennée heure depuis la mise en service)


Valeur mensuelle énergie frigorifique maximale

Remarques importantes :

L'interface optique doit être activée au moyen du capteur optique par pression de la touche avant lecture de l'appareil

Les appareils qui se trouvent en mode veille (Affichage : SLEEP 1) sont à activer au moyen d'une pression de la touche de 5 secondes jusqu'à ce que l'écran "énergie" apparaisse

Selon le modèle de votre compteur, le nombre et la séquence des affichages peuvent différer des illustrations.

Niveau 3

| | |
|--|----|
| | ▶▶ |
| Type de sonde et emplacement sur installation | |
| | |
| Numéro de série | |
| | |
| Numéro de type | |
| | |
| Date fin de vie de la pile | |
| | |
| Code erreur | |
| | |
| Date | |
| | |
| Heure | |
| | |
| Heures de fonctionnement | |
| | |
| Adresse M-Bus | |
| | |
| Version approbation | |
| | |
| Version du logiciel | |
| | |
| Fonction Sortie 1 | |
| | |
| Fonction Sortie 2 | |
| | |
| Fonction Sortie 3 | |
| | |
| Affichage énergie restante – interface optique | |

Niveau 4

| | |
|--------------------------------|----|
| | ▶▶ |
| Valeur d'impulsion Entrée 1 | |
| | |
| Valeur d'impulsion Entrée 2 | |
| | |
| Valeur d'impulsion Entrée 3 | |

Légende

Appuyez brièvement sur le bouton (S), le plus souvent pour naviguer vers le haut ou vers le bas. Lorsque l'on atteint le dernier point du menu, on remonte automatiquement au premier point (boucle).

Pressez le bouton pendant 2 secondes (L), attendre l'apparition du symbole de la porte (dans le coin supérieur droit de l'affichage), puis relâchez le bouton. Le menu est alors actualisé ou bien le sous menu s'ouvre.

Maintenir le bouton (H) pressé jusqu'au changement de menu ou jusqu'au retour des sous-menus.